


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Sadzīves šujmašīna **BQ-25, XN-2500, RL425****Atbrīvošanās no vecas elektriskas un elektroniskas ierīces**
(spēkā Eiropas Savienībā un citās valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz preces vai iepakojuma norāda, ka ar šo elektrisko un elektronisko preci nedrīkst apeties kā ar sadzīves atkritumiem, bet iekārta ir nododama attiecīgam savākšanas punktam, lai to pārstrādātu.

Nodrošinot, ka atbrīvošanās no šīs preces ir pareiza, jūs palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas pretējā gadījumā var rasties no nepareizas apiešanās ar šīs ierīces atkritumiem.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par šīs preces pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kur iegādājties šo preci.



Brother Servisa Centrs: Rīga, A. Deglava 28, tel. 67291301.

brother[®]
at your sideApmeklējiet <http://solutions.brother.com>, lai iegūtu atbildes (angļu valodā) uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par šujmašīnas lietošanu.

Drošības tehnikas instrukcijas

Obligāti izlasiet šīs drošības tehnikas instrukcijas pirms mašīnas lietošanas.
Mašīna ir paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos.

BĪSTAMI ! Lai izvairītos no elektrotraumas riska

- 1** Vienmēr atslēdziet mašīnu no elektrības pēc tās lietošanas, tīrišanas, jebkuru regulāciju veikšanas, kas ir paredzētas lietotājam un paskaidrotas šajā instrukcijā, kā arī atstājot mašīnu bez pieskatīšanas.

UZMANĪBU ! Lai izvairītos no uzliesmojuma, elektrotraumas un apdegumiem

- 2** Vienmēr atvienojiet mašīnu no elektrības, nonemot vāciņus, veicot tīrišanu un citas regulēšanas, kas paskaidrotas lietošanas instrukcijā.

- Lai atslēgtu mašīnu no elektrības, izslēdziet mašīnas galveno slēdzi- stāvoklis "O", bet tad izņemiet elektrības vada kontaktdakšu no elektrības kontakta. Izņemot elektrības vadu no kontakta, nevelciet to aiz elektrības vada, bet aiz kontaktdakšas.
- Pieslēdziet elektrības vada kontaktdakšu pa taisno sienas kontaktam. Neizmantojet pagarinātājus.
- Vienmēr atvienojiet elektrības vadu no sienas kontakta pēc mašīnas izslēgšanas.

- 3** Nekad neizmantojiet šujmašīnu, ja tai ir bojāts elektrības vads, elektrības vada kontaktdakša, vai, ja tā ir kritusi zemē vai tajā ir iekļuvis ūdens. Šādos gadījumos mašīnu ir jānogādā Servisa Centrā, lai tās mehāniskās vai elektriskās daļas tiktu pārbaudītas, saremontētas un iestādītas.

- Ja mašīnas ekspluatācijas vai glabāšanas laikā ir pamanītas sekojošas pazīmes: nedabiska smaka, uzsīšana, krāsas izmaiņas. Tādā gadījumā nekavējoši pārtrauciet mašīnas lietošanu un atvienojiet elektrības vadu.
- Mašīnas pārnešanai izmantojiet rokturi. Mašīnas pārnešana ir citu priekšmetu palīdzību var radīt mašīnas bojājumus, kas var būt bīstami veselībai.

- 4** Vienmēr uzturiet tīru darba vietu:

- Aizliegts strādāt ar mašīnu, ja tai ir aizvērtas ventilācijas atveres. Sekojiet ventilācijas atveru tīrībai- gan mašīnai, gan pedālim. Iztīriet periodiski tās no putekļiem, netīrumiem un diegu galiem.
- Nelieciet priekšmetus uz pedāļa.
- Nelietojiet pagarinātājus. Ieslēdziet mašīnas elektrības vadu tieši sienas kontaktligzdā.
- Mašīnas atverēs nelieciet un nemetiet nepiederošus priekšmetus.
- Nelietojiet mašīnu siltumizdalōšu avotu tuvumā (piemēram, gludeklis vai plīts), citādi mašīna, elektrības vads vai šujamais izstrādājums var aizdegties kā rezultātā var sākties ugunsgrēks vai tikt iegūtas elektrotraumas.
- Neuzstādīet mašīnu nedrošās vietas, piemēram, uz nelīdziena vai nestabila galda. Tādā gadījumā mašīna var nokrist, sabojāties vai var iegūt traumas.

PIEZĪMĒM:

.....

Problēma	Iespējamais cēlonis	Iespējamais risinājums	Lapa
Dūrieni tiek izlaisti.	Adatas diegs ir ievērts nepareizi.	Ieveriet pareizi adatas diegu.	15
	Jūs izmantojat nepareizu adatas, diega, auduma kombināciju.	Izvēlieties audumam atbilstošu adatu un diegu.	20
	Adata ir neasa vai īķika.	Nomainiet adatu.	7
	Adata ir uzstādīta nepareizi	Uzstādīet adatu pareizi.	7
	Zem adata plāksnītes vai kuģīša zonā ir sakräjušies putekļi.	Nonemiet adatas plāksnīti un iztīriet to un kuģīša zonu.	37
Nevar izmantot diega ievērēju.	Adata neatrodas augšējā pozīcijā.	Paceliet adatu augšējā pozīcijā, griežot galveno vārpstu uz savu pusī.	17
	Adata ir uzstādīta nepareizi.	Ieliciet pareizi adatu.	7
Veidojas nekorekti dūrieni..	Pēdiņa nav piemērota izvēlētajam dūrienam.	Uzstādīet dūrienam piemērotu pēdiņu.	—
	Diegu spriegojums ir nekorekts.	Noregulējet adatas diega spriegojumu	25
	Diegs ir aizķēries.	Iznemiet aizķērušos diegu. Ja diegs ir aizķēries spoliēties turētājā, iztīriet to un kuģīti.	37
Audums netiek padots uz priekšu.	Uz adatas plāksnītes ir uzstādīta plāksnīte lāpīšanai.	Nonemiet plāksnīti lāpīšanai.	—
	Jūs izmantojat nepareizu adatas, diega, auduma kombināciju.	Izvēlieties audumam atbilstošu adatu un diegu.	20
	Diegs ir aizķēries, piemēram, kuģīša zonā.	Iznemiet aizķērušos diegu, iztīriet kuģīša zonu.	37
	Pēdiņa nav piemērota izvēlētajam dūrienam.	Uzstādīet dūrienam piemērotu pēdiņu.	33

5 Šujot jāievēro sevišķa uzmanība:

- Vienmēr sevišķa uzmanība ir jāvelta adatai. Neizmantojiet saliekas vai neasas adatas.
- Turiet pirkstus pienācīgā attēlumā no mašīnas kustīgajām daļām. Esot sevišķi uzmanīgi darbojoties adatas tiešā tuvumā.
- Veicot operācijas adatas tuvumā, izslēdziet mašīnu, pārslēdzot mašīnas galveno slēdzi pozīcijā "O".
- Nelietojiet bojātu adatu, nepiemērotu adatas plāksnīti. Tas var būt par cēloni adatas salūzšanai.
- Nevelciet un nestumjiet audumu šūšanas laikā. Veicot pašrocīgo auduma padevi (bez transportiera), sekojiet instrukcijām, lai nesaliektu adatu.

6 Neizmantojiet šujmašīnu kā rotāļiетu:

- Ir jābūt sevišķi uzmanīgam, ja mašīnu lieto bērni vai, kad strādājot ar mašīnu blakus atrodas bērni.
- Polietilēna maisam, kurā glabājas mašīna ir jāatrodas bērniem nepieejamā vietā, vai tam ir jābūt izmestam. Ja bērni spēlējas ar polietilēna maisu, tad rodas nosmakšanas risks, to uzlieket galvā.
- Nelietojiet mašīnu ārpus telpām.

7 Lai nodrošinātu ilgstošu mašīnas ekspluatācijas laiku:

- Neglabājiet mašīnu tiešu saules staru iedarbībā vai telpās ar lielu mitrumu. Nelietojiet un neglabājiet mašīnu elektroapsildes iekārtas, gludekļa, halogēna lampas vai citu siltumizstarojošu iekārtu tiešā tuvumā.
- Lai notīrītu mašīnas korpusi, izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Kategoriski aizliegts izmantot benzīnu, šķīdinātājus, abrazīvus tīrāmos pulverus, jo tie var radīt mašīnas korpusa bojājumus.
- Pirms adatas, pēdiņas vai citu detalju nomaiņas vai uzstādīšanas, obligāti izlasiet mašīnas lietošanas instrukciju, lai pareizi veiktu visas nepieciešamās operācijas.

8 Mašīnas remontam vai iestādīšanai:

- Apgaismojuma ierīces bojājuma gadījumā, griezieties Servisa Centrā.
- Ja mašīna ir bojāta vai nepieciešama tās iestādīšana, pirms remonta veikšanas, vispirms izlasiet lespējamo bojājumu un to novēršanas iespēju tabulu, kas ir atrodama mašīnas pielikumā. Ja patstāvīgi neizdodas bojājumu, griezieties Servisa Centrā.

Izmantojiet mašīnu tikai tādiem mērķiem, kas ir paskaidroti lietošanas instrukcijā.

Izmantojiet tikai tos mašīnas piederumus, kurus rekomendē izgatavotājs un, kuri ir uzrādīti lietošanas instrukcijā.

Saglabājiet mašīnas lietošanas instrukciju.

Dotās lietošanas instrukcijas saturs un mašīnas ekspluatācijas raksturojumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Papildus informāciju par produktu un tās uzlabojumiem var iegūt mūsu mājas lapā:
www.brother.com.

SATURS

DROŠĪBAS TEHNIKAS INSTRUKCIJAS.....	1
1. IEPĀSTI SAVU ŠUJMAŠĪNU	4
PIEDERUMI	4
Papildus nopērkamie piederumi.....	4
GALVENĀS DAĻAS.....	5
Nonemams šūšanas panelis.....	5
ŠUJMAŠINAS LIETOŠANA	6
Elektrības vadu pievienošana	6
Galvenais/šūšanas apgaismojuma slēdzis....	7
Kājas pedālis	7
Adatas pārbaude	7
Adatas nomaiņa	7
Pēdīgas nomaiņa	8
DŪRIENU IZVĒLE.....	9
Dūriena izvēles rokturis.....	9
Dūrieni un to nosaukumi.....	9A
Dūriena garuma regulētājs	10
Atpakaļgaitas slēdzis.....	10
DIEGU IEVĒRŠANA MAŠĪNĀ	11
Spolites uztīšana	11
Apakšējā diega ievēršana.....	13
Apakšējā diega ievēršana (modeļiem ar ātro spolites diega ievēršanas mehānismu) .	14
Adatas diega ievēršana	15
Adatas diega ievēršana ar automātisko diega ievērēju	17
Apakšējā diega izvilkšana	18
AUDUMA, ADATAS, DIEGA KOMBINĀCIJU	
TABULA	20
2. ŠUŠANAS PAMATI.....	21
Izlasiet pirms šūšanas	21
Šūšanas sākšana.....	21
Pārbaudes šūšana.....	22
Šūšanas virziena maiņa	22
Biezū audumu šūšana.....	22
Plānu audumu šūšana.....	23
Elastīgu audumu šūšana	23
Cilindrisku izstrādājumu šūšana	23
Šūšana ar dubulto adatu	23
Diega spriegojums.....	25
3. IEPROGRAMMĒTIE DŪRIENI.....	28
Taisnie dūrieni	28
Zig-zag dūrieni	30
Neredzamais dūriens.....	31
Elastīgais zig-zag dūriens.....	31
4. POGCAURUMU ŠŪŠANA UN POGU PIEŠŪŠANA	33
Pogcauruma veidošana.....	33
Pogcaurumu nolīdzināšana.....	34
Pogu piešūšana	35
5. PAPILDPIEDERUMU LIETOŠANA	36
Rāvējslēdzēja iešūšana.....	36
Krokošana	37
Lāpīšana	37
Aplikācijas	38
Monogrammas un izšūšana	39
PAPILDPIEDERUMI	41
Kustīgās pēdīgas (Augšējā transportiera) lietošana	41
6. PIELIKUMS	42
MAŠĪNAS APKOPE.....	42
Informācija par eļlošanu.....	42
Mašīnas lietošana un glabāšana	42
Tiršana	42
PROBLĒMAS UN TO NOVĒRŠANA.....	44

Problēma	Iespējamais cēlonis	Iespējamais risinājums	Lapa
Adatas diegs trūkst.	Adata ir līka vai neasa.	Nomainiet adatu.	7
	Adata ir uzstādīta nepareizi.	Uzstādiet pareizi adatu.	7
	Apgabals ap adatas plāksnītes caurumu vai pēdīgas virsma ir saskrapēti.	Nomainiet adatas plāksnīti. Sazinieties ar Servisa Centru.	—
	Spolites turētājs ir saskrapēts.	Nomainiet spolites turētāju. Sazinieties ar Servisa Centru.	—
	Jūs izmantojat mašīnai nepiemērotu spolīti.	Izmantojet mašīnai piemērotu spolīti.	11
	Spolites diegs nav uztīts pareizi.	Uztīniet pareizi spolites diegu.	11
	Spolīte ir sabojāta.	Nomainiet spolīti.	—
	Diegs ir iesprūdis.	Izņemiet iesprūdušo diegu un iztīriet kuģīša rajonu.	37
	Jūs izmantojat mašīnai nepiemērotu spolīti.	Izmantojet mašīnai piemērotu spolīti.	11
	Spolīte ir ielikta nepareizi.	Ielieciet spolīti ar diegu pareizi.	13-14
Diega spriegojums ir nepareizs.	Adatas diegs ir ievērts nepareizi.	Ieveriet pareizi adatas diegu.	15
	Spolites diegs ir uztīts nepareizi.	Uztīniet pareizi spolites diegu.	11
	Jūs izvēlējāties nepareizu diegu izmantojamai adatai un/vai audumam.	Izvēlieties pareizu adatas, diega, auduma kombināciju.	25
	Pēdīgas turētājs nav uztādīts pareizi.	Uzstādiet pareizi pēdīgas turētāju	—
	Diega spriegojums ir nepareizs.	Noregulējet adatas diega spriegojumu	25
	Jūs izmantojat mašīnai nepiemērotu spolīti.	Izmantojet mašīnai piemērotu spolīti.	11
	Spolīte ir ielikta nepareizi.	Ielieciet spolīti ar diegu pareizi.	13-14
	Adatas diegs ir ievērts nepareizi vai spolīte ir uztīta nepareizi.	Ielieciet adatas diegu pareizi un uztīniet spolites diegu pareizi.	11-18
	Spolīte ir ielikta nepareizi.	Ielieciet spolīti ar diegu pareizi.	15, 23
Audums ir krokots.	Jūs izvēlējāties nepareizu diegu izmantojamai adatai un/vai audumam.	Izvēlieties pareizu adatas, diega, auduma kombināciju.	25
	Adata ir neasa vai līka.	Nomainiet adatu.	7
	Ja tiek šūts plāns audums, to nevar korekti padot šūšanas zonā.	Izmantojet stabilizējošu materiālu zem auduma.	—
	Pēdīja nav piemēota izvēlētajam dūrienam.	Uzstādījet pēdīju, kas ir piemēota izvēlētajam dūrienam.	33
	Diegu spriegojums ir nekorekts.	Noregulējet adatas diega spriegojumu	25

PROBLĒMAS UN TO NOVĒRŠANA


Ja Jūsu mašīna strādā ar traucējumiem, pārbaudiet zemāk tabulā uzrādītos iemeslus un pamēģiniet problēmas novērst sekojot mūsu ieteikumiem.
Ja problēmu novērst neizdodas, sazinieties ar Brother Servisa Centru.

Problēma	Iespējamais cēloms	Iespējamais risinājums	Lapa
Šujmašīna nestrādā.	Galvenais slēdzis ir izslēgtā stāvoklī.	Ieslēdziet mašīnas galveno slēdzi.	7
	Spolītes uztinējs ir pārbīdīts pa labi.	Pārbīdīt spolītes uztinēju pa kreisi.	12
	Jūs nepareizi izmantojat kājas pedāli.	Izmantojiet pareizi kājas pedāli.	7
Nevar nogēm audumu no šūšanas zonas.	Diegs ir aizķēries zem adatas plāksnītes.	Paceliet uz augšu audumu un apgrīziet diegus zem tā. Iztīriet kuģīti no diegiem.	37
Lūzt adata.	Adata ir uzstādīta nepareizi.	Ilelietiet pareizi adatu.	7
	Adatas turētāja skrūve ir vaļīga.	Ar ovālo skrūvgriezi pieskrūvējiet skrūvi.	8
	Adata ir lika vai neasa.	Nomainiet adatu.	7
	Adatas diegs nav ievērts pareizi.	Ieveriet korekti adatas diegu.	15
	Jūs izmantojat nepareizu adatas, diega auduma kombināciju.	Izvēlietis adatu un diegu, kas atbilst ūjumam audumam.	20
	Jūsu uzstādītā pēdiņa nav piemērotā izvēlētajam dūrienam.	Uzstādīet dūrienam piemērotu pēdiņu.	—
	Adatas diega spriegojums ir par lielu.	Samaziniet adatas diega spriegojumu.	25
	Jūs šujot par daudz velkat audumu.	Audumu tikai viegli vadīt ar roku.	—
	Diega spole nav uzlikta pareizi.	Uzlieciet pareizi diega spoli.	15, 23
	Adatas plāksnītes cauruma rajons vai pēdiņas plakne ir saskrāpēta.	Nomainiet adatas plāksnīti. Sazinieties ar tuvāko Servisa centru.	—
	Spolītes turētājs ir saskrāpēts.	Nomainiet spolītes turētāju. Sazinieties ar tuvāko Servisa centru.	—
Adatas diegs trūkst.	Jūs izmantojat mašīnai nepiemērotu spolīti.	Izmantojiet mašīnai piemērotu spolīti.	11
	Adatas diegs ir ievērts nepareizi.	Ieveriet pareizi adatas diegu.	15
	Adatas diegam ir mezgli vai savijumi.	Nomainiet diegu uz kvalitatīvāku.	—
	Adata nav piemērotā izmantojamam diegam.	Izvēlietis adatu, kas ir piemērotā diegam un dūrienam.	20
▼ Adatas diegs trūkst.	Adatas diega spriegojums ir par lielu.	Samaziniet adatas diega spriegojumu.	25

1 IEPAZĪSTI SAVU ŠUJMAŠĪNU

PIEDERUMI

Piederumi, kas palīdz sasniegt Jūsu vēlmes šūšanā.



Nr.	Nosaukums	Detaļas kods
1	Zig-zag pēdiņa "J" (uz mašīnas)	XC4901-021
2	Pogacuruma pēdiņa "A"	X59369-321
3	Rāvējslēdzēja pēdiņa "I"	XE9369-001
4	Plāksnīte lāpišanai	XC6063-021
5	Pegas pēdiņa "M"	XE2137-001


Nr.	Nosaukums	Detaļas kods
6	Spolītes (Viens uz mašīnas)	XA5539-151
7	Adatu komplekts (90/14 adatas)	3 gab: XE5328-001 2 gab: XE7064-001
8	Ovāls skrūvgriezis	XE5241-001
9	Kājas pedālis	

Piezīme

• Komplektā ietilpst ošie piederumi ir arkarīgi no mašīnas modeļa

Papildus nopērkamie piederumi


Zemāk uzrādīti populārākie papildpiederumi, kas ir nopērkami atsevišķi. Atkarībā no modeļa, daži no tiem var būt arī mašīnas komplektā.




Nr.	Nosaukums	Detaļas kods
1	Papildus spoles turētājs	XE2241-001
2	Dubultā adata (2,0/75 adata)	X57521-021
3	Pēdiņa augšējais transportieris	F034N: XC2165-002
4	Kviltinga pēdiņa	F005N: XC1948-002

Nr.	Nosaukums	Detaļas kods
5	1/4-Kviltinga pēdiņa	F001N: XC1944-052
6	Malas atlocišanas pēdiņa	F003N: XC1945-002
7	Neredzamā apakšmalas piešūšanas pēdiņa	F018N: XC1976-052
8	Kviltinga vadītājs	F016N: XC2215-002

GALVENĀS DAĻAS



- 1 Spolītes uztinējs
Lai uztītu diegu apakšējai spolītei
 - 2 Diega spoles turētājs
Lai turētu adatas diega spoli.
 - 3 Adatas diega spriegotājs
Lai regulētu adatas diega spriegojumu.
 - 4 Diega vadītājs
Lai vadītu diegu pie spolītes uztīšanas un pie diega ievēršanas.
 - 5 Adatas diega novilcējs
 - 6 Diega apgriezējs
Aizlieciet diegus aiz apgriezēja un apgrieziet tos.
 - 7 Diega ievērējs adatā
(Pieejams tikai speciāliem modeļiem).
 - 8 Spolītes ātrā uzstādīšana
(Pieejams tikai speciāliem modeļiem).
 - 9 Nonemams šūšanas panelis ar piederumu kasti
 - 10 Piespedējpēdiņa
- A Atpakalgaitas slēdzis
Lai šūtu atpakalgaitā, piespiediet slēdzi.
- B Dūriena izvēles rokturis
Lai izvēlētos dūrienu, pagrieziet rokturi jebkurā virzienā.
- C Rokas griešanas vārpsta
Lai, griežot ar roku, paceltu vai nolaistu adatu.
- D Pogcauruma smalkā regulējuma skrūve.
- E Mašīnas galvenais slēdzis (ieslēdz arī apgaismojumu)
Lai ieslēgtu vai izslēgtu mašīnu kopā ar apgaismojumu.
- F Kājas pedāļa pieslēgvieta.
Pieslēdziet kājas pedāļa kontaktspaudni mašīnai un pievienojet elektības sienas kontaktligzdi.
- G Piespedējpēdiņas pacēlājs
Lai paceltu vai nolaistu pēdiņu.




- H Kājas pedālis
Lai regulētu šūšanas ātrumu un sāktu vai atpūrētu šūšanu.

Modelis: KD-2902 - 220/240V

Noņemams šūšanas panelis


Noņemamā paneja lekšpusē var glabāt šūšanas piederumus.

- 1 Lai noņemtu paneli, pabīdīet to pa kreisi.



- 1 Nonņemams šūšanas panelis
2 Šūšanas piederumu uzglabāšanas vieta

- 6 Izmantojiet birstīti tīrīšanai vai putekļsūcēju, lai iztīrtu putekļus no kugīša zonas.




- 1 Birstīte tīrīšanai


- 2 Kugīts

• Neelkojiet kugīša zonu

- 7 Ielieciet atpakaļ spolītes turētāju tā, lai atzīme ▲ (1) uz spolītes turētāja atrastos pretī atzīmei ● (2) uz mašīnas.



- Savietojiet atzīmes ▲ un ●.




- 1 ▲ Atzīme

- 2 ● Atzīme

- 3 Spolītes turētājs

- 8 Uzlieciet atpakaļ adatas plāksnīti un pieskrūvējiet abas skrūves.



- 1 Skrūves (2 gab.)

- Pārliecinieties vai uzstādījāt precīzi adatas plāksnīti.

! UZMANĪBU

- Neizmantojiet saskrāpētu spolītes turētāju; citādi adatas diegs var sapīties un adata var salūzt via rasties citi šūšanas traucējumi. Izmantojiet spolītes turētāju (detājas kods: XE9326-001) un sazinieties ar savu servisa centru.
- Pārliecinieties vai ielikāt spolītes turētāju pareizā stāvoklī, citādi adata var tikt bojāta vai rasties citi bojājumi.

6 PIELIKUMS

MAŠĪNAS APKOPE

Informācija par eljošanu

Mašīna lietotājam nav jāelj.

Mašīna ir izgatavota un ieeļļota ar nepieciešamo eļļas daudzumu, lai nodrošinātu tās korektu darbību un periodiska tās eljošana nav paredzēta.

Ja rodas problēmas, piemēram, galvenā vārpsta griežas ar grūtībām vai nevajadzīgu troksni, sazinieties ar autorizētu servisa centru, lai novērstu defektus.

Mašīnas lietošana un glabāšana

Neglabājat mašīnu vietās, kas uzskaitītas zemāk, citādi mašīnai var rasties bojājumi.

- Vietās ar augstu temperatūru.
- Vietās ar zemu temperatūru.
- Vietās ar lielām temperatūras svārstībām.
- Vietās ar augstu mitrumu.
- Blakus gaisa kondicionieriem vai sildierīcēm.
- Ārpus telpām vai zem tiešiem saules stariem.
- Īpaši putekļainās un netīrās telpās.

Piezīme


- Lai pagarinātu mašīnas mūžu, periodiski lietojet to.
- Uzglabājot mašīnu bez lietošanas, zūd tās lietošanas efektivitāte.

Tīršana


! UZMANĪBU

- Pārliecinieties vai izslēdzāt mašīnu pirms tās tīršanas, citādi var gūt savainojumus vai elektrotraumas.

- 1 Izslēdziet mašīnu un atvienojiet no elektrības kontaktligzdas.
- 2 Paceliet adatu un pēdigu augšējā stāvoklī.
- 3 Atskrūvējiet pēdīgas turētāja skrūvi un adatas turētāja skrūvi un nogemet pēdīgas turētāju un adatu.




- 4 Ar ovālo skrūvgriezi atskrūvējiet abas adatas plāksnītes skrūves un nogemet adatas plāksnīti kā attēlots zīmējumā.



1 izmantojiet ovālo skrūvgriezi

- 5 Izņemiet spolītes turētāju no kuģīša virzienā pa kreisi kā attēlots zīmējumā.



ŠUJMAŠĪNAS LIETOŠANA

! UZMANĪBU


- Izmantojiet elektrības kontaktus, kas paredzēti sadzīves tehnikas iekārtām. Citu elektrības ietaišu izmantošana var novest pie uzliesmošanas, elektrotraucējuma vai mašīnas bojājuma.
- Pārliecinieties vai elektrības vada kontaktdakša ir pilnībā ievietota sienas kontaktligzdā, un otrs kontaktdakša- kontaktligzda už mašīnas.
- Nepieslēdziet elektrības vada kontaktdakšu bojātai sienas kontaktligzdi.
- Izslēdziet mašīnu un atvienojiet elektrības vada kontaktdakšu sekojošos gadījumos:
 - Ja nelietojat mašīnu
 - Pēc mašīnas lietošanas
 - Ja lietošanas laikā ir pazudusi elektrība
 - Ja mašīna nedarbojas pareizi, nepareiza savienojuma vai savienojuma bojājuma dēļ
 - Zibens laikā

! UZMANĪBU

- Lietojiet tikai komplektā esošo elektrības vadu
- Neizmantojiet papildus elektrības pievienojumus vai elektrības sadalītājus. Rezultātā var saņemt elektrotraumu.
- Nepieskarieties elektrības kontaktdakšai ar mitrām rokām. Var saņemt elektrotraumu.
- Vispirms izslēdziet mašīnas galveno slēdzi un izņemiet elektrības kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
- Nebojājiet, nesaīsiniet, neuzlaboliet un nelauziet elektrības vadu. Nenovietojiet smagus priekšmetus uz elektrības vada. Nekarsējiet elektrības vadu. Visas šīs iedarbības var sabojāt elektrības vadu un izraisīt elektrotraumas. Ja elektrības vads ir bojāts, dodieties uz Servisa centru, lai to salabotu.
- Atvienojiet elektrības vadu no sienas kontaktligzdas, ja mašīna netiek lietota ilgstoši.

Elektrības vadu pievienošana

- 1 Pievienojiet elektrības vadu mašīnai.
- 2 Pievienojiet elektrības vadu sienas kontaktligzda.




Piezīme

- Ja mašīnas darbības laikā pazūd elektrības padeve, izslēdziet mašīnu un atvienojiet elektrības vadu no sienas kontaktligzdas.

Galvenais / šūšanas apgaismojuma slēdzis


Ar šo slēdzi vienlaicīgi ieslēdz vai izslēdz šujmašinu un šūšanas apgaismojumu.



- 1 Lai ieslēgtu (pārslēdziet uz 'I')
- 2 Lai izslēgtu (pārslēdziet uz 'O')

Kājas pedālis

Nedaudz piespiežot pedāli, mašīna šūt ar mazu ātrumu. Piespiežot stiprāk, mašīnas ātrums palielinās. Nonemot kāju no pedāļa, mašīna apstāsies.




Neizmantojot mašīnu uz kājas pedāļa nevar atraties nekādi priekšmeti.

! UZMANĪBU

- Pārliecinieties vai uz kājas pedāļa pēc šūšanas neatrodas auduma atgriezumi vai citi netīrumi.


Adatas pārbaude

Šujmašīnas adatāi vienmēr ir jābūt taisnai un asai.



■ Adatas pārbaude

Novietojiet adatu uz plakanas virsmas. Pārbaudiet šādā veidā adatu no visām pusēm. Ja adata ir lika, nomainiet to.




- 1 Paralelītāte
- 2 Plakana virsma (spolītes plāknīte, stikla virsma u.c.)

Adatas nomaiņa

! UZMANĪBU

- Vienmēr izslēdziet mašīnu adatas nomaiņas laikā. Cītādi var gūt savainojumus, nejauši piespiežot pedāli.
- Vienmēr izmantojiet sadzīves šujmašīnām paredzētās adatas.
- Nekad nešūjiet ar līkām adatām. Tās var salūzt un radīt traumas.

- 1 Izslēdziet mašīnu.
- 2 Paceliet adatu augšējā stāvoklī, griezot galveno vārpstu uz savu pusī.
- 3 Nolaidiet pēdiņu.



1 Pēdiņas pacēlājs (nolaidējs)

Papildpiederumi

Kustīgās pēdiņas lietošana

Durienu nosaukums	Veids	Durienu garums (mm)	Duriena platums (mm)
Taisnais dūriens (Adata centrā)	—	2,5	-
Taisnais dūriens (Adata centrā)	—	4,0	-
Zigzag dūriens	~~~~~	1,5	3,0
Zigzag dūriens	~~~~~	2,0	5,0
Spodrdūriens	~~~~~	0,5	5,0

Šo pēdiņu lieto sintētisko audumu, mākslīgas ādas vai plānas ādas šūšanai utt. Šūšanas laikā šos audumus ir grūti padot uz priekšu. Kustīgā pēdiņa novērt šo audumu savilkšanos.


! levērojet

- Lietojiet kustīgo pēdiņu tikai taisniem dūrieniem (adata centrā) un zigzag dūrieniem. Nelietojiet citus dūrienu veidus.

1 Izslēdziet šujmašīnu.



2 Paceliet adatu un piespiedējpēdiņu.

- 3 Atlaidiet valīgā piespiedējpēdiņas skrūvi, lai noņemtu tās turētāju.



- ① Lietojiet skrūvgriezi
- ② Piespiedējpēdiņas turētājs
- ③ Piespiedējpēdiņas skrūve


- 4 Pievienojiet adatas spailei savienotājsviras dakšveida daļu. Tad pievienojiet kustīgo pēdiņu pie piespiedējpālsnes.




- ① Sviras dakšveida daļa
- ② Piespiedējpālsnes turētājs
- ③ Adatas spaile

5 PĀPILDPIEDERUMU LIETOŠANA

- 6** Izvelciet apakšējo diegu cauri darba sākumpunktam, pagriežot spara ratu un izpildiet dažus nostiprināšanas dūrienus.





- 7** Rāmja pareizas turēšanas pozicijai sk. attēlu.




Monogramma

- 1** Šujot virziet rāmi nemainīgā ātrumā lēnām pa burta kontūru.
- 2** Pēdējā burta izšūšanu beidzot, šuves nostiprināšanai nošujiet dažus taisnos dūrienus.




Izšūšana

- 1** Virzot izšūšanas rāmi, nošujiet raksta ārējās līnijas.



- 2** Aizpildiet raksta virsmu ar dūrieniem, sākot no raksta ārējām līnijām uz iekšu un atpakaļ, līdz raksta virsma ir pilnībā aizpildīta. Dūrieniem jābūt cieši blakus vienam pie otra.



Ievērojiet


- Kustinot rāmi ātri, veidosies garš dūriens, bet īsam dūrienam rāmi jāvirza lēni.

- 3** Beidzot izšūšanu, šuves nostiprināšanai nošujiet dažus taisnos dūrienus.

! UZMANĪBU


- Pirms adatas nomaiņas novietojiet zem pēdiņas papīru vai audumu, lai novērstu iespējamo adatas iekrīšanu adatas caurumā uz adatas plāksnītes.

- 4 Turot adatu kreisā rokā ar ovālo skrūvgriezi atskrūvējiet adatas stiprināšanas skrūvi un izņemiet adatu virzienā uz leju.




1 Ovāls skrūvgriezis
2 Adatas stiprināšanas skrūve


- Nepielietojiet pārāk lielu spēku.



- 5 Ievietojiet jauno adatu adatas turētājā ar kolbas plakano virsmu uz aizmuguri virzienā uz augšu līdz atdurei. Pieskrūvējiet adatas stiprināšanas skrūvi.



Dubulto adatu ievietojiet līdzīgā veidā.



! UZMANĪBU

- Pārliecinieties vai adatu ievietojāt līdz atdurei un pieskrūvējāt adatas stiprināšanas skrūvi ar ovālo skrūvgriezi.

Pēdiņas nomaiņa

! UZMANĪBU


- Pirms pēdiņas nomaiņas vienmēr izslēdziet mašīnu, citādi nejausi var piespiest kājas pedāli un gūt savainojumus, mašīnai sākat strādāt.
- Vienmēr lietojet izvēlētajam dūrienam atbilstošu pēdiņu. Ja tiek izmantota nepareiza pēdiņa, adata var ietrikties pēdiņā, salūzt un radīt traumas.
- Vienmēr izmantojiet mašīnai paredzētās pēdiņas. Izmantojot neatbilstošas pēdiņas var gūt savainojumus vai sabojāt mašīnu.

Atkarībā no šūšanas dūriena ir jāuzstāda pareiza pēdiņa.

- Izslēdziet mašīnu.
Paceliet pēdiņas pacelšanas slēdzi.
- Paceliet adatu, griežot galveno vārpstu uz savu pusī.
- Piespiediet melno slēdzi uz pēdiņas turētāja, lai atbrīvotu pēdiņu no turētāja.
- Uzlieciet piemēroto pēdiņu uz adatas plāksnītes tā, lai asīte uz pēdiņas atrodas precīzi zem satvērēja uz pēdiņas turētāja.


IEPAZĪSTI SAVU ŠUJMAŠĪNU

- 5 Nolaidiet pēdiņu un piefiksējet to pie turētāja. Lai to izdarītu precīzi palieciet pēdiņas asīti zem turētāja satvērēja un nolaidiet pēdiņu.



1 Satvērējs uz turētāja
2 Pēdiņas asīte

Pareiza pēdiņas orientācija



! UZMANĪBU

- Ja pēdiņa ir uzstādīta nepareizi, adata var aizskart pēdiņu, kļustot līka un neasa vai pat salūzt.


DŪRIENU IZVĒLE

Dūriena izvēles rokturis

! UZMANĪBU

- Kad lietojat dūrienu izvēles rokturi, paceliet adatu augšējā pozīcijā, griežot mašīnas galveno vārpstu uz savu pusī, tā, lai atzīme uz vārpstas atrodas virzienā uz augšu. Ja adatas atrodas iedurta audumā, tad griežot dūriena izvēles r okturi, var sabojāt adatu, audumu vai pēdiņu.

Lai izvēlētos dūrienu, pagrieziet dūriena izvēles rokturi vienā vai otrā virzienā.



1 Dūriena izvēles rokturis
2 Izvēlētais dūriena numurs

! UZMANĪBU


- Sekojet, lai šūšanas laikā adata neskartu kniepadatu, adata var salūzt. Varat gūt ievainojumus.

Monogrammas un izšūšana

Dūriena nosaukums	Veids	Dūriena garums (mm)	Dūriena plātums (mm)	Pēdiņa	Piezīmes
Zigzag dūriens	~~~~~	1,5	3,0	Nelielo	Lāpišanas plāksne
Zigzag dūriens	~~~	2,0	5,0		
Spodrdūriens	~~~~~	0,5	5,0		

■ Sagatavošanās monogrammas veidošanai vai izšūšanai

- Izņemiet barošanas vada kontaktdakšu no kontaktligzdas. Novietojiet lāpišanas plāksni uz adatas plāksnes. Ievietojiet barošanas vada kontaktdakšu elektrotikla kontaktligzdā.



- Iestatiet dūriena izvēles regulatoru piemērota zigzag dūriena pozīcijā.


- Uzzimējiet monogrammas burtu vai izšūšanas rakstu uz auduma.

- Stingri nostiepiet audumu izšūšanas rāmi, lai auduma kreisā puse būtu zem rāmja iekšējā riņķa.

- Novietojiet darbu zem adatas un nolaidiet piespiedējpēdiņas sviru (pēdiņa un kāts noņemti).

5 PAPILDPIEDERUMU LIETOŠANA

- 6 Turpiniet šūšanu aprakstītā veidā, līdz lāpāmā vieta ir noklāta ar paralēlām šuvēm.




Applikācijas


Dūriena nosaukums	Veids	Dūriena garums (mm)	Dūriena platumis (mm)
Zigzag dūriens		1,5	3,0
Zigzag dūriens		2,0	5,0
Sporddūriens		0,5	5,0

Aplikācija ir greznojums, kuru veido izgriežot no cīta auduma motīvu un piešujot pie pamatauduma.

- 1 Piediedziet izgriezto motīvu pie auduma.
- 2 Uzmanīgi ar zigzag dūrieniem šujiet pa motīva malu.



- 3 Nogrieziet ārpus dūrieniem esošo lieko motīva malu.



- 4 Izvelciet piedieguma diegus, ja nepieciešams.

Levērojet

- Šuves nostiprināšanai šūšanas sākumā izmantojet taisno dūrienu un beigās zigzag dūrienu.

Dūrieni un to nosaukumi

■ 25 Dūrieni

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

Dūriens	Ieteicamais dūriena garums (mm)	Apraksts (lapa)
Dūriena nosaukums	Iestādītais dūriena platumis (mm)	
	F-1.5	33
4-SOĻU AUTOMĀTIKS POGCAURUMS	5	
2	1-4	27, 37
TAISNAIS DŪRIENS (kreisā adatas pozīcija)	—	
3	1-4	27, 36, 37, 38
TAISNAIS DŪRIENS (Centrālā adatas pozīcija)	—	
4	F-4	27, 35, 37, 38
ZIG-ZAG DŪRIENS	1.5	
5	F-4	27, 35, 37, 38
ZIG-ZAG DŪRIENS	3.5	
6	F-4 (1/64-3/16)	27, 35, 37, 38
ZIG-ZAG DŪRIENS	5	
7	F-3 (1/64-1/8)	29
MEŽĢĪNES DŪRIENS	5	

Dūriens	Ieteicamais dūriena garums (mm)	Apraksts (lapa)
Dūriena nosaukums	Iestādītais dūriena platumis (mm)	
8	F-2.5	29
ELASTĪGAIS ZIG-ZAG DŪRIENS	5	
9	F-1.5	27, 38
ELASTĪGAIS APAKŠ-MALAS DŪRIENS	5	
10	F-1.5	32
GLIEMEŽVĀKA DŪRIENS	5	
11	F-1.5	32
DEKORATĪVS DŪRIENS	5	
12	F-3	30
SAVIENOSANAS DŪRIENS	5	
13	F-3	30
DEKORATĪVS DŪRIENS	5	
14	SS fiksēts 2.5	27
TRĪSKARTU TAISNAIS DŪRIENS (kreisā adatas pozīcija)	—	


PIEZĪMĒM:

.....

Krokošana

Dūriena nosaukums	Veids	Dūriena garums (mm)
Taisnais dūriens (Adata centrā)	—	2,5
Taisnais dūriens (Adata centrā)	—	4,0
Taisnais dūriens (Adata kreisajā pusē)	—	2,5


- ① Iestatiet dūriena izvēles regulatoru taisnā dūriena pozīcijā.
- ② Atlaidiet augšējo diegu valigāk, lai apakšējais diegs atrastos uz auduma kreisās puses.
- ③ Nošujiet vienu (vai vairākas šuves) ar taisniem dūrieniem.
- ④ Pievelciet apakšējos diegus, lai sakrokotu audumu.



Lāpišana

Dūriena nosaukums	Veids	Dūriena garums (mm)	Pēdīņa	Piezīmes
Taisnais dūriens (Adata centrā)	—	2,5		
Taisnais dūriens (Adata kreisajā pusē)	—	4,0	Zigzag piespiedējpēdiņa	Lāpišanas plāksne

- ① Izņemiet barošanas vada kontaktakciņu no kontaktligzdas. Novietojiet lāpišanas plāksni uz adatas plāksnes. levietojiet barošanas vada kontaktakciņu elektrotikla kontaktligzda.




- ② Iestatiet dūriena izvēles regulatoru taisnā dūriena pozīcijā.
- ③ Novietojiet zem piespiedējpēdiņas lāpāmo audumu kopā ar zem tā esošo ielāpu.
- ④ Nolaidiet piespiedējpēdiņu uz leju.
- ⑤ Sāciet šūšanu, viegli virzot audumu pārmaiņus uz sevi un prom no sevis.

Rāvējslēdzēja iešūšana

Dūriena nosaukums	Veids	Dūriena garums (mm)	Pēdiņa
Taisnais dūriens (Adata centrā)	T	2,5	Rāvējslēdzēja pēdiņa

Rāvējslēdzēja pēdiņu lieto dažādu rāvējslēdzēju iešūšanai. To var viegli izmantot, novietojot no adatas pa labi vai pa kreisi.

Rāvējslēdzēja labās puses iešūšanai, novietojiet pēdiņu no tā pa kreisi. Rāvējslēdzēja kreisās puses iešūšanai, novietojiet pēdiņu no tā pa labi.



- ① Rāvējslēdzēja pēdiņa
- ② Labās puses stiprinājums rāvējslēdzēja kreisās malas iešūšanai
- ③ Kreisās puses stiprinājums rāvējslēdzēja labās malas iešūšanai

1 Izstatiet dūriena izvēles regulatoru taisnā dūriena pozīcijā (adata centrā, 2,5 mm).


2 Nolaidiet piespiedējpēdiņas sviru un piestipriniet pēdiņu pie pēdiņas kāta kreisajā vai labajā pusē.

3 Atlokiet auduma malu 2 cm platu un novietojiet rāvējslēdzēju zem atlocītās malas. Nolaidiet adata rāvējslēdzēja pēdiņas kreisajā vai labajā ierobē.

! UZMANĪBU

- Pirms sākat šūt, ar roku pagrieziet spararatu, lai pārliecinātos, ka adata neskar pēdiņu. Ja lietosiet cita veida dūrienu, adata var skart pēdiņu un nolūzt. Varat gūt ievainojumus.

- 4 Šujiet rāvējslēdzēja abas malas vienā virzienā – no apakšas uz augšu. Labāka rezultāta iegūšanai adata jānovieto starp rāvējslēdzēja sazobi un pēdiņu.



- 5 Rāvējslēdzēja otras malas piešūšanai atbrīvojiet pēdiņu, piespiezot tās aizmugurē esošo pogu. Novietojiet rāvējslēdzēja pēdiņu rāvējslēdzēja otrajā pusē un turpiniet šūšanu, lietojot otras puses ierobi.

! UZMANĪBU


- Pārliecinieties, ka adata šūšanas laikā neskar rāvējslēdzēju. Ja adata skar rāvējslēdzēju, tā var salūzt, un tas var izraisīt ievainojumus.

IEPAZĪSTI SAVU ŠUJMAŠINU

Dūriens	Ieteicamais dūriena garums (mm)	Apraksts (lapa)
Dūriena nosaukums	Iestādītais dūriena plātnums (mm)	
15 Taisnais dūriens (Adata centrā)	SS Fixed 2.5 (3/32)	27
TRĪSKĀRSS TAISNAIS ELASTIGS DŪRIENS (centrāla adatas pozīcija)	—	
16	SS fiksēts 2.5	32
TRĪSKĀRSS ZIG-ZAG ELASTIGS DŪRIENS	1.5	
17	SS fiksēts 2.5	32
TRĪSKĀRSS ZIG-ZAG ELASTIGS DŪRIENS	3.5 (1/8)	
18	SS fiksēts 2.5	32
TRĪSKĀRSS ZIG-ZAG ELASTIGS DŪRIENS	5	
19	SS fiksēts 2.5	31
ELASTIGS OVERLOKA DŪRIENS	5	
20	SS fiksēts 2.5	31
SPALVAS DŪRIENS	5	
21	SS fiksēts 2.5	31
ŠŪNAS DŪRIENS	5	
22	SS fiksēts 2.5	32
DEKORATĪVS DŪRIENS	5	
23	SS fiksēts 2.5	32
DEKORATĪVS DŪRIENS	5	
24	SS fiksēts 2.5	30
SAVIENOSANAS DŪRIENS	5	
25	SS fiksēts 2.5	30
DEKORATĪVS DŪRIENS	5	

Dūriena garuma regulētājs

Izvēlētajam dūrienam Jūs varat iestādīt vēlamo dūriena garumu ar dūriena garuma regulētāju. Uz dūriena garuma regulētāja atlēlotie cipari nozīmē dūriena garuma vērtības milimetros (mm). JO LIELĀKS CIPARS, JO GARĀKS DŪRIENS. Iestādījums "0" nozīmē, ka audums netiek biđits uz priekšu (izmanta piešujoj pogu). "F"-1" iestādījums nozīmē satīna dūrienu (blīvs zig-zag) un to izmanto šujot pogcaurumus un dekoratīvus dūrienus. Precīza vērtība satīna dūrienam ir atkarīga no šujamā auduma un izmantojamā diega. Pirms šūšanas izmēģiniet iestādījumus uz palīgauduma.




- 1 Dūriena garuma regulētājs
- 2 Īsāks dūriens
- 3 Garāks dūriens

! UZMANĪBU

- Ja dūrieni klājas viens otram virsū, palieliniet dūriena garuma vērtību un turpiniet šūšanu, citādi var tikt salauzta adata un/vai Jūs varat gūt savainojumus.

Atpakalgaitas slēdzis

Atpakalgaitas slēdzi izmanto, lai šūtu atpakalgaitā vai veiktu viles nostiprinājumu. Lai šūtu atpakalgaitā, piespiediet un turiet nospiestu atpakalgaitas slēdzi. Lai turpinātu šūt uz priekšu, atlaidiet atpakalgaitas slēdzi.





- 1 Atpakalgaitas slēdzis

DIEGU IEVĒRŠANA MAŠĪNĀ


Spolītes uztīšana

! UZMANĪBU


- Mašīnas komplektācijā ir mašīnai piemērotās apakšējā diega spolītes. Izmantojot citas spolītes, mašīna var darboties ar traucējumiem. Vienmēr izmantojiet mašīnai atbilstošas spolītes (produkta kods: XA5539-151). Izmantojot neatbilstošas spolītes var sabojāt mašīnu.



- Izvelciet spoles turētāju un uzlieciet diega spoli uz tā.



- Turot diegu labajā rokā aizlieciet to aiz diega vadītāja un ap spriegotāja disku un izvelciet uz labo pusī.


**! UZMANĪBU**

- Ja spole ar diegu ir nepareizā vietā vai ir uzstādīta nepareizi, diegs var sapīties un aizķerties.

Pogu piešušana

Dūriena nosaukums	Veids	Dūriena platumš (mm)	Pēdiņa	Piezīmes
Zigzag dūriens	WWW	3,0	Pogu piešušanas pēdiņa	Lāpišanas plāksne
Zigzag dūriens	W	5,0		
Spodrdūriens	WWW	5,0		

- Lēnām nošujiet apmēram 10 dūrienus.




- Noņemiet audumu no šujmašinas. Pārgrieziet augšējo un apakšējo diegu, sasieniet tos uz auduma kreisās puses.


**! UZMANĪBU**

- Pārliecinieties, ka adata šūšanas laikā neskar pogu. Adata var salūzt un tas var izraisīt ievainojumus.

- Izmēriet attālumu starp pogcaurumiem un iestatiet dūriena izvēles regulatoru zigzag dūriena pozīcijā, izvēlētā platumā.
- Izņemiet barošanas vada kontaktakciu no kontaktligzdas.
- Nomainiet piespedējpēdiņu pret pogu piešušanas pēdiņu.
- Novietojiet lāpišanas plāksni uz adatas plāksnes.




- Ievietojiet barošanas vada kontaktakciu elektrotikla kontaktligzdā.
- Novietojiet pogu starp pēdiņu un audumu un pārbaudiet, vai adata iet cauri pogas cauruļam, neskar pogu. Ja adata skar pogu, sk. soli ①.



4 POGCAURUMU ŠUŠANA UN POGU PIEŠŪŠANA

Pogcauruma dūrienu nostiprināšana un pogcauruma atvēršana.

- Lai nostiprinātu pogcauruma dūrienus, pagrieziet audumu par 90° pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam un nošujiet līdz pogcauruma galam ar taisnajiem dūrieniem.
- Nonemiet audumu no šujmašīnas. Ieteicam abos pogcauruma galos novietot kniepadatas, lai izvairītos no dūrienu pārgriešanas.
- Ar šuvju ārdīšanas nazi pārgrieziet pogcauruma vidi pušu. Esiet uzmanīgi, lai izvairītos no dūrienu pārgriešanas.



UZMANĪBU

- Lietojot ārdīšanas nazi pogcaurumu pārgriešanai, izvairieties no pirkstu saskares ar nazi. Nazis var izslidēt un ievainot jūs.

Pogcaurumu nolīdzināšana


Ja pogcauruma abās malās dūrieni nav vienāda blīvuma, tos var nolīdzināt.

- Pēc pogcauruma kreisās malas nošūšanas, nošujiet tā labo malu un salīdziniet linijas blīvumu.




① Labā mala

- Ja kāda no malām ir pārāk raupja vai pārāk līdzīga salīdzinot ar otru, tad noregulējiet pogcaurumu regulēšanas skrūvi kā parādīts zemāk.




① Pogcaurumu regulēšanas skrūve




- Ja labā mala ir pārāk raupja, pagrieziet ar skrūvgriezi pogcaurumu regulēšanas skrūvi – virzienā.
- Ja labā puse ir pārāk līdzīga, pagrieziet ar skrūvgriezi pogcaurumu regulēšanas skrūvi + virzienā.
- Tādā veidā var nolīdzināt abas pogcauruma malas.

- Izveriet diega galu no iekšpuses uz āru cauri caurumam uz spolītes.



- Uzlieciet spolīti uz spolītes uztinēja vārpstas, savietojot iedobi uz spolītes ar atsperi uz spolītes uztinēja vārpstas un pabīdīt spolīti pa labi.

- Izvelciet diegu apmēram 7 līdz 10 cm garumā no spolītes.




- Atspere uz spolītes uztinēja vārpstas
- Iedobe
- 7-10 cm

UZMANĪBU

- Izveriet diegu cauri aurumam uz spolītes un turiet to virzienā uz augšu. Neatstājiet diega galu pārāk īsu.


- Ieslēdziet mašīnu.

- Turot diega galu, lēnām piespiediet kājas pedāli. Uztiniet diegu pāris reizes (piem. 10 reizes) apkārt spolītei. Tad apstādiniet mašīnu.



- Apgrizeziet diega galu.

- Atstājiet diega galu 1 cm garumā.




1 1 cm

UZMANĪBU

- Sekojiet dotajām instrukcijām uzmanīgi. Ja diega gals netiek apgrizts, diegs var sapīties apkārt uztinējam.

- Piespiediet kājas pedāli un sāciet diega uztīšanu.



- Kad spolīte ir pilna un sāk bremzēties, noņemiet kāju no pedāļa.


- Apgrizeziet diegu, pabīdīt spolīti ar uztinēju pa kreisi un noņemiet spolīti.

Piezīme

- Pēc diega uztīšanas, sācot šūt vai griežot ar roku galveno vārpstu, mašīna var izdot klikšķīm līdzīgu skāpu. Tas ir normāli un nav uzskatāms par bojājumu.
- Veicot spolītes diega uztīšanu, adata paliek nekustīgā stāvoklī.

! UZMANĪBU

- Nepareiza spolītes diega uztīšana var būt par cēloni nepareizam diega spriegojumam un adatas lūžšanai.


**Apakšējā diega ievēršana**

Uztiniet diegu uz spolītes.


! UZMANĪBU

- Pārliecinieties vai esat izslēguši mašīnu pirms diegu ievēršanas, citādi piespiezot ar kāju pedālim var palaišt mašīnu un gūt savainojumus.

- Uztiniet pareizi spolītes diegu.
- Paceliet adatu, griežot galveno vārpstu uz savu pusī. Paceliet pēdiņu augšējā pozīcijā.
- Nonemiet spolītes caurspīdīgo vāciņu, bīdot to uz savu pusī.




- Ievietojet spolīti spolītes turētājā uz mašīnas tā, lai diegs tītos virzienā kā attēlots ar bultiņu.

**! UZMANĪBU**


- Pārliecinieties vai ievietoja spolīti tā, lai tas tītos pareizā virzienā. Nepareiza spolītes ievērošana var būt par cēloni nepareizam diega spriegojumam un adatas lūžšanai.

- Turot diega galu kreisā rokā, ar pirkstu iebīdiet spolīti savā pozīcijā spolītes turētājā un ieveriet diegu spriegotājā kā attēlots zīmējumos.

- Ja diegs nav pareizi ievērts diega spriegotājā zem spriegotāja atsperes, diega spriegojums būs nepareizs (skat. zīm.).



1 Diega spriegotāja atspere



1 Diega spriegotāja atspere

Pogcaurumu veidošana

Veids	Dūriena garums (mm)	Dūriena platumš (mm)	Pēdiņa
$b = ac - d$	0,5	5,0	Pogcaurumu piespiedējpēdiņa


! Ievērojiet

- Ieteicams pirms darba sākšanas pamēģināt pogcaurumu šūšanu uz tāda paša izmēģinājuma materiāla.
- Veidojot pogcaurumus plānā audumā, novietojiet auduma kreisajā pusē stiprinošu materiālu.

Pogcaurumu šūšana ir vienkārša procedūra, kas dod labus rezultātus.

Pogcaurumu veidošana

- Ar drēbnieku krītu atzīmējiet uz auduma pogcauruma garumu.
- Ievietojet pogcauruma piespiedējpēdiņu un iebidiet rāmi atpakaļ, līdz tas apstājas ar plastmasas ieliktni rāmja priekšā.
- Vispirms šūjet uz savu pusi vērsto pogcauruma galu. Ar krītu atzīmētai vietai ir jāsakrit ar pogcauruma piespiedējpēdiņas abām linijām.



- ① Krīta atzīmes priekšējā daļa
② Sarkanās līnijas

! UZMANĪBU

- Ja piespiedējpēdiņa ir ievietota nepareizi, adata var bloķēt to, tas savukārt var saliekt vai nolauzt adatu un izraisīt levainojumus.

Pogcaurumu veidošana

Solis	Šujamā daļa	Veids
Solis 1 (Pogcauruma priekšējā daļa)	a	ac a

- Iestatiet dūriena izvēles regulatoru uz "a".
- Nošūjet 5–6 dūrienus.
- Apturiet šujmašīnu, kad adata ir dūriena kreisajā pusē, tad paceliet adatu no auduma.

Solis 2 (Kreisā puse)	b	b
-----------------------	---	---

- Iestatiet dūriena izvēles regulatoru uz "b".
- Nošūjet 5–6 dūrienus.
- Apturiet šujmašīnu, kad adata ir dūriena labajā pusē, tad paceliet adatu no auduma.

Solis 3 (Pogcauruma aizmugures daļa)	c	ac a
--------------------------------------	---	---------

- Iestatiet dūriena izvēles regulatoru uz "c" (tāds pats kā soli 1).
- Nošūjet 5–6 dūrienus.
- Apturiet šujmašīnu, kad adata ir dūriena labajā pusē, tad paceliet adatu no auduma.

Solis 4 (Labā puse)	d	d
---------------------	---	---


- Iestatiet dūriena izvēles regulatoru uz "d".
- Šūjet labās puses malu, kamēr adata nonāks līdz soli 1 izveidotajiem dūrieniem.

Neredzamais dūriens


Dūriena nosaukums	Veids	Dūriena garums (mm)	Dūriena platumis (mm)
Neredzamais dūriens	Λ	2,0	5,0

Neredzamo dūrienu lieto malu atšūšanai, ja nevēlas, lai dūrieni būtu redzami (piemēram, bikšu malām).

- 1 Abiem diegkiem jābūt vienādā krāsā ar audumu.
- 2 Atlokiet audumu atpakaļ, kā tas ir parādīts attēlā A. Pēc tam salokiet auduma malu, kā tas ir parādīts attēlā B. Atstājiet malā apmēram 6 mm auduma rezervi.
- 3 Iestatiet dūriena izvēles regulatoru neredzamā dūriena pozīcijā.
- 4 Šujiet pa locījuma liniju, kā tas ir parādīts attēlā C.



- 5 Atlokot audumu, izveidosies neredzamais dūriens, kā tas ir parādīts attēlā D.



- ① Auduma labā puse
② Auduma kreisā puse


Elastīgais zigzag dūriens

Dūriena nosaukums	Veids	Dūriena garums (mm)	Dūriena platumis (mm)
Elastīgais zigzag dūriens	~~~~~	1,0	5,0


Elastīgo zigzag dūrienu lieto drēbju lāpišanai, elastīgu audumu šūšanai vai divu audumu savienošanai. Lasiet paskaidrojumus. Iestatiet dūriena izvēles regulatoru elastīgo zigzag dūriena pozīcijā.

Lāpišana


- 1 Novietojiet pastiprinājuma audumu zem lāpmās vietas.
- 2 Sekojot plisuma virzienam, šujiet, izmantojot elastīgo zigzag dūrienu.

**Elastīgu audumu šūšana**

- 1 Novietojiet elastīgo audumu uz kādas drēbes.
- 2 Šūšanas laikā izstiepiet elastīgo audumu kā piespedējpēdiņas priekšā, tā arī aizmugurē.

**IEPAZĪSTI SAVU ŠUJMAŠNU**

- 6 Uzlieciet atpakaļ spolītes turētāja vāciņu, levietojot vāciņa izcilni iedobē uz adatas plāksnītes un piespiediet to.




- 1 Iedobe
2 Izcilnis

- Pārliecieties vai diega gals iziet āpusē zem vāciņa virzienā uz mašīnas aizmuguri (skat.zīm.).
- Izvelciet ārā spolītes diegu pirms šūšanas sākšanas (skat. 19. lpp.).


Piezīme

- Ja diegs nav pareizi ievērts aiz diega spriegosānas atsperes, diega spiegojums var būt nepareizs.




- 1 Diega spiegošanas atspere

- 3 Uzlieciet atpakaļ spolītes turētāja vāciņu, levietojot vāciņa izcilni iedobē uz adatas plāksnītes un piespiediet to.




- 1 Iedobe
2 Izcilnis

- Pēc adatas un apakšējā diega ievēšanas sāciet šūt.



- 1 Diega kanāls
2 Diega apgriežējs

Adatas diega ievēršana




1 Diega spole
2 Diega vadītājs (aizmugurējais)
3 Diega vadītājs (priekšējais)

4 Diega novilcējs
5 Atzīme uz galvenās vārpstas

! UZMANĪBU

- Ieverot adatas diegu, uzmanīgi sekojiet instrukcijai. Ja diegs ir ievērts nepareizi, tad diegs var iesprūst kā rezultātā var sabojāt vai salauzt adatu.
- Nekad neizmantojiet diegu ar numuru, kas mazāks par 20.
- Izmantojiet korektas kombinācijas adatu un diegu. Lai iegūtu informāciju par adatu un diegu atbilstību, skatiet „Auduma, Diega un Adatas atbilstības tabulu”.


1 Izslēdziet mašīnu.



1 Pēdījas pacēlājs


3 Paceliet adatu, griežot galveno vārpstu uz savu pusī, lai atzīme uz vārpstas atrastos uz augšu.

- Ja adata nav pacelta augšā, diegu nevar ievērt korekti.



1 Atzīme uz vārpstas

4 Izvelciet diega turētāju un uzlieciet diega spoli uz tā.



! UZMANĪBU

- Ja diega spole ir nepareizā vietā vai ir uzlikta nepareizi, diegs var sapīties ap diega turētāju un aizķerties kā rezultātā var tikt salauzta adata.


2 TAISNIE UN ZIGZAG DŪRIENI

Zigzag dūrieni

Dūriena nosaukums	Veids	Dūriena garums (mm)	Dūriena plātnums (mm)
Zigzag dūriens	~~~~~	1,5	3,0
Zigzag dūriens	~~~~~	2,0	5,0
Spodrdūriens	~~~~~	0,5	5,0

■ Zigzag dūriens

Noregulējet dūriena izvēles regulatoru zigzag dūriena pozīcijā un sāciet šūt.




Ieteicam šūšanas sākumā izmantot taisno dūrienu un beigās zigzag dūrienu.
(To lieto šuves nostiprināšanai.)



■ Spodrdūriens

Spodrdūrienu lieto dekoratīvo dūrienu veidošanā. Lietojot spodrdūrienu, atlaidiet mazliet valīgāk augšējā diega spriegojumu, tad dūrieni būs izteiksmīgāki.

Spodrdūriena garumu varat noregulēt lietojot pogcaurumu regulēšanas skrūvi.



① Pogcaurumu regulēšanas skrūve




① Lai iestatītu garāku dūrienu, pagrieziet pogcaurumu regulēšanas skrūvi ar lielu skrūvgriezi + virzienā.

② Lai iestatītu īšāku dūrienu, pagrieziet pogcaurumu regulēšanas skrūvi ar lielu skrūvgriezi - virzienā.

■ Šūšanas virziena maiņa

- 1 Apturiet šujmašīnu vietā, kur vēlaties mainīt šūšanas virzienu tā, lai adata paliek audumā.
- 2 Paceliet pies piedējpēdiņu un pagrieziet audumu jaunajā virzienā, izmantojot adata kā rotācijas asi.




- 3 Nolaidiet pies piedējpēdiņu un sāciet šūt jaunajā virzienā.

■ Šūšanas pabeigšana

Šūjot varat nostiprināt šuvju diegu galus un pastiprināt dūrienus.


- 1 Nošujiet līdz šuves galam un apstājieties.

- 2 Nospiediet atpakaļgaitas sviru un šujiet atpakaļgaitā apmēram 1 cm garumā.



■ Auduma noņemšana no šujmašīnas

- 1 Apturiet šujmašīnu. Paceliet adatu tās augstākajā pozicijā un pārliecinieties, ka diega pievilkējsvira arī ir augstākajā pozicijā.
- 2 Paceliet pies piedējpēdiņu un uzmanīgi izvelciet audumu uz kreiso pusī.
- 3 Pārgrieziet abus diegus ar diega nogriezēju šujmašīnas kreisajā pusē.




① Diega nogriezējs

- 4 Lai sagatavotu šujmašīnu nākamajai šuvei, izvelciet apmēram 10 cm garumā abus diegus, vadot tos zem pies piedējpēdiņas, uz šujmašīnas aizmuguri.

- 5 Izšūšanai un streča audumu šūšanai Taisno dūrienu var lietot izšūšanai un vieglu audumu šūšanai. Triskāršo elastīgo dūrienu var lietot streča audumu šūšanai.


- 5 Aizlieciet adatas diegu aiz diega vadītājiem kā attēlots zīmējumā.

- Pārliecinieties, lai diegs virzītos virs diega vadītāja atsperes.




1 Atspere

- 6 Ieveriet diegu kā attēlots zīmējumā.



- 7 Pārliecinieties, lai diegs tiktu ievērts aiz diega novilcēja virzienā no labās uz kreiso pusī kā attēlots zīmējumā.




1 Diega novilcējs

Piezīme


- Ja diega novilcējs ir nolaistā stāvoklī, tad diegu nevar aizlikt aiz novilcēja. Tāpēc, verot diegu, paceliet adatu augšējā pozicijā, griežot galveno vārpstu uz savu pusī.

- 8 Aizlieciet diegu aiz diega vadītāja virs adatas.


- Diegu viegli var aizlikt aiz diega vadītāja, ja tas tiek turēts kreisā rokā un ar labo virzīts aiz diega vadītāja.



1 Diega vadītājs virs adatas



- 9 Ieveriet diegu adatā virzienā no priekšas uz aizmuguri apmēram 5 cm garumā.



1 5 cm (2 inches)

Piezīme

- Pārliecinieties vai pirms diega ievēršanas ir pacelēta adata un diega novilcējs atrodas augšējā pozicijā.
- Ja diegs nav ievērts pareizi, var rasties dažādas problēmas šujot.

Adatas diega ievēršana ar Automātisko diega ievērēju


! UZMANĪBU

- Automātisko diega ievērēju var izmantot ar 75/11 līdz 100/16 numura sadzīves šujmašīnu adatām. Neizmantojiet diega ievērēju, ja tiek lietots speciāls nelona vai metālisks diegs.
- Neizmantojiet diega ievērēju diegam, kas resnāks par nr. 130/120.
- Neizmantojiet diega ievērēju dubultai adatai vai adatai ar spārnipiem.

1 Pirms diega ievēršanas izpildiet soļus no 1 līdz 4.


2 Nolaidiet pēdiņu.

3 Pārliecinieties vai atzīme uz galvenās vārpstas atrodas pretī atzīmēi uz šujmašīnas.





1 Atzīme uz galvenās vārpstas

4 Velciet uz leju diega ievērēju, aizliekot diegu aiz diega vadītāja.





1 Adatas turētājs
2 Diega ievērējs



1 Adatas turētājs
2 Adatas ievērējs
3 Diega vadītājs

Novelciet uz leju diega ievērēju līdz atdurei un pagrieziet to uz aizmuguri.

Pārliecinieties vai diega ievērēja āķitis iziet cauri adatas actībai. Novelciet diegu ar labo roku gar diega ievērēja āķiti virzienā pa labi.



1 Āķitis
2 Diegs

• Novelciet diegu adatas priekšā tā, lai ievērēja āķitis aizķertu diegu.

1

Izlasiel pirms šūšanas

! UZMANĪBU

- Lai izvairītos no ievainojumiem, šūšanas laikā uzmanīgi sekojiet adatai. Sargājet pirkstus no ierices kustīgajām detaļām.
- Nestiepiet un nevelciet audumu šūšanas laikā. Pretējā gadījumā adata būs bojāta un tas var izraisīt ievainojumus.
- Nelietojiet saliekas vai salauztas adatas. Pretējā gadījumā varat izraisīt ievainojumus.
- Sekojiet, lai šūšanas laikā adata neblokētu sadiegtu šuvī vai citus objektus. Adata var salūzt un tas var izraisīt ievainojumus.
- Vienmēr lietojiet pareizu pies piedējpēdiņu. Ja šujmašīnā būs ievietota nepareiza pies piedējpēdiņa, adata var būt nobloķēta un salieka vai pat salauzta, tas viss var izraisīt ievainojumus.
- Kad griezat spararatu ar roku, dariet to vienmēr pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam (uz šujmašīnas priekšpusi). Griezot spararatu pretējā virzienā, diegs var samudžināties, izraisīt adatas vai diega bojājumus. Varat gūt ievainojumus.

Taisnie dūrieni


Dūriena nosaukums	Veids	Dūriena garums (mm)
Taisnais dūriens (Adata centrā)	—	2,5
Taisnais dūriens (Adata kreisajā pusē)	—	4,0
Taisnais dūriens (Adata kreisajā pusē)	—	2,5
Triskārsais taisnais dūriens	III	2,5

■ Šūšanas uzsākšana

- 1 Pagrieziet dūriena izvēles regulatoru uz izvēlētā dūriena numuru. Noregulējiet dūriena izvēles regulatoru taisnā dūriena vai triskārša taisnā dūriena pozīcijā.
- 2 Paceliet adata tās augstākajā pozīcijā un nolaidiet pies piedējpēdiņas sviru.
- 3 Pavelciet augšējo diegu zem pies piedējpēdiņas.
- 4 Novietojiet audumu zem pies piedējpēdiņas tā, lai adata būtu 1 cm attālumā no auduma malas.
- 5 Nolaidiet pies piedējpēdiņu uz leju.

6 Lai šūtu atpakaļgaitā, nospiediet atpakaļgaitas sviru līdz galam un tad nospiediet pedāli. Šūšanas pārtraukšanai atlaidiet pedāli.

7 Atlaidiet atpakaļgaitas sviru un šūjet uz priekšu, nospiežot pedāli.



• Šūšanu atpakaļgaitā lieto, lai nostiprinātu šuvju diegu galus un pastiprinātu dūrienus.

! UZMANĪBU

- Pārliecinieties, ka adata šūšanas laikā nebloķē spoles turētāju vai kādu citu objektu. Diegs var samudžināties vai adata var nolūzt. Varat gūt ievainojumus.

Diega spriegojums


Diega spriegojums ietekmē Jūsu vīles kvalitāti.
Šujot dažādus audumus Jums var rasties vajadzība
to pierugulēt.

Piezīme

- Mēs rekomendējam izmēģināt katru
auduma šūjamību uz testa auduma.

Pareizs spriegojums

Pareizs spriegojums ir svarīgs, lai izvairītos no
vīles savilkuma vai krokojuma.




1 Auduma visrpuse
2 Auduma apakšpuse
3 Adatas diegs
4 Apakšējais diegs

- Adatas diegs ir par stipru spriegots.
Auduma virspusē ir redzamas cilpas.

Piezīme

- Ja spolītes diegs ir ievērts nepareizi, tas
var būt par vāju spriegots.
Skatiet nodaļu „Apakšējā diega ievēršana”.



1 Auduma visrpuse
2 Auduma apakšpuse
3 Adatas diegs
4 Apakšējais diegs
5 Cilpas ir redzamas auduma virspusē


Risinājums

Samaziniet adatas diega spriegojumu, pagriežot
diega spriegotāju uz mazāku vērtību.

- Adatas diegs ir par vāju spriegots
Auduma apakšpusē ir redzamas cilpas.

Piezīme

- Ja adatas diegs ir ievērts nepareizi, tas
var būt par vāju spriegots.
Skatiet nodaļu „Adatas diega ievēršana”.




1 Auduma visrpuse
2 Auduma apakšpuse
3 Adatas diegs
4 Apakšējais diegs
5 Cilpas ir redzamas auduma apakšpusē

Risinājums


Samaziniet adatas diega spriegojumu, pagriežot
diega spriegotāju uz lielāku vērtību.

IEPAZĪSTI SAVU ŠUJMAŠINU


- Viegli turot diegu kreisā rokā, pagrieziet
diega ievērēju uz savu pusī. Ievērēja
āķītis izies cauri adatas actīnai.



- Paceliet uz augšu diega ievērēju.



- Izvelciet diega cilpu, kas izgājusi cauri
adatas actīnai uz aizmuguri.




1 Diega cilpa

! UZMANĪBU

- Esiet uzmanīgi un nevelciet diegu ar
lielu spēku, citādi var saliekt adatu.
- Ja diegs nav izgājis cauri adatas actīnai
atkārtojiet diega ievēršanas procedūru.

- Paceliet pēdiņu.




- Nolieciet diega galu zem pēdiņas un izvelciet
apmēram 5 cm garumā.

Piezīme


- Jdiegs nav ievērts pareizi, var rasties
problēmas šujot.

Apakšējā diega izvilkšana

- Torot adatas diegu kreisā rokā, ar labo
roku grieziet galveno vārpstu uz savu pusī
līdz adata nolaižas un vēlreiz pacejas
augšējā stāvoklī.




- Pavelcot aiz adatas diega, izvelciet virs adatas
plāksnītes apakšējo diegu.



1 Adatas diegs
2 Apakšējais diegs


- 3 Izvelciet abus diegus 10 cm garumā un novietojiet virzienā uz aizmuguri zem pēdiņas.



1 Adatas diegs
2 Apakšējais diegs

1


- Papildus spoles turētāja uzstādīšana
Uzstādiet papildus spoles turētāju uz spolītes uztināja.



1 Spolītes uztinājs
2 Papildus spoles turētājs
3 Diega spole

- Diegu ievēršana dubultā adatā
Katrā diegs ir jāievēr atsevišķi.

- 1 Kreisās adatas diega ievēršana
Ieveriet diegu lāpat kā verot parastā
adatā (skat.15. lpp.).
- 2 Labās adatas diega ievēršana
Ieveriet diegu lāpat kā verot parastā
adatā, bet pirms vērt diegu adatas actīnā,
neazlieciet diegu aiz diega vadītāja virs
adatas.



1 Kreisās adatas diegu aizlieciet aiz diega vadītāja
virs adatas.
2 Labās adatas diegu neaizlieciet aiz diega
vadītāja virs adatas.
3 Diega vadītājs virs adatas.

- 3 Uzstādiet universālo pēdiņu "J".

! UZMANĪBU

- Ar dubulto adatu izmantojet tikai universālo pēdiņu "J", citādi var salauzt
adatu un/vai sabojāt mašīnu.

- 4 Ieslēdziet mašīnu.

- 5 Izvēlieties dūrienu.


! UZMANĪBU

- Pēc dūriena izvēles pārbaudiet vai
adata neaizķer pēdiņu, griežot galveno
vārpstu uz savu pusī. Ja adata aizskar
pēdiņu, tā var tikt salauzta.
- Dubulto adatu var izmantot tikai ar
taisno dūrienu (adata centrālā pozīcijā)
un zig-zag dūrienu (ar dūriena platumu
1.5 mm). Neizmantojet dubulto adatu,
lai šūtu cītus dūrienus.

ŠŪŠANAS PAMĀTI

Plānu audumu šūšana

Šujot plānus audumus audums var tikt padots nekorekti. Tādā gadījumā palieciet plānu papīru vai stabilizatoru zem šūjamā auduma. Pēc šūšanas noplēsiet to no auduma.




1 Stabilizators vai papīrs

Piezīme


- Kad esat pabeidzis šūt ar cilindrisku šūšanas virsmu, uzlieciet atpakaļ šūšanas paneli.

2 Uzlieciet šūjamo izstrādājumu uz cilindriskās virsmas un šujiet.



Elastīgu audumu šūšana

Vispirms sadiedziet abas auduma kārtas kopā tās nenovelcot.




1 Sadiegšanas vīle

Cilindrisku izstrādājumu šūšana

Lai šūtu cilindriskus izstrādājumus, noņemiet noņemamo šūšanas paneli.

1 Noņemiet šūšanas paneli, pabīdot to pa kreisi.



1 Noņemamais šūšanas panelis

Šūšana ar dubulto adatu

Ar savu šūjmašīnu Jūs varat šūt divkrāsu paralēlu dūrienu ar dubulto adatu. Jūs varat . Jūs varat veidot divkrāsu dekoratīvus dūrienus.



1 Dubultā adata



2 Papildus spoles turētājs

! UZMANĪBU

- Izmantojiet mašīnai paredzētās dubultās adatas (detajas kods: X57521-021:2.0/75 ar platumu 2 mm). Cītas adatas var bojāt mašīnu.
 - Pārliecinieties vai adata neaizķer pēdiņu.
 - Nešūjiet ar līkām adatām. Tās var salūzt un savainot Jūs.
- Dubultās adatas uzstādīšana.**
Uzstādiet dubulto adatu tāpat kā parsto adatu. (skat 7.-8. lpp.).

AUDUMA, DIEGA UN ADATAS KOMBINĀCIJU TABULA

Audums	Diegs		
	Tps	Izmērs	Adatas izmērs
Vidējs audums	raupiš	kokvilna	
	tafts	sintētiska kokvilna	60–80 75/11–90/14
	flanelis gabardins	zīds	50–80
	ins. batists	kokvilna	
	žoržets	sintētiska kokvilna	60–80 65/9–75/11
	zīds	zīds	50–80
Plāns audums	džinss	kokvilna	džinsu
	velvets	sintētiska kokvilna	90/14–100/16
	tvīds	zīds	
Biezs audums	edijums	Diegs adījumiem	50–60 trikotāžas 75/11–90/14
	trikotāža	sintētiska kokvilna	
		zīds	30 90/14–100/16
Irstošs audums			

Uzmanību

Neilona diegam izmantojet adatas Nr. 90/14-100/16.

2 ŠŪŠANAS PAMATI


Izlasiet pirms šūšanas

! UZMANĪBU

- Lai izvairītos no traumām šūšanas laikā, uzmanīgi sekojet adatāi. Turiet rokas drošā attālumā no kustīgajām mašīnas daļām.
- Nevelciet un nestumiet audumu šūšanas laikā, citādi var sabojāt adatu un varat gūt savainojumus.
- Nelietojiet likas vai bojātas adatas. Tā var gūt savainojumus.
- Pārliecieties vai adata neaizķer auduma kārtu savienojošās kniepadatas citādi var sabojāt adatu un varat gūt savainojumus.
- Vienmēr izmantojiet atbilstošas pēdiņas. Nepareizas pēdiņas lietošanas rezultātā adata var ietriekties pēdiņā un salūzt.
- Griežot galveno vārpstu, vienmēr grieziet to uz savu pusī- pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, citādi var sabojāt adatu vai audumu vai gūt savainojumus.
- Nesāciet šūt nepaliekot zem pēdiņas audumu- citādi var sabojāt pēdiņu.

Šūšanas sākšana

- 1 Ieslēdziet mašīnu.




- 2 Paceliet adatu augšējā stāvoklī, griežot galveno vārpstu uz savu pusī.

- 3 Izvēlieties dūrienu, pagriežot dūriena izvēles rokturi.


- 4 Uzlieciet pareizo pēdiņu.

- 5 Paceliet pēdiņu.



- 6 Novietojiet audumu zem pēdiņas.

Novietojiet diegus zem pēdiņas uz izvelciet apmēram 5 cm garumā virzienā uz aizmuguri.




1 5 cm

- 7 Turot diega galus un audumu ar kreiso roku, pagrieziet ar labo roku galveno vārpstu uz savu pusī, lai noalistu adatu šūšanas sākuma punktā.




- 8 Nolaidiet pēdiņu.



1 Pēdiņas nolašanas svira

- 9 Lēnām pies piediet kājas pedāli.



► Mašīna sāks šūt.

- 10 Novemiet kāju no pedāla.


► Mašīna pārstās šūšanu.

- Jūs varat šūt arī atpakaļgaitā, lai veiktu vīles nostiprinājumu, piespiežot atpakaļgaitas slēdzi.

- 11 Paceliet adatu, giržot galveno vārpstu uz savu pusī.

- 12 Paceliet pēdiņu.

- 13 Izvelciet audumu uz mašīnas kreiso pusī no šūšanas zonas un aizliekot diegus aiz diegu apgriezēja, apgrieziet tos.




1 Diega apgriezējs

Pārbaudes šūšana

Pirms gatavā izstrādājuma šūšanas, izmēģiniet auduma šūjamību uz tāda paša auduma gabaliņa. Nosakiet pareizo dūrieni garumu, platumu un adatas diega spriegumu.

Šūšanas virziena maiņa


Apstādiniet mašīni ar adatu iedurtu audumā vietā, kur vēlaties mainīt šūšanas virzenu. Tad paceliet pēdiņu, pagrieziet audumu ap adatu vēlamā virzienā, nolaidiet pēdiņu un turpiniet šūšanu.



Biezū audumu šūšana

- Kad audumu nevar palikt zem pēdiņas.

Gadījumā, ja audumu nevar palikt zem pēdiņas, kad pēdiņa atrodas paceltā stāvoklī, paceliet pēdiņas pacēlāju vēl uz augšu un pieturiet to.



! UZMANĪBU

- Ja auduma biezums ir vairāk par 6 mm vai audums tiek bīdīts ar pārlieku lielu spēku, adata var salocīties vai salūzt.