

Latviski

(turpinājums no priekšpuses)

Windows 7 uz Windows 10 pārejas ekrāns

Windows lietotājiem: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
Mac lietotājiem: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
Pēc programmatūras instalēšanas veiciet dubultklikšķi uz darbvirsumā ģenerētās saišnes vai aizstājvārda ikonas.

Par ausis ieliekamajām austiņām

leauši noslēdz jūsu ausis. Tāpēc apzinieties, ka pastāv risks savainot ausis vai bungādiņas, ja ieaušiem tiek lietots spēcīgs spiediens vai tie tiek pēkšņi izņemti no ausīm. Pēc lietošanas ieaušus no ausīm izņemiet uzmanīgi.

Par austiņām

- Izvairieties no ierīces atskaņošanas tādā skaļumā, kas ilgā laika periodā var ietekmēt jūsu dzirdi.
- Iespējams, nebūs dzirdamas skaļas ārējās skaņas. Izvairieties no klausīšanās ar šo ierīci apstākļos, kur dzirdes iespējas nedrīkst pasliktināt, piemēram, vadot transportlīdzekli vai pārvietojoties ar velosipēdu.
- Tā kā austiņām ir ārēji nenoslēgtas skaņas dizains, skaņa ir dzirdama ārpus austiņām. Atcerieties, ka nedrīkst traucēt apkārtējiem.

Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.

Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna
ES izstrādājumu atbilstības informācija: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija

Sony WH-1000XM4 austiņas


Lai nepieļautu iespējamos dzirdes bojājumus, ilglaicīgi neklausieties ar lielu skaļuma līmeni.

Sony WH-1000XM4 austiņas

Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Eesti keel

Teave juhendite kohta

- Kasutusjuhend (see juhend)
-  (Alustusjuhend)

Alustusjuhendis on järgmine teave.

- WALKMAN®-i põhilised kasutusjuhised
- Kuidas pääseda juurde spikrile, mis sisaldab kõiki kasutusjuhiseid, klienditoe veebisaitide selgitusi jne.
- Kuidas pääseda juurde kasulike arvutirakenduste veebisaitidele

Sony WH-1000XM4 austiņas

Kuigi sirvimine on tasuta, võivad teenusepakkuja lepingu kohaselt kaasneda andmesidetasad.

Sony WH-1000XM4 austiņas

Olenevalt riigist/piirkonnast, kust oma Walkmani ostsite, ei pruugi osad mudelid saadaval olla.

Märkused Walkmani kasutamise kohta

Märkus aku kohta

- Laadige akut vähemalt kord kuue kuu või aasta jooksul, et aku kauem vastu peaks.

Helitugevuse reguleerimine (ainult riikides/ piirkondades, mis on kooskõlas Euroopa ja Korea direktiividega)

Hääljuhend „Helitugevuse kontrollimine” aitab kaitsta teie kuulmist, kui tõstate helitugevuse esimest korda kuulmist kahjustavale tasemele. Saate häire ja hoiatuse tühistada, kui vajutate mis tahes nuppu.

Märkus

- Pärast häire ja hoiatuse tühistamist saate helitugevust suurendada.
- Pärast esialgset hoiatust korduvad häire ja hoiatus iga 20 tunni järel, meenutamaks, et helitugevus on tasemel, mis võib kahjustada teie kuulmist. Kui see juhtub, väheneb helitugevus automaatselt.
- Kui helitugevus on tasemel, mis võib kahjustada teie kõrvu ja lülitate Walkmani välja, vähendatakse helitugevus automaatselt tasemele, mis on teie kõrvade jaoks ohutu.

Teave ümbritseva heli režiimi kohta

Ümbritseva heli režiim võimaldab teil kuulda ümbritsevat heli isegi kõrvaklappe kandes. Arvestage siiski, et see režiim ei võimalda teil kuulda kõiki ümbritsevaid helisid. Ümbritsevat heli ei pruugi olla hästi kuulda olenevalt keskkonnast, Walkmanis esitatava muusika tüübist või helitugevuse tasemest. Olge väga ettevaatlik, kui kasutate Walkmani kohtades, kus võimetus ümbritsevat heli kuulda võib olla ohtlik (nt auto- või jalgrattaliiklusega teedel).

Märkus basseinis või meres kasutamise kohta

Vaadake jaotist „Walkman®-i kasutamine basseinis või meres”.

Teave Walkmani töötemperatuuri kohta

Walkmani töötemperatuur on −5 °C kuni +45 °C.

Probleem ja lahendus

Te ei saa oma Walkmani akut laadida või arvuti ei tunne seadet ära.

- Kinnitage Walkman õigesti ja kindlalt USB-alusele (kaasas). Laadimine algab (tuli OPR süttib oranžilt), isegi kui ühendus pole õigesti loodud, kuid on võimalik, et arvuti ei ole Walkmani tuvastanud. Sellisel juhul eemaldage Walkman USB-aluselt ja seejärel kinnitage uuesti USB-alusele.
- Kui kasutate Walkmani esimest korda või te pole Walkmani pikemat aega kasutanud, võib kuluda paar minutit, enne kui arvuti selle ära tunneb. Kui Walkman on arvutiga ligikaudu 10 minutit ühendatud olnud, kontrollige, kas arvuti tunneb Walkmani ära.
- Kui eespool toodud nõuanded probleemi ei lahenda, lülitage arvuti täiesti välja ja eemaldage Walkman. Seejärel eemaldage toitekaabel, aku ja mis tahes muu arvutiga ühendatud tarvik ning laske seadmel viis minutit tühjeneda. Pärast seadme tühjenemist lülitage arvuti uuesti sisse ja ühendage Walkman.

Ühilduvus ja teave

Seaduste ja kaubamärkide teave

Seaduste, eeskirjade ja kaubamärkide teavet vaadake kaasasolevale tarkvarale lisatud osast „Oluline teave”. Selle lugemiseks installige kaasasolev tarkvara oma arvutisse.

Installimiseks avage Walkmani süsteemi salvestusruumis pärast

arvutiga ühendamist valik [WALKMAN].

Windowsi kasutaja: [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]

Maci kasutaja: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]

Pärast tarkvara installimist topeltklõpsake töölauale tekkinud otseteel või ikoonil.

Teave kõrvasiseste kõrvaklappide kohta.

Nööpkuularid pannakse tihedalt kõrva. Seetõttu võite kahjustada kuulmist või trummikilet, kui eemaldate kõrvaklapid ootamatult kõrvast või kui klappidele avaldatakse tugevat survet. Pärast kasutamist võtke nööpkuularid kõrvadest ettevaatlikult välja.

Teave kõrvaklappide kohta

- Ärge kasutage suurt helitugevust, mis võib pikaajalisel kuulamisel teie kuulmist kahjustada.
- Suurel helitugevusel võivad välised helid olla kuuldamatud. Vältige seadme kuulamist olukordades, kui kuulmine ei tohi olla häiritud, näiteks autot juhtides või rattaga sõites.
- Kuna kõrvaklappide kujundus on õhuvoolu tagamiseks avatud, kostuvad helid läbi kõrvaklappide välja. Ärge häirige teid ümbritsevaid inimesi.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid

Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 103-0075 Jaapan
Euroopa Liidu tootevastavus: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa

Sony WH-1000XM4 austiņas

Võimaliku kuulumiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake pikka aega suure helitugevusega.

Sony WH-1000XM4 austiņas

Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

