

Trimmeris EN10 Tips 5780

Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

Brīdinājums!

Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā. Šis trimmeris ir paredzēts deguna un ausu matiņu apgriešanai. Nemēģiniet to izmantot citiem nolūkiem. Higiēnisku iemeslu dēļ nedodiet ierīci lietot citām personām. Ja slimojat ar kādu deguna vai ausu slimību, lūdzu, esiet ļoti uzmanīgi, lietojot ierīci, vai konsultējieties ar ārstu. Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tās griezošās daļas ir bojātas vai salauztas.

Baterijas ievietošana

Šī ierīce darbojas ar vienu AA 1,5 V bateriju. Labākam rezultātam, izmantojiet sārma bateriju (tips LR 6, MN 1500, AM 3, AA, piem. Duracel).

Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.

Pagrieziet bateriju nodalījuma vāciņu (4), kā parādīts attēlā (a), un noņemiet to. Ievietojiet bateriju ar (+) zīmi uz augšu un uzlieciet bateriju nodalījuma vāciņu atpakaļ.

Uzmanību: ja ierīce ilgu laiku netiek lietota, izņemiet bateriju (pretējā gadījumā pastāv baterijas šķidrums noplūdes risks). Izlietota baterija ir jāizņem no ierīces nekavējoties.

Izlietotās baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu izmetiet tās izlietotiem akumulatoriem un baterijām paredzētos speciālos konteineros, kas ir pieejami lielveikalos.



Ierīces lietošana

Noņemiet aizsargvāciņu (5) un pabīdīet slēdzi (3) uz augšu. Uzmanīgi virziet ierīci pie matiņiem tā, lai tie iekļūtu griezējuzgalī (1).

Lūdzu, neievadiet ierīci degunā vai ausī dziļāk par 5 mm.

Ierīces tīrīšana un apkope

Šo ierīci drīkst tīrīt zem tekoša krāna ūdens.

Griezējuzgali (1) var noņemt, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Notīriet griezējuzgali un asmeni (2) tekošā ūdenī (b).

Pēc tīrīšanas ļaujiet griezošajām daļām nožūt pirms pievienošanas ierīcei (c). Divreiz gadā uzpildiniet zem asmens nedaudz eļļas, kas paredzēta ierīcēm. Ja ierīci mazgājat ar ūdeni, ieeļļojiet to biežāk.

Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš nebrīdinot.

Apkārtējās vides aizsardzība

Lai aizsargātu apkārtējo vidi - ja ierīce ir nolietojusies un Jūs to vairs nelietosiet, lūdzu, neizmetiet to sadzīves atkritumos. Par iespējām bez maksas nodot lietotās elektropreces,

lūdzu, interesējieties veikalā, kurā Jūs nopirkāt produktu, vai skatieties mājas lapu www.zalaispunkts.lv.



Ierīce atbilst Eiropas direktīvai EMC 89/336/EEC.



Servisa nodrošināšana

Šim produktam mēs nodrošinām 2 gadu bezmaksas servisu no produkta iegādes dienas. Servisa nodrošināšanas laikā, veicot remontu vai nomainot bojātās produkta detaļas, mēs bez maksas novērsīsim visus defektus, kas radušies ražošanas procesā (izņemot bateriju). Ja produktu nav iespējams salabot, to var apmainīt pret jaunu vai analogisku produktu. Šī garantija ir spēkā jebkurā valstī, kurā šo produktu piedāvā Braun vai tā pilnvarotī izplatītāji.

Servisa nodrošināšana neattiecas uz 1) bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā; 2) normālu ierīces nolietojumu; 3) defektiem, kuri būtiski neietekmē ierīces darbību vai tās vērtību. Servisa nodrošināšana nav spēkā, ja remontu ir veikusi persona, kura nav pilnvarota to darīt, kā arī ja remonta laikā nav izmantotas oriģinālās Braun detaļas.

Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu servisa nodrošināšanas laikā, griezieties Braun pilnvarotā servisa centrā, līdzīgi ņemot ierīci, pirkuma čekus un servisa talonus.

Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šie noteikumi neietekmē patērētāja ar likumu noteiktās tiesības.

Ražotājs: Braun GmbH, Frankfurter StraÙe 145, Kronberg, Vācija.

Pārstāvniecība: Procter&Gamble, Kr. Valdemāra 21, Rīga, LV1010
Ražots Taivānā.

Braun servisa centri:

Baltijas Servisa centrs, Brīvības 201, Rīga, LV-1039. Tel. 67070536 vai 67070520
Olimpeks Electronics, Bulļu 70C, LV-1067. Tel. 67425232 vai 26304860

Vairāk informācijas par Braun produktiem – www.braun.com