PHILIPS

CoolPlay

TAKH402

Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē
www.philips.com/support

Saturs

1 Svarīgi drošības noteikumi 2
Klausīšanas drošība 2
Vispārīga informācija 2

2 Bluetooth bezvadu austiņas 3
Kastes saturs 3
Citas ierīces 3
Bluetooth bezvadu austiņu pārskats 3

3 Lietošanas sākšana 4
Austiņu uzlādēšana 4
Austiņu savienošana pārī ar mobilo tālruni 5

4 Austiņu lietošana 5
Austiņu atkārtota pievienošana Bluetooth ierīcei 5
Zvanu un mūzikas pārvaldīšana 5
Galvas tālruņa valkāšana 6

5 Tehniskie dati 7

6 Paziņojums 8
Atbilstības deklarācija 8
Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas 8
Atbilstība noteikumiem par elektromagnētisko lauku 8
Preču zīmes 9

7 Bieži uzdotie jautājumi 10

1 Svarīgi drošības noteikumi

Klausīšanas drošība

Bīstami!

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kuru lielā skaļumā izmantojat austiņas, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Austiņu lietošanas laikā noteikti ievērojiet tālāk dotos norādījumus.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Uzmanieties un pēc dzirdes pielāgošanās neturpiniet visu laiku palielināt skaļumu.
- Neizmantojiet tik lielu skaļumu, ka nevar dzirdēt, kas notiek apkārt.
- Potenciāli bīstamās situācijās jāievēro piesardzība un uz laiku jāpārtrauc lietošana.
- Pārmērīgs skaņas spiediens austiņās var izraisīt dzirdes zudumu.
- Transportlīdzekļa vadīšanas laikā nav ieteicams izmantot austiņas, kas nosedz abas ausis, un dažviet tas var būt aizliegts.
- Rūpējoties par savu drošību, izvairieties no mūzikas vai tālruņa zvanu radītas uzmanības novēršanas, atrodoties satiksmes plūsmā vai citā potenciāli bīstamā vidē.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājuma vai nepareizas darbības

Uzmanību!

- Nepakļaujiet austiņas pārmērīga karstuma iedarbībai.
- Nenometiet austiņas.
- Uz austiņām nedrīkst pilēt vai uzšļakstīties šķidrums.
- Neļaujiet austiņas iemērkt ūdenī.
- Neizmantojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir alkohols, amonjaks, benzols vai abrazīvas vielas.
- Ja nepieciešama tīrīšana, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas vajadzības gadījumā samitrināta pēc iespējas mazākā daudzumā ūdens vai vāja ziepjūdens šķīduma.
- Integrēto bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīga karstuma avota, piemēram, saules gaismas, uguns utt., iedarbībai.
- Baterijas nepareizas nomaiņas gadījumā pastāv sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa bateriju.

Par ekspluatācijas un uzglabāšanas temperatūru un mitrumu

- Izmantojiet uz uzglabājiet vietā, kurā temperatūra ir robežās starp -0° C (32° F) un 45° C (113 ºF) (relatīvais gaisa mitrums ir līdz 90 %).
- Uzglabājiet vietā, kurā temperatūra ir robežās starp -25° C (13° F) un 55° C (131 ºF) (relatīvais gaisa mitrums ir līdz 50 %).
- Augstas vai zemas temperatūras apstākļos baterijas darbmūžs var būt īsāks.

2 Bluetooth bezvadu galvas tālrunis

Apsveicam ar pirkumu un kļūšanu par Philips klientu! Lai varētu izmantot visas Philips piedāvātā atbalsta priekšrocī-bas, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.
Izmantojot šo Philips bezvadu galvas tālruni, jūs varat:

- ērti izmantot bezvadu brīvroku sistēmu tālruņa zvaniem;
- klausīties un kontrolēt bezvadu mūziku;
- pārslēgties starp tālruņa zvaniem un mūziku.

Kastes saturs

Philips bērnu bezvadu austiņas (TAKH402)

USB uzlādes kabelis (tikai uzlādēšanai)

Ātrās darba sākšanas rokasgrāmata

Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce (piem., piezīmjdators, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 atskaņotāji utt.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīga ar austiņām (skat. sadaļu “Tehniskie dati” 8. lappusē).

Bluetooth bezvadu austiņu pārskats

① + Skaļuma regulēšanas poga
② Apgaismojuma režīma vadības poga
③ - Skaļuma regulēšanas poga
④ Mikro USB uzlādes ligzda
⑤ Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
⑥ LED indikators
⑦ Mikrofons

3 Lietošanas sākšana

Baterijas uzlādēšana

Piezīme

- Pirms austiņu pirmās lietošanas reizes lādējiet bateriju 5 stundas, lai sasniegtu optimālo baterijas kapacitāti un darbmūžu.
- Lai izvairītos no bojājuma, lietojiet tikai oriģinālo USB uzlādes kabeli.
- Pabeidziet zvanu pirms austiņu uzlādēšanas, jo lādētāja pievienošana liks austiņām izslēgties.
- Uzlādes laikā austiņas var lietot tāpat kā parasti.

Pievienojiet nodrošināto USB uzlādes kabeli:

- mikro USB uzlādes ligzdai uz austiņām; un
- lādētājam / datora USB portam.

↳ LED indikators kļūst balts uzlādes laikā un nodziest, kad austiņas ir pilnīgi uzlādētas.

Ieteikums

- Parasti pilnīgai uzlādei ir nepieciešamas 2 stundas.

Austiņu savienošana pārī ar mobilo tālruni

Pirms austiņu pirmās lietošanas reizes kopā ar mobilo tālruni savienojiet tās pārī ar mobilo tālruni. Veiksmīga savienošana pārī izveido unikālu un šifrētu austiņu un mobilā tālruņa savienojumu. Austiņu atmiņā saglabājas 8 pēdējās sapārotās ierīces. Mēģinot savienot pārī vairāk nekā 8 ierīces, notiek visvecākās pārī savienotās ierīces aizstāšana.

1 Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnīgi uzlādētas.
2 Piespiediet un turiet ⏻ 2 sekundes, lai ieslēgtu austiņas.
3 Pārliecinieties, ka mobilais tālrunis ir ieslēgts un Bluetooth funkcija ir aktivizēta.
4 Savienojiet austiņas pārī ar mobilo tālruni. Sīkāku informāciju skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Šajā piemērā ir parādīts, kā savienot pārī austiņas un mobilo tālruni.

1 Lai aktivizētu Bluetooth funkciju mobilajā tālrunī, atlasiet Philips KH402.

2 Ja parādās uzvedne, ievadiet galvas tālruņa paroli “0000” (4 nulles). Ja mobilajam tālrunim ir Bluetooth 3.0 vai jaunāka versija, parole nav jāievada.

Philips KH402

4 Austiņu lietošana

Austiņu pievienošana Bluetooth ierīcei

1 Ieslēdziet mobilo tālruni / Bluetooth ierīci.

2 Piespiediet un turiet ⏻ 3 sekundes, lai ieslēgtu austiņas.

↳ Deg zila gaisma.

↳ Tiek automātiski izveidots austiņu atkārtots savienojums ar pēdējo pievienoto mobilo tālruni / Bluetooth ierīci. Ja austiņas 13 sekunžu laikā nevar izveidot savienojumu ar pēdējo ierīci, atveriet savienošanas pārī režīmu.

Ieteikums

- Ja ieslēdzat mobilo tālruni / Bluetooth ierīci vai aktivizējat Bluetooth funkciju pēc austiņu ieslēgšanas, atkārtoti manuāli jāizveido austiņu un mobilā tālruņa / Bluetooth ierīces savienojums.

Piezīme

- Ja 5 minūšu laikā neizdodas pievienot austiņas nevienai uztveršanas diapazonā esošai Bluetooth ierīcei, tās automātiski izslēdzas, lai ietaupītu baterijas lādiņu.

Zvanu un mūzikas pārvaldīšana

Ieslēgšana/izslēgšana

Uzdevums	Poga	Darbība
Austiņu ieslēgšana	⏻	Piespiešana un turēšana 2 sekundes.
Austiņu izslēgšana	⏻	Piespiešana un turēšana 3 sekundes. ↳ Deg un nodziest baltā gaisma.

Mūzikas vadība

Uzdevums	Poga	Darbība
Mūzikas atskaņošana vai pauzēšana	⏻	Piespiešana vienreiz
Skaļuma regulēšana	+/-	Piespiešana vienreiz
Pārtīt uz priekšu	+	Piespiešana un turēšana 1 sekundi.
Pārtīt atpakaļ	-	Piespiešana un turēšana 1 sekundi.

Zvanu vadība

Uzdevums	Poga	Darbība
Atbildēšana uz zvanu / zvana beigšana	⏻	Piespiešana vienreiz
Ienākošā zvana noraidīšana	⏻	Piespiešana un turēšana 1 sekundi.
Pēdējā zvana atkārtošana	⏻	Dubultklikšķa veikšana

Ieslēdziet/izslēdziet mikrofona skaņu zvana laikā.	⏻	Dubultklikšķa veikšana

RGB krāsu gaismas režīma indikators

Uzdevums	Poga	Darbība
Sarkanas krāsas gaismas režīms		Piespiešana vienreiz
Zaļas krāsas gaismas režīms		Piespiešana vienreiz.
Zilas krāsas gaismas režīms		Piespiešana vienreiz.
Varavīksnes krāsu gaismas režīms		Piespiešana vienreiz.
Gaisma izslēgta		Piespiešana vienreiz.

Citu austiņu indikatora statuss

Austiņu statuss	Indikators
Austiņas ir pievienotas Bluetooth ierīcei, kamēr austiņas atrodas gaidstāves režīmā vai notiek mūzikas klausīšanās.	Zilais LED indikators nomirgo ik pēc 5 sekundēm.
Austiņas ir gatavas savienošanai pārī.	Pārmaiņus mirgo zilais un baltais LED indikators.
Austiņas ir ieslēgtas, bet nav pievienotas Bluetooth ierīcei.	Pārmaiņus mirgo zilais un baltais LED indikators, austiņas izslēgsies 5 minūšu laikā.
Zems baterijas uzlādes līmenis.	Baltais LED indikators nomirgo 3 reizes 1 minūtē līdz brīdim, kad tas automātiski izslēdzas.
Baterija ir pilnīgi uzlādēta.	Gaisma izslēgta.

Galvas tālruņa valkāšana

Noregulējiet uz galvas uzliekamo stīpu atbilstoši savai galvai.

5 Tehniskie dati

- Mūzikas atskaņošanas laiks: 20 stundas
- Runāšanas laiks: 20 stundas
- Gaidstāves laiks: 800 stundas
- Parasti pilnīgai uzlādei ir nepieciešamais laiks: 2 stundas
- Uzlādējama litija polimēra baterija (200 mAh)
- Bluetooth 5.0, atbalsts (brīvroku sistēmas profils - HFP), atbalstīts Bluetooth stereo (uzlabotas audio sadales profils - A2DP; audio un video tālvadības profils - AVRCP)
- Frekvenču diapazons: 2,402-2,480GHz
- Radioraidītāja jauda: < 4 dBm
- Darbības diapazons: līdz 10 metriem (līdz 33 pēdām)
- Digitālā atbalss un trokšņu samazināšana zvanu skaidrībai
- Automātiska izslēgšanās

Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
- Atkārtojami uzlādējamās baterijas drīkst uzlādēt tikai pieaugušo uzraudzībā.

6 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts atbilst būtiskajām prasībām un citiem atbilstošajiem direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Jūs varat atrast Atbilstības deklarāciju vietnē www.p4c.philips.com.

Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas

Jūsu produkts ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot.

Šis simbols uz produkta norāda, ka uz produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/EK.

Šis simbols nozīmē, ka produktā ir iebūvēta uzlādējamā baterija, uz ko attiecas Eiropas direktīva 2013/56/EK un kuru nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. Mēs noteikti iesakām nogādāt šo produktu kādā oficiālā savākšanas punktā vai Philips apkalpošanas centrā, lai veiktu uzlādējamās baterijas profesionālu izņemšanu. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko preču un uzlādējamo bateriju dalītās savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un uzlādējamās baterijas kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecajiem produktiem un uzlādējamajām baterijām palīdz novērst nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Integrētās baterijas izņemšana

Piezīme

- Pirms baterijas izņemšanas pārliecinieties, ka austiņas ir atvienotas no USB uzlādes kabeļa.

Ja jūsu valstī nav elektronisko preču savākšanas / otrreizējās pārstrādes sistēmas, jūs varat aizsargāt vidi, pirms austiņu izmešanas izņemot un nododot otrreizējai pārstrādei bateriju.

Atbilstība noteikumiem par elektromagnētisko lauku

Šis produkts atbilst visiem attiecināmajiem standartiem un noteikumiem par elektromagnētiskā lauka iedarbību.

Vides informācija

Nav izmantots nekāds nevajadzīgs iepakojums. Mēs esam mēģinājuši atvieglot šī iepakojuma sadalīšanu trīs šādos atsevišķos materiālos: kartons (kaste), putuplasts (buferviela) un polietilēns (maisiņi un putuplasta aizsargloksne).
Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot, ja demontāžu veic specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos

no iepakojuma materiāliem, vecajām baterijām un vecā aprīkojuma.

Preču zīmes

Bluetooth

Bluetooth® vārdiska zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un MMD Hong Kong Holding Limited veic šo preču zīmju jebkuru lietošanu saskaņā ar licenci.

Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem:

1. **Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus; un**
2. **Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi uztvertie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt iekārtas nevēlamu darbību.**

FCC noteikumi

Šī ierīce ir pārbaudīta un ir atbilstīga Bklases digitālo ierīču prasībām saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti tam, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem apdzīvotā vietā. Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja netiek uzstādīts un izmantots atbilstoši norādījumiem rokasgrāmatā, var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus.

Tomēr nav nekādas garantijas, ka attiecīgajā uzstādīšanas vietā neradīsies traucējumi. Ja ierīce izraisa radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var pārbaudīt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, mēģiniet novērst traucējumus kādā no šiem veidiem:

- Pārvietojiet uztveršanas antenu.
- Palieliniet attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
- Pievienojiet aprīkojumu kādai kontaktligzdai elektrības ķēdē, ar kuru radiouztvērējs nav savienots.
- Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

FCC paziņojums par pakļaušanu starojumam:
Šis aprīkojums atbilst FCC noteiktajām pakļaušanas starojumam robežām izmantošanai nekontrolētā vidē. Šis radioraidītājs nevar atrasties vai darboties kopā ar kādu citu antenu vai radioraidītāju.

Paziņojums par atbilstību FCC prasībām:
izmaiņas vai pārveidojumi, ko nav tieši apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var atcelt lietotāja tiesības lietot šo aprīkojumu.

Šī ierīce ir pārbaudīta un ir atbilstīga Bklases digitālo ierīču prasībām saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti tam, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem apdzīvotā vietā. Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja netiek uzstādīts un izmantots atbilstoši norādījumiem, var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādas garantijas, ka attiecīgajā uzstādīšanas vietā neradīsies traucējumi.

Ja ierīce izraisa radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var pārbaudīt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, mēģiniet novērst traucējumus kādā no šiem veidiem:
-- Mainiet uztveršanas antenas virzienu vai atrašanās vietu.
-- Palielināt atstatumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
-- Pievienojiet aprīkojumu kādai kontaktligzdai elektrības ķēdē, ar kuru radiouztvērējs nav savienots.
-- Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

Paziņojums par atbilstību RF iedarbības standartiem:

Šis aprīkojums atbilst FCC/IC noteiktajām pakļaušanas starojumam robežām izmantošanai nekontrolētā vidē. Šis radioraidītājs nevar atrasties vai darboties kopā ar kādu citu antenu vai radioraidītāju.

Uzmanību! Lietotājs ir brīdināts par to, ka izmaiņas vai pārveidojumi, ko nav tieši apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var atcelt lietotāja tiesības lietot šo aprīkojumu.

IPaziņojums par atbilstību SED prasībām:

Šai ierīcei ir nelicencējams(-i) radioraidītājs(-i)/uztvērējs(-i), kas atbilst Innovation, Science and Economic Development Canada departamenta nelicencējamajiem RSS. Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem:
1. **Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus.**
2. **Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.**

7 Bieži uzdotie jautājumi

Bluetooth austiņas neieslēdzas.
Baterijas uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet austiņas.

Es nevaru savienot Bluetooth austiņas pārī ar mobilo tālruni.
Bluetooth ir atspējots. Aktivizējiet Bluetooth funkciju mobilajā tālrunī un pirms austiņu ieslēgšanas ieslēdziet mobilo tālruni.

Savienošana pārī neizdodas.
Pārliecinieties, ka austiņas ir savienošanas pārī režīmā.

- Veiciet šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītās darbības (skat. sadaļu “Austiņu savienošana pārī ar mobilo tālruni” 4. lpp.).
- Pārliecinieties, ka LED indikators mirgo pārmaiņus baltā un zilā krāsā.

Mobilais tālrunis nevar atrast austiņas.

- Austiņas var būt pievienotas iepriekš pārī savienotajai ierīcei. Izslēdziet pievienoto ierīci un pārvietojiet to ārpus diapazona robežām.
- Savienošana pārī var būt atiestatīta vai austiņas var būt iepriekš savienotas pārī ar citu ierīci. Vēlreiz savienojiet austiņas pārī ar mobilo tālruni kā aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā (skat. sadaļu “Austiņu savienošana pārī ar mobilo tālruni” 4. lpp.).

Manas Bluetooth austiņas ir pievienotas mobilajam tālrunim ar aktivizētu Bluetooth stereo, bet mūzika atskan tikai no mobilā tālruņa skaļruņa.
Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet, lai klausītos mūziku austiņās.

Skaņas kvalitāte ir slikta un dzirdami krakšķi.
Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai likvidējiet pa vidu esošos šķēršļus.

Skaņas kvalitāte ir slikta, kad straumēšana no mobilā tālruņa notiek ļoti lēni vai nedarbojas.

Pārliecinieties, ka jūsu mobilais tālrunis atbalsta ne tikai (mono) HFP, bet arī A2DP (skat. sadaļu “Tehniskie dati” 7. lappusē).

Es dzirdu, bet nevaru kontrolēt mūziku Bluetooth ierīcē (piem., atskaņot / pauzēt / pārtīt uz priekšu / atpakaļ).
Pārliecinieties, ka Bluetooth audio avots atbalsta AVRCP (skat. sadaļu “Tehniskie dati” 7. lappusē).

Lai saņemtu papildu atbalstu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicas aplicados. Para maiores infoimaçfies, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šis produkts ir izgatavots un tiek pārdots MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda tā sadarbības partnera pārziņā, un MMD Hong Kong Holding Limited ir galvotājs par šo produktu.

UM_TAKH402_00_LV_V1.0
WK1921