

## Stereo Headphones

Kasutussuunised  
Naudojimo instrukcijas  
Lietošanas instrukcijas



MDR-EX155AP



© 2017 Sony Corporation Printed in Czech Republic  
4-697-552-41(1)

\* 4 6 9 7 5 2 4 1 \* (1)

### Eesti Stereokõrvaklapid

- Mitme funktsiooniga nupp
- Mikrofon
- Kui installite Google Play poest rakenduse Smart Key\*, saab nutitelefoni lugusid juhtida ja helitugevust reguleerida mitme funktsiooniga nupuga.
  - \* Smart Key on rakendus, mis on mõeldud Xperia™-le ning operatsioonisüsteemile Android™ 4.0 ja uuematele versioonidele. Rakendus ei pruugi mõnes riigis ja/või piirkonnas saadaval olla ning seda ei saa kasutada nutitelefoni mudeliga, mis ei ole toetatud.

### Ühilduvad tooted

Kasutage seda seadet nutitelefoni deega.

### Märkused

- Kui loote ühenduse nutitelefoni, mis ei ole toetatud, ei pruugi seadme mikrofon töötada või heli võib olla vaikne.
- Seadme puhul pole tagatud toimimine digitaalsete muusikamängijatega.

### Mitme funktsiooniga nupu kasutamine\*1

Vajutage üks kord kõnele vastamiseks, vajutage uuesti kõne lõpetamiseks; vajutage loo esitamiseks/peatamiseks.

### iPhone'i puhul kasutatavad toimingud

Esitab ühendatud iPhone'is lugu või peatab selle ühe vajutusega. Liigub topehtvajutusega järgmise loo juurde. Liigub kolmekordse vajutusega eelmise loo juurde. Pika vajutusega käivitab funktsiooni VoiceOver\*2 (kui see on saadaval).

Sissetulevast kõnest keeldumiseks hoidke ligikaudu kaks sekundit vajutatuna. Kui vabastate nupu, kinnitavad kaks vaikset piiksu, et kõnest keelduti.

\*1 Nupu funktsionaalsus võib olenevalt nutitelefoni erineeda.

\*2 Funktsiooni VoiceOver saadavus sõltub iPhone'ist ja selle tarkvaraversioonist.

### Lietuviškai Stereogarso ausinės

- Daugiafunkcis mygtukas
- Mikrofonas
- Jei iš parduotuvės „Google Play“ įdiegsite programą „Smart Key“, daugiafunkciu mygtuku galėsite valdyti garso įrašus ir garsumą išmaniąjame telefone.
  - \* „Smart Key“ – tai „Xperia™“, „Android™ OS 4.0“ ir naujesnėms versijoms skirta programa. Programa siūloma ne visose šalyse ir (arba) regionuose; nepalaikomuose išmaniųjų telefonų modeliuose ji neveiks.

### Suderinami gaminiai

Naudokite šį įrenginį su išmaniaisiais telefonais.

### Pastabos

- Jei prijungsite prie nepalaikomo išmaniųjų telefono, šio įrenginio mikrofonas gali neveikti arba gali būti žemas garsumo lygis.
- Negarantuojama, kad šiuo įrenginių galėsite valdyti skaitmeninius muzikos grotuvus.

### Daugiafunkcio mygtuko naudojimas\*1

Paspauskite vieną kartą, kad atsiliptumėte į skambutį, paspauskite dar kartą, kad jį baigtumėte; paspauskite, kad paleistumėte / pristabdytumėte garso takelį.

### Galimi veiksmai naudojant „iPhone“

Paspaudus vieną kartą paleidžiamas / pristabdomas prijungto „iPhone“ gaminio garso takelis. Paspaudus du kartus pereinama prie tolesnio garso takelio. Paspaudus tris kartus pereinama prie ankstesnio takelio. Palaikius nuspaudus paleidžiama funkcija „VoiceOver“\*2 (jei galima).

Palaikykite nuspaužę apie dvi sekundes, kad atstumtumėte gaunamą skambutį. Atmetę skambutį išgirsite du tylūs garsinius signalus.

\*1 Mygtuko funkcija gali skirtis atsižvelgiant į išmanųjį telefoną.

\*2 Ar veiks funkcija „VoiceOver“, priklauso nuo „iPhone“ ir jo programinės įrangos versijos.

### Latviešu Stereo ausiņas

- Daudzfunkciju poga
- Mikrofons
- Ja instalēsit lietotni Smart Key\* no veikala Google Play, ieraksta un skaļuma regulēšanu viedtālruni varēs veikt ar daudzfunkciju pogu.
  - \* Smart Key ir lietotne, kas paredzēta operētājsistēmai Xperia™, Android™ OS 4.0 un jaunākām versijām. Lietotne atsevišķās valstīs un/vai reģionos var nebūt pieejama, un to nevar izmantot ar neatbalstītiem viedtālrunu modeļiem.

### Saderīgie izstrādājumi

Izmantojiet šo iekārtu ar viedtālruni.

### Piezīmes

- Ja pievienosit neatbalstītu viedtālruni, pastāv iespēja, ka šis iekārtas mikrofons var nefunkcionēt vai var būt zems skaļuma līmenis.
- Netiek garantēts, ka šī iekārta darbosies ar visiem digitālajiem mūzikas atskaņotājiem.

### Daudzfunkciju pogas lietošana\*1



Nospiediet vienreiz, lai atbildētu uz zvani; nospiediet vēlreiz, lai to pārtrauktu; nospiediet, lai atskanotu/ pauzētu ierakstu.

### iPhone ierīcei pieejamās darbības

Atskaņo/pauzē pievienota iPhone izstrādājuma ierakstu ar vienu nospiedienu. Pāriet uz nākamo ierakstu, veicot dubultu nospiedienu. Pāriet uz iepriekšējo ierakstu, veicot trīskāršu nospiedienu. Palaiz funkciju „VoiceOver“\*2, ilgstoši piespiežot (ja funkcija pieejama). Turiet nospiestu aptuveni divas sekundes, lai noraidītu ienākošu zvani. Atlaišanas brīdī divi klusi pikstieni apstiprina, ka zvans tika noraidīts.

\*1 Pogas funkcionalitāte var atšķirties atkarībā no viedtālruņa.

\*2 Funkcijas VoiceOver pieejamība ir atkarīga no iPhone modeļa un tā programmatūras versijas.



## Tehnilised andmed / Specifikācijas / Specifikācijas

### Kõrvaklapid

**Tüüp:** suletud, dünaamiline  
**Kõlaseade:** 9 mm, kuppel (CCAW helimähis)  
**Võimsustaluvus:** 100 mW (IEC\*)  
**Näivtakistus:** 16 Ω 1 kHz puhul  
**Tundlikkus:** 103 dB/mW  
**Sagedusvastus:** 5–24 000 Hz

**Kaabel:** ligikaudu 1,2 m, Litz-juhe, Y-tüüpi  
**Pistik:** L-kujuline kuldne 4 poolusega minipistik  
**Kaal:** ligikaudu 3 g ilma kaablita

### Mikrofon

**Tüüp:** elektretkondensaator  
**Suunatus:** toimib igas suunas  
**Avatud ahela pingetase:** –40 dB (0 dB = 1 V/Pa)  
**Toimiv sagedusvahemik:** 20–20 000 Hz

\* IEC = Rahvusvaheline Elektrotehnika Komisjon

### Komplekti kuuluvad tarvikud

Hübriidsilikonummist nõopkuularid: SS (1 triip) (2), S (2 triipu) (2), M (3 triipu) (tehases seadmele kinnitatud) (2), L (4 triipu) (2) / kaabliregulaator (võimaldab kerida kaablit kuni 50 cm) (1)  
Disain ja tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.

iPhone on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. Xperia on ettevõtte Sony Mobile Communications Inc. registreeritud kaubamärk või kaubamärk. Android ja Google Play on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.

Lisavaruustesse kuuluvaid asendusnõopkuulareid saab tellida lähimalt Sony edasimüüjalt.

CE-märgistus kehtib ainult neis riikides, kus see on seadusega kehtestatud, peamiselt EMP (Euroopa Majanduspiirkonna) riikides.

### Ausinés

**Tüüp:** uzdaros, dinaminés  
**Pagripindis jrenginys:** 9 mm, kupolo tipo (CCAW garsinés rité)  
**Galia:** 100 mW (IEC\*)  
**Varža:** 16 Ω esant 1 kHz  
**Jautrumas:** 103 dB/mW  
**Dažnio atsakas:** 5–24 000 Hz

**Kabelis:** apytiksi. 1,2 m ilgio, Y formos „Litz“ laidas  
**Kištukas:** L formos auksuotas 4 kontaktų mažasis kištukas  
**Svoris:** Apie 3 g be laido

### Mikrofonas

**Tüüp:** elektretinis kondensatorius  
**Kryptingumas:** daugiakryptis  
**Atviros jungimo įtampos lygis:** –40 dB (0 dB = 1 V/Pa)  
**Efektvyvis dažnių diapazonas:** 20–20 000 Hz

\* IEC = Tarptautinė elektrotechnikos komisija (angl. „International Electrotechnical Commission“)

### Komplekte esantys priedai

Hibridiniai silikoninės gumos ausų kištukai: SS (1 linija) (2), S (2 linijos) (2), M (3 linijos) (uždedama gamykloje) (2), L (4 linijos) (2) / laido reguliatorius (galima suvynioti iki 50 cm laido) (1)

Disainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

„iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.  
„Xperia“ yra „Sony Mobile Communications Inc.“ registruotasis prekės ženklas arba prekės ženklas.  
„Android“ ir „Google Play“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.

Papildomus atsarginius ausų kištukus galima užsisakyti iš artimiausio „Sony“ platintojo.

CE ženklai galioja tik tose šalyse, kuriose jie teisėtai taikomi, daugiausia EEE (Europos ekonominės erdvės) šalyse.

### Austiņas

**Veids:** Slēgta tips, dinamisks  
**Membrāna:** 9 mm, kupola tips (CCAW skaņas spole)  
**Nominālā jauda:** 100 mW (IEC\*)  
**Pretestība:** 16 Ω pie 1 kHz  
**Jutīgums:** 103 dB/mW  
**Frekvenču raksturliks:** 5–24 000 Hz

**Kabelis:** Aptuveni 1,2 m, Litz stieple, Y forma  
**Spraudnis:** L formas 4 polu minispraudnis ar zelta pārklājumu  
**Svars:** apt. 3 g bez kabeļa

### Mikrofons

**Veids:** elektreta kondensators  
**Uztveršanas virziens:** visos virzienos  
**Sprieguma līmenis atvērtā ķēdē:** –40 dB (0 dB = 1 V/Pa)  
**Efektīvais frekvenču diapazons:** 20–20 000 Hz

\* IEC = Starptautiskā elektrotehnikas komisija

### Komplektācijā iekļautie piederumi

Hibrida silikona gumijas ieausi: SS (1 linija) (2), S (2 līnijas) (2), M (3 līnijas) (piestiprināti rūpnīcā) (2), L (4 līnijas) (2) / kabeļa regulētājs (satin vadu līdz 50 cm) (1)

Disains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez brīdinājuma.

iPhone ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

Xperia ir Sony Mobile Communications Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme. Android un Google Play ir Google Inc. preču zīmes.

Nomaināi paredzētus papildu ieausus var iegādāties pie tuvākā Sony izplatītāja.

CE marķējums ir derīgs tikai valstīs, kur tā lietošana ir noteikta ar likumu. Galvenokārt tās ir EEZ (Eiropas Ekonomiskās zonas) valstīs.

## Ettevaatusabinõud / Atsargumo priemõnēs / Piesardzības pasākumi



**Kõrge** helitugevus võib teie kuulmist mõjutada. Liiklusohutuse tagamiseks ärge kasutage seadet sõiduki juhtimise või jalgrattaga sõitmise ajal.

**Klausantsid dideliu** garsumu galima pakenkti klausai. Eismo saugumo sumetimais nenaudokite ausinių, kai vairuojate automobilį arba važiuojate dviračiu.

**Klausišanās** lielā skaļumā var ietekmēt jūsu dzirdi. Satiksmes drošības nolūkos nelietojiet iekārtu, braucot ar automašīnu vai divrtēni.



**Hoidke** nõopkuulareid puhtana. Nõopkuularite puhastamiseks peske neid kergetoimelise puhastusvahendiga.

**Regulariai** valykite ausų kištukus. Ausų kištukų valymui naudokite silpną dezinfekavimo priemonės tirpalą.

**Turiet** ieausus tīrus. Lai notīrītu ieausus, mazgājiet tos maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumā.



**Paigaldage** nõopkuularid korralikult. Kui nõopkuular kogemata eemaldub ja teie kõrva jääb, võib see põhjustada vigastusi.

**Įstatykite** ausų kištukus tvirtai. Netyčia nukritęs ir ausyje likęs ausų kištukas gali sužeisti.

**Pievienojiet** ieausus cieši. Ja ieausis nejausi atvienojas un paliek ausi, tas var izraisīt traumu.

### Mārkus staatilise elektri kohta

Kehasse kogunenud staatlīne elekter vōib pōhjustada kōrvades kerget surinat. Selle mōju vāhendamiseks kandke looduslikest materjalidest rōivaid.

### Pastaba dēl statinēs elektros

Statinē kūne susikaupusi elektra gali sukelti lengvą dilgčiojimą ausyse. Kad iki minimumo sumažintumėte poveikį, dėvėkite drabužius, pagamintus iš natūralių medžiagų.

### Piezime par statisko elektrību

Korpusa uzkrātā statiskā elektrība var izraisīt vieglu kņudēšanu ausis. Lai minimizētu šo efektu, valkājiet dabiska auduma drēbes.