

Ražojuma informācijas lapa

Preču zīme	Electrolux
Modelis	EFC226V 942022434
Energopatēriņš gadā (kWh/gadā)	72.8
Energoefektivitātes klase	D
Hidrodinamiskā efektivitāte	8.1
Hidrodinamiskās efektivitātes klase	E
Apgaismojuma efektivitāte (lux/W)	11.4
Apgaismojuma efektivitātes klase	E
Tauku filtrēšanas efektivitāte (%)	65.1
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase	D
Gaisa plūsma pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (m3/h)	235/420
Gaisa plūsma intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (m3/h)	-
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (dB(A))	53/66
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (dB(A))	-
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W)	0
Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W)	0.01

INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modela identifikators		EFC226V 942022434	
Gada enerģijas paterinš	AEC _{hood}	72.8	kWh/gadā
Laika palielinājuma koeficients	f	1.7	
Hidrodinamiska efektivitate	FDE _{hood}	8.1	
Energoefektivitates indekss	EEL _{hood}	92.2	
Gaisa plusma, merita optimalajā darba punkta	Q _{BEP}	207.1	m ³ /h
Gaisa spiediens, merits optimalajā darba punkta	P _{BEP}	151	Pa
Gaisa maksimālā plusma	Q _{max}	420,0	m ³ /h
Elektriskā ieejas jauda, merita optimalajā darba punkta	W _{BEP}	107.9	W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	W _L	8,0	W
Apgaismes sistēmas nodrošinātais videjais apgaismojums uz ēdiena gatavošanas virsmas	E _{middle}	91	lux
Izmeritais elektroenerģijas paterinš gaidstaves režīmā	P _s	0	W
Izmeritais elektroenerģijas paterinš izslegta režīmā	P _o	0.01	W
Akustiskās jaudas līmenis	L _{WA}	66	dB

EN 61591: Buitiniai viryklių garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametrų matavimo metodai

EN 60704-2-13: Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces — Gaisā emitēta trokšņa noteikšanas testu kodekss — 2.-13. daļa: Īpašās prasības tvaika nosūcējiem

EN 50564: Elektriskās un elektroniskās iekārtas mājsaimniecībām un birojiem. Mazjaudas patēriņa mērīšana

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Ieslēgt tvaiku nosūcēju minimālajā ātruma, uzsākot ēdiena gatavošanu, un uzturēt to dažas minūtes pēc gatavošanas pabeigšanas.
- Palielināt ātrumu tikai tad, ja rodas liels daudzums dūmu un izgarojumu, lielākus ātrumus izmantot tikai ekstremālās situācijās.
- Nomainīt aktīvās ogles fi ltru(us), ja nepieciešams, lai efektīvi samazinātu smakas. • Tīrīt tauku fi ltru(us), ja nepieciešams, lai tauku fi ltrs efektīvi funkcionētu.
- Izmantot šajās instrukcijās norādīto maksimālo aizvadīšanas sistēmas diametru, lai optimizētu efektivitāti un līdz minimumam samazinātu trokšņu līmeni.