

# Ražojuma informācijas lapa

Preču zīme	Electrolux
Modelis	LFV419K 942051402
Energoapatēriņš gadā (kWh/gadā)	95.7
Energoefektivitātes klase	C
Hidrodinamiskā efektivitāte	17.2
Hidrodinamiskās efektivitātes klase	D
Apgaismojuma efektivitāte (lux/W)	35
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas efektivitāte (%)	45.1
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase	F
Gaisa plūsma pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (m <sup>3</sup> /h)	290/460
Gaisa plūsma intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (m <sup>3</sup> /h)	600
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (dB(A))	47/58
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (dB(A))	65
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W)	0
Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W)	0.49

## INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modela identifikators		ERROR : UNABLE TO COMPUTE DATA.	
Gada enerģijas paterinš	AEC <sub>hood</sub>	95.7	kWh/gadā
Laika palielinājuma koeficients	f	1.382403109383 68	
Hidrodinamiska efektivitate	FDE <sub>hood</sub>	17.2	
Energoefektivitates indekss	EEL <sub>hood</sub>	81.7	
Gaisa plusma, merita optimalajā darba punkta	QBEP	343.3	m <sup>3</sup> /h
Gaisa spiediens, merits optimalajā darba punkta	PBEP	324	Pa
Gaisa maksimālā plusma	Q <sub>max</sub>	600,0	m <sup>3</sup> /h
Elektriskā ieejas jauda, merita optimalajā darba punkta	WBEP	180.1	W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	WL	5,0	W
Apgaismes sistēmas nodrošinātais vidējais apgaismojums uz ediena gatavošanas virsmas	E <sub>middle</sub>	175	lux
Izmeritais elektroenerģijas paterinš gaidstaves režīmā	P <sub>s</sub>	0	W
Izmeritais elektroenerģijas paterinš izslegta režīmā	P <sub>o</sub>	0.49	W
Akustiskās jaudas līmenis	LWA	58	dB

**EN 61591: Buitiniai viryklių garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametru matavimo metodai**

**EN 60704-2-13: Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces — Gaisā emitēta trokšņa noteikšanas testu kodekss — 2.-13. daļa: Īpašās prasības tvaika nosūcējiem**

**EN 50564: Elektriskās un elektroniskās iekārtas mājsaimniecībām un birojiem. Mazjaudas patēriņa mērīšana**

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Ieslēgt tvaiku nosūcēju minimālajā ātruma, uzsākot ēdiena gatavošanu, un uzturēt to dažas minūtes pēc gatavošanas pabeigšanas.
- Palielināt ātrumu tikai tad, ja rodas liels daudzums dūmu un izgarojumu, lielākus ātrumus izmantot tikai ekstremālās situācijās.
- Nomainīt aktīvās ogles filtru( us), ja nepieciešams, lai efektīvi samazinātu smakas. • Tīrīt tauku filtru( us), ja nepieciešams, lai tauku filtrs efektīvi funkcionētu.
- Izmantot šajās instrukcijās norādīto maksimālo aizvadīšanas sistēmas diametru, lai optimizētu efektivitāti un līdz minimumam samazinātu trokšņu līmeni.