



LV	Veļas mašīna	Lietošanas instrukcija	2
LT	Skalbyklė	Naudojimo instrukcija	26



SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.....	3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	4
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.....	6
4. VADĪBAS PANELIS.....	7
5. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS.....	8
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....	9
7. MAZGĀŠANAS PROGRAMMAS.....	12
8. PATĒRIŅA LIELUMI.....	15
9. PADOMI UN IETEIKUMI.....	16
10. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.....	17
11. PROBLĒMRISINĀŠANA.....	19
12. TEHNISKIE DATI.....	22
13. UZSTĀDĪŠANA.....	22

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus. Laipni lūdzam Electrolux!

Apmeklējiet mūsu mājas lapu:



Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:

www.electrolux.com/webselfservice



Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:

www.registerelectrolux.com



legādājiēties ierīcei oriēinālās rezerves daēlas, materiālus un piederumus:

www.electrolux.com/shop

KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI

Iesakām izmantot oriēinālās rezerves daēlas.

Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir ēšādi dati: Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.

Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.

 Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai

 Vispārēja informācija un padomi

 Informācija par apkārtējo vidi

Izmaiņu tiesības rezervētas.

1. ⚠️ DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst tuvoties ierīcei tās darbības laikā.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā attiecīgi.
- Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
- Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces tuvumā, ja ierīces durvis ir atvērtas.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

- Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
- Nepārsniedziet maksimālo ievietojamo veļas svaru – 3 kg (skatiet sadaļu “Programmu tabula”).
- Ūdens spiedienam ūdens ieplūdes punktā no savienojuma ir jābūt no 0,5 bar (0,05 MPa) līdz 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilācijas atveres pamatnē (ja tādas ir) nedrīkst aizsegt ar paklāju vai citu grīdas segumu.
- Ierīci pievieno ūdens padevei ar komplektā iekļautajiem jaunajiem šļūtenu cauruļu komplektiem

vai citiem pilnvarota servisa centra piegādātiem jauniem šļūteņu komplektiem.

- Jau lietotu cauruļu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudkontaktu no elektrotīkla.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens strūklu un/vai tvaiku.
- Tīriet ierīci ar mitru drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uztādīšana

- Noņemiet iesaiņojuma materiālus un transportēšanai paredzētās skrūves.
- Glabājiet transportēšanai paredzētās skrūves drošā vietā. Ja ierīce vēlāk jāpārvieto, tās atkārtoti jāievieto, lai novērstu tilpni, lai novērstu iekšējus ierīces bojājumus.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un ierīces komplektācijā iekļautos apavus.
- Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos uzstādīšanas norādījumus.
- Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur temperatūra ir zemāka par 0 °C un kur tā ir pakļauta nokrišņu iedarbībai.
- Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts uzstādīt, jābūt līdzenai, stabilai, karstumizturīgai un tīrai.
- Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu cirkulē gaiss.
- Noregulējiet kājiņas, lai nodrošinātu nepieciešamo atstarpi starp ierīci un grīdas segumu.

- Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces durvis nevar atvērt līdz galam.
- Nelieciet zem ierīces trauku ūdens savākšanai iespējamās noplūdes gadījumā. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai pārliecinātos, kādus piederumus var lietot.

2.2 Elektrības padeves pieslēgšana

- Ierīce jābūt iezemētai.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu, drošu kontaktligzdu.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Nelietojiet daudzkontakta adapterus vai pagarinātājus.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.

- Neaiztieciot strāvas kabeli vai spraudkontakta ar slapjām rokām.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz spraudkontakta.
- Ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvām.

2.3 Ūdens padeves pieslēgšana

- Nesabojājiet ūdens šļūtenes.
- Pirms pievienošanas jaunām caurulēm, ilgāku laiku neizmantojam caurulēm, labotām caurulēm vai caurulēm, kurām pievienotas jaunas ierīces (ūdens skaitītāji u.c.), ļaujiet ūdenim tecēt, kamēr tas ir tīrs un skaidrs.
- Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens noplūdes pirmās ierīces lietošanas reizes laikā un pēc tās.

2.4 Izmantošana



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks gūt savainojumus, elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku, apdegumus vai ierīces bojājumus.

- Šī iekārta paredzēta tikai izmantošanai mājās.
- Ievērojiet drošības norādījumus uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
- Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas

vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.

- Pārliecinieties, ka no veļas ir izņemti visi metāla priekšmeti.
- Nedrīkst mazgāt audumus, kuri stipri sasmērēti ar eļļu, smērvielām vai citām taukainām vielām. Tādējādi var sabojāt veļas mašīnas gumijas daļas. Pirms šādu izstrādājumu ievietošanas veļas mašīnā, tie iepriekš jāmazgā ar rokām.
- Neaiztieciot stikla durvis, kamēr darbojas programma. Stikls var būt karsts.

2.5 Servisa izvēlne

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
- Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.

2.6 Ierīces utilizācija




BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves un ūdens padeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
- Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.


3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

3.1 Veļas mašīnas priekšpuse




- 1 Mazgāšanas līdzekļa dozatora nodalījums
- 2 Vadības panelis
- 3 Durvju atvēršanas rokturis
- 4 Ārējais durvju rāmis
- 5 Kājiņas ierīces līmeņa regulēšanai

3.2 Veļas mašīnas aizmugure



- 1 Izplūdes šļūtene
- 2 Ieplūdes šļūtene
- 3 Pārvadāšanas fiksācijas ierīces
- 4 Elektrības vads
- 5 Kājiņas

3.3 Mazgāšanas līdzekļa dozatora nodalījums




III Veļas pulvera vai šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumu izmanto galvenajā mazgāšanas fāzē. Lietojot šķidro mazgāšanas līdzekli, iepildiet to **tieši pirms** programmas aktivizēšanas.

i Iestatot programmu ar priekšmazgāšanu, pievienojiet priekšmazgāšanas mazgāšanas līdzekli uzreiz veļas tilpnē.

✿ Šķidro veļas kopšanas līdzekļu (veļas mīkstinātājs, cietinātājs) nodalījums. Veļas mīkstinātājs vai cietinātājs jāiepilda nodalījumā pirms mazgāšanas programmas aktivizēšanas.

4. VADĪBAS PANELIS

4.1 Vadības paneļa apraksts



1 Mazgāšanas līdzekļa atvirktnīte

2 ATLIKTĀ STARTA taustiņš

3 PRIEKŠMAZGĀŠANAS taustiņš

4 ĀTRAIS taustiņš

5 PAPILDU SKALOŠANAS taustiņš

6 SĀKT/PAUZE taustiņš

7 Programmas norises indikatori

8 APGRIEZIENU skaita izvēles slēdzis

9 Programmu izvēles slēdzis

4.2 Mazgāšanas līdzekļa atviktņīte

Mazgāšanas līdzekļa atviktņītē ir 2 nodalījumi - mazgāšanas līdzeklim un veļas mīkstinātājam / cietinātājam.

4.3 Atliktais starts

Ar šī taustiņa palīdzību programmas uzsākšanu var atlikt par 6 vai 3 stundām.

4.4 Priekšmazgāšana

Izvēloties šo iespēju, mašīna pirms pamatmazgāšanas fāzes izpilda priekšmazgāšanas ciklu. Mazgāšanas laiks tiks pagarināts. Šo iespēju ieteicams izmantot ļoti netīrai veļai.

4.5 Ātrais režīms

Izvēloties šo iespēju, mazgāšanas intensitāte tiks samazināta par apm. 10 minūtēm. Šo iespēju ieteicams izmantot vidēji netīrai baltai / krāsotai un sintētiskai veļai.


4.6 Papildu skalošana

Šī ierīce paredzēta ūdens taupīšanai. Ja nepieciešams skalot veļu ar papildu ūdens daudzumu (papildu skalošana), izvēlieties šo iespēju. Tiks izpildītas vairākas papildu skalošanas. Šī iespēja ieteicama cilvēkiem, kuriem ir alerģiska reakcija uz mazgāšanas līdzekļiem, un vietās, kur ūdens ir ļoti mīksts.

4.7 Sākt/pauze

Šī poga ļauj jums sākt vai pārtraukt izvēlēto programmu.

4.8 Indikatori



Indikators **A** izgaismojas, kad mašīna izpilda **mazgāšanas fāzi**.

Indikators **B** izgaismojas, kad mašīna veic **skalošanu**.

Indikators **C** izgaismojas, kad mašīna veic **izgriešanu**.

Indikators **D** izgaismojas mazgāšanas cikla **beigās**.

Indikators **E** norāda, vai **lūku** var atvērt:

- Indikators deg: lūku nevar atvērt.
- Apgaismojums ir izslēgts: lūku var atvērt.
- Indikators mirgo: lūku drīz varēs atvērt.

4.9 Apgriezienu skaita izvēles slēdzis

Griežot izgriešanas ātruma izvēles slēdzi, var mainīt izvēlētas programmas izgriešanas ātrumu vai izvēlēties iespējas "Skalošanas pauze" vai "Neizgriezt".

4.10 Programmu izvēles slēdzis

Tas ļauj ieslēgt/izslēgt ierīci un/vai izvēlēties programmu.

5. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS



BRĪDINĀJUMS!

Izņemiet no veļas tīlpnes visus priekšmetus.

Veiciet pilnu mazgāšanas ciklu, neieliekot tajā veļu, lai attīrītu veļas mašīnu no netīrumiem, kas tajā varēja palikt ražošanas procesa rezultātā. Iepildiet apm. 100 ml mazgāšanas

līdzekļa tieši veļas tilpnē un aktivizējiet kokvilnas mazgāšanas programmu pie

60°C. Kad programma beigs darbību, veļas mašīnu varēs sākt izmantot.


6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ



BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".

6.1 Veļas ievietošana

1. Atveriet ierīces durvis
2. Izpuriniet drēbes pirms to ievietošanas ierīcē.
3. Ievietojiet veļu veļas tilpnē, liekot katru apģērba gabalu atsevišķi.
4. Nelieciet veļas tilpnē pārāk daudz veļas.




UZMANĪBU!
Pārliecinieties, ka veļa neiesprūst starp blīvi un durvīm. Pretējā gadījumā var rasties uguns noplūdes un veļas bojājumi.




Mazgājot ļoti netīru veļu ar eļļas traipiem, var nodarīt bojājumus veļas mašīnas gumijas daļām.

6.2 Iepildiet mazgāšanas līdzekli un veļas mīkstinātāju



Izbīdiet mazgāšanas līdzekļu dozatoru līdz tas atduras. Nomēriet vajadzīgo mazgāšanas līdzekļa daudzumu, iepildiet lielākajā nodaļumā kreisajā pusē .



Ja nepieciešams, iepildiet veļas mīkstinātāju mazākajā nodaļumā, kas apzīmēts ar  (daudzums nedrīkst pārsniegt atzīmi „MAX”). Lēnām iebīdiet dozatoru atpakaļ tam paredzētajā vietā.

6.3 Ar programmu pārslēgu izvēlieties vajadzīgo programmu

Pagrieziet programmu izvēles slēdzi vajadzīgās programmas pozīcijā. Programmas izvēles pārslēgu var pagriezt abos virzienos.

Sāks mirgot taustiņa  indikators.

Indikators deg atbilstoši visām izvēlētās darbojošās programmas fāzēm.

Stāvoklī ① programma tiek atiestatīta un mašīna IZSLĒDZAS.

Kad programma beigusies, programmas izvēles pārslēgs jāpagriež stāvoklī ①, lai izslēgtu veļas mašīnu.



Ja mašīnas darbības laikā pagriežat programmu izvēles pārslēgu uz citu programmu, indikatori programmas gaitas rādījumā sāks mirgot, lai norādītu uz nepareizu izvēli. Veļas mašīna neaktivizēs no jauna izvēlēto programmu.

6.4 Izvēlieties izgriešanas ātruma, skalošanas pauzes vai iespēju bez izgriešanas

Griežot izgriešanas ātruma izvēles slēdzi, izvēlieties izgriešanas ātrumu vai iespējas "Skalošanas pauze" vai "Neizgriezt".

- Pozīcija 1300 apgr./min. kokvilnai atbilst 900 apgr./min. sintētikas un vilnas programmām un 700 apgr./min. saudzīgas mazgāšanas programmai.

Skalošanas pauze ☐

Ja izvēlēta šī iespēja, ūdens pēdējā skalošanas reizē netiks izsūknēts no veļas mašīnas, lai pasargātu veļu no burzīšanās. Kad programma pabeigta, indikatori "D" un "E" izgaismojas, kas norāda, ka jāizsūknē ūdens (skatiet: "Programmas beigās").


Bez izgriešanas ✖

Izvēloties šo iespēju, visas izgriešanas fāzes tiek atceltas. Tiek izmantota ļoti smalkiem audumiem. Mašīna izpildīs dažas papildu skalošanas kokvilnas un sintētikas programmām.

Par katrai programmai atļautajiem izgriešanas ātrumiem, skatiet sadaļu **Mazgāšanas programmas**.

6.5 Funkcijas Atliktā ieslēgšana izvēlē

Pirms programmas aktivizēšanas, ja vēlaties atlikt ieslēgšanu, vairākkārt nospiediet ⌚ taustiņu, lai izvēlētos vajadzīgo laika aizkavi. Izgaismosies laika aizkavei atbilstošais gaismas indikators.



Šī papildfunkcija ir jāizvēlas pēc programmas iestatīšanas, taču pirms tiek nospiests taustiņš ⬇.

Atliktā starta laiku var mainīt vai atcelt jebkurā brīdī, pirms tiek nospiests taustiņš ⬇.

Atliktā starta atcelšana pēc tam, kad ir nospiests taustiņš ⬇:

1. Iestatiet veļas mašīnu PAUZES režīmā, nospiežot taustiņu ⬇.
2. Vienreiz nospiediet taustiņu ⌚, izvēlētajai aiztūrei atbilstošais indikators nodzisis.
3. Lai atkal aktivizētu programmu, nospiediet taustiņu ⬇.




Izvēlēto atliktā starta laiku var mainīt tikai tad, kad no jauna izvēlēta veļas mazgāšanas programma. Atliktā starta laika atskaites laikā durvis būs slēgtas (durvju slēgšanas indikatora izgaismots). Papildfunkcija Atliktā ieslēgšana **nav** paredzēta programmai ⌚ vai ⌚.

6.6 Izvēlieties papildiespējas

Atkarībā no programmas var apvienot dažādas funkcijas. Tās jāizvēlas pēc programmas izvēles un pirms nospie-

taustiņu . Izgaismosies attiecīgs indikators.



Ja izvēlēta nepareiza iespēja, atbilstošais indikators mirgos apmēram 2 sekundes. Par iespēju saderību ar mazgāšanas programmām skatiet sadaļu „Mazgāšanas programmas”.

6.7 Programmas uzsākšana

Lai aktivizētu izvēlēto programmu, nospiediet taustiņu ; atbilstošais gaismas indikators pārtrauc mirgot un paliek izgaismots.

Programmas gaitas rādījumā izgaismojas indikators **A** un **E**, kas norāda, ka ierīce sāk darbību un durvis ir slēgtas.

6.8 Papildiespējas vai aktivizētās programmas maiņa

Jebkuru iespēju var mainīt pirms programmas aktivizēšanās.

Pirms jebkuru izmaiņu veikšanas, nospiežot taustiņu , jāiestata ierīce pauzes režīmā.

Programmu var mainīt līdz taustiņa  piespiešanai. Darbojošās programmas maiņa ir iespējama tikai to atceļot. Vispirms pagrieziet programmu izvēles pārlēcu pozīcijā ① un pēc tam no jauna izvēlētajās programmas pozīcijā. Aktivizējiet jauno programmu, vēlreiz nospiežot taustiņu .

6.9 Programmas pārtraukšana

Lai pārtrauktu aktivizēto programmu, nospiediet taustiņu ; sāks mirgot attiecīgais indikators. Nospiediet šo taustiņu vēlreiz, lai atsāktu programmu.

6.10 Programmas atcelšana

Pagrieziet programmu izvēles pārlēcu pozīcijā ①, lai atceltu aktivizēto programmu. Tagad varat izvēlēties jaunu programmu.

6.11 Durvju atvēršana pēc programmas darbības uzsākšanas

Vispirms iestatiet mašīnu pauzes režīmā, nospiežot taustiņu .

Pēc dažām minūtēm durvis var atvērt, ja ievēroti šādi nosacījumi:

- ūdens temperatūra ir zem 55 °C;
- ūdens līmenis ir zemāks par durvju apakšējo malu.
- Mašīna neizgriez veļu.

Ja durvis nevar atvērt, bet tās nepieciešams atvērt, pagriezot

programmu izvēles slēdzi pret ①, mašīna jāizslēdz. Pēc dažām minūtēm lūku var atvērt. **(Pievērsiet uzmanību ūdens līmenim un temperatūrai!).**

Pēc šīs darbības būs nepieciešams iestatīt programmu un iespējas no jauna, tad piespiest taustiņu .

6.12 Programmas beigās

Veļas mazgājamā mašīna apstājas automātiski.

Indikators **D** izgaismojas, kas norāda, ka programma ir pabeigta. Indikators **E** nodziest, durvis var atvērt un izņemt veļu.

Pēc programmas pabeigšanas tilpnē ir ūdens (kad izvēlēta iespēja , lai izvadītu ūdeni, ievērojiet šādas norādes:

- pagrieziet programmu izvēles pārlēcu pozīcijā ①;
- Izvēlieties programmu  vai .
- nospiediet taustiņu .

Kad indikators **E** nodziest, durvis var atvērt un izņemt veļu.

Kad programma beigusies, programmas izvēles pārslēgs jāpagriež stāvoklī ①, lai izslēgtu veļas mašīnu.

Izņemiet veļu no veļas tilpnes un rūpīgi pārbaudiet, vai veļas tilpne ir pilnīgi

tukša. Ja veļu vairāk nemazgāsi, aizgrieziet ūdens krānu.

Atstājiet durvis atvērtas, lai veļas tilpnē neveidotos pelējums vai nepatīkama smaka.

7. MAZGĀŠANAS PROGRAMMAS

Programma/ Temperatūra	Veļas veids	Pieejamās iespējas	Programmas apraksts
KOKVILNA  90 °C	Balta kokvilna (stipri un vidēji netīri kokvilnas priekšmeiti)	VEĻAS IZGRIEŠANAS ĀTRUMA SAMAZINĀŠANA / BEZ IZGRIEŠANAS / SKALOŠANAS PAUZE ATLIKT. STARTS PRIEKŠMAZGĀŠANA ĀTRI ¹⁾ PAPILDUS SKALOŠANA	Pamatmazgāšana Skalošana Ilga izgriešana maks. 1300 apgr./min Maks. ielāde 3 kg
KOKVILNAECO  2) 60 °C	Baltās kokvilnas ekonomiskais režīms (Šo programmu var izmantot, mazgājot mazliet un vidēji netīru kokvilnas veļu. Temperatūra tiks samazināta, un mazgāšanas laiks pagarināsies. Tādējādi tiek iegūta laba mazgāšanas kvalitāte, vienlaicīgi ietaupot enerģiju.)	VEĻAS IZGRIEŠANAS ĀTRUMA SAMAZINĀŠANA / BEZ IZGRIEŠANAS / SKALOŠANAS PAUZE ATLIKT. STARTS PRIEKŠMAZGĀŠANA PAPILDUS SKALOŠANA	Pamatmazgāšana Skalošana Ilga izgriešana maks. 1300 apgr./min Maks. ielāde 3 kg
KOKVILNA  60° - 30 °C	Krāsaina kokvilna (vidēji netīra veļa)	VEĻAS IZGRIEŠANAS ĀTRUMA SAMAZINĀŠANA / BEZ IZGRIEŠANAS / SKALOŠANAS PAUZE ATLIKT. STARTS PRIEKŠMAZGĀŠANA ĀTRI ¹⁾ PAPILDUS SKALOŠANA	Pamatmazgāšana Skalošana Ilga izgriešana maks. 1300 apgr./min Maks. ielāde 3 kg

Programma/ Temperatūra	Veļas veids	Pieejamās iespē- jas	Programmas apraksts
KOKVILNAECO  2) 40 °C	Krāsainās kokvil- nas ekonomiskais režīms (Kokvilnas ekono- miskā programma. Skatiet: Kokvilna 60° ECO)	VEĻAS IZGRIEŠA- NAS ĀTRUMA SA- MAZINĀŠANA / BEZ IZGRIEŠA- NAS / SKALOŠA- NAS PAUZE ATLIKT. STARTS PRIEKŠMAZGĀŠA- NA PAPILDUS SKALO- ŠANA	Pamatmazgāšana Skalošana Ilga izgriešana maks. 1300 apgr./min Maks. ielāde 3 kg
SINTĒTIKA  40° - 30 °C	Sintētiski vai jauk- tu materiālu audu- mi: apakšveļa, krā- saini audumi, krekli, blūzes, kas nesa- raujas.	VEĻAS IZGRIEŠA- NAS ĀTRUMA SA- MAZINĀŠANA / BEZ IZGRIEŠA- NAS / SKALOŠA- NAS PAUZE ATLIKT. STARTS PRIEKŠMAZGĀŠA- NA ĀTRI 1) PAPILDUS SKALO- ŠANA	Pamatmazgāšana Skalošana Īsa izgriešana maks. 900 apgr./min Maks. ielāde: 1,5 kg
SAUDZĪGA MAZ- GĀŠANA  40 °C	Smalki audumi: akrils, viskoze, po- liesters.	VEĻAS IZGRIEŠA- NAS ĀTRUMA SA- MAZINĀŠANA / BEZ IZGRIEŠA- NAS / SKALOŠA- NAS PAUZE ATLIKT. STARTS PRIEKŠMAZGĀŠA- NA PAPILDUS SKALO- ŠANA	Pamatmazgāšana Skalošana Īsa izgriešana maks. 700 apgr./min Maks. ielāde: 1,5 kg
JAUKTA  20 °C	Ļoti energoefektīva programma ar maz- gāšanu aukstā ūde- nī. Nedaudz netīri. Šai programmai ne- pieciešams aukstā ūdenī aktīvs mazgā- šanas līdzeklis.	VEĻAS IZGRIEŠA- NAS ĀTRUMA SA- MAZINĀŠANA / BEZ IZGRIEŠA- NAS / SKALOŠA- NAS PAUZE ATLIKT. STARTS PAPILDUS SKALO- ŠANA	Pamatmazgāšana Skalošana Īsa izgriešana maks. 900 apgr./min Maks. ielāde: 1,5 kg

Programma/ Temperatūra	Veļas veids	Pieejamās iespē- jas	Programmas apraksts
VILNA  40° - MAZGĀŠANA AUKSTĀ ŪDENĪ (*)	Mazgāšanas pro- gramma ar mašīnu mazgājamai vilnai.	VEĻAS IZGRIEŠA- NAS ĀTRUMA SA- MAZINĀŠANA / BEZ IZGRIEŠA- NAS / SKALOŠA- NAS PAUZE ATLIKT. STARTS	Pamatmazgāšana Skalošana Īsa izgriešana maks. 900 apgr./min Maks. ielāde: 1 kg
ĪSĀ PROGRAMMA 30 °C	Nedaudz netīrai ve- ļai vai veļai, ko ne- pieciešams atsvai- dzināt.	VEĻAS IZGRIEŠA- NAS ĀTRUMA SA- MAZINĀŠANA / BEZ IZGRIEŠA- NAS / SKALOŠA- NAS PAUZE ATLIKT. STARTS	Pamatmazgāšana Skalošana Īsa izgriešana maks. 700 apgr./min Maks. ielāde: 1,5 kg
SKALOŠANA 	Izmantojot šo pro- grammu, var skalot un izgriezt kokvilnas veļu, kas ir izmaz- gāta ar rokām. Ve- ļas mašīna veiks 3 skalošanas fāzes, pēc kurām tiks akti- vizēta veļas beigu izgriešana. Izgrieša- nas ātrumu var sa- mazināt.	VEĻAS IZGRIEŠA- NAS ĀTRUMA SA- MAZINĀŠANA / BEZ IZGRIEŠA- NAS / SKALOŠA- NAS PAUZE PAPILDUS SKALO- ŠANA	Skalošana Izgriešanas ātrums maks. 1300 apgr./min Maks. ielāde: 3 kg
ŪDENS IZSŪKNĒ- ŠANA 	Sadaļā "Skalošanas pauze" lasiet, kā iz- tukšot pēc pēdējās skalošanas atlikušo ūdeni.		Ūdens atsūkņēšana Maks. ielāde: 3 kg
VEĻAS IZGRIEŠA- NA 	Atsevišķa izgrieša- na ar rokām mazgā- jamiem priekšme- tiem un pēc pro- grammām ar izvēlē- tu iespēju "Skaloša- nas pauze". Izgrie- šanas ātrumu ka- tram veļas veidam var izvēlēties ar at- tiecīgo taustiņu.	APGRIEZIENU SKAITA SAMAZI- NĀŠANA	Ūdens izsūkņēšana un ilgā izgriešana Maksimālais izgrie- šanas ātrums: 1300 apgr./min Maks. ielāde: 3 kg

Programma/ Temperatūra	Veļas veids	Pieejamās iespē- jas	Programmas apraksts
① / IZSLĒGT	Programmas pārtraukšanai vai veļas mašīnas izslēgšanai		

- 1) Ja izvēlaties šo iespēju, iesakām samazināt maksimālo veļas daudzumu kā norādīts. Ieteicamais veļas daudzums kokvilnai ir 2 kg.
- 2) **Standarta programmas enerģijas patēriņa uzlīmei.** Saskaņā ar regulu 1061/2010 šīs programmas attiecīgi apzīmē par "Standarta 60 °C kokvilnas programmu" un "Standarta 40 °C kokvilnas programmu". Tās ir visefektīvākās programmas kombinētā enerģijas un ūdens patēriņa ziņā vidēji netīru kokvilnas apģērbu mazgāšanai.

8. PATĒRIŅA LIELUMI



Dati šajās tabulās ir aptuveni. Datus var mainīt dažādi cēloņi: veļas daudzums un veids, ūdens un apkārtējās vides temperatūra.

Programmas	Ielāde (kg)	Enerģijas patēriņš (kWh)	Ūdens pa- tēriņš (litri)	Aptuvenais program- mas il- gums (mi- nūtēs)	Atlikušais mitrums (%) ¹⁾
Kokvilna 60 °C	3	0,90	45	120	53
Kokvilna 40 °C	3	0,45	45	110	53
Sintētika 40 °C	1,5	0,50	50	80	35
Smalkveļa 40 °C	1,5	0,50	52	70	35
Vilnas izstrādāju- mi / mazgāšana ar rokām 30 °C	1	0,30	60	75	30
2)					
Standarta kokvilnas programmas					
Standarta 60 °C kokvilna	3	0,59	42	127	53
Standarta 60 °C kokvilna	1,5	0,54	38	127	53
Standarta 40 °C kokvilna	1,5	0,49	38	137	53

1) Izgriešanas programmas beigās.

2) Nav pieejams dažiem modeļiem.

Izslēgtā režīmā (W)	Atstāts ieslēgtā režīmā (W)
0.10	0.98
Tabulā iepriekš minētā informācija ir saskaņā ar ES Komisijas regulu 1015/2010, ar ko īsteno direktīvu 2009/125/EK	

9. PADOMI UN IETEIKUMI

9.1 Veļas ielāde

- Sašķirojiet veļu: baltā, krāsainā, sintētika, smalkveļa un vilna.
- Ievērojiet uz etiķetēm norādītās drēbju aprūpes norādes.
- Nemazgājiet kopā baltus un krāsainus apģērbus.
- Pirmo reizi mazgājot atsevišķus krāsainus apģērbus, tie var zaudēt krāsu. Mēs iesakām tos mazgāt atsevišķi pirmajās reizēs.
- Aizpogājiet spilvendrānas, aiztaisiet rāvējslēdzējus, āķišus un spiedpogas. Sasieniet jostas.
- Iztukšojiet kabatas un atlokiet atloces.
- Izgrieziet uz āru daudzslāņu audumus, vilnu un drēbes ar uzkrāsotām ilustrācijām.
- Grūti noņemamus traipus noņemiet ar īpašu veļas mazgāšanas līdzekli.
- Pirms ievietošanas veļas tilpnē, iepriekš izmazgājiet un apstrādājiet grūti noņemamus traipus.
- Rīkojieties uzmanīgi ar aizkariem. Noņemiet āķus vai ielieciet aizkarus mazgāšanas maisā vai spilvendrānā.
- Nemazgājiet apģērbu bez vilēm un apģērbu ar iegriezumiem. Izmantojiet speciālo veļas mazgāšanas maisu maziem un/vai smalkiem apģērbiem (piem., krūšturus ar stīpām, jostas, zeķbikses u.c.).
- Īpaši neliels veļas daudzums var radīt līdzsvara problēmas izgriešanas fāzes laikā. Ja tas notiek, ar rokām izkārtojiet drēbes tilpnē un iedarbiniet izgriešanas fāzi no sākuma.

9.2 Nopietni traipi

Dažiem traipiem ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli nepietiks.

Mēs iesakām iepriekš apstrādāt šos traipus pirms drēbju ievietošanas ierīcē.

Jūs varat iegādāties īpašus traipu noņēmējus. Izmantojiet īpašos traipu noņēmējus, kas piemēroti traipa un auduma veidam.

9.3 Mazgāšanas līdzekļi un piedevas

- Lietojiet tikai veļas mazgājamām mašīnām paredzētos mazgāšanas līdzekļus un piedevas:
 - veļas pulverus visu veidu audumiem;
 - veļas pulverus maigiem audumiem (40 °C maks.) un vilnai;
 - šķidrus mazgāšanas līdzekļus programmām mazgāšanai zemās temperatūrās (60 °C maks.) visu veidu audumiem, vai īpaši tikai vilnai.
- Nejauciet kopā dažādus mazgāšanas līdzekļu veidus.
- Lai saudzētu vidi, neizmantojiet vairāk par nepieciešamo mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz šo produktu iepakojuma.
- Izmantojiet auduma veidam un krāsai, programmas temperatūrai un netīrības pakāpei atbilstošus produktus.
- Ja jūsu ierīce nav aprīkota ar mazgāšanas līdzekļa dozatoru ar aizbīdņa mehānismu, ielejiet šķidro mazgāšanas līdzekli dozēšanas bumbiņā (piegādā mazgāšanas līdzekļa ražotājs).

9.4 Ieteikumi vides aizsardzībai

- Iestatiet programmu bez priekšmazgāšanas fāzes, lai mazgātu vidēji netīru veļu.
- Vienmēr ieslēdziet mazgāšanas programmu, kad veļas mašīna ir pilna.

- Ja nepieciešams, izmantojiet traipu tīrīšanas līdzekli, iestatot programmu ar zemu temperatūru.
- Lai izmantotu pareizo mazgāšanas līdzekļa daudzumu, noskaidrojiet ūdens cietību savā mājoklī. Skatiet sadaļu "Ūdens cietība".

9.5 Ūdens cietība

Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets vai vidēji ciets, mēs iesakām izmantot veļas

mazgājamām mašīnām paredzēto ūdens mīkstināšanas līdzekli. Rajonos, kur ūdens ir mīksts, ūdens mīkstināšanas līdzekli lietot nav nepieciešams.

Lai noskaidrotu ūdens cietības pakāpi savā rajonā, sazinieties ar savu vietējo ūdens piegādes uzņēmumu.

Lietojiet pareizu daudzumu ūdens mīkstinātāja. Ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz produktu iepakojuma.

10. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

10.1 Ārpuses tīrīšana

Tīriet ierīci tikai ar siltu ziepjūdeni. Pilnībā nosusiniet visas virsmas.



UZMANĪBU!

Nelietojiet alkoholu, šķīdinātājus vai ķīmikālijas.

10.2 Atkaļķošana

Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets vai vidēji ciets, mēs iesakām izmantot veļas mazgājamām mašīnām paredzēto ūdens atkaļķošanas līdzekli.

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai novērstu katlakmens un rūsas veidošanos.


Lai noņemtu rūsu, lietojiet tikai īpašus veļas mazgājamajām mašīnām paredzētus produktus. To nedrīkst darīt tajā pašā laikā, kad tiek mazgāta veļa.



Vienmēr ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz produktu iepakojuma.

- Iestatiet kokvilnas programmu ar visaugstāko temperatūras iestatījumu un nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

10.4 Durvju blīvējums



Regulāri pārbaudiet blīvējumu un izņemiet svešķermeņus no iekšējām detaļām.

10.5 Mazgāšanas līdzekļa dozatora nodalījuma tīrīšana


Mazgāšanas pulvera un piedevu dozatora nodalījumu regulāri jātīra.

1. Ja nepieciešams, visu mazgāšanas līdzekļa atvilktni var izņemt ārā no mašīnas tīrīšanai. Nepieciešams to pilnībā izvilkst uz āru tā, ka tā atbrīvojas no fiksācijas aizturēm.


10.3 Apkopes mazgāšana

Izmantojot programmas, kas lieto zemāku temperatūru, zināma daļa mazgāšanas līdzekļa paliek veļas tilpnē. Veiciet apkopes mazgāšanu regulāri. Lai to izdarītu:

- Izņemiet veļu no veļas tilpnes.




2. Lai izņemtu ārā sifonu no atvilktnes iekšējās malas, nepieciešams to spiest uz iekšu un vienlaicīgi vilkt uz āru. Noskalojiet to ūdens strūklā, lai notīrītu visas uzkrājušās pulvera paliekas. Ieliecot to atpakaļ, spiediet uz leju līdz atskan klikšķis.



10.6 Atvilktnes dobuma tīrīšana


Kad atvilktni izņemta, ar nelielu suku iztīriet dobumu tā, lai visas pulvera paliekas tiktu notīrītas no dobuma augšējās un apakšējās daļas




Ielieciet atpakaļ atvilktni un ieslēdziet skalošanas programmu neliekot apgērbu veļas tilpnē.

10.7 Ieplūdes šļūtenes un filtra vārsta tīrīšana


1.



2.



3.




10.8 Sasalšanas draudi

Ja mašina tiek pakļauta temperatūrām zem 0 °C, jāveic daži drošības pasākumi.

- Atslēdziet ūdens padevi.
- Atvienojiet ievades šļūteni no ūdens krāna.
- Izvēlieties mazgāšanas programmu, ieslēdziet mašīnu un ļaujiet programmai kādu brīdi darboties.
- Pārtrauciet programmu, pagriežot programmu izvēles slēdzi ① stāvoklī.
- Ievietojiet ieplūdes un izplūdes šļūtenes lejup, notekūdeņu kolektorā (grīdas notekā), kas iebūvēts grīdā.

4.



Pārliecinieties, ka šļūtenes gals nav zemāks par ūdens līmeni kolektora (izvades) ūdens krānā.

- Izvēlieties programmu „Ūdens izsūkņēšana” un ļaujiet tai darboties līdz beigām.
 - Pagrieziet programmu izvēles slēdzi pozīcijā ①. Kad veļas mašīnu atkal nepieciešams darbināt, pārliecinieties, ka temperatūra telpā ir virs 0 °C.
- Ierīci var lietot un glabāt tikai iekštelpās normālā istabas temperatūrā. Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies sasalšanas rezultātā.

11. PROBLĒMRISINĀŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

11.1 Ievads

Dažas problēmas var rasties nepietiekamas apkopes vai neuzmanības rezultātā, un tās var vienkārši novērst, neizsaucot speciālistu. Pirms sazināšanās ar pilnvaroto servisa centru, lūdz, veiciet tālāk minētās pārbaudes.

Mašīnas darbības laikā iespējams, ka **D** indikators mirgo un norāda, ka mašīna nedarbojas:

- **1 zibsnis:** problēma ar ūdens piegādi.
- **2 zibšņi:** problēma ar ūdens aizplūdi.
- **4 zibšņi:** atvērtas durvis.

Tiklīdz esat radušos traucējumu novērsuši, nospiediet taustiņu , lai restartētu programmu. Ja pēc visām pārbaudēm problēma vēl aizvien pastāv, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, norādot modeļa nosaukumu un sērijas numuru.

11.2 Iespējamās kļūmes

Problēma	Iespējamais cēlonis / Risinājums
Veļas mašīna neieslēdzas:	Lūka nav aizvērta. - Cieši aizveriet lūku. Kontaktdakša nav kārtīgi ievietota strāvas kontaktligzdā. - Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā. Kontaktligzdā nav strāvas. - Pārbaudiet mājas elektroinstalāciju. Galvenais drošinātājs ir izdedzis. - Nomainiet drošinātāju. Programmu izvēles pārslēgs nav pareizi pozicionēts un taustiņš Sākt nav piespiests. - Lūdzu, pagrieziet programmas izvēles pārslēgu un piespiediet taustiņu Sākt. Izvēlēts atliktais starts. - Ja vēlaties veļu mazgāt nekavējoties, atceliet atlikto startu.
Veļas mašīna nepiepildās ar ūdeni:	Aizgriezts ūdens krāns. - Atgrieziet ūdens krānu. Ūdens ieplūdes šļūtene salocījusies vai saspiesta. - Pārbaudiet ūdens ieplūdes šļūtenes savienojumu. Ūdens ieplūdes šļūtenes filtrs ir nosprostoies. - Iztīriet ūdens ieplūdes šļūtenes filtru. Lūka nav cieši aizvērta. - Cieši aizveriet lūku.
Veļas mašīna piepildās ar ūdeni un uzreiz iztukšojas:	Ūdens izplūdes šļūtenes gals atrodas pārāk zemu. Atsaucē atbilstīgā punktā nodaļā "Uztādīšana".
Ūdens no veļas mašīnas netiek izsūkņēts un/vai nenotiek veļas izgriešana:	Ūdens izplūdes šļūtene salocījusies vai saspiesta. - Pārbaudiet ūdens izplūdes šļūtenes savienojumu. Izvēlēta iespēja vai programma, kas beidzas ar ūdens atstāšanu tvertnē, vai kas izslēdz visas izvēlētās izgriešanas fāzes. - Izvēlieties ūdens izsūkņēšanas vai izgriešanas programmu. Veļa tilpnē nav izkārtjusies vienmērīgi. - Izkārtojiet veļu vienmērīgi.
Ūdens tek uz grīdas:	Izmantots pārāk liels daudzums mazgāšanas līdzekļa vai tas nav piemērots (veidojas pārāk daudz putu) izmantošanai veļas mašīnā. - Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojiet citu. Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtenes savienojumā nav ūdens noplūdes. Dažreiz to ir grūti noteikt, ja ūdens plūst pa šļūteni — pārbaudiet, vai tā nav mitra. - Pārbaudiet ūdens ieplūdes šļūtenes savienojumu. Ūdens izsūkņēšanas vai ieplūdes šļūtene ir bojāta. - Nomainiet pret jaunu.

Problēma	Iespējamais cēlonis / Risinājums
Neapmierinoši mazgāšanas rezultāti:	Izmantots pārāk maz mazgāšanas līdzekļa vai tas nav piemērots. • Palieliniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojiet citu. Grūti iztīrāmi traipi pirms mazgāšanas nav apstrādāti. • Pirms mazgāšanas apstrādājiet traipus ar speciāliem traipu tīrīšanas līdzekļiem. Nav izvēlēta pareiza mazgāšanas temperatūra. • Pārbaudiet, vai izvēlēta pareizā temperatūra. Ievietots pārāk daudz veļas. • Samaziniet veļas daudzumu.
Lūka neatveras:	Joprojām tiek izpildīta mazgāšanas programma. • Pagaidiet, līdz beidzas mazgāšanas cikls. Lūka nav atbloķēta. • Pagaidiet līdz lūkas bloķēšanas indikators nodziest. Veļas tilpnē ir ūdens. • Lai izsūknētu ūdeni, izvēlieties ūdens izsūkņēšanas vai veļas izgriešanas programmu.
Veļas mašīna vibrē, darbojas trokšņaini:	nav noņemti transportēšanas stiprinājumi un iepakojuma materiāli. • Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta pareizi. Nav noregulētas veļas mašīnas kājiņas. • Pārbaudiet, vai ierīce nolīmeņota pareizi. Veļa tilpnē nav izkārtoties vienmērīgi. • Izkārtojiet veļu vienmērīgi. Veļas tilpnē ir ļoti maz veļas. • Mazgājiet lielāku veļas daudzumu.
Veļas izgriešana sākas vēlu vai nesākas vispār:	Aktivizējusies elektroniskā balansa kontrole, jo veļa tilpnē nav izkārtota vienmērīgi. Veļa tilpnē tiek pārkārtota, pagriežot veļas tilpni pretējā virzienā. Tas var notikt vairākas reizes, līdz disbalanss tiek novērsts, un ierīce var atsākt normālu veļas izgriešanas procesu. Ja apmēram pēc 10 minūtēm veļa vēl aizvien nav vienmērīgi izkārtoties veļas tilpnē, veļas mašīna pārtrauks izgriešanu. Šādā gadījumā izkārtojiet veļu ar rokām un izvēlieties izgriešanas programmu. • Izkārtojiet veļu vienmērīgi. Veļas tilpnē ievietots pārāk maz veļas. • Ielieciet vēl kādu veļas gabalu, pārkārtojiet veļu tilpnē un izvēlieties izgriešanas programmu.
Veļas tvirtnē nav redzams ūdens:	Mūsdienu tehnoloģiju veļas mašīnas darbojas ekonomiski, patērējot ļoti nelielu ūdens daudzumu, vienlaikus nodrošinot nevainojamu mazgāšanas rezultātu.

Pēc pārbaudes ielēdziet ierīci.
Programma atsāksies no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.

Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

12. TEHNISKIE DATI

Izmērs	Platums / augstums / dziļums / kopējais dziļums	495 mm/ 670 mm/ 515 mm/ 550 mm
Elektrība padeves pieslēgšana	Spriegums Vispārējā jauda Drošinātājs Frekvence	230 V 1600 W 10 A 50 Hz
Aizsardzības pakāpe pret cieto daļiņu un mitruma izplatīšanos, kuru nodrošina aizsargapvalks, izņemot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aizsardzības no mitruma		IPX4
Ūdens padeves spiediens	Minimums Maksimums	0,5 bāri (0,05 MPa) 8 bāri (0,8 MPa)
Ūdens padeve ¹⁾		Auksts ūdens
Maksimālais veļas daudzums	Kokvilna	3 kg
Elektroenerģijas patēriņa klase		A
Izgriešanas ātrums	Maksimums	1300 apgr./min.

1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni ūdens krānam ar 3/4" vītņi.

13. UZSTĀDĪŠANA




BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

13.1 Mašīnas pacelšana

Mašīnu ceļot, esiet uzmanīgi. Nepareizi veicot celšanu var gūt fiziskus ievainojumus un palielināt mašīnas sabojāšanas risku. Atveriet durvis un satveriet mašīnu aiz lūkas atveres augšpusē iekšējās daļas. Var celt mašīnu arī satverot aiz mugures augšdaļas pārkari.



BRĪDINĀJUMS!

Nekad neceliet mašīnu, turoties pie vadības paneļa, durvju vai mazgāšanas līdzekļa dozatora.


13.2 Izpakošana

Mašīna tiek piegādāta iepakota ar vairākām /fiksācijas ierīcēm / iepakojuma


detaļām, kas neļauj veļas tīlnei un motoram tikt bojātiem pārvadāšanas laikā. Visas transporta skrūves un iepakojumu jānoņem pirms mašīnas izmantošanas uzsākšanas.

Ieteicams saglabāt transportēšanas aprikojumu, lai to varētu uzlikt, ja ierīce atkal jāpārvieta.


1. Izklājiet daļu polistirola iepakojuma materiāla uz grīdas aiz mašīnas un tad uzmanīgi noguldiet mašīna uz tā ar muguras pusi uz leju. Pārliecinieties, ka šajā laikā netiek saspiestas šļūtenes.




2. Izņemiet polistirola pamatni no ierīces apakšdaļas.




3. Pagrieziet mašīnu atkal vertikālā stāvoklī un izņemiet elektropadeves vadu, ūdens ieplūdes un izvades šļūtenes no turētajiem ierīces aizmugurē.



4. Ar piemērotu uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet un izņemiet trīs skrūves un to paplāksnes no mašīnas aizmugures.




5. Trīs atveres jāaizdara ar plastmasas tapām, kas atrodas maisiņā kopā ar lietošanas pamācību, kas, savukārt, atrodas veļas tīlnē.



13.3 Novietojums

Uzstādiet veļas mašīnu uz cietas un līdzenas grīdas. Pārbaudiet, vai gaisa cirkulācijai ap mašīnu netraucē paklāji, lupatas utt. Pārbaudiet, vai mašīna nepieskaras sienai vai citām virtuves ierīcēm. Nolīmeņojiet veļas mašīnu, paaugstinot vai pazeminot divas priekšējās kājiņas. Ja nepieciešams, pārbaudiet ierīces novietojumu ar līmeņrādi. Regulēšanu var veikt ar uzgriežņu atslēgu. Precīza līmeņošana

novērsīs vibrāciju, trokšņus un mašīnas pārvietošanos darbības laikā.



UZMANĪBU!

Nekādā gadījumā nemēģiniet izlīdzināt mašīnas stāvokli, novietojot zem tās koka gabalus, kartonu vai tamlīdzīgus materiālus.


13.4 Ūdens ieplūde




BRĪDINĀJUMS!

Šī veļas mašīna jāpieslēdz aukstā ūdens piegādei.

1. Pievienojiet ūdens ieplūdes cauruli krānam ar $\frac{3}{4}$ " vītņi. Izmantojiet tikai komplektā ietilpstošo šļūteni.




Ja nepieciešams, izmantojiet piemērotu vai komplektā ietilpstošu fiksatoru ($1\frac{1}{2}$ ").



Pievienošanai ūdensvadam neizmantojiet lietotas šļūtenes.

2. Mašīnai piestiprināto ieplūdes šļūteni var pagriezt jebkādā virzienā. Uzstādiēt šļūteni pareizi, atslābinot gredzenveida uzgriezni. Kad šļūtene ir novietota pareizā stāvoklī, pievelciet gredzenveida uzgriezni, lai nepieļautu ūdens noplūdi.



Ieplūdes šļūteni var pagarināt. Ja tā ir pārāk īsa, un nevēlaties pārvietot krānu, jāiegādājas jauna, garāka šļūtene, kas īpaši paredzēta šāda veida izmantošanai.




Pirms mašīnas pieslēgšanas jauna cauruļvadam vai cauruļvadam, kas nav kādu laiku izmantots, ļaujiet ūdenim kādi brīdi tecēt, lai izskalotu visu gružus, kas var būt uzkrājušies caurulēs.

13.5 Ūdens izsūkņēšana


Ūdens izvades šļūtenes galu var uzstādīt trīs veidos:

Pārlietot pāri izlietnes malai un nostiprinot to ar plastmasas fiksatoru, kas ietilpst mašīnas komplektācijā.




Izvēloties šo pievienošanas variantu, ievērojiet, lai ūdens izsūkšanās laikā šļūtenes gals neatāķētos no izlietnes. Drošības nolūkos piesieniet to pie krāna ar auklas gabalu vai piestipriniet pie sienas.

Izlietnes izvades sifonā ar aizturi.



Izvades šļūteni var pievienot tieši pie caurules (piem., zem vannas vai izlietnes), virs ūdens krāna. Ūdens izvades šļūteni jāizkārto tā, lai daļa no tās būtu vērsta virzienā uz caurules augšgalu un fiksēta šajā vietā.


Ievietot ūdens izplūdes šļūteni tieši izlietnes novadcaurulē, vismaz 65 cm augstumā, taču ne augstāk par 80 cm.



Ap un zem ūdens izvades šļūtenes galu jābūt gaisa spraugai. Tas nozīmē, ka caurules iekšējam diametram jābūt lielākam par šļūtenes ārējo diametru.

Šļūtenei jābūt ievietotai caurulē dziļāk par 50 mm un jābūt fiksētai šajā stāvoklī. Ūdens izvades šļūtene nedrīkst būt salocījusies.

Drenāžas šļūteni var pagarināt līdz 3,5 m garumam. Pagarinājumam izmantojiet šļūteni ar iekšējo diametru vismaz tikpat lielu kā pašas mašīnas šļūtenei. Izmantojiet piemērotu šļūtenes savienotāju.



14. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu ♻️. Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu ⚠️, kopā ar majsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA.....	27
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	28
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....	30
4. VALDYMO SKYDELIS.....	31
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMAKART.....	32
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.....	33
7. SKALBIMO PROGRAMOS.....	36
8. SAŃAUDOS.....	39
9. PATARIMAI.....	40
10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	41
11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS.....	43
12. TECHNINIAI DUOMENYS.....	46
13. ĮRENGIMAS.....	46

MES GALVOJAME APIE JUS

Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:



Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:

www.electrolux.com/webselfservice



Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:

www.registerelectrolux.com



Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:

www.electrolux.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.



Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija



Bendroji informacija ir patarimai



Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai.

1. ⚠ SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
- Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
- 3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti prie prietaiso, kai jis veikia.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- Skalbimo priemonės laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia, kai prietaiso durelės atviros.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

- Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
- Neviršykite maksimalaus, 3 kg skalbinių kiekio (žr. skyrių „Programų lentelė“).
- Darbinis vandens slėgis vandens įleidimo vietoje iš išėjimo jungties turi būti nuo 0,5 baro (0,05 MPa) iki 8 barų (0,8 MPa).
- Pagrinde esančios ventiliacijos angos (jeigu taikytina) neturi užstoti kilimas, patiesalas ar bet kokia kita grindų danga.

- Prietaisas turi būti prijungtas prie vandentiekio naudojant naujai pristatytus žarnų komplektus arba kitus įgaliotojo techninės priežiūros centro pristatytus naujus žarnų komplektus.
- Senų žarnų komplektų pakartotinai naudoti negalima.
- Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti elektros pavojus.
- Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo.
- Prietaisui valyti nenaudokite aukštu slėgiu purškiamo vandens ir (arba) garų.
- Nuvalykite prietaisą drėgna šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Įrengimas

- Pašalinkite visas pakavimo medžiagas ir gabenimui skirtus varžtus.
- Gabenimo varžtus laikykite saugioje vietoje. Jeigu prietaisas ateityje bus perkeliamas, jais reikės užfiksuoti būgną, kad nebūtų sugadintas prietaiso vidus.
- Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Vadovaukitės su prietaisu pateikta įrengimo instrukcija.
- Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur temperatūra gali būti žemesnė nei 0 °C, arba ten, kur jis gali būti veikiamas oro sąlygų.
- Grindys, kur bus įrengiamas prietaisas, turi būti plokščios, stabilios, atsparios karščiui ir švarios.
- Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir grindų vyktų oro cirkuliacija.

- Pareguliuokite kojeles, kad tarp prietaiso ir grindų dangos būtų reikiamas tarpas.
- Nestatykite prietaiso ten, kur prietaiso durelių negalima atidaryti iki galo.
- Nedėkite po prietaisu talpyklės išteklėjusiam vandeniui surinkti. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad išsiaiškintumėte, kokius priedus galite naudoti.

2.2 Elektros prijungimas

- Šis prietaisas turi būti įžemintas.
- Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą elektros lizdą.
- Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinis duomenis.
- Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginamųjų laidų.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir elektros laido. Jei reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų

įgaliojantis techninės priežiūros centras.

- Elektros kištuką į tinklo lizdąjunkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
- Nelieskite maitinimo laido arba elektros kištuko šlapiomis rankomis.
- Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo kabelio. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.
- Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.

2.3 Vandens prijungimas

- Nesugadinkite vandens žarnų.
- Prieš prijungiant prie naujų vamzdžių, ilgai nenaudotų vamzdžių, kur buvo atliekami remonto darbai arba sumontuoti nauji prietaisai (vandens skaitikliai ir pan.), leiskite vandenį, kol jis pradės bėgti švarus ir skaidrus.
- Per ir po pirmo prietaiso panaudojimo patikrinkite, ar nėra matoma vandens nuotėkio.

2.4 Naudojimas



ĮSPĖJIMAS!

Sužeidimo, elektros smūgio, gaisro, nudegimų arba prietaiso sugadinimo pavojus.

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
- Laikykitės ant ploviklio pakuotės pateiktų saugos nurodymų.

- Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų.
- Patikrinkite, kad visi metaliniai elementai būtų pašalinti nuo skalbinių.
- Neskalkbkite stipriai alyva, tepalu ar kitomis riebiomis medžiagomis suteptų audinių. Jos gali sugadinti skalbyklės gumines dalis. Tokius audinius, prieš dėdami į skalbyklę, išskalbkite rankomis.
- Nelieskite stiklinių durelių, kai veikia programa. Stiklas gali įkaisti.

2.5 Techninė priežiūra

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliojantį aptarnavimo centrą.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.

2.6 Šalinimas




ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

- Atjunkite prietaisą nuo tinklo maitinimo ir vandentiekio.
- Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso ir pašalinkite jį.
- Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba naminiai gyvūnai nejstrigtų būgne.
- Prietaisą šalinkite pagal vietinius elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo reikalavimus.


3. GAMINIO APRAŠYMAS

3.1 Skalbbyklės priekis




- 1 Skyrius skalbimo priemonėms
- 2 Valdymo skydelis
- 3 Durelių atidarymo rankena
- 4 Išorinis durelių rėmas
- 5 Kojelės prietaisui išlyginti

3.2 Skalbbyklės galas



- 1 Vandens išleidimo žarna
- 2 Vandens įleidimo žarna
- 3 Fiksavimo įtaisas pervežimui
- 4 Elektros laidas
- 5 Kojelės

3.3 Skalavimo priemonių stalčius




 Skystų skalavimo priedų (audinių minkštiklio ar standiklio) skyrius
Audinių minkštiklio arba standiklio į skyrių pilama prieš paleidžiant skalavimo programą.

 Skystų ir miltelinių skalavimo priemonių skyrius pagrindiniam skalavimui. Jeigu naudojate skystą skalavimo priemonę, pripilkite jos **prieš pat** paleisdami programą.

 Kai nustatote programą su pirminiu skalbimu, skalbiklio pirminio skalavimo fazei pilkite tiesiai į būgną.

4. VALDYMO SKYDELIS

4.1 Valdymo skydelio aprašas



- 1** Skalavimo priemonės stalčius
- 2** ATIDĖTO PALEIDIMO mygtukas 
- 3** PIRMINIO SKALBIMO mygtukas 
- 4** SPARČIOSIOS programos mygtukas 
- 5** PAPILDOMO SKALAVIMO mygtukas 

- 6** PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtukas 
- 7** Programos eigos indikatoriai
- 8** GREŽIMO greičio mažinimo rankenėlė
- 9** Programų pasirinkimo rankenėlė

4.2 Skalbimo priemonės stalčius

Skalbimo priemonės stalčiuje yra 2 atskiri skyriai skalbimo priemonei ir audinių minkštikliui.

4.3 Atidėtas paleidimas

Programos paleidimą šiuo mygtuku galima atidėti 6 arba 3 valandoms.

4.4 Pirminis skalbimas

Pasirinkus šią parinktį, prieš pagrindinio skalbimo fazę mašina atliks pirminio skalbimo ciklą. Skalbimo trukmė pailgės. Šią parinktį rekomenduojama naudoti skalbiant labai suteptus skalbinius.

4.5 Sparčioji

Pasirinkus šią parinktį skalbimo laikas sutrumpės maždaug 10 minučių. Ši parinktis rekomenduojama nestipriai suteptiems baltiems / spalvotiems ir sintetiniams skalbiniams.

4.6 Papildomas skalavimas


Šis prietaisas naudoja mažai vandens. Jeigu skalbinius reikia papildomai išskalauti (papildomas skalavimas), pasirinkite šią parinktį. Skalbyklė skalbinius papildomai išskalauja. Ši parinktis rekomenduojama skalbimo priemonėms alergiškiems žmonėms, gyvenantiems tokiose vietovėse, kur vanduo yra labai minkštas.

4.7 Paleidimas / pristabdymas



Šiuo mygtuku paleidžiama arba pertraukiama pasirinkta programa.

4.8 Indikatoriai



Lemputė **A** užsidega, kai mašina vykdo **skalbimo fazę**.

Lemputė **B** užsidega, kai mašina **skalauja**.

Lemputė **C** užsidega, kai mašina **gręžia**.

Lemputė **C** švies skalbimo ciklo **pabaigoje**.

Lemputė **E** parodo, ar galima atidaryti **dureles**:

- Lemputė šviečia: durelių atidaryti negalima.
- Lemputė išjungta: galima atidaryti dureles.
- Lemputė mirksi: galima bus greitai atidaryti dureles.

4.9 Gręžimo greičio mažinimo rankenėlė

Pasukę gręžimo greičio mažinimo rankenėlę galite pakeisti pasirinktos programos gręžimo greitį arba pasirinkti parinktį „Skalavimo sulaukymas“  arba „Be gręžimo“ .

4.10 Programų pasirinkimo ratukas

Juo prietaisas įjungiamas bei išjungiamas ir (arba) pasirenkama programa.

5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMAKART



ĮSPĖJIMAS!

Išimkite visas medžiagas iš būgno.

Paleiskite skalbimo programą be skalbinių, kad išvalytumėte visus likučius, kurie liko iš gamybos proceso. Įpilkite maždaug 100 ml skalbimo priemonės tiesiai į būgną ir paleiskite medvilnės

programą 60 °C temperatūra. Kai programa baigiama, skalbyklė bus paruošta naudoti.

6. KASDIENIS NAUDOJIMAS




ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

6.1 Skalbinių dėjimas

1. Atidarykite prietaiso dureles
2. Prieš dėdami skalbinius į prietaisą, juos pakratykite.
3. Po vieną skalbinius sudėkite į būgną. Nepridėkite per daug skalbinių į būgną.
4. Tvirtai uždarykite dureles.




DĖMESIO

Įsitinkinkite, kad nebūtų skalbinių tarp sandariklio ir durelių. Tokiu atveju gali pratekėti vanduo arba gali būti sugadinti skalbiniai.




Skalbant alyvos, tepalo dėmės gali susigadinti skalbyklės guminės dalys.

6.2 Reikiamo skalbimo priemonės ir audinių minkštiklio kiekio nustatymas



Traukite skalbimo priemonių stalčių, kol sustos. Išmatuokite reikiamą kiekį skalbimo priemonės ir įpilkite ją į didesnį skyrelį kairėje .



Jeigu reikia, audinių minkštiklio įpilkite į mažesnį skyrių, pažymėtą  (minkštiklio nepilkite daugiau negu stalčiuje esanti žyma „MAX“). Atsargiai uždarykite dureles.

6.3 Reikiamą programą pasirinkite sukdami programų pasirinkimo rankenėlę

Pasukite programų pasirinkimo rankenėlę ties reikiama programa. Pasirinkimo rankenėlę galima sukuti prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.

Pradeda mirksėti mygtuko  žalia lemputė.

[sijungia kontrolinės lemputės, atitinkančios pasirinktos programos visas fazes.

Padėtyje ① programa atkuriamą, o skalbyklė IŠJUNGIAMA.

Programai pasibaigus, programų pasirinkimo rankenėlę reikia pasukti į padėtį ① ir išjungti skalbyklę.



Jei veikiant skalbyklei programų pasirinkimo rankenėle nustatysite kitą programą, pradės mirksėti programos eigos lemputės, rodančios klaidingą pasirinkimą. Skalbyklė nevykdys naujai pasirinktos programos.

6.4 Pasirinkite gręžimo greitį, skalavimo sulaikymą arba parinktį „Be gręžimo“

Pasirinkite gręžimo greitį, skalavimo sulaikymo parinktį arba parinktį „Be gręžimo“, pasukę gręžimo greičio pasirinkimo rankenėlę.

- Padėtis 1 300 aps./min. medvilnei atitinka 900 aps./min. sintetikos ir vilnos programoms ir 700 aps./min. plonų audinių skalbimo programai.

Skalavimo sulaikymas

Pasirinkus šią funkciją, paskutinis skalavimo vanduo iš būgno neišleidžiamas, kad skalbyklėje palikti skalbiniai nesusiglamžytų. Kai programa baigta, užsidega lemputės **D** ir **E**, rodančios, kad reikia išleisti vandenį (žr. „Programai pasibaigus“).


Be gręžimo

Pasirinkus šią parinktį, visos gręžimo fazės neįtraukiamos. Naudojama itin plonoms medžiagoms. Skalbyklė pridės papildomų skalvimų medvilnės ir sintetinės programoms.

Apie kiekvienos programos didžiausią leistiną gręžimo greitį skaitykite skyriuje „Skalbimo programos“.

6.5 Atidėto paleidimo pasirinkimas

Prieš paleisdami programą, jei norite atidėti jos pradžią, kelis kartus paspauskite mygtuką , kad parinktumėte paleidimo atidėjimo trukmę. Užsidegs lemputė, atitinkanti nustatytą atidėto paleidimą.



Turite pasirinkti šią parinktį po to, kai nustatysite programą ir prieš paspausdami mygtuką .

Atidėjimo laiką galite panaikinti arba pakeisti bet kuriuo metu, prieš paspausdami mygtuką .

Paleidimo atidėjimas atšaukiamas paspaudus mygtuką .


1. Nustatykite skalbyklę į parinktį PRISTABDYTI, paspausdami mygtuką .
2. Vieną kartą paspauskite mygtuką , užges pasirinkto atidėto paleidimo lemputė.
3. Norėdami paleisti programą, spauskite mygtuką .



Pasirinktas atidėjimo laikas gali būti pakeistas tik po to, kai vėl bus pasirinkta skalbimo programa. Kol nebus praėjęs atidėjimo laikas, durelės bus užblokuotos (užsidega užrakintų durelių lemputė). Paleidimo atidėjimo **negalima** pasirinkti, jei naudojate programą  arba .

6.6 Pasirinkite norimas parinktis

Atsižvelgiant į programą, galima derinti įvairias funkcijas. Jas reikia nustatyti jau pasirinkus norimą programą, prieš paspaudžiant mygtuką . Užsidegs atitinkama lemputė.



Pasirinkus netinkamą parinktį, maždaug 2 sekundes mirksi atitinkama indikatoriaus lemputė. Apie parinkčių suderinamumą su skalbimo programomis skaitykite skyriuje „**Skalbimo programos**“.

6.7 Programos paleidimas

Norėdami paleisti pasirinktą programą, paspauskite mygtuką ; nustos mirksėti atitinkama kontrolinė lemputė ir ji liks šviesti.

Programos eigos ekrane šviečiančios kontrolinės lemputės **A** ir **E** rodo, kad prietaisas pradeda veikti ir drelės yra užrakintos.

6.8 Parinktys arba vykdomos programos keitimas

Prieš programai atliekant tam tikrą parinktį, ją galima pakeisti.

Prieš darydami bet kokią pakeitimą, turėtumėte pristabdyti skalbyklę spausdami mygtuką .

Programą galima pakeisti tol, kol nepaspaustas mygtukas . Pakeisti vykdomą programą galima tik ją atkūrus. Programos pasirinkimo rankenėlę

pasukite į padėtį , tada į naujos programos padėtį. Naują programą paleisite dar kartą paspaudę mygtuką .

6.9 Programos pertraukimas

Paspaudus mygtuką  veikiančios programos veikimui nutraukti, pradeda mirksėti atitinkama lemputė. Iš naujo paleiskite programą, dar kartą paspausdami šį mygtuką.

6.10 Programos atšaukimas

Jei norite atšaukti veikiančią programą, pasukite programų pasirinkimo rankenėlę į padėtį . Dabar galite pasirinkti naują programą.

6.11 Durelių atidarymas paleidus programą

Pirmiausia nustatykite pauzę; paspausdami mygtuką .

Po kelių minučių dureles galima atidaryti, jei laikomasi šių sąlygų:

- Vandens temperatūra yra žemesnė nei 55 °C.
- Vandens yra mažiau nei iki durelių apatinio krašto.
- Skalbyklė negręžia.

Jei durelių atidaryti negalite, bet Jums būtinai reikia jas atidaryti, teks išjungti skalbyklę pasukant programų pasirinkimo ratuką į padėtį . Po kelių minučių galėsite atidaryti dureles. **(Atkreipkite dėmesį į vandens lygį ir temperatūrą!).**

Po šio proceso reikės dar kartą nustatyti programą ir parinktis, o tada paspausti mygtuką .

6.12 Programai pasibaigus

Skalbyklė sustabdoma automatiškai.

Užsidega kontrolinė lemputė **D**, rodanti, kad programa baigta. Kontrolinė lemputė **E** užgesa, dureles galima atidaryti ir išimti skalbinius.

Jei pasibaigus programai vanduo lieka būgne (kai pasirinkta parinktis ) **norėdami išleisti vandenį atlikite šiuos veiksmus:**

- pasukite programų pasirinkimo ratuką į padėtį .
- pasirinkite programą  arba .

- paspauskite mygtuką .
- Kai kontrolinė lemputė **E** užgesa, dureles galima atidaryti ir išimti skalbinius.

Pasibaigus ciklui, skalbyklę išjunkite pasukę programų pasirinkimo ratuką į padėtį .

Išimkite skalbinius iš būgno ir atidžiai patikrinkite, ar būgne nieko neliko. Jei neketinate daugiau skalbti, užsukite vandens čiaupą.

Palikite dureles praviras, kad neatsirastų pelėsių ir nemalonių kvapų.

7. SKALBIMO PROGRAMOS

Programa / temperatūra	Skalbinių rūšys	Galimos parinktys	Programos aprašymas
MEDVILNĖ  90 °C	Balta medvilnė (stipriai arba vidutiškai sutepti medvilniniai skalbiniai)	GRĘŽIMO GREIČIO MAŽINIMAS / BE GRĘŽIMO / SKALAVIMO SU-LAIKYMAS ATIDĖTAS PALEIDIMAS PIRMINIS SKALBIMAS SPARTUSIS SKALBIMAS ¹⁾ PAPILDOMAS SKALAVIMAS	Pagrindinis skalbimas Skalavimai Ilgas gręžimas daugiausiai 1 300 aps./min. Maks. skalbinių kiekis 3 kg
MEDVILNĖ ECO  2) 60 °C	Balta medvilnė, ekonomiška (Šią programą galima naudoti norint skalbti mažai ar vidutiškai suteptus medvilninius skalbinius. Skalbiama žemesnėje temperatūroje, pailginama skalbimo trukmė. Taip gaunami geri skalbimo rezultatai ir taupoma energija.)	GRĘŽIMO GREIČIO MAŽINIMAS / BE GRĘŽIMO / SKALAVIMO SU-LAIKYMAS ATIDĖTAS PALEIDIMAS PIRMINIS SKALBIMAS PAPILDOMAS SKALAVIMAS	Pagrindinis skalbimas Skalavimai Ilgas gręžimas daugiausiai 1 300 aps./min. Maks. skalbinių kiekis 3 kg

Programa / temperatūra	Skalbinių rūšys	Galimos parinktys	Programos aprašymas
MEDVILNĖ  60–30 °C	Spalvota medvilnė (vidutiniškai sutepti medvilniniai skalbiniai)	GREŽIMO GREIČIO MAŽINIMAS / BE GREŽIMO / SKALAVIMO SU- LAIKYMAS ATIDĖTAS PALEIDIMAS PIRMINIS SKALBIMAS SPARTUSIS SKALBIMAS 1) PAPILDOMAS SKALAVIMAS	Pagrindinis skalbimas Skalavimai Ilgas gręžimas daugiausiai 1 300 aps./min. Maks. skalbinių kiekis 3 kg
MEDVILNĖECO  2) 40 °C	Spalvota medvilnė, ekonomiška (Medvilnės ekonomiška programa. Žr. Medvilnė 60° ECO)	GREŽIMO GREIČIO MAŽINIMAS / BE GREŽIMO / SKALAVIMO SU- LAIKYMAS ATIDĖTAS PALEIDIMAS PIRMINIS SKALBIMAS PAPILDOMAS SKALAVIMAS	Pagrindinis skalbimas Skalavimai Ilgas gręžimas daugiausiai 1 300 aps./min. Maks. skalbinių kiekis 3 kg
SINTETIKA  40–30 °C	Sintetiniai arba įvairūs audiniai: apatiniai baltiniai, spalvoti drabužiai, neglamžūs marškiniai, palaidinės.	GREŽIMO GREIČIO MAŽINIMAS / BE GREŽIMO / SKALAVIMO SU- LAIKYMAS ATIDĖTAS PALEIDIMAS PIRMINIS SKALBIMAS SPARTUSIS SKALBIMAS 1) PAPILDOMAS SKALAVIMAS	Pagrindinis skalbimas Skalavimai Trumpas gręžimas daugiausiai 900 aps./min. Maks. skalbinių kiekis 1,5 kg

Programa / temperatūra	Skalbinių rūšys	Galimos parinktys	Programos aprašymas
GLEŽNI AUDINIAI  40 °C	Gležni audiniai: akrilas, viskozė, poliesteris.	GREŽIMO GREIČIO MAŽINIMAS / BE GREŽIMO / SKALAVIMO SU- LAIKYMAS ATIDĖTAS PALEIDIMAS PIRMINIS SKALBIMAS PAPILDOMAS SKALAVIMAS	Pagrindinis skalbimas Skalavimai Trumpas gręžimas daugiausiai 700 aps./min. Maks. skalbinių kiekis 1,5 kg
MIŠRUS PLUOŠTAS  20 °C	Itn energiją taupanti skalbimo šaltame vandenyje programa. Mažai sutepti skalbiniai. Šiai programai reikia skalbiklio, skirto naudoti šaltame vandenyje.	GREŽIMO GREIČIO MAŽINIMAS / BE GREŽIMO / SKALAVIMO SU- LAIKYMAS ATIDĖTAS PALEIDIMAS PAPILDOMAS SKALAVIMAS	Pagrindinis skalbimas Skalavimai Trumpas gręžimas daugiausiai 900 aps./min. Maks. skalbinių kiekis 1,5 kg
VILNA  40° – SKALBIMAS ŠALTAME VANDENYJE (✕)	Skalbimo programa vilnai, kurią galima skalbti skalbyklėje.	GREŽIMO GREIČIO MAŽINIMAS / BE GREŽIMO / SKALAVIMO SU- LAIKYMAS ATIDĖTAS PALEIDIMAS	Pagrindinis skalbimas Skalavimai Trumpas gręžimas daugiausiai 900 aps./min. Maks. skalbinių kiekis 1 kg
MINIMALI 30 °C	Nestipriai suteptiems skalbiniams arba skalbiniams, kuriuos reikia atgaivinti.	GREŽIMO GREIČIO MAŽINIMAS / BE GREŽIMO / SKALAVIMO SU- LAIKYMAS ATIDĖTAS PALEIDIMAS	Pagrindinis skalbimas Skalavimai Trumpas gręžimas daugiausiai 700 aps./min. Maks. skalbinių kiekis 1,5 kg
SKALAVIMAI 	Ši programa skirta skalauti ir gręžti rankomis išskalbtus medvilninius drabužius. Skalbyklė skalauja 3 kartus, po to skalbiniai ilgai gręžiami. Gręžimo greitį galima sumažinti.	GREŽIMO GREIČIO MAŽINIMAS / BE GREŽIMO / SKALAVIMO SU- LAIKYMAS PAPILDOMAS SKALAVIMAS	Skalavimai Gręžimas daugiausiai 1 300 aps./min. Maks. skalbinių kiekis 3 kg

Programa / temperatūra	Skalbinių rūšys	Galimos parinktys	Programos aprašymas
VANDENS IŠLEIDIMAS 	Paskutinio skalavimo vandeniui išleisti, naudojant programą su pasirinkta skalavimo sulaikymo funkcija.		Vanduo išleidžiamas Maks. skalbinių kiekis 3 kg
GRĘŽIMAS 	Atskira gręžimo programa, skirta rankomis išskalbtiems drabužiams ir naudoti pasibaigus programoms su skalavimo sulaikymo funkcija. Pasukę gręžimo greičio pasirinkimo rankenėlę, nustatykite audiniams tinkamą gręžimo greitį.	GRĘŽIMO GREIČIO MAŽINIMAS	Vandens išleidimas ir ilgas gręžimas Maksimalus gręžimo greitis: 1 300 aps./min Maks. skalbinių kiekis 3 kg
 / IŠJUNGTA	Programai atkurti arba skalbyklei išjungti		

1) Jeigu rinksitės šią parinktį, rekomenduojame sumažinti didžiausią skalbinių kiekį. Rekomenduojamas skalbinių kiekis medvilnės programai yra 2 kg.

2) **Standartinės programos, naudojamos vertinant sąnaudas energijos sąnaudų ženklinimui.** Pagal reglamentą 1061/2010 šios programos yra atitinkamai standartinė 60 °C medvilnės programa ir standartinė 40 °C medvilnės programa. Tai veiksmingiausios programos energijos ir vandens sąnaudų atžvilgiu, skalbiant vidutiniškai suteptus medvilninius skalbinius.

8. SĄNAUDOS



Šioje lentelėje pateikti apytiksliai duomenys. Duomenys priklauso nuo įvairių priežasčių: skalbinių kiekio ir rūšies, vandens ir aplinkos oro temperatūros.

Programos	Skalbinių kiekis (kg)	Energijos sąnaudos (kWh)	Vandens sąnaudos (litrais)	Apytikslė programos trukmė (minutėmis)	Likusi drėgmė (%) ¹⁾
Medvilnė 60 °C	3	0,90	45	120	53
Medvilnė 40 °C	3	0,45	45	110	53
Sintetika 40 °C	1,5	0,50	50	80	35

Programos	Skalbi- nių kie- kis (kg)	Energijos sąnaudos (kWh)	Vandens sąnaudos (litrais)	Apytikslė programos trukmė (minutė- mis)	Likusi drėgmė (%) ¹⁾
Ploni audiniai 40 °C	1,5	0,50	52	70	35
Vilna / skalbimas rankomis 30 °C 2)	1	0,30	60	75	30
Standartinės medvilnės programos 					
Standartinė 60 °C medvilnė 	3	0,59	42	127	53
Standartinė 60 °C medvilnė 	1,5	0,54	38	127	53
Standartinė 40 °C medvilnė 	1,5	0,49	38	137	53

1) Gręžimo fazės pabaigoje.

2) Tam tikrose modeliuose negalimos.

Išjungimo režimas (W)	Išjungimo režimas (W)
0,10	0,98
Pirmiau esančioje lentelėje pateikta informacija atitinka ES Komisijos reglamentą 1015/2010, įgyvendinantį direktyvą 2009/125/EB	

9. PATARIMAI

9.1 Skalbinių sudėjimas

- Suskirstykite skalbinius į: baltus, spalvotus, sintetinius, plonus ir vilninius.
- Vadovaukitės skalbimo nurodymais, pateiktais skalbinių priežiūros etiketėse.
- Neskalbkite kartu baltų ir spalvotų gaminių.
- Kai kurie gaminiai pirmo skalbimo metu gali šiek tiek išblukti. Pirmą kartą rekomenduojame juos skalbti atskirai.
- Užsekite užvalkalus, užtraukite užtrauktukus, užsekite kilpas ir spaustukus. Užriškite diržus.
- Ištuštinkite kišenes ir skalbinius išlankstykite.
- Daugiasluoksnius audinius, vilninius ir išmargintus gaminius išverskite.
- Sunkiai įveikiamas dėmes pašalinkite specialiu plovikliu.
- Prieš dėdami skalbinius į būgną, išskalbkite ir apdorokite sunkiai įveikiamas dėmes.
- Būkite atsargūs, skalbdami užuolaidas. Nuimkite kabliukus ir sudėkite užuolaidas į skalbimo maišelį arba pagalvės užvalkalą.
- Neskalbkite skalbinių be apsiuvimų arba su prakirpimais. Naudokite skalbimo maišelį mažiems ir (arba) ploniems daiktams (pvz., vielutėmis sutvirtintoms liemenėlėms, diržams, pėdkelnėms ir pan.) skalbti.

- Jeigu skalbinių labai mažai, gręžimo metu gali kilti balanso problemų. Jeigu taip atsitiktų, rankomis išskirstykite skalbinius būgne ir iš naujo paleiskite gręžimo fazę.

9.2 Sunkiai įveikiamos dėmės

Kai kurių dėmių vien vandeniu ir skalbimo priemone pašalinti nepavyksta.

Rekomenduojame prieš dedant skalbinius į prietaisą iš anksto apdoroti šias dėmes.

Galima naudoti specialius dėmių valiklius. Naudokite specialų, dėmės ir audinio rūšiai tinkamą dėmių valiklį.

9.3 Skalbikliai ir skalbimo priedai

- Naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtus skalbiklius ir priedus:
 - skalbiamuosius miltelius, skirtus visų tipų audiniams;
 - skalbiamuosius miltelius, skirtus gležniems audiniams (iki 40 °C) ir vilnai;
 - skystus skalbiklius, skirtus skalbti ne itin karštame vandenyje (iki 60 °C) visų tipų audiniams arba tik vilnai.
- Nemaišykite skirtingų rūšių skalbiklių.
- Tausodami gamtą, naudokite tik tiek skalbiklio, kiek reikia.
- Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šių priemonių pakuočių.
- Naudokite tinkamas priemones, atsižvelgdami į audinių rūšį ir spalvą, programos temperatūrą ir nešvarumo lygį.

- Jeigu prietaise nėra ploviklio dalytuvo su sklendės įtaisu, skystą skalbiklį pilkite į skalbiklio dozavimo rutulį (pristato skalbiklio gamintojas).

9.4 Ekologiniai patarimai

- Nesmarkiai suteptus skalbinius skalbkite pasirinkę programą be pirminio skalbimo funkcijos.
- Paleiskite skalbimo programą tik tuomet, kai surinksite maksimalų leistiną skalbinių kiekį.
- Nustatę skalbimo vėsiamame vandenyje programą, jeigu būtina, naudokite dėmių valiklį.
- Patikrinkite savo namų vandens tiekimo sistemos vandens kietumą, kad atitinkamai naudotumėte reikiamą skalbimo priemonių kiekį. Žr. „Vandens kietumas“.

9.5 Vandens kietumas

Jeigu jūsų vietovėje vanduo yra didelio arba vidutinio kietumo, rekomenduojame naudoti skalbyklėms skirtą vandens minkštiklį. Vietovėse, kur vanduo yra minkštas, vandens minkštiklio naudoti nebūtina.

Norėdami sužinoti savo vietovės vandens kietumą, susisieki su vietos vandentiekio tarnyba.

Naudokite tinkamą vandens minkštiklio kiekį. Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuočių.

10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA



!SPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

10.1 Valymas iš išorės

Prietaisą valykite tik muilu ir šiltu vandeniu. Kruopščiai nusauskite visus paviršius.



DĖMESIO

Valymui nenaudokite alkoholio, tirpiklių arba cheminių priemonių.

10.2 Kalkių nuosėdų šalinimas

Jeigu jūsų vietovėje vanduo yra didelio arba vidutinio kietumo, rekomenduojame naudoti skalbyklėms skirtą kalkių šalinimo priemonę.

Reguliariai tikrinkite būgną, kad nesusidarytų kalkių nuosėdų ir rūdžių.

Rūdims valyti naudokite tik specialias, skalbyklėms skirtas priemones. Kalkių nuosėdų šalinimas atliekamas nededant į būgną skalbinių.




Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.

10.3 Techninis skalbyklės plovimas

Naudojant žemos temperatūros programas, būgne gali likti šiek tiek skalbiklio. Reguliariai atlikite techninį skalbyklės plovimą. Norėdami tai padaryti:

- Išimkite visus skalbinius iš būgno.
- Pasirinkite programą medvilnei skalbti, parinkę aukščiausią temperatūrą ir pripylę nedaug skalbiklio.

10.4 Durelių tarpiklis




Reguliariai tikrinkite tarpiklį ir pašalinkite iš vidinės dalies bet kokius daiktus.


10.5 Skalavimo priemonių stalčiaus valymas

Skalavimo priemonių stalčių, į kurį pilama skalbiklio ir kitų priedų, reikia reguliariai valyti.

1. Jeigu reikia, visą skalavimo priemonės stalčių galima išimti iš skalbyklės valymui. Jį reikia stipriai patraukti išorėn, kad jis atsilaivintų nuo stabdiklio.




2. Norėdami išimti valymui sifoną, esantį vidiniame stalčiaus krašte, paspauskite jį į vidų ir tuo pačiu metu traukite jį aukštyn. Išskalaukite jį po tekančiu vandeniu, pašalinkite skalbiklio liekanas. Kai dėsitate atgal, spauskite žemyn, kol išgirsite aiškų spragtelėjimą.



10.6 Skalavimo priemonių stalčiaus angos valymas


Kai stalčius ištrauktas, mažu šepečiu išvalykite jo angą, kad jos viršuje ir apačioje neliktų skalavimo miltelių liekanų.




Įstatykite atgal stalčių ir paleiskite skalavimo programą be skalbinių.

10.7 Vandens įleidimo žarnos ir sklendės filtro valymas


1.




2.



3.



4.



10.8 Užšalimo pavojus

Jeigu aplinkos, kur stovi prietaisas, temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C, reikia imtis tam tikrų saugumo priemonių.

- Užsukite vandens tiekimą.
- Nusukite įvado žarną nuo įvado čiaupo.
- Pasirinkite skalbimo programą, paleiskite skalbyklę ir trumpam palikite programą veikti.
- Pertraukite programą, pasukę programų pasirinkimo rankenėlę į padėtį ①.
- Įvado ir vandens išleidimo žarnų galus nuleiskite žemyn, į grindyse esantį griovelį (nuotaką grindyse). Įsitikinkite,

kad žarnos galas nebūtų žemiau vandens lygio griovelio (nuotako) vandens čiaupe.

- Pasirinkite programą „Vandens išleidimas“ ir vykdykite ją, kol bus baigta.
- Pasukite programų pasirinkimo rankenėlę į padėtį ①. Jeigu norite vėl paleisti skalbyklę, patikrinkite, ar aplinkos temperatūra aukštesnė už 0 °C.

Prietaisas yra skirtas naudoti ir laikyti tik patalpose, kur yra normali kambario temperatūra. Gamintojas nėra atsakingas už žalą, patirtą prietaisui užšalus.

11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS



ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

11.1 Įžanga

Tam tikras problemas, kylančias dėl paprastos priežiūros stokos ar nepastabumo, galima išspręsti

nekviečiant inžinieriaus. Prieš kreipdamiesi į artimiausią įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, atlikite toliau nurodytas patikras.

Gali būti, kad skalbyklei veikiant mirksi kontrolinė lemputė **D**, kas reiškia, kad skalbyklė neveikia:

- **1 mirktelėjimas:** vandens tiekimo problema.

- **2 mirktelėjimai:** vandens išleidimo problema.
- **4 mirktelėjimai:** neuždarytos durelės. Pašalinę problemą, paspauskite mygtuką  programai pakartotinai paleisti. Jei po visų patikrų problemos pašalinti nepavyksta, susisiekite su artimiausiu įgaliotuoju techninės priežiūros centru.

11.2 Galimi gedimai

Problema	Galima priežastis / sprendimas
Skalbyklė neįsijungia:	Netinkamai uždarytos durelės. • Tvirtai uždarykite dureles. Kištukas blogai įkištas į maitinimo lizdą. • Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą. Maitinimo lizdas neveikia. • Patikrinkite namų elektros instaliaciją. Perdegę pagrindinis elektros saugiklis. • Pakeiskite saugiklį. Netinkamai nustatyta programų pasirinkimo rankenėlė ir nebuvo paspaustas mygtukas „Paleidimas“. • Pasukite programų pasirinkimo rankenėlę ir vėl paspauskite mygtuką „Paleidimas“. Pasirinktas programos atidėjimas. • Jeigu norite skalbti iškart, atšaukite paleidimo atidėjimą.
Į prietaisą nepatenka vanduo:	Užsuktas vandens čiaupas. • Atsukite vandens čiaupą. Sulenкта arba prispausta vandens įleidimo žarna. • Patikrinkite vandens įleidimo žarnos jungtį. Užsikimšęs įleidimo žarnos filtras. • Išvalykite vandens įleidimo žarnos filtrą. Netinkamai uždarytos durelės. • Tvirtai uždarykite dureles.
Prietaisas pripila vandens ir iškart išleidžia:	Per žemai įrengtas išleidimo žarnos galas. • Žr. atitinkamą paragrafą skyriuje „Įrengimas“.
Skalbyklė neišleidžia vandens ir (arba) negręžia:	Sulenкта arba prispausta vandens išleidimo žarna. • Patikrinkite vandens išleidimo žarnos jungtį. Pasirinkta parinktis arba programa, kurią įvykdžius vanduo iš būgno neišleidžiamas arba panaikinamos visos gręžimo fazės. • Pasirinkite vandens išleidimo arba gręžimo programą. Skalbiniai netolygiai pasiskirstę būgne. • Perskirstykite skalbinius.

Problema	Galima priežastis / sprendimas
Ant grindų yra vandens:	Įpiltas pernelyg didelis kiekis skalbiklio arba naudojama netinkama skalbimo priemonė (kyla per daug putų). • Įpilkite mažesnę skalbiklio kiekį arba naudokite kitos rūšies skalbimo priemonę. Patikrinkite, ar vanduo neprateka per įleidimo žarnos jungtis. Kartais sunku nustatyti, ar jungtis hermetiškos, nes žarna teka vanduo; patikrinkite, ar ji nėra drėgna. • Patikrinkite vandens įleidimo žarnos jungtį. Pažeista vandens įleidimo žarna. • Pakeiskite žarną.
Nepatenkinami skalbimo rezultatai:	Įpilta per mažai skalbiklio arba naudojama netinkama skalbimo priemonė. • Įpilkite daugiau skalbiklio arba naudokite kitą skalbimo priemonę. Įsisenėjusios dėmės prieš skalbiant nebuvo apdorotos. • Apdorokite įsisenėjusias dėmes specialiomis priemonėmis, kurias galite įsigyti parduotuvėje. Nustatyta netinkama temperatūra. • Patikrinkite, ar nustatėte tinkamą temperatūrą. Įdėta per daug skalbinių. • Sumažinkite skalbinių kiekį.
Neatsidaro durelės:	Programa dar veikia. • Palaukite, kol baigsis skalbimo ciklas. Durelės dar neatrakintos. • Palaukite, kol užges užrakintų durelių indikatorius lemputė. Būgne yra vandens. • Išleiskite vandenį, pasirinkdami vandens išleidimo arba gręžimo programą.
Skalbyklė vibruoja ir kečia triukšmą:	Neišsukti gabenimo varžtai ir nenuimtos pakuotės dalys. • Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai įrengtas. Nesureguliuotos atraminės kojelės • Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai išlygintas. Skalbiniai netolygiai pasiskirstę būgne. • Perskirstykite skalbinius. Būgne per mažai skalbinių. • Įdėkite daugiau skalbinių.

Problema	Galima priežastis / sprendimas
Gręžti pradeda pavėluotai arba skalbyklė ne- gręžia:	Įsijungė elektroninis disbalanso detektorius, nes skalbiniai netolygiai pasiskirstę būgne. Skalbiniai perskirstomi sukant būgną atgal. Tai gali būti atliekama kelis kartus, kol nusistovi pusiausvyra ir gali būti pradėtas normalus gręžimas. Jeigu po 10 minučių skalbiniai vis dar netolygiai pasiskirstę būgne, mašina negręš. Tokiu atveju perskirstykite skalbinius rankomis ir paleiskite gręžimo programą. • Perskirstykite skalbinius. • Per mažai skalbinių. • Įdėkite daugiau skalbinių, tada perskirstykite skalbinius ir paleiskite gręžimo programą.
Būgne nematyti van- dens:	Pagal šiuolaikines technologijas pagamintos skalbyklės veikia labai taupiai ir naudoja labai mažai vandens, o skalbimo kokybė dėl to nenukenčia.

Patikrinę įjunkite prietaisą. Programa tęsiama nuo pertraukimo momento.

Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į įgijotąjį techninės priežiūros centrą.

12. TECHNINIAI DUOMENYS

Matmuo	Plotis / aukštis / gylis / bendras gylis	495 mm / 670 mm / 515 mm / 550 mm
Elektros prijungimas	Įtampa Bendroji galia Saugiklis Dažnis	230 V 1 600 W 10 A 50 Hz
Apsaugos nuo kietųjų dalelių ir drėgmės pateki- mo lygį užtikrina apsauginis dangtis, išskyrus at- vejus, kai žemos įtampos įranga yra neapsaugo- ta nuo drėgmės		IPX4
Tiekiamo vandens slė- gis	Minimalus Maksimalus	0,5 baro (0,05 MPa) 8 barai (0,8 MPa)
Vandens įvadas ¹⁾		Šaltas vanduo
Didžiausias skalbinių kiekis	Medvilnė	3 kg
Energijos vartojimo efektyvumo klasė		A
Gręžimo greitis	Maksimalus	1 300 aps./min.

¹⁾ Prijunkite vandens įleidimo žarną prie vandens čiaupo, kurio sriegis 3/4" .

13. ĮRENGIMAS




ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

13.1 Skalbyklės kėlimas

Būkite atsargūs, kai keliate skalbyklę. Netinkami kėlimo būdai gali lemti fizinius sužalojimus ir padidinti skalbyklės sugadinimo riziką. Atidarykite dureles ir laikykite už viršaus, paėmę iš vidaus. Taip pat galite pakelti skalbyklę, suėmę už viršaus galinės iškyšos.



ĮSPĖJIMAS!


Niekada nekelkite skalbyklės, paėmę už jos valdymo skydelio, durelių ar ploviklio dalytuvu.

13.2 Išpakavimas


Pristatant skalbyklę supakuojama naudojant įvairius fiksavimo įtaisus / pakuotės medžiagas, kad pervežant nebūtų sugadintas būgnas ir variklis. Visus pervežimo varžtus ir pakuotės medžiagas reikia išimti prieš pradėdant naudoti prietaisą.

Patartina išsaugoti visas gabenimo detales, jas galėsite pritvirtinti, jei norėsite pergabenti prietaisą į kitą vietą.


1. Paskleiskite polistirolo pakuotės medžiagas ant grindų už skalbyklės, tada atsargiai ant jų paguldykite skalbyklę galine puse žemyn. Užtikrinkite, kad šio proceso metu nesutraiškytumėte žarnų.




2. Išimkite prietaiso apačioje esantį polistirolo pagrindą.




3. Pastatykite skalbyklę stačiai ir ištraukite maitinimo kabelį bei įleidimo ir išleidimo žarną iš specialių laikiklių ant galinio prietaiso skydo.



4. Tinkamu raktu atsukite ir išimkite tris varžtus ir jų poveržles, esančias skalbyklės gale.




5. Tris skylės reikia užkišti plastikiniais įkišamais kamšteliais, pristatytais maišelėje, kuriame yra instrukcijų bukletas. Maišelį galima rasti būgne.



13.3 Padėties parinkimas

Įrenkite prietaisą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Patikrinkite, ar oro apytakos aplink prietaisą neblokuoja kilimai, audiniai ir kt. Patikrinkite, ar skalbyklė nesiliečia prie sienos ar baldų. Skalbyklę išlyginkite pakeldami arba nuleisdami dvi priekines kojeles. Jei būtina, naudokite gulsčiuką lygumui patikrinti. Reguluoti galima naudojant veržliaraktį. Tiksliai išlygiuota mašina veikdama nevibruos, nekels triukšmo ir nejudės.



DĖMESIO

Niekuomet nemėginkite išlyginti grindų, po prietaisu pakišdami lentų, kartono ar panašių medžiagų.


13.4 Vandens įvadas




ĮSPĖJIMAS!

Šis prietaisas jungiamas prie šalto vandens šaltinio.

1. Skalbyklės komplekte esančią vandens įleidimo žarną prijunkite prie vandens čiaupo, kurio sriegis 3/4 col. Naudokite tik tą vandens įleidimo žarną, kuri yra prietaiso komplekte.




Jeigu reikia, naudokite tinkamą arba pristatytą ribotuvą (1/2 col.).



Vandens šaltiniui prijungti nenaudokite ankstesnės skalbyklės žarnos.

2. Įleidimo žarnos skalbyklėje esantį galą galima pasukti bet kuria kryptimi. Tinkamai nukreipkite žarną, atsukę žiedinę veržlę. Nukreipę žarną, vėl užveržkite žiedinę veržlę, kad nepratekėtų vanduo.



Išleidimo žarnos ilginiai nepatartina. Jeigu ji per trumpa, o jūs nenorite perkelti čiaupo, nusipirkite naują, ilgesnę žarną, specialiai pritaikytą šiai paskirčiai.




Prieš jungdami skalbyklę prie naujo vandentiekio ar prie ilgai nenaudoto vandentiekio, nuleiskite pakankamai didelį kiekį vandens, kad pasišalintų nuosėdos, galėjusios susikaupti vamzdžiuose.

13.5 Vandens išleidimas


Išleidimo žarnos galą galima įrengti trejopai:

Užkabinus ant kriauklės krašto, naudojant specialų lenktą laikiklį, tiekiamą kartu su prietaisu.




Šiuo atveju būtina taip įtvirtinti žarnos galą, kad jis nenusprūstų prietaisui išleidžiant vandenį. Žarnos galą galima priišti virve prie vandens čiaupo arba pritvirtinti prie sienos.

Kriauklės išleidimo vamzdyje su gaudykle.



Išleidimo žarną galima prijungti tiesiogiai prie vamzdžio (pvz., po prausyklo ar kriaukle), virš vandens gaudyklės. Išleidimo žarna turi būti įrengta taip, kad dalis jos ilgio būtų pakelta iki lygio, atitinkančio kriauklės viršutinį kraštą, ir čia pritvirtinta.


Tiesiai į nuotėkų vamzdį, esantį ne žemiau kaip 65 cm ir ne aukščiau kaip 80 cm nuo grindų.



Turi būti oro tarpas aplink ir žemiau vandens išleidimo žarnos galo. Tai reiškia, kad slėginio vamzdžio vidinis skersmuo turi būti didesnis nei žarnos išorinis skersmuo.

Žarnos negalima įkišti į slėginį vamzdį daugiau nei 50 mm ir ji turi būti pritvirtinta vietoje. Išleidimo žarna neturi būti sulenkta.

Vandens išleidimo žarną galima ištraukti iki 3,5 m. Ilginimui naudokite žarną, kurios vidinis skersmuo būtų bent didesnis už skalbyklės žarną. Naudokite tinkamą žarnos jungtį.



14. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu ♻️. Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu 🗑️ pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

www.electrolux.com/shop



1929894 16-A-082017

