

EOE5C71X  
EOE5C71Z



---

LV Cepēškrāsns  
LT Orkaitė

Lietošanas instrukcija  
Naudojimo instrukcija

2  
32



**Electrolux**

# SATURS

<b>1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....</b>	<b>4</b>
<b>3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.....</b>	<b>6</b>
<b>4. VADĪBAS PANELIS.....</b>	<b>7</b>
<b>5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES.....</b>	<b>7</b>
<b>6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....</b>	<b>8</b>
<b>7. PULKSTĒŅA FUNKCIJAS.....</b>	<b>9</b>
<b>8. PIEDERUMU LIETOŠANA.....</b>	<b>10</b>
<b>9. PAPILDUFUNKCIJAS.....</b>	<b>12</b>
<b>10. IETEIKUMI UN PADOMI.....</b>	<b>12</b>
<b>11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.....</b>	<b>24</b>
<b>12. PROBLĒMRISINĀŠANA.....</b>	<b>27</b>
<b>13. UZSTĀDĪŠANA.....</b>	<b>28</b>
<b>14. ENERGOEFEKTIVITĀTE.....</b>	<b>30</b>

## MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus. Laipri lūdzam Electrolux!

**Apmeklējiet mūsu mājas lapu:**



Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:  
[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)



Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI

Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.

Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.

Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai

Vispārēja informācija un padomi

Informācija par apkārtējo vidi

Izmaiņu tiesības rezervētas.

## 1. ▲ DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

### 1.1 Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar īoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekluve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
- Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu vecumam bez uzraudzības.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā attiecīgi.
- Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir karstas.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

### 1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

- Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt vadu.
- BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties sildelementiem.
- Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.

- Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
- Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
- Stikla durvju tīrišanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām. Uzstādīet plauktu atbalstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
- Lietojiet tikai šai ierīcei paredzēto ēdienu sensoru (temperatūras sensoru).

## 2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

### 2.1 Uzstādīšana



#### BRĪDINĀJUMS!

Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta persona.

- Nonemiet visu iepakojumu.
- Neuzstādīet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un ierīces komplektācijā iekļautos apavus.
- Nevelciet ierīci aiz roktura.
- Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.
- Uzstādīet ierīci drošā un atbilstošā vietā, kas atbilst uzstādīšanas prasībām.
- Ierīce ir aprīkota ar elektrisku dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar strāvu.

### 2.2 Elektrības padeves pieslēgšana



#### BRĪDINĀJUMS!

Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

- Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertificētam elektrikim.
- Ierīce jābūt izezemētai.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu, drošu kontaktligzdu.
- Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspaudni un strāvas vadu. Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
- Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties ar ierīces durvīm vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja durvis ir karstas.

- Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektrošoku no strāvu vadošiem un izolētajiem elementiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu noņemt bez instrumentiem.
- Pieslēdzieš kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādišanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādišanas kontaktspraudnim var brīvi pieklūt.
- Ja kontaktligzda ir vāīga, neievietojiet tajā kontaktspraudni.
- Nekad neatstādzieš ierīci no tīkla, velket aiz barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz spraudkontakta.
- Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierīces: automātslēdzi, drošinātāji (no turētājiem izskrūvējami drošinātāji), zemējuma noplūdes automātslēdzi un savienotāji.
- Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas lauj atvienot ierīci no visiem elektroīkla poliem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz 3 mm.
- Ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvām.

## 2.3 Izmantošana



### BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu, apdegumu, elektrošoka vai sprādziena risks.

- Šī iekārta paredzēta tikai izmantošanai mājās.
- Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
- Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav bloķētas.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
- Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst karsts gaiss.
- Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā saskaras ar ūdeni.
- Nebalstieties uz atvērtām cepeškrāsns durvīm.
- Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāšanai paredzētu virsmu.
- Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholu saturošu sastāvdalū

lietošana var radīt spirta un gaisa maišījumu.

- Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat durvis.
- Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.



### BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ierīces bojājumu risks.

- Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu krāsu:
  - neievietojiet cepeškrāsns traukus vai citus priekšmetus nepastarpināti uz ierīces grīdas.
  - nenovietojiet alumīnija foliju nepastarpināti uz ierīces grīdas.
  - nelejet ūdeni karstā ierīcē.
  - neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produktus pēc gatavošanas beigām.
  - izņemot vai uzstādot piederumus, rīkojieties uzmanīgi.
- Emaljas vai nerūsējošā tērauda krāsas maiņa neietekmē ierīces darbību.
- Gatavojojot mitras kūkas, izmantojiet dzīlo cepešpannu. Augļu sulas var atstāt nenotīrāmus traipus.
- Šī ierīce paredzēta tikai ēdienu gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
- Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
- Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbelu paneļa (piemēram, aiz durvīm), nodrošiniet, lai durvis nekad nebūtu aizvērtas, kad ierīce darbojas. Aiz aizvērtā mēbelu paneļa var uzkrāties siltums un mitrums, kas var sabojāt ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta, vai grīdu. Neaizveriet mēbelu paneli, kamēr ierīce pēc lietošanas nav pilnībā atdzisusi.

## 2.4 Aprūpe un tīrišana



### BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainojumu un ierīces aizdegšanās un bojājumu risks.

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta. Pastāv risks, ka stikla paneli var ieplīst.
- Ja durvju stikla paneli tiek bojāti, nomainiet tos nekavējoties. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- Nonemot durvis no ierīces, rīkojieties uzmanīgi. Durvis ir smagas!
- Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas materiāla noliešanos.
- Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai neutrālus tīrišanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
- Ja lietojat cepeškrāsns tīrišanai paredzētu aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības norādījumus, kas atrodami uz iepakojuma.
- Netīriet katalītisko emaljas pārkājumu (ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrišanas līdzekli.

## 2.5 Iekšējais apgaismojums



### BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks saņemt elektrošoku.

- Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai halogēna spuldze ir paredzēta tikai mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to telpu apgaismošanai.
- Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju spuldzes.

## 2.6 Servisa izvēlne

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
- Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.

## 2.7 Ierīces utilizācija




### BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Nonemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja tilpnei un tur sevi ieslēgt.

# 3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

## 3.1 Vispārējs pārskats



- |           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| <b>1</b>  | Vadības panelis                   |
| <b>2</b>  | Karsēšanas funkciju regulators    |
| <b>3</b>  | Elektroapgādes lampa/simbols      |
| <b>4</b>  | Disppls                           |
| <b>5</b>  | Vadības regulators (temperatūras) |
| <b>6</b>  | Temperatūras indikators/simbols   |
| <b>7</b>  | Temperatūras sensora ligzda       |
| <b>8</b>  | Sildelements                      |
| <b>9</b>  | Lampa                             |
| <b>10</b> | Ventilators                       |
| <b>11</b> | Izņemams plaukta atbalsts         |
| <b>12</b> | Cepšanas līmeņi                   |

### 3.2 Piederumi

- **Restots plaukts**

Ēdienu gatavošanas traukiem, kūku un cepešu formām.

- **Cepamā paplāte**

Kūkām un cepumiem.

- **Grils/- Cepamā panna**

Konditorejas izstrādājumu un cepešu cepšanai vai kā panna tauku savākšanai.

- **Temperatūras sensors**

Lai noteiktu ēdienu gatavības pakāpi.

- **Teleskopiskās vadotnes**


Plaktiem un paplātēm.

## 4. VADĪBAS PANELIS

### 4.1 Taustiņi

Sensora lauks/taustiņš	Funkcija	Apraksts
—	MÍNUS	Lai iestatītu laiku.
⌚	PULKSTENIS	Lai iestatītu pulksteņa funkciju.
+	PLUS	Lai iestatītu laiku.

### 4.2 Displejs



- A. Pulksteņa funkcijas
- B. Taimeris
- C. Pulksteņa funkcija
- D. Temperatūras sensora indikators

## 5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES



### BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".



Lai iestatītu Diennakts laiku, skatiet sadaļu "Pulksteņa funkcijas".

### 5.1 Pirmā tīrišana

Izņemiet visus papildpiederumus un nonemamās plauktu balstus no cepeškrāsns.

Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrišana".

Iztīriet cepeškrāsnī un notīriet piederumus pirms pirmās lietošanas. Ielieci atpakaļ visus piederumus un izņemamos plauktu balstus to sākotnējā pozīcijā.

### 5.2 Iepriekšēja karsēšana

Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsnī pirms pirmās lietošanas.

1. Iestatiet funkciju  iestatiet maksimālo temperatūru.
2. Laujiet ierīcei darboties 1 stundu.
3. Iestatiet funkciju  iestatiet maksimālo temperatūru.
4. Laujiet cepeškrāsnij darboties 15 minūtes.
5. Iestatiet funkciju  iestatiet maksimālo temperatūru.
6. Laujiet cepeškrāsnij darboties 15 minūtes.
7. Izslēdziet cepeškrāsnī un laujiet tai atdzist.

Papildpiederumi var klūt karstāki nekā parasti. No ierīces var izdalīties aromāts

un dūmi. Pārbaudiet, vai gaisa plūsma istabā ir pietiekama.

## 6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ



### BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

#### 6.1 legremdējamie regulatori

Lai lietotu ierīci, pies piediet regulatoru. Regulators izvirzās uz āru.

#### 6.2 Karsēšanas funkcijas iestatīšana

1. Pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu, lai izvēlētos karsēšanas funkciju.
2. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai izvēlētos temperatūru. Lampiņa iedegas, kad cepeškrāsns darbojas.
3. Lai izslēgtu cepeškrāsns, pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu izslēgšanas pozīcijā.

#### 6.3 Karsēšanas funkcijas

##### Cepeškrāsns Pielielojums funkcija



Cepeškrāsns ir izslēgta.

Izslēgta pozīcija



Apgaismojums (lampa)

Lai ieslēgtu lampu bez gatavošanas funkcijas.



Karsēšana ar ventilatoru

Ēdienu vienlaicīgai gatavošanai trīs plauktā pozīcijās un ēdienu žāvēšanai. Iestatiet temperatūru par 20 - 40 °C zemāk nekā funkcijai Augš./Apakškarsēšana.

##### Cepeškrāsns Pielielojums funkcija



Ventil. kars. ar mitrumu

Šī funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai gatavošanas laikā. Gatavošanas norādījumus skatiet sadaļā "Ieteikumi un padomi", Ventil. kars. ar mitrumu. Cepeškrāsns durvīm jābūt aizvērtām cepšanas laikā, lai funkcija netiku pārtraukta un lai cepeškrāsns darbos ar vislielāko iespējamo energoefektivitāti. Izmantojot šo funkciju, temperatūra cepeškrāsns iekšpusē var atšķirties no iestatītās temperatūras. Karsēšanas jauda var tikt samazināta. Vispārīgus enerģijas taupīšanas ieteikumus skatiet sadaļā "Energoefektivitāte", Enerģijas taupīšana. Šī funkcija tika izmantota, lai noteiku energoefektivitātes klasi saskaņā ar EN 60350-1.



Apakškarsēšana

Lai ceptu kūkas ar kraukšķigu pamatni vai garozu un lai konservētu pārtiku.



Grilēšana

Lai grilētu plakanus produktus un lai grauzdētu maizi.



Ātrā grilēšana

Lai grilētu plakanus produktus lielos daudzumos un grauzdētu maizi.

Cepeškrāsns funkcija	Pielietojums
 Infratermiskā grilēšana	Lai ceptu lielākus cepešķa gabalus vai mājputnu gaļu ar kauliem vienā plaukta pozīcijā. Lai pagatavotu sacepumus un apbrūniņātu.
 Picas Uzstādījumi	Lai ceptu picu. Lai kārtīgi apbrūniņātu un padarītu kraukšķigu apakšu.

## 7. PULKSTENA FUNKCIJAS

### 7.1 Pulksteņa funkciju tabula

Pulksteņa funkcija	Lietojums
⌚ DIENNAKTS LAIKS	Lai iestatītu, mainītu vai pārbaudītu diennakts laiku.
→  DARBĪBAS ILGUMS	Lai iestatītu, cik ilgi ierīcei jādarbojas.
→  BEIGAS	Lai iestatītu laiku, kad ierīce atslēgsies.
→ →  LAIKA AIZKAVE	Lai apvienotu funkcijas DARB. LAIKS un BEIGAS.
🔔 LAIKA ATGĀDINĀJUMS	Atpakaļskaitīšanas laika iestatīšana. Šī funkcija neietekmē ierīces darbību. Funkciju LAIKA ATGĀDINĀJUMS var iestatīt jebkurā laikā – arī tad, ja ierīce izslēgta.

### 7.2 Laika iestatīšana. Laika mainīšana

Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas jāiestatīta laiks.

Pievienojot ierīci elektrības avotam, pēc elektrības padeves pārraukumu vai ja nav iestatīts taimeris, mirgo  indikators.

Piespiediet  vai  pareiza laika iestatīšanai.

Pēc aptuveni piecām sekundēm indikators pārstāj mirgot un displejs rāda iestatīto diennakts laiku.

Lai mainītu diennakts laiku, nospiediet atkārtoti , līdz  sāk mirgot.

### 7.3 Funkcijas DARB. LAIKS iestatīšana

- Iestatiet cepeškrāsns funkciju un temperatūru.
- Atkārtoti nospiediet , līdz sāk mirgot .
- Piespiediet  vai , lai iestatītu funkcijas DARB. LAIKS ilgumu. Displejā tiks parādīts .
- Kad laiks būs beidzies, mirgos  un atskanēs skaņas signāls. Ierīce automātiski izslēdzas.
- Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu skaņas signālu.

6. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru un temperatūras regulatoru izslēgtā stāvoklī.

## 7.4 Funkcijas BEIGAS iestatīšana

1. Iestatiet cepeškrāsns funkciju un temperatūru.
2. Atkārtoti nospiediet , līdz sāk mirgot .
3. Lai iestatītu laiku, nospiediet  vai 

Dispļejā tiks parādīts .

4. Kad laiks būs beidzies, mirgos  un atskanēs skaņas signāls. Ierīce automātiski izslēdzas.
5. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu signālu.
6. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru un temperatūras regulatoru izslēgtā stāvoklī.

## 7.5 LAIKA AIZKAVES iestatīšana

1. Iestatiet cepeškrāsns funkciju un temperatūru.
2. Atkārtoti nospiediet , līdz sāk mirgot .
3. Pies piediet  vai , lai iestatītu funkcijas DARBI. LAIKS laiku.
4. Nospiediet .
5. Pies piediet  vai , lai iestatītu funkcijas BEIGAS laiku.
6. Apstipriniet ar .

# 8. PIEDERUMU LIETOŠANA



## BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

## 8.1 Temperatūras sensora izmantošana

Temperatūras sensors mēra gaļas iekšējo temperatūru.

Var iestatīt divus temperatūras lielumus:

Ierīce vēlāk automātiski ieslēdzas, darbojas iestatītā DARB. LAIKĀ un apstājas pie iestatītā BEIGU laika. Kad tiks sasniegts iestatītais laiks, atskanēs skaņas signāls.

7. Ierīce automātiski izslēdzas. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu signālu.
8. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru un temperatūras regulatoru izslēgtā stāvoklī.

## 7.6 Funkcijas LAIKA ATGĀDINĀJUMS iestatīšana

1. Atkārtoti nospiediet , līdz sāk mirgot .
2. Pies piediet  vai , lai iestatītu vajadzīgo laiku.  
Laika atgādinājums automātiski ieslēgsies pēc piecām sekundēm.
3. Kad iestatītais laiks būs beidzies, atskanēs skaņas signāls. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu skaņas signālu.
4. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru un temperatūras regulatoru izslēgtā stāvoklī.

## 7.7 Pulksteņa funkciju atcelšana

1. Vairākas reizes nospiediet , līdz sāk mirgot vajadzīgās funkcijas indikators.
2. Nospiediet un turiet   
Pulksteņa funkcija nodziest pēc dažām sekundēm.

- Cepeškrāsns temperatūra. Skatiet cepšanas tabulu.
- Produkta iekšējā temperatūra. Skatiet cepeša iekšējās temperatūras sensora tabulu.


**UZMANĪBU!**

Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto cepeša iekšējās temperatūras sensoru vai oriģinālās rezerves daļas.

1. Ievietojiet temperatūras sensora kontaktspraudni ligzdā cepeškrāsns nodalījuma augšpusē.

Temperatūras sensora indikators mirgo.

2. Ievietojiet temperatūras sensora smailo galu gaļas vidū.



3. Pies piediet taustiņu + vai -, lai iestatītu iekšējo temperatūru. Temperatūru var iestatīt robežās no 30 °C līdz 99 °C.

4. Iestatiet cepeškrāsns funkciju un cepeškrāsns temperatūru.

Kad gaļas temperatūra sasniegusi iestatīto temperatūru, divas minūtes atskan skanas signāls. Nospiediet taustiņu, lai izslēgtu signālu.

5. Izslēdziet ierīci.

6. Izņemiet temperatūras sensora kontaktspraudni no ligzdas. Izņemiet gaļu no ierīces.

Ja gaļa nav līdz galam izcepusies, veiciet visu iepriekšminēto vēlreiz un iestatiet augstāku cepeša iekšējo temperatūru.

Temperatūru var mainīt jebkurā brīdī gatavošanas laikā. Nospiediet iekšējās temperatūras mainīšanai.


**BRĪDINĀJUMS!**

Rīkojieties piesardzīgi, izņemot temperatūras sensora galu un kontaktspraudni. Temperatūras sensors ir karsts. Var gūt apdegumus.

## 8.2 Piederumu ievietošana


Restots plauksts:

Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns līmena vadotnes stieņiem tā, lai kājīnas būtu vērstas uz leju.




Cepamā paplāte/ cepamā panna:

Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu starp cepeškrāsns līmena vadotnes stieņiem.



Restots plaukts un cepamā paplāte / cepamā panna kopā:

Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu starp plauktu atbalsta vadotnes stieņiem un restotā plaukta uz vadotnes stieņiem augstāk.



- i** Neliela iedobe augšpusē palielina drošību. Šīs iedobes novērš arī trauku sasvēršanos. Augstā mala ap plauktu neļauj ēdienu gatavošanas traukiem slīdēt.

### 8.3 Teleskopiskās vadotnes


- i** Saglabājiet teleskopisko vadotņu uzstādīšanas instrukciju vēlākai izmantošanai.

Izmantojot teleskopiskās vadotnes, pannas var ielikt un izņemt vieglāk.




**UZMANĪBU!**  
Nemazgājiet teleskopiskās vadotnes trauku mazgāšanas mašīnā.  
Neeljojiet teleskopiskās vadotnes.

1. Izvelciet labās un kreisās pusēs teleskopiskās vadotnes.



2. Uzlieciet restoto plauktu uz teleskopiskajām vadotnēm un uzmanīgi iebīdīet cepeškrāsnī.



Pirms cepeškrāsns durvju aizvēršanas pārbaudiet, vai teleskopiskās vadotnes ir pilnībā iebīdītas cepeškrāsnī.

## 9. PAPILDUFUNKCIJAS

### 9.1 Dzesēšanas ventilators

Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas ventilators automātiski uztur cepeškrāsns virsmas vēsas. Izslēdzot cepeškrāsnī, dzesēšanas ventilators turpinās darboties, līdz cepeškrāsns būs atdzisusi.

### 9.2 Drošības termostats

Nepareiza cepeškrāsns lietošana vai bojāti komponenti var izraisīt bīstamu pārkaršanu. Lai to novērstu, cepeškrāsnij ir drošības termostats, kas pārrauca strāvas padevi. Cepeškrāsns atkal ieslēdzas automātiski, kad temperatūra pazeminās.

## 10. IETEIKUMI UN PADOMI



**BRĪDINĀJUMS!**  
Skatiet sadālu "Drošība".



Tabulās uzrādītā temperatūra un cepšanas laiki ir ir tikai orientējoši. Tie atkarīgi no receptēm un izmantoto sastāvdalju kvalitātes un daudzuma.

## 10.1 Gatavošanas ieteikumi

Cepēškrāsnij ir pieci plauktu līmeni.

Skaitiet cepšanas pozīcijas no cepeškrāsns apakšas.

Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot ēdienu savādāk nekā jūsu iepriekšējā cepeškrāsns. Tabulā zemāk ir norādīti standarta iestatījumi attiecībā uz temperatūru, gatavošanas laiku un plaukta līmeni.

Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai receptei, meklējiet tai līdzīgu.

Cepēškrāns aprīkota ar īpašu sistēmu, kas nodrošina gaisa cirkulāciju un pastāvīgi pārstrādā tvaiku. Šī sistēma ļauj gatavot produktus tvaika apstākļos un saglabā ēdienus mīkstus to iekšpusē un kraukšķīgus ārpusē. Tas samazina gatavošanas laiku un enerģijas patēriņu.

### Kūku cepšana

Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms nav pagājušas 3/4 no gatavošanas laika.

## 10.2 Cepšana

### Kūkas

Ēdiens	Augš./Apakškarsēšana		Karsēšana ar ventila-		Laiks (min.)	Komentāri
	Tempera- tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera- tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Putotas receptes	170	2	160	3 (2 un 4)	45 - 60	Kūku veidnē
Smilšu mīkla	170	2	160	3 (2 un 4)	20 - 30	Kūku veidnē
Paniņu siera kūka	170	1	165	2	60 - 80	26 cm kūku veidnē

Ja vienlaikus lietojat divas cepamās paplātes, atstājiet starp tām vienu tukšu līmeni.

### Gaļas un zivju pagatavošana

Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet cepamo pannu, lai uz cepeškrāsns nepaliktu nenofirāmi traipi.

Pirms pagatavotās gaļas sagriezšanas pagaidiet aptuveni 15 minūtes, lai saglabātu gaļas sulīgumu.

Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu pārmērīgu dūmošanu, iepildiet cepamajā pannā nedaudz ūdens. Lai novērstu dūmu kondensāciju, pielejiet ūdeni katru reizi, kad tas ir iztvaikojis.

### Gatavošanas laiki

Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena veida, tā konsistences un daudzuma.

Gatavošanas sākumā pieskatiet tās norisi. Izmantojot šo ierīci, atrodiet labākos iestatījumus (sildīšanas pakāpi, ēdiena gatavošanas laiku, utt.) saviem ēdienu gatavošanas traukiem, receptēm un daudzumam.

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-na		Karsēšana ar ventila-toru		Laiks (min.)	Komentāri
	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Ābolkūka (Apple pie) <sup>1)</sup>	170	2	160	2 (kreisais un labais)	80 - 100	Divās 20 cm kūku veidnēs uz restotā plaukta
Strūdele	175	3	150	2	60 - 80	Uz cepamās paplātes
Ievārījuma kūka	170	2	165	2 (kreisais un labais)	30 - 40	26 cm kūku veidnē
Biskvītkū-ka	170	2	160	2	50 - 60	26 cm kūku veidnē
Ziema-ssvētku kū-ka/bagā-tīgs augļu pīrāgs <sup>1)</sup>	160	2	150	2	90 - 120	20 cm kūku veidnē
Plūmju kūka <sup>1)</sup>	175	1	160	2	50 - 60	Maizes traukā
Nelielas kūkas - vienā lī-menī	170	3	140 - 150	3	20 - 30	Uz cepamās paplātes
Nelielas kūkas - di-vos līme-nos	-	-	140 - 150	2 un 4	25 - 35	Uz cepamās paplātes
Nelielas kūkas - trīs līme-nos	-	-	140 - 150	1, 3 un 5	30 - 45	Uz cepamās paplātes
Biskvīti / konditorejas izstrā-dājumi - vienā lī-menī	140	3	140 - 150	3	30 - 35	Uz cepamās paplātes

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-		Karsēšana ar ventila-		Laiks (min.)	Komentāri
	Tempera- tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera- tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Biskvīti / konditorejas izstrādājumi - divos līmenos	-	-	140 - 150	2 un 4	35 - 40	Uz cepa-mās paplātes
Biskvīti / konditorejas izstrādājumi - trīs līmenos	-	-	140 - 150	1, 3 un 5	35 - 45	Uz cepa-mās paplātes
Bezē – vienā līmenī	120	3	120	3	80 - 100	Uz cepa-mās paplātes
Bezē – divos līmenos <sup>1)</sup>	-	-	120	2 un 4	80 - 100	Uz cepa-mās paplātes
Smalkmaizītes <sup>1)</sup>	190	3	190	3	12 - 20	Uz cepa-mās paplātes
Eklēri – vienā līmenī	190	3	170	3	25 - 35	Uz cepa-mās paplātes
Eklēri – divos līmenos	-	-	170	2 un 4	35 - 45	Uz cepa-mās paplātes
Groziņi	180	2	170	2	45 - 70	20 cm kūku veidnē
Bagātīgs augļu pīrāgs	160	1	150	2	110 - 120	24 cm kūku veidnē
Biskvītkūka ar pildījumu	170	1	160	2 (kreisais un labais)	50 - 60	20 cm kūku veidnē

<sup>1)</sup> Iepriekš uzsildiet cepeškrāsnī 10 minūtes.

**Maize un pica**

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-na		Karsēšana ar ventila-toru		Laiks (min.)	Komentā-ri
	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Baltmai-ze <sup>1)</sup>	190	1	190	1	60 - 70	1 - 2 ga-bali, 500 g uz katrā gabala
Rudzu maize	190	1	180	1	30 - 45	Maizes traukā
Tīti miltu produkti <sup>1)</sup>	190	2	180	2 (2 un 4)	25 - 40	6 - 8 mai-zītes uz cepamās paplātēs
Pica <sup>1)</sup>	230 - 250	1	230 - 250	1	10 - 20	Cepamā paplātē vai cepamā pannā
Plāceņi <sup>1)</sup>	200	3	190	3	10 - 20	Uz cepamās pa-plātēs

1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.

**Vaļēji pīrāgi**

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-na		Karsēšana ar ventila-toru		Laiks (min.)	Komentā-ri
	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Vaļējais pīrāgs ar makaro-niem	200	2	180	2	40 - 50	Veidnē
Vaļējais dārzenu pīrāgs	200	2	175	2	45 - 60	Veidnē
Sāļie pīrā-gi <sup>1)</sup>	180	1	180	1	50 - 60	Veidnē
Lazanja <sup>1)</sup>	180 - 190	2	180 - 190	2	25 - 40	Veidnē
Cannello-ni <sup>1)</sup>	180 - 190	2	180 - 190	2	25 - 40	Veidnē

1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.

**Gaļa**

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-		Karsēšana ar ventila-		Laiks (min.)	Komentā- ri
	Tempera- tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera- tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Liellopa gaļa	200	2	190	2	50 - 70	Uz restota plaukta
Cūkgaļa	180	2	180	2	90 - 120	Uz restota plaukta
Teļa gaļa	190	2	175	2	90 - 120	Uz restota plaukta
Liellopu galas ce-petis ang-ļu gaumē (pusjēls)	210	2	200	2	50 - 60	Uz restota plaukta
Liellopu galas ce-petis ang-ļu gaumē (vidēji iz-cepti)	210	2	200	2	60 - 70	Uz restota plaukta
Liellopu galas ce-petis ang-ļu gaumē (labi iz-cepti)	210	2	200	2	70 - 75	Uz restota plaukta
Cūkas plecs	180	2	170	2	120 - 150	Ar ādu
Cūkas stil-biņš	180	2	160	2	100 - 120	2 gab.
Jēra gaļa	190	2	175	2	110 - 130	Kājiņa
Vista	220	2	200	2	70 - 85	Vesela
Tītars	180	2	160	2	210 - 240	Vesela
Pīle	175	2	220	2	120 - 150	Vesela
Zoss	175	2	160	1	150 - 200	Vesela
Trusis	190	2	175	2	60 - 80	Sadalīts gabalos
Zaķis	190	2	175	2	150 - 200	Sadalīts gabalos
Fazāns	190	2	175	2	90 - 120	Vesels

**Zīvs**

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-na		Karsēšana ar ventila-toru		Laiks (min.)	Komentā-ri
	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Forele/jūras asa-ris	190	2	175	2	40 - 55	3-4 zivis
Tuncis/lasis	190	2	175	2	35 - 60	4-6 filejas

**10.3 Grilēšana**

Iestatiet maksimālo temperatūru.

Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 3 minūtes.

Izmantojiet ceturto plaukta līmeni.

Ēdiens	Daudzums		Laiks (min.)	
	Gabali	Daudzums (kg)	Viena puse	Otra puse
Filejas steiki	4	0,8	12 - 15	12 - 14
Liellopu gaļas steiki	4	0,6	10 - 12	6 - 8
Sardeles	8	-	12 - 15	10 - 12
Cūkgaļas karbonāde ar ribiņu	4	0,6	12 - 16	12 - 14
Vista (sadalīta uz pusēm)	2	1	30 - 35	25 - 30
Kebabs	4	-	10 - 15	10 - 12
Vistas krūtiņa	4	0,4	12 - 15	12 - 14
Hamburgers	6	0,6	20 - 30	-
Zīvs fileja	4	0,4	12 - 14	10 - 12
Grauzdiņi ar garnējumu	4 - 6	-	5 - 7	-
Grauzdiņš	4 - 6	-	2 - 4	2 - 3

**10.4 Infratermiskā grilēšana**

Izmantojiet pirmo vai otro plaukta līmeni.

**Liellopa Gaļa**

Iepriekš uzķarsējiet cepeškrāsni.

Lai aprēķinātu cepšanas laiku, pareiziniet zemāk sniegtajā tabulā norādīto laiku ar filejas biezumu centimetros.

Ēdiens	Tempera-tūra (°C)	Laiks (min.)
Liellopu gaļas cepetis vai fileja, pusjēls	190 - 200	5 - 6

Ēdiens	Tempera- tūra (°C)	Laiks (min.)
--------	-----------------------	--------------

Lielopu ga- ļas cepetis vai fileja, vi- dēji izcepts	180 - 190	6 - 8
Lielopu ga- ļas cepetis vai fileja, la- bi izcepts	170 - 180	8 - 10

**Cūkgaļa**

Ēdiens	Tempera- tūra (°C)	Laiks (min.)
--------	-----------------------	--------------

Plecs, skausts, šķinkā ga- balis (1-1,5 kg)	160 - 180	90 - 120
Sadaliet ri- bas, 1-1,5 kg	170 - 180	60 - 90
Gaļas rulete, 0,75-1 kg	160 - 170	50 - 60
Cūku kājas (iepriekš uz- vārtītas), 0,75-1 kg	150 - 170	90 - 120

**Teļa Gaļa**

Ēdiens	Tempera- tūra (°C)	Laiks (min.)
--------	-----------------------	--------------

Teļa cepe- tis, 1 kg	160 - 180	90 - 120
Teļa stilbi, 1,5-2 kg	160 - 180	120 - 150

**Jēra Gaļa**

Ēdiens	Tempera- tūra (°C)	Laiks (min.)
--------	-----------------------	--------------

Jēra kāja, jēra cepetis, 1-1,5 kg	150 - 170	100 - 120
---	-----------	-----------

Ēdiens	Tempera- tūra (°C)	Laiks (min.)
--------	-----------------------	--------------

Jēra mugu- ra, 1-1,5 kg	160 - 180	40 - 60
----------------------------	-----------	---------

**Putnu Gaļa**

Ēdiens	Tempera- tūra (°C)	Laiks (min.)
--------	-----------------------	--------------

Putna galas porcijas, 0,2-0,25 kg	200 - 220	30 - 50
Vista, puse, 0,4-0,5 kg katra	190 - 210	35 - 50

Cālis, Pou- larde, 1-1,5 kg	190 - 210	50 - 70
-----------------------------------	-----------	---------

Pīle, 1,5 - 2 kg	180 - 200	80 - 100
---------------------	-----------	----------

Zoss, 3,5 - 5 kg	160 - 180	120 - 180
---------------------	-----------	-----------

Tītars, 2,5 - 3,5 kg	160 - 180	120 - 150
-------------------------	-----------	-----------

Tītars, 4 - 6 kg	140 - 160	150 - 240
---------------------	-----------	-----------

**Zīvs (tvaicēta)**

Ēdiens	Tempera- tūra (°C)	Laiks (min.)
--------	-----------------------	--------------

Vesela zīvs, 1 - 1,5 kg	210 - 220	40 - 60
----------------------------	-----------	---------

**10.5 Ventil. kars. ar mitrumu**

Labāka rezultāta gūšanai ievērojiet laikus, kas uzskaitīti tabulā.

Pārtika	Papildierīces	Temperatūra (°C)	Plaukta pozīcija	Laiks (min.)
Smalkmaizītes, 12 gabali	cepamā paplāte vai dzi- ļā panna	175	3	40 - 50
Maizītes, 9 ga- bali	cepamā paplāte vai dzi- ļā panna	180	2	35 - 45
Pica, saldēta, 0,35 kg	restots plaukts	180	2	45 - 55
Rulete	cepamā paplāte vai dzi- ļā panna	170	2	30 - 40
Šokolādes kekss ar riek- stiem	cepamā paplāte vai dzi- ļā panna	170	2	45 - 50
Suflē, 6 gabali	keramikas ramekini uz restotā plaukta	190	3	45 - 55
Biskvītkūkas pī- rāga pamatne	forma ar līdzenu pamat- ni uz restotā plaukta	180	2	35 - 45
Biskvītkūka ar pildījumu	sacepuma forma uz res- totā plaukta	170	2	35 - 50
Apvārīta zivs, 0,3 kg	cepamā paplāte vai dzi- ļā panna	180	2	35 - 45
Vesela zivs, 0,2 kg	cepamā paplāte vai dzi- ļā panna	180	3	25 - 35
Zivs fileja, 0,3 kg	picas paplāte uz restotā plaukta	170	3	30 - 40
Apvārīta gaļa, 0,25 kg	cepamā paplāte vai dzi- ļā panna	180	3	35 - 45
Šašliks, 0,5 kg	cepamā paplāte vai dzi- ļā panna	180	3	40 - 50
Cepumi, 16 ga- bali	cepamā paplāte vai dzi- ļā panna	150	2	30 - 45
Mandelcepumi, 20 gabali	cepamā paplāte vai dzi- ļā panna	180	2	45 - 55
Mufini, 12 ga- bali	cepamā paplāte vai dzi- ļā panna	170	2	30 - 40
Pikantie mīklas izstrādājumi, 16 gabali	cepamā paplāte vai dzi- ļā panna	170	2	35 - 45
Smilšu mīklas cepumi, 20 ga- bali	cepamā paplāte vai dzi- ļā panna	150	2	40 - 50

Pārtika	Papildierīces	Temperatūra (°C)	Plaukta pozīcija	Laiks (min.)
Smalkmaizītes (kanapē), 8 gabali	cepamā paplāte vai dzīļā panna	170	2	30 - 40
Apvārīti dārzeņi, 0,4 kg	cepamā paplāte vai dzīļā panna	180	2	35 - 45
Veģetārā omlette	picas paplāte uz restotā plaukta	180	3	35 - 45
Dārzeni, Vidusjūras gaumē, 0,7 kg	cepamā paplāte vai dzīļā panna	180	4	35 - 45

## 10.6 Žāvēšana - Karsēšana ar ventilatoru

Apsedziet paplātes ar cepamo papīru.

Lai gūtu labāku rezultātu, izslēdziet cepeškrāsni, kad pagājusi puse laika, atveriet durvis un ļaujiet tai atdzist vienu nakti, lai pabeigtu kaltēšanas procesu.

### Dārzeni

Vienas paplātes gadījumā izmantojet trešo plaukta līmeni.

2 paplātēm izmantojet pirmo un ceturto plaukta līmeni.

Ēdiens	Temperatūra (°C)	Laiks (st.)
Pupas	60 - 70	6 - 8
Pipari	60 - 70	5 - 6
Dārzeni skābēšanai	60 - 70	5 - 6
Sēnes	50 - 60	6 - 8
Zalumi	40 - 50	2 - 3

### Augļi

Ēdiens	Temperatūra (°C)	Laiks (st.)	Plaukta pozīcija	
			1 stāvoklis	2 stāvokļi
Plūmes	60 - 70	8 - 10	3	1 / 4
Aprikozes	60 - 70	8 - 10	3	1 / 4
Āboli šķēles	60 - 70	6 - 8	3	1 / 4
Bumbieri	60 - 70	6 - 9	3	1 / 4

## 10.7 Temperatūras sensora tabula

Ēdiens	Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Teļa cepetis	75 - 80
Teļa locītava	85 - 90
Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē (pusjēls)	45 - 50
Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē (vidēji izcepts)	60 - 65
Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē (labi izcepts)	70 - 75

Ēdiens	Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Cūkas plecs	80 - 82
Cūkas stilbiņš	75 - 80
Jēra Gaļa	70 - 75
Vista	98
Zaķis	70 - 75
Forele/jūras asaris	65 - 70
Tuncis/lasis	65 - 70

## 10.8 Informācija pārbaudes iestādēm

Pārbaudes saskaņā ar IEC 60350-1.

Ēdiens	Funkcija	Piederumi	Plauktā pozīcija	Temperatūra (°C)	Laiks (min.)	Komentāri
Maza kūka	Augš./Apakškar-sēšana	Cepamā paplāte	3	170	20 - 30	Novietojiet 20 nelielas kūciņas uz vienas cepamās paplātes.
Maza kūka	Karsēšana ar ventilatoru / Ventilatoru izgatavošana	Cepamā paplāte	3	150 - 160	20 - 35	Novietojiet 20 nelielas kūciņas uz vienas cepamās paplātes.
Maza kūka	Karsēšana ar ventilatoru / Ventilatoru izgatavošana	Cepamā paplāte	2 un 4	150 - 160	20 - 35	Novietojiet 20 nelielas kūciņas uz vienas cepamās paplātes.
Āboli pīrāgs	Augš./Apakškar-sēšana	Restes	2	180	70 - 90	Lietojiet 2 formas (20 cm diame-tra), diagonāli izvietotas.
Āboli pīrāgs	Karsēšana ar ventilatoru / Ventilatoru izgatavošana	Restes	2	160	70 - 90	Lietojiet 2 formas (20 cm diame-tra), diagonāli izvietotas.

Ēdiens	Funkcija	Piederumi	Plauktā pozīcija	Temperatūra (°C)	Laiks (min.)	Komentāri
Kūka no biskvītmīklas bez taukiem	Augš./Apakškar-sēšana	Restes	2	170	40 - 50	Lietojiet kūku veidni (26 cm diametrā). Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
Kūka no biskvītmīklas bez taukiem	Karsēšana ar ventilatoru / Ventilatoru izgatavošana	Restes	2	160	40 - 50	Lietojiet kūku veidni (26 cm diametrā). Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
Kūka no biskvītmīklas bez taukiem	Karsēšana ar ventilatoru / Ventilatoru izgatavošana	Restes	2 un 4	160	40 - 60	Lietojiet kūku veidni (26 cm diametrā). Dia-gonāli izvietotas. Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
Smilšu mīkla	Karsēšana ar ventilatoru / Ventilatoru izgatavošana	Cepamā paplāte	3	140 - 150	20 - 40	-
Smilšu mīkla	Karsēšana ar ventilatoru / Ventilatoru izgatavošana	Cepamā paplāte	2 un 4	140 - 150	25 - 45	-
Smilšu mīkla	Augš./Apakškar-sēšana	Cepamā paplāte	3	140 - 150	25 - 45	-
Grauzdiņš 4-6 gabali	Grilēšana	Restes	4	maks.	2-3 minūtes vienā pusē; 2-3 minūtes otrā pusē	Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 3 minūtes.

Ēdiens	Funkcija	Piederumi	Plauktā pozīcija	Temperatūra (°C)	Laiks (min.)	Komentāri
Liellopa burgers 6 gabali, 0,6 kg	Grilēšana	Uz restotā plaukta un dzīļajā cepešpanā	4	maks.	20 - 30	Novietojiet restoto plauktu cepeškrāsns ceturtajā līmenī un dzīļo cepešpannu trešajā līmenī. Gatavošanas laikā apgrieziet ēdienu uz otru pusi, kad pagājusi puse no atvēlētā laika. Iepriekš uzsildiet cepeškrānsi 3 minūtes.

## 11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA



### BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

#### 11.1 Piezīmes par tīrīšanu

Tiriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērķta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli.

Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam paredzētu tīrīšanas līdzekli;

Tiriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu pārtikas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku. Lielāks risks ir grila paplātei.

Notiņiet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt. Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērķta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli; Nemazgājiet papildpiederumus trauku mazgājamajā mašīnā.

piekaltušus netīrumus tiriet ar speciālo cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas līdzekli; Neklājiet cepeškrāsns tīrītāju uz katalītiskā virsmām.

piedegumdrošus papildpiederumus nedrīkst tīrīt ar agresīviem līdzekļiem, priekšmetiem ar asām šķautnēm vai trauku mazgājamā mašīnā. Tas var bojāt piedegumdrošo pārkājumu.

Cepeškrāsns iekšpusē vai uz stikla durvju paneļiem var uzkrāties mitrums. Lai samazinātu kondensāciju, pirms gatavošanas ļaujiet cepeškrāsnij darboties 10 minūtes. Pēc katras lietošanas notiņiet mitrumu iekšpusē.

#### 11.2 Cepeškrāsnis no nerūsējoša tērauda vai alumīnija

Tiriet cepeškrāsns durvis tikai ar mitru drānu vai tikai sūkli. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

Neizmantojiet tērauda vilnu, skābes vai abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt cepeškrāsns virsmu. Tiriet cepeškrāsns vadības paneli, ievērojot iepriekš minētos norādījumus.

#### 11.3 Durvju blīvējuma tīrīšana

Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu. Durvju blīvējums aptver cepeškrāsns iekšpuses rāmi. Nelietojiet cepeškrānsi, ja durvju blīvējums ir bojāts. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Lai tīrītu durvju blīvējumu, skatiet vispārējo informāciju par tīrīšanu.

## 11.4 Plauktu balstu un katalītisko paneļu izņemšana


Lai tīrītu cepeškrāsns iekšpusi, izņemiet plauktu balstus un katalītiskos paneļus.




### UZMANĪBU!

Eiset piesardzīgi, izņemot plauktu balstus. Katalītiskie paneļi nav piestiprīnāti cepeškrāsns iekšpusē, tāpēc tie var izkrist, izņemot plauktu balstus.

- Pavelciet plauktu atbalstu priekšējo daļu nost no sānu sienas. Ar otru roku pieturiet aizmugurējās plauktu vadotnes un katalītisko paneli.



- Pavelciet plauktu atbalstu aizmugurejā daļu nost no sānu sienas un izņemiet to.



Uzstādīt izņemtos piederumus, veicot iepriekšminētās darbības atvērtā secībā.



Teleskopisko vadotņu fiksatoriem jābūt vērstiem ierīces priekšpusēs virzienā.

## 11.5 Katalītiskā tīrīšana

Iekšiene ar katalītisko pārklājumu ir pašatlīroša. Tas absorbē taukus.

Pirms katalītiskās tīrīšanas ieslēgšanas:

- izņemiet visus papildpiederumus .
- notīriet cepeškrāsns grīdu ar siltu ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli.
- notīriet durvju iekšējo stiklu ar siltu ūdeni un mīkstu drāniņu.

- Iestatiet funkciju
- Noregulējiet cepeškrāsns temperatūru uz 250 °C grādiem un laujiet tai darboties vienu stundu.
- Izslēdziet cepeškrāsnī.
- Kad cepeškrāsns atdzies, notīriet iekšieni ar mitru mīkstu drāniņu. Traipi vai krāsas maiņa uz katalītiskā pārklājuma neietekmē katalītiskās tīrīšanas īpašības.

## 11.6 Durvju noņemšana un uzstādīšana

Cepeškrāsns durvīm ir trīs stikla paneļi. Cepeškrāsns durvis un iekšējo stikla paneļi var noņemt, lai tos notīrītu. Izlasiet visus "Durvju noņemšanas un uzstādīšanas" norādījumus pirms stikla paneļu izņemšanas.




Cepeškrāsns durvis var aizvērties, ja mēģināsiet izņemt stikla paneļi, kamēr cepeškrāsns durvis vēl nav noņemtas.




### UZMANĪBU!

Nelietojiet cepeškrāsnī, ja tajā nav ielikti stikla paneļi.


- Atveriet durvis līdz galam un atrodiet labās pusēs durvju enģi.
- Izmantojiet skrūvgriezi, lai paceltu un atlieku līdz galam labās pusēs enģes sviru.




- Atrodiet durvju enģi kreisajā pusē.



4. Paceliet un atlieciet sviru uz kreisās eņģes.




5. Daļēji aizveriet cepeškrāsns durvis, līdz tās atrodas pirmajā atvēšanas pozīcijā. Tad paceliet un pavelciet uz priekšu un izceliet durvis ūrā.




6. Novietojiet durvis uz mīkstas drānas, kas uzklāta uz stabilas virsmas.

7. Satveriet durvju apmali (B) durvju augšējās malas abās pusēs un spiediet uz iekšu.



8. Pavelciet durvju apmali uz priekšu, lai to izceltu.

9. Turiet durvju stikla paneļus aiz to augšējām malām un uzmanīgi izvelciet tos ūrā pa vienam. Sāciet ar augšējo paneli. Pārliecinieties, lai stikls izslīdētu ūrā no balsta pilnībā.




10. Notīriet stikla paneļus ar tīršanas līdzekļiem. Uzmanīgi noslaukiet stikla paneļus. Nemazgājiet stikla paneļus trauku mazgāšanas mašīnā.


Pēc tīršanas uzstādīet atpakaļ stikla paneļus un cepeškrāsns durvis.

Pārbaudiet, vai stikla paneļi (A un B) ir ievietoti pareizā secībā. Skatiet simbolu iespiedumu stikla paneļa malā; katrs no stikla paneļiem atšķiras, lai to uzstādīšana un izņemšana būtu vieglāka.

Ja uzstādīta pareizi, durvju apmales stiprinājumi noklikšķ.



Pārliecinieties, ka vidējais stikla panelis ligzda ir uzstādīts pareizi.



## 11.7 Spuldzes maiņa



### BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks saņemt elektrošoku.  
Lampa var būt karsta.

## 12. PROBLĒMRISINĀŠANA



### BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

### 12.1 Ko darīt, ja...

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Cepeškrāsns nesakarst.	Cepeškrāsns ir deaktivizēta.	Izslēdziet cepeškrāsns.
Cepeškrāsns nesakarst.	Nav iestatīts pulkstenis.	Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.	Nav iestatīti nepieciešamie iestatījumi.	Pārliecinieties, vai iestatījumi ir pareizi.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Cepēškrāsns nesakarst.	Izdedzis drošinātājs.	Pārliecinieties, vai ierīces darbības traucējumi ir saistīti ar drošinātāju. Ja drošinātājs atkārtoti izdeg, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
Lampa nedarbojas.	Lampa ir bojāta.	Nomainiet lampu.
Cepēškrāsns displejs rāda F11.	Termozondes spraudkontakts nav pareizi ievietots ligzdā.	Ievietojiet termozondes spraudkontaktu pēc iespējas dzīlāk ligzdā.
Tvaiki un kondensāts nosēžas uz ēdiena un cepeškrāsns tilpnē.	Ēdienu cepēškrāsnī atstāti pārāk ilgi.	Pabeidzot gatavošanu, neatstājiet ēdienus cepēškrāsnī ilgāk par 15 - 20 minūtēm.
Displejs rāda "12.00".	Ir bijis strāvas padeves pārtraukums.	Atiestatiet pulksteni.

## 12.2 Apkopes dati

Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierīces tirgotāju vaipilnvarotu servisa centru.

Servisa centram nepieciešamie dati norādīti uz tehnisko datu plāksnīti.

Tehnisko datu plāksnīte atrodas cepēškrāsns iekšpusē uz priekšējā rāmja. Nenoņemiet cepēškrāsns iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.

### Iesakām pierakstīt datus šeit:

Ierīces modeļa nosaukums (MOD.) .....

Izstrādājuma numurs (PNC) .....



Sērijas numurs (S.N.) .....

## 13. UZSTĀDĪŠANA




**BRĪDINĀJUMS!**  
Skatiet sadāļu "Drošība".

### 13.1 lebūvēšana



### 13.2 Ierīces nostiprināšana pie virtuves mēbelēm



### 13.3 Elektroinstalācija



Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies, neievērojot drošības norādījumus, kas minēti Drošības informācijas sadaļās.

Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un barošanas vadu.

## 13.4 Kabelis

Kabeļu veidi, kas piemēroti uzstādīšanai vai nomaiņai:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Attiecībā uz kabeļu šķērsgriezumu, skatiet kopējo jaudu uz tehnisko datu plāksnītes. Var arī atsaukties uz tabulu:

Kopējā jauda (W)	Kabeļa šķērsgriezums (mm <sup>2</sup> )
maksimums 1380	3 x 0.75

Kopējā jauda (W)	Kabeļa šķērsgriezums (mm <sup>2</sup> )
maksimums 2300	3 x 1
maksimums 3680	3 x 1.5

Iezemēšanas vadam (zaļš/dzeltenš kabelis) jābūt par 2 cm garākam par fāzes un neitrālo kabeli (zils un brūns kabelis).

## 14. ENERGOEFEKTIVITĀTE

### 14.1 Produkta informācija atbilstoši ES 65-66/2014

Ražotāja nosaukums	Electrolux
Modeļa identifikācija	EOE5C71X 949496668 EOE5C71Z 949496669
Energoefektivitātes indekss	95.3
Energoefektivitātes klase	A
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, tradicionālais režīms	0.95 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, piespiedu ventilācijas režīms	0.81 kWh/ciklā
Kameru skaits	1
Siltuma avots	Elektrība
Tilpums	72 l
Cepēškrāsns veids	lebūvējama cepēškrāsns
Masa	EOE5C71X 31.7 kg EOE5C71Z 31.6 kg

EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdienu gatavošanai. 1. daļa: Plātis, cepēškrāsnis, tvaika cepēškrāsnis un grili. Veiktspējas mērišanas metodes.

#### Vispārēji padomi

Pārbaudiet, vai cepēškrāsns darbības laikā tās durvis ir pareizi aizvērtas. Gatavošanas laikā neveriet durvis pārāk bieži. Uzturiet tīras durvju starplikas un pārliecinieties, vai tās ir nostiprinātas vietā.

Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu enerģijas taupīšanu.



Cepēškrāsns ir aprīkota ar funkcijām, kas gatavojet ikdienā, lauj taupīt enerģiju.

Pirms ēdiena ievietošanas vēlams neuzkarsēt cepeškrāsnī.

Gatavošanai, kas ilgs vairāk nekā 30 minūtes, samaziniet cepeškrāsns temperatūru līdz minimumam uz 3-10 minūtēm, atkarībā no gatavošanas laika un gatavošanas ilguma. Atlikušais siltums cepeškrāsnī turpinās gatavot ēdienu.

Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu ēdienu.

Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja gatavojet vairākus ēdienus vienā reizē.

### **Gatavošana ar ventilatoru**

Ja iespējams, enerģijas taupīšanas nolūkā izmantojiet gatavošanas funkcijas ar ventilatoru.

### **Ēdiena siltuma uzturēšana**

Izvēlieties mazāko iespējamo temperatūras iestatījumu, lai izmantotu atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu siltu.

### **Ventil. kars. ar mitrumu**

Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai gatavošanas laikā.

## **15. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU**

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

## TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA.....	33
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	34
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....	36
4. VALDYMO SKYDELIS.....	37
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMAKART.....	37
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.....	38
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS.....	39
8. PRIEDŪ NAUDOJIMAS.....	40
9. PAPILDOMOS FUNKCIJOS.....	42
10. PATARIMAI.....	43
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	54
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS.....	57
13. IRENGIMAS.....	58
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS.....	60

## MES GALVOJAME APIE JUS

Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris pasižymi dešimtmečių profesionaliai patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.

Sveiki atvykė į „Electrolux“ pasaulį!

**Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:**



Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:

[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)



Užregistruotumėte savo gaminį geresniams aptarnavimui:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į įgaliotaji techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokšteliuje.



⚠️ |spėjimas / atsargumo ir saugos informacija



ⓘ Bendroji informacija ir patarimai



🌿 Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai.

## 1. △ SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prieikus galėtumėte pasižiūrėti.

### 1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojuς.
- Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
- Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.
- Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jų reikia suaktyvinti.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

### 1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

- Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik kvalifikuotas asmuo.
- **ISPĖJIMAS!** Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.

- Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiu atsparias pirštines.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo.
- Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.
- Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
- Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveiciamuoju valikliu ar aštriomis metalinėmis grandyklémis, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
- Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros centru arba panašios kvalifikacijos asmenims – antraip gali kilti elektros pavojus.
- Norėdami išimti lentynelių atramas, pirmiausia patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių. Idėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
- Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto (kepimo) termometrą.

## 2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

### 2.1 Įrengimas



#### ISPĖJIMAS!

Ši prietaisą įrengti privalo tik kvalifikuotas asmuo.

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
- Visada būkite atsargūs, kai perkelite prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avékite uždarą avalynę.
- Netraukite šio prietaiso už rankenos.
- Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ir spinteliių.
- Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje vietoje, atitinkančioje įrengimo reikalavimus.

- Prietaise įrengta elektrinė aušinimo sistema. Ji privalo veikti esant elektros srovės maitinimui.

### 2.2 Elektros prijungimas



#### ISPĖJIMAS!

Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

- Visus elektros prijungimus privalo įrengti kvalifikuotas elektrikas.
- Šis prietaisas turi būti įžemintas.
- Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plakštéléje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinius duomenis.
- Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą elektros lizdą.
- Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginamujų laidų.

- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir elektros laido. Jei reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras.
- Saugokite, kad maitinimo laidai nelieštų ir nebūtų arti prietaiso durelių, ypač kai durelės yra karštos.
- Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų galima nuimti be įrankių.
- Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Išitinkinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtu lengva pasiekti.
- Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinės, nejunkite kištuko.
- Norédami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laidą. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.
- Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotekio atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
- Elektros instalacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.
- Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.

## 2.3 Naudojimas



### ISPĖJIMAS!

Sužalojimo, nudegimų ir elektros smūgio arba sprogimo pavojus.

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
- Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
- Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos nebūtų uždengtos.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.

- Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidarydami prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas oras.
- Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.
- Nespauskite atvirų durelių.
- Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietas daiktams laikyti.
- Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudojant maisto produktus su alkoholiu, gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
- Atidare dureles, saugokite prietaisą, kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.
- Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedékite degių produktų arba degių produktais sudrėkintų daiktų.



### ISPĖJIMAS!

Pavojus sugadinti prietaisą.

- Norint apsaugoti emalį nuo sugadinimo arba išblukimo:
  - nedékite orkaitės indų ar kitų daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
  - nedékite tiesiai ant prietaiso dugno aluminio folijos;
  - nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą;
  - nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir maisto produktų po to, kai juos pagaminsite;
  - būkite atsargūs, kai išsimate ir dedate priedus.
- Emalio ar nerūdijančiojo plieno išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui.
- Drėgnies pyragams kepti naudokite gilią kepimo skardą. Vaisių sulțys gali palikti démių, kurių nuvalyti gali nepavykti.
- Šis prietaisas yra skirtas tik maistui gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais tikslais, pavyzdžiu, patalpai šildyti.
- Maistą visada gaminkite uždarę orkaitės dureles.
- Jeigu prietaisas įrengtas už baldo plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite, kad durelės niekada nebūtų uždarytos, kai prietaisas veikia. Karštis ir drėgmė gali kauptis už uždarytos baldo plokštės ir pakenkti prietaisui, jo korpusui ar grindims. Neuždarykite baldo plokštės, kol

prietaisas po naudojimo visiškai neataušo.

## 2.4 Valymas ir priežiūra




### !ISPĖJIMAS!

Sužalojimo, gaisro arba prietaiso sugadinimo pavojus.

- Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laidą kištuką iš elektros tinklo lizdo.
- Patirkinkite, ar prietaisas atvésęs. Gali sutrūkti stiklo plokštės.
- Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštės, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į igaliotaji techninės priežiūros centrą.
- Būkite atsargūs, kai išsimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
- Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.
- Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveiciamujų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių daiktų.
- Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykite ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.
- Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina) jokios rūšies plovikliu.

## 3. GAMINIO APRAŠYMAS

### 3.1 Bendra apžvalga



## 2.5 Vidinis apšvietimas



### !ISPĖJIMAS!

Pavojas gauti elektros smūgi.

- Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniam prietaisams. Nenaudokite jos būstui apšviesi.
- Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
- Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lemputes .

## 2.6 Techninė priežiūra

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į igaliotajį aptarnavimo centrą.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.

## 2.7 Šalinimas



### !ISPĖJIMAS!

Pavojas susižeisti arba uždusti.

- Ištraukite maitinimo laidą kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.
- Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso ir pašalinkite ji.
- Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.

**1** Valdymo skydelis

**2** Kaitinimo funkcijų nustatymo rankenėlė

**3** Maitinimo lemputė / simbolis

**4** Ekranas

**5** Valdymo rankenėlė (temperatūrai)

**6** Temperatūros indikatorius / simbolis

**7** Vidaus temperatūros jutiklio lizdas

**8** Kaitinimo elementas

**9** Lemputė

**10** Ventiliatorius

**11** Išimama lentynėlė

## 12 Lentynėlės padėtys

### 3.2 Pagalbiniai reikmenys

- Grotelės**  
Virtuvės reikmenims, pyragų formoms, prikaistuviams.
- Kepamoji skarda**  
Pyragams ir sausainiams kepti.
- Grilio / kepimo prikaistuvis**

Kepimui ir skrudinimui arba riebalų surinkimui.


- Kepimo termometras**  
Skirtas matuoti, kiek maistas yra iškepės.
- Ištraukiami bėgeliai**  
Skirti lentynoms ir skardoms.

## 4. VALDYMO SKYDELIS

### 4.1 Mygtukai

Jutiklio laukas / mygtukas	Funkcija	Apaščias
—	MAŽINIMAS	Laikui nustatyti.
⌚	LAIKRODIS	Laikrodžio funkcijai nustatyti.
+	DIDINIMAS	Laikui nustatyti.

### 4.2 Ekranas



- A. Laikrodžio funkcijos
- B. Laikmatis
- C. Laikrodžio funkcija
- D. Kepimo termometro indikatorius

## 5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMAKART



### ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.



Apie laiko nustatymą skaitykite skyriuje „Laikrodžio funkcijos“.

Įdėkite priedus ir išimamas lentynų atramas atgal į jų pradines padėties.

### 5.2 Išankstinis įkaitinimas

Prieš pirmajį naudojimą įkaitinkite tuščią orkaitę.

- Nustatykite funkciją  . Nustatykite didžiausią temperatūrą.
- Palikite orkaitę veikti 1 valandą.
- Nustatykite funkciją  . Nustatykite didžiausią temperatūrą.
- Palikite orkaitę veikti 15 minučių.

### 5.1 Pradinis valymas

Išimkite iš orkaitės visus priedus ir išimamas lentynų atramas.

Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.

Prieš pirmajį naudojimą orkaitę ir priedus išvalykite.

5. Nustatykite funkciją . Nustatykite didžiausią temperatūrą.
6. Palikite orkaitę veikti 15 minučių.
7. Išjunkite orkaitę ir palaukite, kol ji atvės.

Priedai gali įkaisti labiau nei išprastai. Iš orkaitės gali sklisti kvapas ir dūmai. Būtina pasirūpinkite tinkamu patalpų vėdinimu.

## 6. KASDIENIS NAUDOJIMAS



### ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

#### 6.1 Iustumiamos rankenélės

Norédami naudoti prietaisą, paspauskite rankenélę. Rankenélė išsoka.

#### 6.2 Kaitinimo funkcijos nustatymas

1. Nustatykite kaitinimo funkcijų valdymo rankenélę, kad galėtumėte pasirinkti kaitinimo funkciją.
2. Pasukite valdymo rankenélę, kad pasirinktumėte temperatūrą.  
Kai orkaitė veikia, užsidega lemputė.
3. Norédami išjungti orkaitę, pasukite kaitinimo funkcijų rankenélę į išjungimo padėtį.

#### 6.3 Kaitinimo funkcijos

Orkaitės funkcija	Naudojimo sritis
	Orkaitė išjungta.
	Ijungti lemputę be maisto gaminimo funkcijos.
Orkaitės Apšvietimas	Kepti vienu metu trijose lentynų padėtyse ir maistui džiovinti. Nustatykite 20–40 °C mažesnę temperatūrą nei Apatinis+virsutinis kaitinimas.
	Karšto Oro Srautas

Orkaitės funkcija	Naudojimo sritis
	Ši funkcija yra skirta taupyti energiją maisto gaminimo metu. Maisto ruošimo instrukcijas rasisite skyriuje „Naudingi patarimai“, Drėgnas Karštas Oras. Orkaitės durelės turėtų būti uždarytos ruošiant maistą, kad funkcija nebūtų pertraukta ir būtų užtikrinta, jog orkaitė veiktu didžiausiu efektyvumu.
	Kai naudosite šią funkciją, temperatūra orkaitėje gali skirtis nuo nustatytos. Gali sumažėti kaitinimo galia. Bendras energijos taupymo rekomendacijas rasisite skyriuje „Efektyvus energijos vartojimas“, „Energijos taupymas“. Ši funkcija buvo naudojama laikantis energijos vartojimo efektyvumo klasės reikalavimų pagal EN 60350-1 standartą.
	Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konservuoti.
	Apatinis kaitinimas
	Mažasis Keptuvėlis
	Plokštiems patiekalamams kepti grilyje ir duonos skrebučiams.

Orkaitės funkcija	Naudojimo sritis
	Plokščių patiekalų didelias kiekių kepimui grialyje ir skrebučių skrudinimui.
	Didesniems mėsos gabalambs arba paukštienai su kaulais skrudinti vienoje lentynos padėtyje. Tinka apkepams ir skrudinti.
	Picai kepti. Intensyviai skrudinti ir traškinti parogindui paruošti.

## 7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS

### 7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė

Laikrodžio funkcija	Naudojimo sritis
 PAROS LAIKAS	Paros laikui nustatyti, pakeisti arba patikrinti.
 TRUKMĖ	Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
 PABAIGA	Nustatyti, kada prietaisas išsijungs.
 ATIDÉTAS PALEIDIMAS	Apima TRUKMĖS ir PABAIGOS funkciją.
 LAIKMATIS	Nustatyti atgalinės atskaitos laiką. Ši funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui. Funkciją LAIKMATIS galite nustatyti bet kada, net jei prietaisas yra išjungtas.

### 7.2 Laiko nustatymas. Laiko keitimas

Prieš naudojant orkaitę, pirmiausiai privaloma nustatyti laiką.

 mirksi, kai prijungiate prietaisą prie elektros maitinimo, kai išsijungia maitinimas arba kai nenustatytais laikmatis.

Spauskite  arba  tinkamam laikui nustatyti.

Maždaug po penkių sekundžių indikatorius nustos mirksėti ir ekrane bus rodomas nustatytas paros laikas. Norédami pakeisti paros laiką, paspauskite  pakartotinai, kol pradës mirksėti .

### 7.3 Funkcijos „TRUKMĖ“ nustatymas

1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir temperatūrą.
2. Spaudinékite , kol pradës mirksėti .

3. Spauskite  arba , kad nustatytiumėte TRUKMĖS laiką.  
Ekrane rodoma .
4. Laikui pasibaigus, mirksi  ir pasigirsta garso signalas. Prietaisas automatiškai išsijungia.
5. Norédami išjungti garso signalą, spauskite bet kurį mygtuką.
6. Pasukite orkaitės funkcijų rankenelę ir temperatūros nustatymo rankenelę į išjungimo padėtį.

## 7.4 Funkcijos PABAIGA nustatymas

1. Nustatykite orkaitės funkciją ir temperatūrą.
2. Spaudinėkite , kol pradės mirksėti .
3. Spauskite  arba  ir nustatykite laiką.  
Ekrane rodoma .
4. Laikui pasibaigus, mirksi  ir pasigirsta garso signalas. Prietaisas automatiškai išsijungia.
5. Norédami išjungti garso signalą, spauskite bet kurį mygtuką.
6. Pasukite orkaitės funkcijų rankenelę ir temperatūros nustatymo rankenelę į išjungimo padėtį.

## 7.5 ATIDĖTO PALEIDIMO funkcijos nustatymas

1. Nustatykite orkaitės funkciją ir temperatūrą.
2. Spaudinėkite , kol pradės mirksėti .
3. Spauskite  arba , kad nustatytiumėte TRUKMĖS laiką.

# 8. PRIEDŪ NAUDOJIMAS



**ISPĖJIMAS!**  
Žr. saugos skyrius.

4. Paspauskite .
5. Spauskite  arba , kad nustatytiumėte PABAIGOS laiką.
6. Paspauskite , kad patvirtintumėte. Prietaisas vėliau automatiškai išsijungs, veiks nustatyta TRUKMĘ ir sustos nustatytu PABAIGOS laiku. Nustatyti laiku pasigirsta garso signalas.
7. Prietaisas automatiškai išsijungia. Norédami išjungti garso signalą, spauskite bet kurį mygtuką.
8. Pasukite orkaitės funkcijų rankenelę ir temperatūros nustatymo rankenelę į išjungimo padėtį.

## 7.6 LAIKMAČIO nustatymas

1. Spaudinėkite , kol pradės mirksėti .
2. Spauskite  arba , kad nustatytiumėte reikiama laiką. Funkcija „Laikmatis“ išsijungs automatiškai po 5 sekundžių.
3. Nustatytam laikui pasibaigus, pasigirsta garso signalas. Norédami išjungti garso signalą, spauskite bet kurį mygtuką.
4. Pasukite orkaitės funkcijų ir temperatūros rankenèles į išjungimo padėtį.

## 7.7 Laikrodžio funkcijos atšaukimas

1. Kelis kartus spauskite , kol pradės mirksėti reikiamas funkcijos indikatorius.
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę .

Laikrodžio funkcija išsijungia po kelių sekundžių.

## 8.1 Mėsos termometro naudojimas

Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos kepimo temperatūrą.

Galimi du temperatūros nustatymai:


- Orkaitės temperatūra. Žr. kepimo nuostatų lentelę;
- Kepimo temperatūra. Žr. mėsos termometro nuostatų lentelę.



### DĖMESIO

Naudokite tik su prietaisu pateiktą mėsos termometrą arba originalias atsargines dalis.

1. Ikiškite mėsos termometro kištuką į lizdą, esantį orkaitės viršuje.  
Mėsos termometro indikatorius mirks.
2. Mėsos termometro galą dėkite į mėsos viduri.



3. Paspauskite mygtuką arba kad nustatytuote kepimo temperatūrą. Galite nustatyti nuo 30 °C iki 99 °C temperatūrą.
4. Pasirinkite orkaitės funkciją ir orkaitės temperatūrą.

Kai prietaisas pasieka nustatytą kepimo temperatūrą, pasigirsta gario signalai. Norėdami išjungti gario signalą, paspauskite mygtuką.

5. Išjunkite prietaisą.
6. Ištraukite mėsos termometro kištuką iš lizdo. Išimkite mėsą iš prietaiso.

Jei mėsa neiškepė taip, kaip norite, dar kartą atlikite pirmiau nurodytus veiksmus ir nustatykite aukštesnę kepimo temperatūrą.

Kepant temperatūrą galima bet kuriuo metu pakeisti. Spauskite nustatytais kepimo temperatūrai pakeisti.




### ISPĖJIMAS!

Būkite atsargūs, kai traukiate mėsos termometro galą ir kištuką. Mėsos termometras yra karštas. Galima nusideginti.

## 8.2 Priedų įstatymas


Grotelės:

Istumkite groteles tarp grotelių atramos kreipiamujų strypų : kojelės turi būti nukreiptos žemyn.




Kepimo skarda/ gilus kepimo indas:

Istumkite kepimo skardą /gilų indą tarp lentynos atramos kreipiamujų laikiklių.



Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo indas vienu metu:

Istumkite kepimo skardą /gilų kepimo indą tarp lentynos atramos ir grotelių kreipiamujų laikiklių.



**i** Mažas įlenkimas viršuje padidina saugumą. Šie įlenkimai taip pat apsaugos nuo apvritimo. Aukštasis kraštasis aplink lentynas neleidžia prikaistuviams nuslysti nuo lentynos.

### 8.3 Išstraukiami bėgeliai


**i** Išsaugokite šią išstraukiamų bėgelių įrengimo instrukciją, kad ja galima būtų pasinaudoti ateityje.

Naudojant išstraukiamus bėgelius, galima lengviau įstatyti ir išstraukti lentynas.




**DĖMESIO**  
Išstraukiamų bėgelių negalima plauti indaplovėje.  
Netepkite išstraukiamų bėgelių jokiui tepalu.

1. Išstraukite dešinįjį ir kairįjį išstraukiamus bėgelius.



2. Ant išstraukiamų bėgelių padėkite groteles ir atsargiai juos įstumkite į orkaitę.



Prieš uždarydami orkaitės dureles, būtinai iki galio atgal į orkaitę įstumkite išstraukiamus bėgelius.

## 9. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

### 9.1 Aušinimo ventiliatorius

Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius išjungia automatiškai, kad orkaitės paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitė išjungus, ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė atvėsta.

gali pavojingai perkaisti. Norint to išvengti, orkaitėje įrengtas apsauginis termostatas, kuris nutraukia elektros tiekimą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė vėl išjungia automatiškai.

### 9.2 Apsauginis termostatas

Netinkamai naudojant orkaitę arba sugedus jo sudedamosioms dalims, ji

## 10. PATARIMAI



### ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.



Lentelėse nurodyta temperatūra ir kepimo laikas yra tik orientacinio pobūdžio. Jie priklauso nuo receptų, naudojamų ingredientų kokybės ir kiekio.

### 10.1 Gaminimo rekomendacijos

Orkaitėje yra penkios lentynų padėtys.

Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo orkaitės dugno.

Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau lentelėse pateikiamas standartinės temperatūros, kepimo trukmės ir lentynų padėcių nuostatos.

Jei nerandate nuostatų konkrečiam receptui, vadovaukitės panašiais receptais.

Ši orkaitė turi specialią sistemą, užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę garų apytaką. Dėl tokios sistemos maistas ruošiamas garų prisotinioje aplinkoje, patiekalas būna minkštasis viduje ir apskrudęs iš išorės. Todėl sumažėja gaminimo trukmė ir energijos sąnaudos.

### 10.2 Pyragų ir kepsnių kepimas

#### Pyragai

Patiekala	Viršutinis/Apatinis Kaitinimas		Karšto Oro Srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Temperatūra (°C)	Lentynos padėtis	Temperatūra (°C)	Lentynos padėtis		
Plaktos tešlos receptai	170	2	160	3 (2 ir 4)	45–60	Pyrago formoje
Trapi tešla	170	2	160	3 (2 ir 4)	20–30	Pyrago formoje

#### Pyragų kepimas

Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.

Jeigu kepate dviejose kepimo skardose vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą lygi.

#### Mėsos ir žuvies gaminimas

Labai riebiam maistui naudokite gilų kepimo indą, kad orkaitėje neliktu nešvalomų dėmių.

Prieš pjautydami mésą gabaliukais, palaukite maždaug 15 minučių, kad neištekėtų sultyse.

Kad kepimo metu orkaitėje nesusidarytų per daug dūmų, į gilų kepimo indą įpilkite šiek tiek vandens. Kad dūmai nesikondensuotų, įpilkite vandens, kai tik jis išdžiūsta.

#### Gaminimo trukmė

Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto tipo, konsistencijos ir kiekio.

Iš pradžių, kai gaminate, stebėkite rezultatus. Raskite tinkamiausias nuostatas (kaitinimo nuostata, gaminimo trukmė ir pan.) jūsų prikaistuviams, receptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo prietaisu.

Patieka-las	Viršutinis/Apatinis Kaitinimas		Karšto Oro Srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis		
Varškės pyragas	170	1	165	2	60–80	26 cm py-rago for-moje
Obuolių pyragas <sup>1)</sup>	170	2	160	2 (kairysis ir dešiny-sis)	80–100	Dvejose 20 cm py-rago for-mose ant grotelių
Štrudelis	175	3	150	2	60–80	Kepimo skardoje
Pyragas su uogie-ne	170	2	165	2 (kairysis ir dešiny-sis)	30–40	26 cm py-rago for-moje
Biskvitinis pyragas	170	2	160	2	50–60	26 cm py-rago for-moje
Kalėdinis pyragas / riebus vai-sių pyra-gas <sup>1)</sup>	160	2	150	2	90–120	20 cm py-rago for-moje
Slyvų py-ragas <sup>1)</sup>	175	1	160	2	50–60	Duonos formoje
Maži pyra-gėliai – vienas ly-gis	170	3	140–150	3	20–30	Kepimo skardoje
Maži pyra-gėliai – du lygiai	-	-	140–150	2 ir 4	25–35	Kepimo skardoje
Maži pyra-gėliai – trys lygiai	-	-	140–150	1, 3 ir 5	30–45	Kepimo skardoje
Sausai-niai / juos-tiniai teš-lainiai – vienas ly-gis	140	3	140–150	3	30–35	Kepimo skardoje

Patiekaliai	Viršutinis/Apatinis Kaitinimas		Karšto Oro Srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Temperatūra (°C)	Lentynos padėtis	Temperatūra (°C)	Lentynos padėtis		
Sausainiai / juostiniai tešlainiai – du lygiai	-	-	140–150	2 ir 4	35–40	Kepimo skardoje
Sausainiai / juostiniai tešlainiai – trys lygiai	-	-	140–150	1, 3 ir 5	35–45	Kepimo skardoje
Merengos – vienasis lygis	120	3	120	3	80–100	Kepimo skardoje
Merengos – du lygiai <sup>1)</sup>	-	-	120	2 ir 4	80–100	Kepimo skardoje
Bande-lės <sup>1)</sup>	190	3	190	3	12–20	Kepimo skardoje
Eklerai – vienasis lygis	190	3	170	3	25–35	Kepimo skardoje
Eklerai – du lygiai	-	-	170	2 ir 4	35–45	Kepimo skardoje
Pyragaičiai formelėse	180	2	170	2	45–70	20 cm pyrago formoje
Riebūs vaisiniais pyragai	160	1	150	2	110–120	24 cm pyrago formoje
Viktorijos pyragaičiai	170	1	160	2 (kairysis ir dešinysis)	50–60	20 cm pyrago formoje

<sup>1)</sup> Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.

**Duona ir pica**

Patieka-las	Viršutinis/Apatinis Kaitinimas		Karšto Oro Srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis		
Balta duo-na <sup>1)</sup>	190	1	190	1	60–70	1–2 kepalai, vienas kepalas – 500 g
Ruginė duona	190	1	180	1	30–45	Duonos formoje
Duonos bande-lės <sup>1)</sup>	190	2	180	2 (2 ir 4)	25–40	6–8 bandelės ke-pimo skar-doje
Pica <sup>1)</sup>	230–250	1	230–250	1	10–20	Kepimo skardoje arba gilia-me kepi-mo inde
Sklin-džiai <sup>1)</sup>	200	3	190	3	10–20	Kepimo skardoje

<sup>1)</sup> Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.

**Apkepai**

Patieka-las	Viršutinis/Apatinis Kaitinimas		Karšto Oro Srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis		
Makaronų apkepas	200	2	180	2	40–50	Formoje
Daržovių apkepas	200	2	175	2	45–60	Formoje
Apkepai su įdaru <sup>1)</sup>	180	1	180	1	50–60	Formoje
Lazanija <sup>1)</sup>	180–190	2	180–190	2	25–40	Formoje
Įdaryti ma-karonai vamzdzu-čiai <sup>1)</sup>	180–190	2	180–190	2	25–40	Formoje

<sup>1)</sup> Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.

## Mėsa

Patieka-las	Viršutinis/Apatinis Kaitinimas		Karšto Oro Srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis		
Jautiena	200	2	190	2	50–70	Ant grote-lių
Kiauliena	180	2	180	2	90–120	Ant grote-lių
Veršiena	190	2	175	2	90–120	Ant grote-lių
Angliškas jautienos kepsnys, su krauju	210	2	200	2	50–60	Ant grote-lių
Angliškas jautienos kepsnys, vidutiniškai iškeptas	210	2	200	2	60–70	Ant grote-lių
Angliškas jautienos kepsnys, gerai iš-keptas	210	2	200	2	70–75	Ant grote-lių
Kiaulienos mentė	180	2	170	2	120–150	Su odele
Kiaulienos kulninė	180	2	160	2	100–120	2 vnt.
Aviena	190	2	175	2	110–130	Koja
Viščiukas	220	2	200	2	70–85	Visas
Kalakutas	180	2	160	2	210–240	Visas
Antis	175	2	220	2	120–150	Visa
Žąsis	175	2	160	1	150–200	Visa
Triušiena	190	2	175	2	60–80	Supjaustyta gaba-lais
Triušiena	190	2	175	2	150–200	Supjaustyta gaba-lais
Fazanas	190	2	175	2	90–120	Visas

**Žuvis**

Patiekala	Viršutinis/Apatinis Kaitinimas		Karšto Oro Srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Temperatūra (°C)	Lentynos padėtis	Temperatūra (°C)	Lentynos padėtis		
Upėtakis / jūros karšis	190	2	175	2	40-55	3-4 žuvys
Tunas / lašiša	190	2	175	2	35-60	4-6 filė

**10.3 Mažasis Kepintuvas**

Nustatykite didžiausią temperatūrą.

Pakaitinkite orkaitę maždaug 3 minutes.

Naudokite ketvirtą lentynos padėtį.

Patiekalas	Kiekis		Laikas (min.)	
	Gabalai	Kiekis (kg)	Viena pusė	Antra pusė
Filė kepsniai	4	0,8	12-15	12-14
Jautienos didkepsniai	4	0,6	10-12	6-8
Dešrelės	8	-	12-15	10-12
Kiaulienos muštiniai	4	0,6	12-16	12-14
Viščiukas (perpjautas pusiau)	2	1	30-35	25-30
Kebabai	4	-	10-15	10-12
Vištienos krūtinėlė	4	0,4	12-15	12-14
Mėsainis	6	0,6	20-30	-
Žuvies filė	4	0,4	12-14	10-12
Skrebutis su garnyru	4-6	-	5-7	-
Skrebutis	4-6	-	2-4	2-3

**10.4 Terminis Kepintuvas**

Naudokite pirmą arba antrą lentynos padėtį.

**Jautiena**

Iškaitinkite orkaitę.

Norėdami apskaičiuoti kepimo trukmę, padauginkite toliau lentelėje nurodytą laiką iš filė storio centimetru.

Patiekalas	Temperatūra (°C)	Laikas (min.)
Rostbifas arbaba filė, puskepis	190-200	5-6

Patiekalas	Temperatura (°C)	Laikas (min.)
Rostbifas arba filė, vidutiniškai iškeptas	180–190	6–8
Rostbifas arba filė, iškeptas	170–180	8–10
<b>Kiauliena</b>		
Patiekalas	Temperatura (°C)	Laikas (min.)
Petys, kalkas, kumpis, 1–1,5 kg	160–180	90–120
Muštinis, šonkauliu-kai, 1–1,5 kg	170–180	60–90
Maltos mē-sos kepsnys, 0,75–1 kg	160–170	50–60
Kiaulienos karka (iš anksto išvir-ta), 0,75–1 kg	150–170	90–120
<b>Veršiena</b>		
Patiekalas	Temperatura (°C)	Laikas (min.)
Veršienos kepsnys, 1 kg	160–180	90–120
Veršienos karka, 1,5–2 kg	160–180	120–150
<b>Aviena</b>		
Patiekalas	Temperatura (°C)	Laikas (min.)
Ériuko šlau-nelės, keps-niai, 1–1,5 kg	150–170	100–120

Patiekalas	Temperatura (°C)	Laikas (min.)
Ériuko nugarinė, 1–1,5 kg	160–180	40–60
<b>Paukštiena</b>		
Patiekalas	Temperatura (°C)	Laikas (min.)
Paukštienos porcijos, po 0,2–0,25 kg	200–220	30–50
Viščiuko pu-selės, po 0,4–0,5 kg	190–210	35–50
Viščiukas, višta, 1–1,5 kg	190–210	50–70
Antis, 1,5–2 kg	180–200	80–100
Žąsis, 3,5–5 kg	160–180	120–180
Kalakutas, 2,5–3,5 kg	160–180	120–150
Kalakutas, 4–6 kg	140–160	150–240

### Žuvis (troškinta)

Patiekalas	Temperatura (°C)	Laikas (min.)
Visa žuvis, 1–1,5 kg	210–220	40–60

## 10.5 Drėgnas Karštas Oras

Laikykitės toliau lentelėje nurodytų rekomendacijų, kad gautumėte geriausius rezultatus.

Patiekalas	Pagalbiniai reikmenys	Temperatūra (°C)	Lentynos padėtis	Laikas (min.)
Saldžios bandelės, 12 vnt.	kepimo skarda ar suren-kamoji skarda	175	3	40–50
Bandelės, 9 vnt.	kepimo skarda ar suren-kamoji skarda	180	2	35–45
Pica, šaldytą, 0,35 kg	vielinė lentynėlė	180	2	45–55
Biskvitinis vy-niotinis	kepimo skarda ar suren-kamoji skarda	170	2	30–40
Šokoladinis py-ragas	kepimo skarda ar suren-kamoji skarda	170	2	45–50
Suflė, 6 vnt.	keraminiai indeliai ant grotelių	190	3	45–55
Biskvitinis pa-grindas	apkepo skarda ant gro-telių	180	2	35–45
Viktorijos pyra-gaičiai	kepimo indas ant grote-lių	170	2	35–50
Virta žuvis, 0,3 kg	kepimo skarda ar suren-kamoji skarda	180	2	35–45
Visa žuvis, 0,2 kg	kepimo skarda ar suren-kamoji skarda	180	3	25–35
Žuvies filė, 0,3 kg	picos kepimo indas ant grotelių	170	3	30–40
Virta mėsa, 0,25 kg	kepimo skarda ar suren-kamoji skarda	180	3	35–45
Šašlykas, 0,5 kg	kepimo skarda ar suren-kamoji skarda	180	3	40–50
Sausainiai, 16 vnt.	kepimo skarda ar suren-kamoji skarda	150	2	30–45
Migdoliniai sausainiai, 20 vnt.	kepimo skarda ar suren-kamoji skarda	180	2	45–55
Keksiukai, 12 vnt.	kepimo skarda ar suren-kamoji skarda	170	2	30–40
Aštūs tešlai-niai, 16 vnt.	kepimo skarda ar suren-kamoji skarda	170	2	35–45
Trapios tešlos sausainiai, 20 vnt.	kepimo skarda ar suren-kamoji skarda	150	2	40–50

Patiekalas	Pagalbiniai reikmenys	Temperatūra (°C)	Lentynos padėtis	Laikas (min.)
Tarteletės, 8 vnt.	kepimo skarda ar surenkamoji skarda	170	2	30–40
Virtos daržovės, 0,4 kg	kepimo skarda ar surenkamoji skarda	180	2	35–45
Vegetariškas omletas	picos kepimo indas ant grotelių	180	3	35–45
Viduržemio jūros regiono daržovės, 0,7 kg	kepimo skarda ar surenkamoji skarda	180	4	35–45

## 10.6 Džiovinimas– Karšto Oro Srautas

išjunkite, atidarykite jos dureles ir palikite per naktį, kad maisto produktai visiškai išdžiūtų.

Išklokite skardas pergamentiniu arba kepimo popieriumi.

Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni, praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę

### Daržovės

Vienai skardai naudokite trečią lentynos padėtį.

2 skardoms naudokite pirmą ir ketvirtą lentynos padėtis.

Patiekalas	Temperatūra (°C)	Laikas (val.)
Pupos	60–70	6–8
Pipirai	60–70	5–6
Daržovės rauginimui	60–70	5–6
Grybai	50–60	6–8
Prieskoniniai augalai	40–50	2–3

### Vaisiai

Patiekalas	Temperatūra (°C)	Laikas (val.)	Lentynos padėtis	
			1 padėtis	2 padėtys
Slyvos	60–70	8–10	3	1 / 4
Abrikosai	60–70	8–10	3	1 / 4
Pjaustyti obuolių	60–70	6–8	3	1 / 4
Kriaušės	60–70	6–9	3	1 / 4

## 10.7 Kepimo termometro lentelė

Patiekalas	Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena	75–80
Veršiuko koja	85–90
Angliškas jautie- nos kepsnys, su krauju	45–50
Angliškas jautie- nos kepsnys, vi- dutiniškai iškep- tas	60–65
Angliškas jautie- nos kepsnys, gerai iškeptas	70–75

Patiekalas	Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiaulienos men- tė	80–82
Kiaulienos kulni- né	75–80
Aviena	70–75
Viščiukas	98
Triūšiena	70–75
Upėtakis / jūros karšis	65–70
Tunas / lašiša	65–70

## 10.8 Informacija patikros įstaigoms

Patikros pagal IEC 60350-1 standartą.

Patieka- las	Funkcija	Pagalbi- niai reik- menys	Len- tynos padė- tis	Tem- peratū- ra (°C)	Laikas (min.)	Pastabos
Pyragėlis	Apatinis +viršutinis kaitinimas	Kepimo skarda	3	170	20–30	Dėkite 20 mažų pyragelių į vieną kepimo skardą.
Pyragėlis	Karšto Oro Srautas / Ventiliato- ria. oro ga- minimas	Kepimo skarda	3	150– 160	20–35	Dėkite 20 mažų pyragelių į vieną kepimo skardą.
Pyragėlis	Karšto Oro Srautas / Ventiliato- ria. oro ga- minimas	Kepimo skarda	2 ir 4	150– 160	20–35	Dėkite 20 mažų pyragelių į vieną kepimo skardą.
Obuolių pyragas	Apatinis +viršutinis kaitinimas	Grotelės	2	180	70–90	Naudokite 2 skardas (20 cm skersmens), pa- kreiptas įstrižai.

Patieka-las	Funkcija	Pagalbi-niai reik-menys	Len-tynos padė-tis	Tem-peratū-ra (°C)	Laikas (min.)	Pastabos
Obuolių pyragas	Karšto Oro Srautas / Ventiliatori-a. oro ga-minimas	Grotelės	2	160	70–90	Naudokite 2 skardas (20 cm skersmens), pakreiptas įstrižai.
Neriebus biskviti-nis pyra-gas	Apatinis +viršutinis kaitinimas	Grotelės	2	170	40–50	Naudokite pyra-go formą (26 cm skersmens). Pakaitinkite or-kaitę maždaug 10 minučių.
Neriebus biskviti-nis pyra-gas	Karšto Oro Srautas / Ventiliatori-a. oro ga-minimas	Grotelės	2	160	40–50	Naudokite pyra-go formą (26 cm skersmens). Pakaitinkite or-kaitę maždaug 10 minučių.
Neriebus biskviti-nis pyra-gas	Karšto Oro Srautas / Ventiliatori-a. oro ga-minimas	Grotelės	2 ir 4	160	40–60	Naudokite pyra-go formą (26 cm skersmens). Pa-kreiptą įstrižai. Pakaitinkite or-kaitę maždaug 10 minučių.
Trapios tešlos kepiniai	Karšto Oro Srautas / Ventiliatori-a. oro ga-minimas	Kepimo skarda	3	140–150	20–40	-
Trapios tešlos kepiniai	Karšto Oro Srautas / Ventiliatori-a. oro ga-minimas	Kepimo skarda	2 ir 4	140–150	25–45	-
Trapios tešlos kepiniai	Apatinis +viršutinis kaitinimas	Kepimo skarda	3	140–150	25–45	-
Skrebutis 4–6 vie-netai	Mažasis Kepintuvas	Grotelės	4	daug.	2–3 minutes pirmoji pusė; 2–3 minutes antroji pusė	Pakaitinkite or-kaitę maždaug 3 minutes.

Patiekala	Funkcija	Pagalbiniai reikmenys	Lentynos padėtis	Temperatūra (°C)	Laikas (min.)	Pastabos
Mėsainis su jautiena 6 vnt., 0,6 kg	Mažasis Kepintuvnas	Grotelės ir riebalų surinkimo padėklas	4	daug.	20–30	Įdėkite groteles į orkaitės ketvirtą lygi, o riebalų surinkimo padėklą – į trečią. Apyverskite maisto produktą praėjus pusei numatyto gaminimo laiko. Pakaitinkite orkaitę maždaug 3 minutes.

## 11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA



### ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

#### 11.1 Pastabos dėl valymo

Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelnia valymo priemone.

Metaliniams paviršiams valyti naudokite tam skirtą valymo priemonę.

Orkaitės vidų valykite po kiekvieno naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti maisto likučiai gali sukelti gaisrą. Didesnė rizika yra grilio prikaistuvui.

Visus priedus valykite po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiuti. Valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu valymo priemone. Priedų indaplovėje plauti negalima.

Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu orkaičių valikliu. Orkaitės valiklio nenaudokite kataliniziniams paviršiams.

Jeigu turite neprisvylyančių priedų, neplaukite jų stipraus poveikio priemonėmis, indaplovėje arba naudodamai ašturius daiktus. Tai gali pažeisti neprisvylyančią dangą.

Drėgmė gali kondensuotis orkaitės viduje arba ant durelių stiklo plokščių. Norėdami

sumažinti kondensaciją, įjunkite orkaitę 10 minučių prieš gaminimą. Po kiekvieno naudojimo išvalykite drėgmę iš ertmės.

#### 11.2 Nerūdijančiojo plieno ar aluminio orkaitės

Orkaitės dureles valykite tik drėgna šluoste ar kempine. Nusausinkite minkštu audiniu.

Nenaudokite plieno vilnos, rūgšties arba šveičiamujų medžiagų, nes jos gali pažeisti orkaitės paviršių. Orkaitės valdymo pultą valykite vadovaudamiesi tais pačiais perspėjimais.

#### 11.3 Durelių tarpiklio valymas

Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklių. Durelių tarpiklis yra aplink orkaitės angos rėmą. Nenaudokite orkaitės, jeigu durelių tarpiklis yra pažeistas. Kreipkitės į įgaliotaji techninės priežiūros centrą.

Jei norite valyti durelių tarpiklij, žr. bendrają valymo informaciją.


#### 11.4 Lentynų atramų / katalizinių plokščių išémimas

Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite lentynų atramas / katalizines plokštės.


**DĖMESIO**

Būkite atsargūs, kai išimate lentynų atramas. Katalizinės plokštės nėra pritvirtintos prie orkaitės sienelėj ir gali nukristi, kai išimate lentynų atramas.

1. Atitraukite lentynos atramos priekį nuo šoninės sienelės. Kita ranka prilaikykite galinius lentynų bėgelius ir katalizinę plokštę vietoj.



2. Lentynos atramos galinę dalį patraukite nuo šoninės sienelės ir ją ištraukite.



Išimtus piedeus įdėkite atvirkštine tvarka.



Ištraukiamu bėgeliu atraminiai kaičiai turi būti atsukti į priekį.

## 11.5 Katalizinis valymas

Ertmė su katalizine danga yra savaimė išivalanti. Ji sugeria riebalus.

Prieš įjungiant katalizinį valymą:

- išimkite visus piedeus ;
- išvalykite orkaitės apačią šiltu vandeniu ir švelniu plovikliu;
- vidinį durelių stiklą išvalykite šiltu vandeniu ir minkšta šluoste.

1. Nustatykite funkciją
2. Nustatykite 250 °C orkaitės temperatūrą ir palikite ją veikti 1 valandą.
3. Išjunkite orkaitę.
4. Kai orkaitė atvėsta, išvalykite ertmę drėgna švelnia šluoste.

Katalizinės dangos démės ar spalvos pasikeitimai neturi poveikio kataliziniam valymui.

## 11.6 Durelių išémimas ir įdėjimas

Orkaitės durelėse yra trys stiklo plokštės. Galite išimti orkaitės dureles ir vidines stiklo plokštės, kad nuvalytumėte jas. Prieš nuimdami stiklo plokštęs, perskaitykite visą instrukciją „Durelių išémimas ir įdėjimas“.




Orkaitės durelės gali užsidaryti, jeigu bandysite išimti stiklo plokštęs, nenuémę orkaitės durelių.


**DĖMESIO**

Nenaudokite orkaitės be stiklo plokščių.


1. Iki galio atidarykite dureles ir raskite lankstą dešinėje durelių pusėje.
2. Atsuktuvu iškelkite ir iki galio pasukite dešinės pusės lanksto svirtelę.




3. Suraskite lankstą kairėje durelių pusėje.



- Pakelkite ir iki galio pasukite ant kairiojo lanksto esančią svirtelę.




- Pusiau uždarykite orkaitės dureles iki pirmos atidarymo padėties. Tada pakelkite, patraukite į priekį ir išimkite dureles iš jų lizdo.




- Padékite dureles ant minkštu audiniu užtiesto stabilaus paviršiaus.

- Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų pusių durelių viršutinių kampų, paspauskite į vidų ir atleiskite fiksavimo tarpiklį.



- Patraukite durelių apdailą pirmyn ir nuimkite ją.
- Laikykite durelių stiklo plokštės už jų viršutinio krašto ir atsargiai jas vieną paskui kitą ištraukite. Pradėkite nuo viršutinės plokštės. Įsitikinkite, kad stiklas būtų visiškai ištrauktas iš atramų.




- Nuvalykite stiklo plokštės vandeniu ir muiliu. Atsargiai nusausinkite stiklo plokštės. Neplaukite stiklo plokštčių indaplovėje.


Baigę valyti, įdėkite stiklo plokštės ir orkaitės dureles.

Atkreipkite dėmesį, kad stiklo plokštės (A ir B) sudėtumėte tinkama eilės tvarka. Patikrinkite, ar simbolis / spaudinys ant kiekvienos stiklo plokštės šono yra kitoks, kad būtų lengviau ardyti ir vėl surinkti.

Tinkamai įdėjus durelių apdaila užsifiksuoja.



Patikrinkite, ar tinkamai įdėjote vidurinę stiklo plokštę į savo vietą.



## 11.7 Lemputės keitimas



### ISPĖJIMAS!

Pavojas gauti elektros smūgį.  
Lemputė gali būti karšta.

## 12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS



### ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

## 12.1 Ką daryti, jeigu...

Problema	Galima priežastis	Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.	Orkaitė yra išjungta.	Išjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.	Nenustatytas laikrodis.	Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.	Nenustatytos būtinos nuostatos.	Patikrinkite, ar nuostatos yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.	Perdegé saugiklis.	Patikrinkite, ar veikimas sutriko dėl saugiklio. Jeigu saugiklis pakartotinai perdega, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

Problema	Galima priežastis	Atitaisymo būdas
Lemputė nešviečia.	Perdegusi lemputė.	Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodoma F11.	Netinkamai įkištas kepimo termometro kištukas į lizdą.	Kuo giliau įkiškite kepimo termometro kištuką į lizdą.
Ant maisto produktų ir orkaitės viduje kaupiasi garai ir kondensatas.	Pernelyg ilgam palikote patiekalą orkaitėje.	Baigę gaminti, nepalikite patiekalų orkaitėje ilgiau negu 15–20 minučių.
Ekrane rodoma „12.00“.	Nutrūko elektros tiekimas.	Iš naujo nustatykite laikrodį.

## 12.2 Aptarnavimo duomenys

Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba įgaliotajį techninės priežiūros centrą.

Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti

techninių duomenų lentelėje. Duomenų lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio rémo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo orkaitės vidaus.

### Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:



Modelis (MOD.)	.....
Gaminio numeris (PNC)	.....
Serijos numeris (S. N.)	.....

## 13. IRENGIMAS




**ISPĖJIMAS!**  
Žr. saugos skyrius.

### 13.1 Įrengimas balduose



### 13.2 Prietaiso tvirtinimas prie spintelės



### 13.3 Elektros įrengimas



Gamintojas nėra atsakingas, jeigu Jūs nesiimate saugos skyriuose nurodytų saugos priemonių.

Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu ir kištuku.

### 13.4 Kabelis

Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai:  
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05  
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Bendrajai galiai tinkamas kabelio skerspjūvis nurodytas techninių duomenų plokštéléje. Taip pat lentelėje nurodyta:

<b>Bendroji galia (W)</b>	<b>Kabelio skerspjūvis (mm<sup>2</sup>)</b>
1 380 – didžiausias	3 x 0.75
2 300 – didžiausias	3 x 1

<b>Bendroji galia (W)</b>	<b>Kabelio skerspjūvis (mm<sup>2</sup>)</b>
3 680 – didžiausias	3 x 1.5

Įžeminimo laidas (žalias / geltonas kabelis) turi būti 2 cm ilgesnis už fazės ir neutralų kabelius (mėlyna ir ruda kabelius).

## 14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

### 14.1 Gaminio informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014

Tiekėjo pavadinimas	Electrolux	
Modelio žymuo	EOE5C71X 949496668 EOE5C71Z 949496669	
Energijos efektyvumo indeksas	95.3	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A	
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant įprastu režimu	0.95 kWh/ciklui	
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant ventiliatoriaus režimu	0.81 kWh/ciklui	
Ertmių skaičius	1	
Karščio šaltinis	Elektra	
Garsumas	72 l	
Orkaitės rūšis	Integruojama orkaitė	
Masė	EOE5C71X	31.7 kg
	EOE5C71Z	31.6 kg

EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės, orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai. Eksplotacinių charakteristikų matavimo metodai.

### 14.2 Energijos taupymas



Orkaitėje yra savybių, kurios jums padeda tauputi energiją kasdien ruošiant maistą.

#### Bendri patarimai

Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra tinkamai uždarytos, kai orkaitė veikia. Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai pritvirtintas savo vietoje.

Naudokite metalinius indus, kad galėtumėte taupiau naudoti energiją.

Jeigu galima, iš anksto nejaukitinkite orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.

Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei 30 minučių, sumažinkite orkaitės temperatūrą iki minimumo, likus 3–10 minučių iki kepimo pabaigos pagal gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje likusio karščio patiekalas ir toliau keps.

Naudokite likusį karštį kitiemis patiekalamams pašildyti.

Kai vienu metu ruošiate kelis patiekalus, darykite kuo trumpesnes pertraukėles tarp kepimų.

#### **Maisto gaminimas naudojant ventiliatoriu**

Kai galima, naudokite maisto gaminimo funkcijas su ventiliatoriumi, kad taupytmėte energiją.

#### **Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas**

Pasirinkite žemiausios galimos temperatūros nuostatą, kad panaudotumėte likusį karštį ir išlaikytumėte patiekalą šiltą.

#### **Drėgnas Karštas Oras**

Funkcija yra skirta taupytii energiją maisto gaminimo metu.

## **15. APLINKOS APSAUGA**

Atiduokite perdirbtį medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuočę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad jí būtų perdirbta. Padékite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis būtinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.





[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



867355129-B-192019

CE

