



LV Cepēškrāsns
LT Orkaitė

Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija

2
33

Get the most out of your appliance



For quick access to manuals, how-to guides,
support and more through our photo
registration visit electrolux.com/register

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.....	2
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	4
3. UZSTĀDĪŠANA.....	6
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.....	8
5. VADĪBAS PANELIS.....	8
6. PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES.....	9
7. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....	10
8. PULKSTEŅA FUNKCIJAS.....	12
9. PIEDERUMU LIETOŠANA.....	13
10. PAPILDUFUNKCIJAS.....	14
11. IETEIKUMI UN PADOMI.....	14
12. APRŪPE UN TĪRĪŠANA.....	26
13. PROBLĒMRISINĀŠANA.....	30
14. ENERGOEFEKTIVITĀTE.....	30

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.

Laipni lūdzam Electrolux pasaulē!

Apmeklējiet mūsu vietni, lai:



saņemtu padomus par lietošanu, brošūras, problēmrisināšanas informāciju un informāciju par apkopi un remontu:

www.electrolux.com/support



Lai saņemtu labāku servisu, reģistrējiet savu izstrādājumu:

www.registerelectrolux.com



legādājieties piederumus, vienreizējās lietošanas detaļas un oriģinālās rezerves daļas savai ierīcei:

www.electrolux.com/shop

Klientu apkalpošana un pakalpojumi

Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.

Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: modelis, PCK, sērijas numurs.

Šī informācija atrodama uz tehnisko datu plāksnītes.

Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai

Vispārēja informācija un padomi

Informācija par apkārtējo vidi

Izmaiņu tiesības rezervētas.

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par

savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus. Bērniem no līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā pienācīgā veidā.
- UZMANĪBU: Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces tuvumā, kad tā darbojas vai atdziest. Pieejamās daļas lietošanas laikā sakarst.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

- Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt vadu.
- BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties sildelementiem.
- Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
- Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- BRĪDINĀJUMS! Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
- Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
- Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.

- Stikla durvju tīrišanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām. Uzstādīet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS!

Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta persona.

- Noņemiet visu iesaiņojumu.
- Neuzstādīet un nelietojet bojātu ierīci.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojet drošības cimdus un slēgtus apavus.
- Nevelciet ierīci aiz roktura.
- Uzstādījet ierīci drošā un atbilstošā vietā, kas atbilst uzstādīšanas prasībām.
- Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.
- Pirms ierīces uzstādīšanas pārliecīgieties, ka varēs brīvi atvērt cepeškrāsns durvis.
- Ierīce ir aprīkota ar elektrisku dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar strāvu.

Skapīša minimālais augstums (skapīša zem darba virsmas minimālais augstums)	590 (600) mm
Skapīša platums	560 mm
Skapīša dziļums	550 (550) mm

Ierīces priekšpuses augstums	594 mm
Ierīces aizmugures augstums	576 mm
Ierīces priekšpuses platums	595 mm
Ierīces aizmugures platums	559 mm
Ierīces dziļums	569 mm
Ierīces iebūvēšanas dziļums	548 mm
Dziļums ar atvērtām durvīm	1022 mm
Ventilācijas atveres minimālais izmērs. Atvere apakšējā aizmugurējā daļā	560x20 mm
Strāvas kabeļa garums. Kabelis tiek novietots aizmugures labajā stūrī	1500 mm
Montāžas skrūves	4x25 mm

2.2 Elektriskais pieslēgums



BRĪDINĀJUMS!

Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

- Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertificētam elektrikim.
- Ierīcei jābūt iezemētai.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Vienmēr izmantojiet parei uzstādītu un drošu kontaktligzdu.
- Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un kabeli. Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
- Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties ar ierīces durvīm vai nišu zem ierīces vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja tā darbojas vai durvis ir karstas.
- Dajas, kas nodrošina aizsardzību pret elektrošoku no strāvu vadošiem un izolētajiem elementiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu noņemt bez instrumentiem.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudniem var brīvi pieklūt.
- Ja kontaktligzda ir valīga, neievietojiet tajā kontaktspraudni.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velket aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.
- Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierīces: automātslēdzi, drošinātāji (no turētājiem izskrūvējami drošinātāji), zemējuma noplūdes automātslēdzi un savienotāji.
- Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz 3 mm.
- Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un barošanas vadu.

Kabeļu veidi, kas piemēroti uzstādišanai vai nomaiņai Eiropā:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Attiecībā uz kabeļu šķērsgrīzumu, skatiet kopējo jaudu uz tehnisko datu plāksnītes. Var arī atsaukties uz tabulu:

Kopējā jauda (W)	Kabeļa šķērsgrīzums (mm ²)
maksimums 1380	3 x 0.75
maksimums 2300	3 x 1
maksimums 3680	3 x 1.5

iezemēšanas vadam (zaļš/dzeltens kabelis) jābūt par 2 cm garākam par fāzes un neitrālo kabeli (zils un brūns kabelis).

2.3 Lietošana



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu, apdegumu, elektrošoka vai sprādziena risks.

- Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājās.
- Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
- Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav bloķētas.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
- Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst karsts gaiss.
- Nedarbīniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā saskaras ar ūdeni.
- Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
- Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāšanai paredzētu virsmu.
- Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholu saturošu sastāvdaļu lietošana var radīt spirta un gaisa maišījumu.
- Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat durvis.
- Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ierīces bojājumu risks.

- Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu krāsu:

- nenovietojiet alumīnija foliju nepastarpināti uz ierīces grīdas;
- nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
- neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produktus pēc gatavošanas beigām;
- izņemot vai uzstādot piederumus, rīkojieties uzmanīgi.
- Emaljas vai nerūsējošā tērauda krāsas maiņa neietekmē ierīces darbību.
- Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet dzīlo cepešpannu. Augļu sulas var atstāt nenotirāmus traipus.
- Šī ierīce paredzēta tikai ēdienu gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem nolūkiem, piemēram, telpu apslielei.
- Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
- Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbelu paneļa (piemēram, aiz durvīm), nodrošiniet, lai durvis nekad nebūtu aizvērtas, kad ierīce darbojas. Aiz aizvērtā mēbelu paneļa var uzkrāties siltums un mitrums, kas var sabojāt ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta, vai grīdu. Neaizveriet mēbelu paneli, kamēr ierīce pēc lietošanas nav pilnībā atdzisusi.

2.4 Aprūpe un tīrišana



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainojumu un ierīces aizdegšanās un bojājumu risks.

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta. Pastāv risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
- Ja durvju stikla panelji tiek bojāti, nomainiet tos nekavējoties. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- Nonēmiet durvis no ierīces, rīkojieties uzmanīgi. Durvis ir smagas!
- Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas materiāla nolietošanos.

3. UZSTĀDĪŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadāļu "Drošība".

- Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūklus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
- Ja lietojat cepeškrāsns tīrišanai paredzētus aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības norādījumus, kas atrodami uz iepakojuma.

2.5 Iekšējais apgaismojums



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks saņemt elektrošoku.

- Informācija par šajā produktā esošo lampu (lampām) un atsevišķi nopērkamajām rezerves lampām: Šīs lampas ir paredzētas ekstremāliem fiziskajiem apstākļiem, piemēram, temperatūrai, vibrācijai, mitrumam, mājsaimniecības ierīcēs vai paredzētas informēšanai par ierīces darbības statusu. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un nav piemērotas mājsaimniecības telpu apgaismojumam.
- Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju spuldzes.

2.6 Servisa izvēlne

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
- Lietojet tikai oriģinālas rezerves daļas.

2.7 Likvidēšana



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.


- Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Nonemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties ierīcē un tur sevi ieslēgt.

3.1 lebūve




www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to install your AEG/Electrolux
 Oven - Column installation




3.2 Ierīces nostiprināšana pie virtuves mēbelēm



4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

4.1 Vispārējs pārskats



- 1** Vadības panelis
- 2** Karsēšanas funkciju regulators
- 3** Elektroapgādes lampa/simbols
- 4** Displejs
- 5** Vadības regulators (temperatūrai)
- 6** Temperatūras indikators/simbols
- 7** Papildu tvaiks
- 8** Sildelementi
- 9** Lampa
- 10** Ventilators
- 11** Iekšienes izcīlnis - Tvertne tīrišanai ar ūdeni
- 12** Izņemams plaukta atbalsts
- 13** Plauktu stāvokļi

4.2 Piederumi

- **Restots plaukts**
Ēdienu gatavošanas traukiem, kūku un cepešu formām.
- **Grila/cepešpanna**
Konditorejas izstrādājumu un cepešu cepšanai vai kā panna tauku savākšanai.

- **Dzilā cepamā panna**
Moussaka gatavošanai.
- **Teleskopiskās vadotnes**
Izmantojot teleskopiskās vadotnes, pannas var ielikt un izņemt vieglāk.

5. VADĪBAS PANELIS


5.1 Iegremdējamie regulatori

Lai lietotu ierīci, pies piediet regulatoru. Regulators izvirzās uz āru.

5.2 Sensors lauki/taustiņi

—	Lai iestatītu laiku.
⌚	Lai iestatītu pulksteņa funkciju.
+	Lai iestatītu laiku.
██████	Lai ieslēgtu un izslēgtu Ventilatora karsēšanas PLUS funkciju.

5.3 Displejs



A. Pulksteņa funkcijas
B. Taimeris

6. PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

6.1 Pirms pirmās izmantošanas reizes

Iepriekšējas uzkarsēšanas laikā no cepeškrāsns var izdalīties aromāts un dūmi. Nodrošiniet telpā ventilāciju.

1. solis	2. solis	3. solis
iestatiet pulksteni	Cepēškrāsns tīrīšana	lePRIEKŠ uzsildiet tukšu cepeškrāsnī
1. Nospiediet: ⌚. 2. +, - - piespiediet, lai iestatītu stundas. Nospiediet: ⌚. 3. +, - - piespiediet, lai iestatītu minūtes. Nospiediet: ⌚.	1. Izņemiet visus papildpiederumus un noņemamās plauktu balstus no cepeškrāsns. 2. Notīriet cepeškrānsi un papildpiederumus ar mīkstu drānu, siltu ūdeni un maiigu mazgāšanas līdzekli.	1. Iestatiet maksimālo temperatūru funkcijai: ██████████. Laiks: 1 st. 2. Iestatiet maksimālo temperatūru funkcijai: ██████████. Laiks: 15 min. 3. Iestatiet maksimālo temperatūru funkcijai: ██████████. Laiks: 15 min.

Izslēdziet cepeškrāsns un nogaidiet, līdz tā atdziest. Izvietojiet papildpiederumus un izņemamos plauktu balstus cepeškrāsns.

7. IZMANTOŠANA IKDIENĀ



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

7.1 Iestatīšana: Karsēšanas funkcija

1. solis

Pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu, lai izvēlētos karsēšanas funkciju.

2. solis

Pagrieziet vadības pārslēgu, lai izvēlētos temperatūru.

3. solis

Kad gatavošana ir pabeigta, pagrieziet pārslēgus izslēgtā stāvoklī, lai izslēgtu cepeškrāsns.

7.2 Funkcijas iestatīšana: True Fan Cooking PLUS



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv apdegumu un ierīces bojājumu risks.


1. solis

Pārliecinieties, ka cepeškrāsns ir atdzisusi.

2. solis

Piepildiet cepeškrāsns tilpnes tvertni ar krāna ūdeni.

! Tilpnes tvertnes maksimālā ietilpība ir 250 ml. Neuzpildiet tilpnes tvertni gatavošanas laikā vai kamēr cepeškrāsns ir karsta.



3. solis

Iestatiet funkciju: .

Nospiediet: . Iedegsies indikators. Darbojas tikai ar funkciju: True Fan Cooking PLUS.

4. solis

Pagrieziet temperatūras vadības regulatoru, lai iestatītu nepieciešamo temperatūru.

5. solis

Uzsildiet tukšu cepeškrāsns 10 minūtes, lai rastos mitrums.

6. solis

Ievietojiet ēdienu cepeškrāsnī.

Skatiet sadaļu "Padomi un ieteikumi". Gatavošanas laikā neveriet cepeškrāsns duriņas.

7. solis

Pagrieziet sildišanas funkciju regulatoru izslēgtā pozīcijā, lai izslēgtu cepeškrāsns.

- nospiediet, lai izslēgtu cepeškrāsns. Indikators izslēdzas.

8. solis

Kad funkcija beidzas, uzmanīgi atveriet durvis. Izplūstošais mitrums var izraisīt apdegumus.

9. solis

Pārliecinieties, ka cepeškrāsns ir atdzisusi. Izlejiet atlikušo ūdeni no tilpnes tvertnes.

7.3 Karsēšanas funkcijas

Karsēšanas funkcija	Lietošana
 Izslēgts stāvoklis	Cepēškrāsns ir izslēgta.
 Apgaismojums (lampa)	Lai ieslēgtu lampu.
 Karsēšana ar ventilatoru / True Fan Cooking PLUS / Tīrišana ar ūdeni	<p>Lai vienlaikus ceptu līdz triju plauktu ļīmeņos un kaltētu ēdienu. Iestatiet par 20 - 40 °C zemāku temperatūru nekā Tradicionālā gatavošana.</p> <p>Lai gatavojšanas laikā pievienotu mitrumu. Lai cepšanas laikā iegūtu pareizo krāsu un kraukšķīgo virskārtu. Lai uzsildīšanas laikā piešķirtu ēdienam sulīgumu. Skatiet sadaļu "Apkope un tīrišana", lai uzzinātu sīkāku informāciju par: Aqua Clean.</p>
 Ventil. kars. ar mitrumu	<p>Šī funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai gatavošanas laikā. Izmantojot šo funkciju, temperatūra cepeškrāsns iekšpusē var atšķirties no iestatītās temperatūras. Sildīšanas jaudu var samazināt. Skatiet sadaļu "Izmantošana ikdienā", lai uzzinātu sīkāku informāciju, piezīmes par: Ventil. kars. ar mitrumu.</p>
 Apakškarsēšana	Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni vai garozu un lai konservētu pārtiku.

Karsēšanas funkcija	Lietošana
 Atkausēšana	Lai atkausētu ēdienu (dārzenus un augļus). Atkausēšanas laiks ir atkarīgs no produktu daudzuma un apjomā.
 Ātrā grilēšana	Lai grilētu plānus produktus lielā daudzumā un lai grauzdētu maizi.
 Infratermiskā grilēšana	Lai ceptu lielākus cepešķīgu gabalus vai mājpūnu gaļu ar kauliem vienā plauktā pozīcijā. Lai pagatavotu sacepumus un apbrūninātu.
 Picas funkcija	Lai ceptu picu. Lai kārtīgi apbrūninātu un padarītu kraukšķīgu apakšu.
 Tradicionālā gatavošana	Lai gatavotu un ceptu ēdienu vienā plauktā pozīcijā.

7.4 Piezīmes: Ventil. kars. ar mitrumu

Šī funkcija tika izmantota, lai atbilstu energoefektivitātes klases un ekodizaina prasībām saskaņā ar ES 65/2014 un ES 66/2014. Pārbaudes saskaņā ar EN 60350-1.

Cepēškrāsns durvīm jābūt aizvērtām cepšanas laikā, lai funkcija netiktu pātraukta un cepēškrāsns darbotos ar vislielāko iespējamo energoefektivitāti.

Gatavošanas norādījumus skatiet sadaļā "Ieteikumi un padomi", Ventil. kars. ar mitrumu. Vispārīgus ieteikumus par enerģijas taupīšanu skatiet nodalā "Energoefektivitāte", punktā "Enerģijas taupīšana".

8. PULKSTEŅA FUNKCIJAS

8.1 Pulksteņa funkcijas

Pulksteņa funkcija	Lietošana
	Lai iestatītu, mainītu vai pārbaudītu diennakts laiku.
	Diennakts laiks
	Lai iestatītu, cik ilgi cepeškrāsnij jādarbojas.
	Darb. laiks
	Laika atgādinājums Laika atskaites iestatīšanai. Šī funkcija neietekmē cepeškrāsns darbību. Jūs varat iestatīt šo funkciju jebkura laikā — arī tad, ja cepeškrāns izslēgta.

8.2 Iestatīšana: Pulksteņa funkcijas

Kā mainīt: Diennakts laiks

- pievienojot cepeškrāns elektrības avotam, pēc elektrības padeves pārtraukumu vai ja nav iestatīts taimeris, mirgo indikators.
- 1. solis** - nospiediet atkārtoti. - sāk mirgot.
 - 2. solis** , - piespiediet, lai iestatītu laiku.
Pēc aptuveni 5 sekundēm indikators pārstāj mirgot un displejs rāda laiku.
 - nospiediet atkārtoti, lai mainītu diennakts laiku. - sāk mirgot.

Iestatīšana: Darb. laiks

- 1. solis** Iestatiet cepeškrāns funkciju un temperatūru.
- 2. solis** - nospiediet atkārtoti. - sāk mirgot.
- 3. solis** , - piespiediet, lai iestatītu ilgumu.
Displejs rāda:
 - mirgo, kad iestatītais laiks beidzies. Atskan skaņas signāls un cepeškrāns izslēdzas.
- 4. solis** Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu signālu.
- 5. solis** Pagrieziet regulatoru līdz izslēgtam stāvoklim.

Iestatīšana: Laika atgādinājums

- 1. solis** - nospiediet atkārtoti. - sāk mirgot.
- 2. solis** , - piespiediet, lai iestatītu laiku.
Funkcija aktivizējas automātiski pēc 5 sekundēm.
Kad iestatītais laiks beigties, atskanēs skaņas signāls.

Iestatīšana: Laika atgādinājums

3. solis Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu signālu.

4. solis Pagrieziet regulatoru līdz izslēgtam stāvoklim.

Kā atceļt: Pulksteņa funkcijas

1. solis  - nospiediet atkārtoti, līdz sāk mirgot pulksteņa funkcijas simbols.

2. solis Nospiediet un turiet nospiestu: .
Pulksteņa funkcija izslēdzas pēc dažām sekundēm.

9. PIEDERUMU LIETOŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".


sasvēršanos. Augstā mala ap plauktu
neļauj ēdienu gatavošanas traukiem
slīdēt.

9.1 Piederumu ievietošana


Neliela iedobe augšpusē palielina
drošību. Šīs iedobes novērš arī trauku

Restots plaukts:


Iebūdiet plauktu starp cepeškrāsns lī-
mena vadotnes stieņiem tā, lai kāji-
nas būtu vērstas uz leju.


Cepamā panna:

Iebūdiet cepamo paplāti starp plauktu
atbalsta režģa vadotnēm.



Restots plauks, Cepamā panna:
lebīdiet cepamo paplāti starp plauktu atbalsta vadotnes stieniem un restotā plauktu uz vadotnes stieniem augstāk.





9.2 Teleskopisko vadotņu izmantošana

Neeļojiet teleskopiskās vadotnes.

Pirms cepeškrāsns durvju aizvēršanas pārbaudiet, vai teleskopiskās vadotnes ir pilnībā iebīdītas cepeškrāsnī.

1. solis Izvelciet labās un kreisās pusēs teleskopiskās vadotnes.

2. solis Uzlieciet restoto plauktu uz teleskopiskajām vadotnēm un uzmanīgi iebīdiet cepeškrāsnī.



10. PAPILDFUNKCIJAS

10.1 Dzesēšanas ventilators

Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas ventilators automātiski uztur cepeškrāsns virsmas vēsas. Izslēdzot cepeškrāsnī, dzesēšanas ventilators var turpināt darboties, līdz cepeškrāsns atdziest.

10.2 Drošības termostats

Nepareiza cepeškrāsns lietošana vai bojāti komponenti var izraisīt bīstamu

pārkaršanu. Lai to novērstu, cepeškrāsnij ir drošības termostats, kas pārtrauc strāvas padevi. Cepeškrāns atkal ieslēdzas automātiski, kad temperatūra pazeminās.

11. IETEIKUMI UN PADOMI



Skatiet sadālu "Drošība".

11.1 Gatavošanas ieteikumi

Cepeškrāsnij ir pieci plauktu līmeņi.

Skaitiet cepšanas pozīcijas no cepeškrāsns apakšas.

Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot ēdienu savādāk nekā jūs iepriekšējā cepeškrāsns. Tabulā zemāk ir norādīti standarta iestatījumi attiecībā uz temperatūru, gatavošanas laiku un plaukta līmeni.

Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai receptei, meklējiet tai līdzīgu.

Nenovietojiet dzīlo cepamo pannu zemākajā cepšanas līmenī.

Cepeškrāsns aprīkota ar īpašu sistēmu, kas nodrošina gaisa cirkulāciju un pastāvīgi pārstrādā tvaiku. Šī sistēma ļauj gatavot produktus tvaika apstākļos un saglabā ēdienus mīkstus to iekšpusē un kraukšķīgus ārpusē. Tas samazina gatavošanas laiku un enerģijas patēriņu.

Kūku cepšana

Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms nav pagājušas 3/4 no gatavošanas laika.

Ja vienlaikus lietojat divas cepamās paplātes, atstājiet starp tām vienu tukšu līmeni.

11.2 True Fan Cooking PLUS

Izmantojiet otro plaukta pozīciju.

Izmantojiet cepešpannu.

Gaļas un zivju pagatavošana

Gatavojoj taukainu gaļu, lietojiet cepamo pannu, lai uz cepeškrāsns nepaliktu nenotīrāmi traipi.

Pirms pagatavotās gaļas sagriešanas pagaidiet aptuveni 15 minūtes, lai saglabātu gaļas suļīgumu.

Lai gaļas cepšanas laikā nepielautu pārmērīgu dūmošanu, iepildiet cepamajā pannā nedaudz ūdens. Lai novērstu dūmu kondensāciju, pielejiet ūdeni katru reizi, kad tas ir iztvaikojis.

Gatavošanas laiki

Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena veida, tā konsistences un daudzuma.

Gatavošanas sākumā pieskatiet tās norisi. Izmantojot šo ierīci, atrodiet labākos iestatījumus (sildīšanas pakāpi, ēdiena gatavošanas laiku, utt.) saviem ēdienu gatavošanas traukiem, receptēm un daudzumam.

 KŪKAS / CEPUMI / MAIZE	 (ml)	 (°C)	 (min.)
Cepumi / Plāceņi / Kruasāni	100	150 - 180	10 - 20
Focaccia	100	200 - 210	10 - 20
Pica	100	230	10 - 20
Maize/bulciņas	100	200	20 - 25
Maize	100	180	35 - 40
Plūmju kūka / Ābolu pīrāgs / Kanēļmaizītes, cep-tas kūku formā	100 - 150	160 - 180	30 - 60

Izmantojiet 150 ml ūdens, ja nav norādīts citādi.

	SALDĒTI GATAVI ĒDIENI		(°C)		(min.)
Pica		200 - 210		10 - 20	
Kruasāni		170 - 180		15 - 25	
Lazanja, izmantojiet 200 ml		180 - 200		35 - 50	

Izmantojiet 100 ml ūdens.

Iestatiet 110 °C temperatūru.

	PĀRTIKAS ATJAUNOŠANA		(min.)
Maize/bulciņas		10 - 20	
Maize		15 - 25	
Focaccia		15 - 25	
gaļa		15 - 25	
Makaroni		15 - 25	
Pica		15 - 25	
Rīsi		15 - 25	
Dārzeņi		15 - 25	

Izmantojiet 200 ml ūdens.

Izmantojiet stikla cepamtrauku.

	CEPŠANA		(°C)		(min.)
Liellopu gaļas cepetis	200			50 - 60	
Vista	210			60 - 80	
Cūkas cepetis	180			65 - 80	

11.3 Cepšana cepeškrāsnī un cepeši

KÜ-KAS	Tradicionālā gata-vošana		Karsēšana ar ventila-toru		(min.)
Putotas re-cettes	170	2	160	3 (2 un 4)	45 - 60
Smiļu mīkla	170	2	160	3 (2 un 4)	20 - 30
Paniņu siera kūka	170	1	165	2	60 - 80
Strūdele	175	3	150	2	60 - 80
Džema pīrāgs	170	2	165	2	30 - 40
Ziemassvētku kūka, iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsnī	160	2	150	2	90 - 120
Plūmju kūka, iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsnī	175	1	160	2	50 - 60
Mufini	170	3	140 - 150	3	20 - 30
Mufini, divi lī-meņi	-	-	140 - 150	2 un 4	25 - 35
Mufini, trīs lī-meņos	-	-	140 - 150	1, 3 un 5	30 - 45
Cepumi	140	3	140 - 150	3	30 - 35
Cepumi, divi līmeņi	-	-	140 - 150	2 un 4	35 - 40
Cepumi, trīs līmeņos	-	-	140 - 150	1, 3 un 5	35 - 45
Bezē	120	3	120	3	80 - 100

 KÜ-KAS	Tradicionālā gata-vošana		Karsēšana ar ventila-toru		(min.)	
	 (°C)		 (°C)			
Bezē, divi lī-menji iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsnī	-	-	120	2 un 4	80 - 100	Cepšanas panna
Bulciņas, ie-priekš uzsildiet tukšu ce-peškrāsnī	190	3	190	3	12 - 20	Cepšanas panna
Eklēri	190	3	170	3	25 - 35	Cepšanas panna
Eklēri, divi lī-menji	-	-	170	2 un 4	35 - 45	Cepšanas panna
Grozīni	180	2	170	2	45 - 70	Kükas veidne, Ø 20 cm
Bagātīgs au-gļu pīrāgs	160	1	150	2	110 - 120	Kükas veidne, Ø 24 cm

Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsnī.

	Tradicionālā gata-vošana		Karsēšana ar ventila-totoru		(min.)	
	 (°C)		 (°C)			
Baltmaize, 1 - 2 gabali, 0,5 kg katrs	190	1	190	1	60 - 70	-
Rudzu maize, iepriekšēja uzsil-dīšana nav ne-pieciešama	190	1	180	1	30 - 45	Maizes forma
Maize/bulciņas, 6 - 8 maizites	190	2	180	2 (2 un 4)	25 - 40	Cepšanas panna
Pica	230 - 250	1	230 - 250	1	10 - 20	Emaljas panna
Plāceņi	200	3	190	3	10 - 20	Cepšanas panna

Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni.

Lietojiet kūku veidni.

 VAĻĒJI PĪRĀ- GI	Tradicionālā gatavo- šana		Karsēšana ar venti- latoru		(min.)
	 (°C)		 (°C)		
Valējais pīrāgs ar makaroniem, iepriekšēja uzsildīšana nav nepieciešama	200	2	180	2	40 - 50
Valējais dārzenē pīrāgs, iepriekšēja uzsildīšana nav nepieciešama	200	2	175	2	45 - 60
Sāļie pīrāgi	180	1	180	1	50 - 60
Lazanja	180 - 190	2	180 - 190	2	25 - 40
Cannelloni	180 - 190	2	180 - 190	2	25 - 40

Izmantojiet otro plaukta pozīciju.

Lietojiet režģi.

 GALĀ	Tradicionālā ga- tavošana		Karsēšana ar ventilatoru		(min.)
	 (°C)		 (°C)		
Liellopa gaļa	200		190		50 - 70
Cūkgaļa	180		180		90 - 120
Teļa gaļa	190		175		90 - 120
Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē (pusjēls)	210		200		50 - 60
Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē (vidēji izcepts)	210		200		60 - 70
Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē (labi izcepts)	210		200		70 - 75

 GĀLA	Tradicionālā gata-vošana	Karsēšana ar ven-tilatoru	(min.)
	 (°C)	 (°C)	
Cūkas plecs, ar ādu	180	2	170 2 120 - 150
Cūkgalas stilbs, 2 gabali	180	2	160 2 100 - 120
Jēra kāja	190	2	175 2 110 - 130
Vista, vesela	220	2	200 2 70 - 85
Vesels tītars	180	2	160 2 210 - 240
Vesela pīle	175	2	220 2 120 - 150
Vesela zoss	175	2	160 1 150 - 200
Trusis, sagriezts gabalos	190	2	175 2 60 - 80
Trusis, sagriezts gabalos	190	2	175 2 150 - 200
Vesels fazāns	190	2	175 2 90 - 120

Izmantojiet otro plaukta pozīciju.

 ZIVIS	Tradicionālā gata-vošana	Karsēšana ar ventilatoru	(min.)
	 (°C)	 (°C)	
Forele / Plaudis, 3 - 4 zivis	190	175	40 - 55
Tuncis / Lasis, 4 - 6 filejas	190	175	35 - 60

11.4 Grils

Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni.

Izmantojiet ceturto plaukta līmeni.

Grils ar maksimālās temperatūras iestatījumu.

 GRILS	 (kg)	(min.) Viena puse	(min.) Otra puse
Filejas steiki, 4 gab.	0,8	12 - 15	12 - 14
Liellopa steiks, 4 gab.	0,6	10 - 12	6 - 8
Desas, 8	-	12 - 15	10 - 12

 GRILS	 (kg)	 (min.) Viena puse	 (min.) Otra puse
Cūkgaļas karbonāde ar ribiņu, 4 gab.	0,6	12 - 16	12 - 14
Vista, puse, 2	1	30 - 35	25 - 30
Kebabs, 4	-	10 - 15	10 - 12
Cāja krūtiņa, 4 gab.	0,4	12 - 15	12 - 14
Burgeri, 6	0,6	20 - 30	-
Zivs fileja, 4 gab.	0,4	12 - 14	10 - 12
Grauzdiņi ar garnējumu, 4 - 6	-	5 - 7	-
Grauzdiņš, 4 - 6	-	2 - 4	2 - 3

11.5 Infratermiskā grilēšana

Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsnī.

Izmantojiet pirmo vai otro plaukta līmeni.

Lai aprēķinātu cepšanas laiku, pareiziniet zemāk sniegtajā tabulā norādīto laiku ar filejas biezumu centimetros.

 LIELLOPA GĀLA	 (°C)	 (min.)
Lielopu galas ce- petis vai fileja, pusjēls	190 - 200	5 - 6
Lielopu galas ce- petis vai fileja, vi- dēji izcepts	180 - 190	6 - 8
Lielopu galas ce- petis vai fileja, la- bi izcepts	170 - 180	8 - 10
Plecs / Kakls / Šķiņķa gabals, 1 - 1,5 kg	160 - 180	90 - 120

 CŪKGALĀ	 (°C)	 (min.)
Karbonādes / Cūkgaļas ribiņas, 1 - 1,5 kg	170 - 180	60 - 90
Viltotais zaķis, 0,75 - 1 kg	160 - 170	50 - 60
Cūkas stilbs, ie- priekš novārīts, 0,75 - 1 kg	150 - 170	90 - 120
 TEĻA GA- ĻA	 (°C)	 (min.)
Teļa cepetis, 1 kg	160 - 180	90 - 120
Teļa locītava, 1,5 - 2 kg	160 - 180	120 - 150
 JĒRA GA- ĻA	 (°C)	 (min.)
Jēra kāja / Jēra cepetis, 1 - 1,5 kg	150 - 170	100 - 120

 JĒRA GA- ĻA	 (°C)	 (min.)
Jēra mugura, 1 - 1,5 kg	160 - 180	40 - 60
 MĀJPUT- NI	 (°C)	 (min.)
Putnu gala, ga- bali, 0,2 - 0,25 kg katrs	200 - 220	30 - 50
Vista, puse, 0,4 - 0,5 kg katrs	190 - 210	35 - 50
Vista, broileris, 1 - 1,5 kg	190 - 210	50 - 70

 MĀJPUT- NI	 (°C)	 (min.)
Pīle, 1,5 - 2 kg	180 - 200	80 - 100
Zoss, 3,5 - 5 kg	160 - 180	120 - 180
Tītars, 2,5 - 3,5 kg	160 - 180	120 - 150
Tītars, 4 - 6 kg	140 - 160	150 - 240
 ZIVS (TVAICĒTA)	 (°C)	 (min.)
Zivs, vesela, 1 - 1,5 kg	210 - 220	40 - 60

11.6 Atkausēšana

	 (kg)	 Atkausēšanas laiks (min.)	 Papildu atkausē- šanas laiks (min.)	
Vista	1	100 - 140	20 - 30	Novietojiet vistu uz apgrieztas apakšta- ses lielā šķīvī. Cep- šanas laikā apgrie- ziet.
gaļa	1	100 - 140	20 - 30	Cepšanas laikā ap- grieziet.
	0,5	90 - 120		
Krējums	2 x 0,2	80 - 100	10 - 15	Krējumu var viegli saputot arī tad, ja tas vietām vēl ir ne- daudz sasalis.
Forele	0,15	25 - 35	10 - 15	-
Zemenes	0,3	30 - 40	10 - 20	-
Sviests	0,25	30 - 40	10 - 15	-
Torte	1,4	60	60	-

11.7 Izžāvēt - Karsēšana ar ventilatoru

Apsedziet paplātes ar cepamo papīru.

Lai gūtu labāku rezultātu, izslēdziet
cepeškrāsni, kad pagājusi puse laika,
atveriet durvis un ļaujiet tai atdzist vienu
nakti, lai pabeigtu kaltēšanas procesu.

Vienas paplātes gadījumā izmantojet trešo plaukta līmeni.




2 plāpātēm izmantojet pirmo un ceturto plaukta līmeni.

	DĀRZENI		(°C)		(h)
Pupas	60 - 70	6 - 8			
Pipari	60 - 70	5 - 6			
Dārzeni zupai	60 - 70	5 - 6			
Sēnes	50 - 60	6 - 8			

	AUGĻI		(h)
Plūmes	8 - 10		
Aprikozes	8 - 10		
Ābolu šķēles	6 - 8		
Bumbieri	6 - 9		

11.8 Ventil. kars. ar mitrumu - ieteicamie piederumi

Lietojiet tumšas krāsas un neatstarojošas formas un traukus. Tiem ir labāka siltuma absorbēšanas spēja nekā gaišas krāsas un atstarojošiem traukiem.

	Picas panna		Cepšanas trauks		Podiņi		Augļu pīrāga forma
Tumša, neatstarojoša 28 cm diametrs		Tumša, neatstarojoša 26 cm diametrs		Keramikas 8 cm diame- trs, 5 cm aug- stums		Tumša, neatstarojoša 28 cm diametrs	

11.9 Ventil. kars. ar mitrumu

Labāka rezultāta gūšanai ievērojiet laikus, kas uzskaitīti tabulā.

			(°C)				(min.)
Saldās bulciņas, 12 gabali	ceparamā paplāte vai dzīļā panna	175	3			40 - 50	
Bulciņas, 9 ga- bali	ceparamā paplāte vai dzīļā panna	180	2			35 - 45	

		(°C)		(min.)
Pica, saldēta, 0,35 kg	restots plaukts	180	2	45 - 55
Rulete	cepamā paplāte vai dzelētā panna	170	2	30 - 40
Šok. kekss ar riekstiem	cepamā paplāte vai dzelētā panna	170	2	45 - 50
Suflē, 6 gabali	keramikas ramekini uz restotā plaukta	190	3	45 - 55
Biskvītkūkas pī- rāga pamatne	forma ar līdzenu pa- matni uz restotā plauk- ta	180	2	35 - 45
Biskvītkūka ar pildījumu	sacepuma forma uz restotā plaukta	170	2	35 - 50
Apvārīta zivs, 0,3 kg	cepamā paplāte vai dzelētā panna	180	2	35 - 45
Zivs, vesela, 0,2 kg	cepamā paplāte vai dzelētā panna	180	3	25 - 35
Zivs fileja, 0,3 kg	picas paplāte uz resto- tā plaukta	170	3	30 - 40
Apvārīta gaļa, 0,25 kg	cepamā paplāte vai dzelētā panna	180	3	35 - 45
Šašliks, 0,5 kg	cepamā paplāte vai dzelētā panna	180	3	40 - 50
Cepumi, 16 ga- bali	cepamā paplāte vai dzelētā panna	150	2	30 - 45
Mandeļcepumi, 20 gabali	cepamā paplāte vai dzelētā panna	180	2	45 - 55
Mufini, 12 gabali	cepamā paplāte vai dzelētā panna	170	2	30 - 40
Pikantā mīkla, 16 gabali	cepamā paplāte vai dzelētā panna	170	2	35 - 45
Smilšu mīklas cepumi, 20 ga- bali	cepamā paplāte vai dzelētā panna	150	2	40 - 50
Augļu kūkas, 8 gabali	cepamā paplāte vai dzelētā panna	170	2	30 - 40
Dārzeni, apvārī- ti, 0,4 kg	cepamā paplāte vai dzelētā panna	180	2	35 - 45

		(°C)		(min.)
Veģetārā omle-	picas paplāte uz resto-	180	3	35 - 45
te	tā plaukta			
Vidusjūras dār-	cepmā paplāte vai	180	4	35 - 45
zeni, 0,7 kg	dzilā panna			

11.10 Informācija pārbaudes iestādēm

Pārbaudes saskaņā ar IEC 60350-1.

		(°C)		(min.)	
Mazas kūcīnas, 20 paplātē	Tradicionālā gatavošana	Cepšanas panna	3	170	20 - 30
Mazas kūcīnas, 20 paplātē	Karsēšana ar ventilatoru	Cepšanas panna	3	150 - 160	20 - 35
Mazas kūcīnas, 20 paplātē	Karsēšana ar ventilatoru	Cepšanas panna	2 un 4	150 - 160	20 - 35
Ābolu kūka, 2 formas Ø20 cm	Tradicionālā gatavošana	Restots plaukts	2	180	70 - 90
Ābolu kūka, 2 formas Ø20 cm	Karsēšana ar ventilatoru	Restots plaukts	2	160	70 - 90
Biskvītkūka, kūkas veidne Ø26 cm	Tradicionālā gatavošana	Restots plaukts	2	170	40 - 50 Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.

					(°C)		(min.)
Biskvīt-kūka, kūkas veidne Ø26 cm	Karsēšana ar ventilatoru	Restots plaukts	2	160	40 - 50	Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.	
Biskvīt-kūka, kūkas veidne Ø26 cm	Karsēšana ar ventilatoru	Restots plaukts	2 un 4	160	40 - 60	Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.	
Smilšu mīkla	Karsēšana ar ventilatoru	Cepšanas panna	3	140 - 150	20 - 40	-	
Smilšu mīkla	Karsēšana ar ventilatoru	Cepšanas panna	2 un 4	140 - 150	25 - 45	-	
Smilšu mīkla	Tradicionālā gatavošana	Cepšanas panna	3	140 - 150	25 - 45	-	
Grauzdiņš, 4 - 6 gabali	Grils	Restots plaukts	4	maks.	2-3 minūtes vienā pusē; 2-3 minūtes otrā pusē	Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 3 minūtes.	
Liellopa burgers, 6 gabali, 0,6 kg	Grils	Uz restotā plaukta un dzīļajā cepešpanā	4	maks.	20 - 30	Novietojiet restoto plauktu cepeškrāsns ceturtajā līmenī un dzīļo cepešpannu trešajā līmenī. Gatavošanas laikā apgrieziet ēdienu uz otru pusī, kad pagājusi puse no atvēlētā laika. Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 3 minūtes.	

12. APRŪPE UN TĪRĪŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

12.1 Piezīmes par tīrišanu



Tīrišanas līdzekļi

Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērktā siltā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Notīriet un pārbaudiet durvju bīļi ap cepeškrāsns ietvaru.

Metāla virsmu tīrišanai izmantojiet tīrišanas šķidumu.

Traipu tīrišanai izmantojiet saudzīgu mazgāšanas līdzekli.



Lietošana ik-dienā

Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai ci-tu pārtikas paliekus uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku.

Cepeškrāsns iekšpusē vai uz stikla durvju paneļiem var uzkrāties mi-trums. Lai samazinātu kondensāciju, pirms gatavošanas iepriekš uz-karsējiet tukšu cepeškrānsi 10 minūtes. Neuzglabājiet ēdienu cepeš-krānsi ilgāk par 20 minūtēm. Nosusiniet cepeškrāsns iekšieni ar mīks-tu drānu pēc katras lietošanas reizes.



Papildpiederumi

Notīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt. Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērktā siltā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Nemazgājiet papildpiederumus trauku mazgāja-majā mašīnā.

Netīriet piedegumdrošos papildpiederumus ar abrazīviem tīrišanas līdzekļiem vai asiem priekšmetiem.

12.2 Kā tīrīt: Tilpnes iedobe

Iztīriet tilpnes iedobi, lai likvidētu kaļķakmens nogulsnes pēc gatavošanas ar tvaiku.

1. solis	2. solis	3. solis
lelejiet: 250 ml etiķa tilpnes iedobē. Lietojiet etiķi bez piedevām, kas nav stiprāks par 6 %.	Ālaujiet etiķim izšķidināt ka-ļakmens nogulsnes ista-bas temperatūrā 30 minū-tes.	Tīriet cepeškrāsns iekšpusi ar siltu ūdeni un mīkstu drāniņu.
Funkcijai: True Fan Cooking PLUS tīriet cepeškrānsi ik pēc 5-10 gatavošanas cik-liem.		

12.3 Kā izņemt: Plauktu balsti

Izņemiet plauktu balstus, lai iztīrītu cepeškrānsi.

12.4 Izmantošana: Tīrišana ar ūdeni

Šī tīrišanas procedūra izmanto mitrumu, lai notīrītu no cepeškrāsns tauku un pārtikas pārpalikumus.

1. solis	lelejiet cepeškrāsns iekšie-nes izcilnī ūdeni: 200 ml.
2. solis	Iestatiet funkciju: Nospiediet: .
3. solis	Iestatiet 90 °C temperatūru.

4. solis Ľaujiet cepeškrāsnij darboties 30 minūtēs.

5. solis Izslēdziet cepeškrāsns.

6. solis Uzgaidiet, līdz cepeškrāsns ir atdzisusi. Nosusiniet cepeškrāsns iekšieni ar mīkstu drānu.

12.5 Izņemšana un uzstādīšana: Durvis


Cepeškrāsns durvīm ir divi stikla paneļi. Cepeškrāsns durvis un iekšējo stikla paneli var noņemt, lai tos notīrtu. Izlasiet visus "Durvju noņemšanas un uzstādīšanas" norādījumus pirms stikla paneļu izņemšanas.




UZMANĪBU!

Nelietojiet cepeškrāsns, ja tajā nav ielikti stikla paneļi.


1. solis Atveriet durvis līdz galam un atrodiet labās puses durvju eņģi.




3. solis Atrodiet eņģi pa kreisi no durvīm.



4. solis Paceliet un pagrieziet pilnībā kreiso eņģu sviru.



5. solis Daļēji aizveriet cepeškrāsns durvis, līdz tās atrodas pirmajā atvēršanas pozīcijā. Tad paceliet un pavelciet uz priekšu un izceļiet durvis ārā.




6. solis Novietojiet durvis uz mīkstas drānas, kas uzklāta uz stabilas virsmas.


7. solis Satveriet durvju apmali (B) durvju augšējās malas abās pusēs un spiediet uz iekšu, lai atbrīvotu spraudņa blīvi.

8. solis Pavelciet durvju apmali uz priekšu, lai to izceltu.

- 9. solis** Turiet durvju stikla paneli aiz tā augšējās malas un uzmanīgi izvelciet to ārā. Pārliecinieties, lai stikls izslīdētu ārā no balsta pilnībā.



- 10. solis** Notīriet stikla paneļus ar tīrišanas līdzekļiem. Uzmanīgi noslaukiet stikla paneļus. Nemazgājiet stikla paneļus trauku mazgāšanas mašīnā.




- 11. solis** Pēc tīrišanas uzstādīet stikla paneli un cepeškrāsns durvis.

Drukātajam tekstam jābūt vērstam pret durvju iekšpusi. Pēc ievietošanas pārliecinieties, vai stikla paneļa vietas, uz kuriem atrodas drukātā teksta zonas, nav raupījumi.

Ja uzstādīta pareizi, durvju apmales stiņprinājumi noklikšķ.

Pārliecinieties, ka iekšējais stikla panelis ligzda ir uzstādīts pareizi.



12.6 Kā nomainīt: Lampa

Vienmēr turiet halogēna lampu ar drānu, lai tauku atliekas nesadegtu uz lampas.



BRĪDINĀJUMS!

Elektrošoka risks.

Lampa var būt karsta.

Pirms nomainīt lampu:

1. solis

Izslēdziet cepeškrāsns. Uzgaidiet, līdz cepeškrāsns ir atdzisusi.

2. solis

Atslēdziet cepeškrāsns no elektroīkla.

3. solis

Ieklājiet uz tilpnes grīdas drānu.

Aizmugures lampa

- 1. solis** Pagrieziet stikla pārsegu, lai to izņemtu.

- 2. solis** Notīriet stikla pārsegu.

3. solis	Nomainiet cepeškrāsns lampu ar piemērotu 300 °C siltumizturīgu cepeškrāsns lampu.
4. solis	Uzlieciet stikla pārsegu.

13. PROBLĒMRISINĀŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

13.1 Ko darīt, ja ...

Tabulā neminētu problēmu gadījumā sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Problēma	Pārbaudiet, vai:
Cepeškrāsns ne-sakarst.	Izdedzis drošinā-tājs.
Durvju blīve ir bo-jāta.	Neizmantojet ce-peškrāsns. Sazinie-ties ar pilnvarotu servisa centru.
Disppls rāda "12.00".	Ir bijis strāvas pa-deves pārtrau-kums. Iestatiet diennakts laiku.
No tilpnes tvertnes tek ūdens.	Tilpnes tvertnē ir pārāk daudz ūdens.

Problēma	Pārbaudiet, vai:
Neapmierinoši funkcijas gatavo-šanas rezultāti: True Fan Cooking PLUS .	Jūs pildījāt ūdeni tilpnes tvertnē.
Lampa nedeg.	Spuldze ir izdegu-si.

13.2 Apkopes dati

Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierīces tirgotāju vaipilnvarotu servisa centru.

Servisa centram nepieciešamie dati norādīti uz tehnisko datu plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte atrodas cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā rāmja. Nenoņemiet cepeškrāsns iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.

Iesakām pierakstīt datus šeit:

Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)

Izstrādājuma numurs (PNC)

Sērijas numurs (S.N.)

14. ENERGOEFEKTIVITĀTE

14.1 Produkta informācija un produkta informācijas lapa*

Ražotāja nosaukums	Electrolux
Modeļa identifikācija	EOD3H70X 949499337
Energoefektivitātes indekss	95.3
Energoefektivitātes klase	A

Enerģijas patēriņš ar standarta devu, tradicionā-lais režīms	0.93 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, piespiedu ventilācijas režīms	0.81 kWh/ciklā
Tilpņu skaits	1
Siltuma avots	Elektrība
Tilpums	72 l
Cepēškrāsns veids	Iebūvējama cepēškrāsns
Masa	29.9 kg

* Eiropas Savienībai saskaņā ar ES Regulām 65/2014 un 66/2014. Baltkrievijas Republikai saskaņā ar STB 2478-2017, G pielikums; STB 2477-2017, A un B pielikums. Ukrainai saskaņā ar 568/32020.

Energoefektivitātes klase neattiecas uz Krieviju.

EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdienu gatavošanai. 1. daļa: Plītis, cepēškrāsnis, tvaika cepēškrāns un grili. Veikspējas mērīšanas metodes.

14.2 Enerģijas taupīšana



Cepēškrāsns aprīkota ar funkcijām, kas lauj taupīt enerģiju, gatavojojot īkdienā.

Cepēškrāsns darbības laikā durvīm jābūt aizvērtām. Gatavošanas laikā neviriniet cepēškrāsns durvis pārāk bieži. Uzturiet durvju blīvi tīru, un gādājiet, lai tā būtu labi nofiksēta.

Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu enerģijas taupīšanu.

Kad iespējams, neuzsildiet cepēškrāsns pirms gatavošanas.

Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja gatavojet vairākus ēdienus vienā reizē.

Gatavošana ar ventilatoru

Ja iespējams, enerģijas taupīšanas nolūkā izmantojiet gatavošanas funkcijas.

Atlikušais siltums

Ja gatavošanas ilgums pārsniedz 30 min., samaziniet cepēškrāsns temperatūru līdz minimumam 3-10 min. pirms gatavošanas beigām. Atlikušais siltums cepēškrāsnī turpinās gatavot ēdienu.

Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu ēdienu.

Ēdiena siltuma uzturēšana

Izvēlieties mazāko iespējamo temperatūras iestatījumu, lai izmantotu atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu siltu.

Ventil. kars. ar mitrumu

Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai gatavošanas laikā.

15. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to

otreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un

elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības

atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA.....	34
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	35
3. ĮRENGIMAS.....	38
4. GAMINIO APRAŠYMAS.....	40
5. VALDYMO SKYDELIS.....	40
6. PRIEŠ NAUDODAMAMI PIRMAKART.....	41
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS.....	41
8. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS.....	44
9. PRIEDŪ NAUDOJIMAS.....	45
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS.....	46
11. PATARIMAI.....	47
12. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS.....	59
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS.....	62
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS.....	63

MES GALVOJAME APIE JUS

Dėkojame, kad įsigijote „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikų rezultatų.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:



gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo ir remonto informacijos:

www.electrolux.com/support



Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:

www.registerelectrolux.com



Įsigytumėte priedų, vartojaunujų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:

www.electrolux.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Visada naudokite originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštéléje.

Ispėjimas / atsargumo ir saugos informacija

Bendroji informacija ir patarimai

Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai.

1. ▲ SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, ši prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Mažesnių nei 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu .
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- **ĮSPĖJIMAS.** Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista.
- Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jų reikia suaktyvinti.
- Vaikai be priežiūros negali atlkti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrosios saugos reikalavimai

- Ši prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik kvalifikotas asmuo.
- **ĮSPĖJIMAS!** Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.

- Pagalbinius reikmenis arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiu atsparias pirštines.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo.
- **ISPĖJIMAS!** Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.
- Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
- Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
- Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveiciamuoju valikliu ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
- Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – antraip gali kilti elektros pavojus.
- Norėdami išimti lentynos atramas, pirmiausia patraukite lentynos atramos priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių. Iđekite lentynos atramas atvirkščia tvarka.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Įrengimas



ISPĖJIMAS!

Ši prietaisą įrengti privalo tik kvalifikuotas asmuo.

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
- Nejrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
- Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avékite uždarą avalynę.
- Netraukite šio prietaiso už rankenos.
- Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje vietoje, atitinkančioje įrengimo reikalavimus.
- Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ir spintelio.

- Prieš montuodami prietaisą, patikrinkite, ar orkaitės durelės laisvai atsidaro.
- Prietaise įrengta elektrinė aušinimo sistema. Ji privalo veikti esant elektros srovės maitinimui.

Spintelės minimalus aukštis (spintelės po darbastaliu minima- lus aukštis)	590 (600) mm
Spintelės plotis	560 mm
Spintelės gylis	550 (550) mm
Prietaiso priekio aukštis	594 mm
Prietaiso galio aukš- tis	576 mm

Prietaiso priekio plotis	595 mm
Prietaiso galio plotis	559 mm
Prietaiso gylis	569 mm
Įmontuoto prietaiso gylis	548 mm
Gylis su atidarytomis durelėmis	1022 mm
Ventiliacijos angos minimalus dydis. Anga apatinėje galinėje pusėje	560x20 mm
Pagrindinio maitinimo kabelio ilgis. Kabelis yra galinės pušės dešiniajame kampe	1500 mm
Montavimo varžtai	4x25 mm

2.2 Elektros prijungimas



ISPĖJIMAS!

Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

- Visus elektros prijungimus privalo atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Prietaisą privaloma įžeminti.
- Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštéléje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinius duomenis.
- Visada naudokite tinkamai įrengtą įžemintą saugujį elektros lizdą.
- Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilginamujų laidų.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir maitinimo laido. Jei reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų igaliotasis techninės priežiūros centras.
- Saugokite, kad maitinimo laidai nelieštų ir nebūtų arti prietaiso durelių arba nišos po prietaisu, ypač kai jis veikia arba durelės yra karštos.
- Dalių su įtampa ir izoliuotu daliu apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų galima nuimti be įrankių.

- Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
- Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinės, nejunkite kištuko.
- Norédami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laidą. Visada traukite paémę už elektros kištuko.
- Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius (isukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkiu atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
- Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.
- Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu ir kištuku.

Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai Europoje:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Bendrajai galiai tinkamas kabelio skerspjūvis nurodytas techninių duomenų plokštéléje. Taip pat lentelėje nurodyta:

Bendroji galia (W)	Kabelio skerspjūvis (mm ²)
1380 – didžiausias	3 x 0.75
2300 – didžiausias	3 x 1
3680 – didžiausias	3 x 1.5

Įžeminimo laidas (žalias / geltonas kabelis) turi būti 2 cm ilgesnis už fazės ir neutralų kabelius (mėlyną ir rudą kabelius).

2.3 Naudojimas



ISPĖJIMAS!

Sužalojimo, nudegimų ir elektros smūgio arba sprogimo pavojus.

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
- Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
- Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos nebūtų uždengtos.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.
- Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidarydami prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas oras.
- Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.
- Nespauskite atvirų durelių.
- Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vienos daiktams laikyti.
- Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudojant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
- Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.
- Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių produktų arba degių produktais sudrėkintų daiktų.



ISPĖJIMAS!

Pavojus sugadinti prietaisą.

- Norint apsaugoti emalį nuo sugadinimo arba išblukimo:
 - nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno aluminio folijos;
 - nepilkite vandens tiesiai į karšta prietaisą;
 - nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir maisto produktų po to, kai juos pagamininsite;
 - būkite atsargūs, kai išsimate ir dedate priedus.
- Emalio ar nerūdijančiojo plieno išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui.
- Drėgniems pyragams kepti naudokite gilų kepimo indą. Vaisių sultys gali palikti dėmių, kurių nuvalyti gali nepavykti.

- Šis prietaisas yra skirtas tik maistui gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais tikslais, pavyzdžiu, patalpai šildyti.
- Maistą visada gaminkite uždarę orkaitės dureles.
- Jeigu prietaisas irentgas už baldo plokštés (pvz., durelių), užtikrinkite, kad durelės niekada nebūtų uždarytos, kai prietaisas veikia. Karštis ir drėgmė gali kauptis už uždarytos baldo plokštés ir pakenkti prietaisui, jo korpusui ar grindims. Neuždarykite baldo plokštés, kol prietaisais po naudojimo visiškai neatauso.

2.4 Priežiūra ir valymas



ISPĖJIMAS!

Sužalojimo, gaisro arba prietaiso sugadinimo pavojus.

- Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laidą kištuką iš elektros tinklo lizdo.
- Patikrinkite, ar prietaisas atvésęs. Gali sutrūkti stiklo plokštés.
- Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštés, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą.
- Būkite atsargūs, kai išsimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
- Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršių nuo nusidėvėjimo.
- Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamujų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklų.
- Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykite ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.

2.5 Vidinis apšvietimas



ISPĖJIMAS!

Pavojus gauti elektros smūgi.

- Šio gaminio viduje esanti (-čios) lemputė (-ės) ir atskirai parduodamos atsarginės lemputės: Šios lemputės

turi atlaikyti ekstremalias fizines sąlygas buitiniuose prietaisuose, pavyzdžiu, temperatūra, vibraciją, drėgmę, arba yra skirtos informuoti apie prietaiso veikimo būseną. Jos nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims ir netinka patalpoms apšvieti.

- Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lemputes.

2.6 Aptarnavimas

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į igaliotaji techninės priežiūros centrą.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.

3. IRENGIMAS



ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

2.7 Šalinimas



ISPĖJIMAS!

Pavojas susižeisti arba uždusti.


- Ištraukite maitinimo laidą kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.
- Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso ir pašalinkite jį.
- Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba naminiai gyvūnai neįstrigtu prietaise.


3.1 Irengimas balduose




www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to install your AEG/Electrolux
Oven - Column installation






3.2 Prietaiso pritvirtinimas prie baldo



4. GAMINIO APRAŠYMAS

4.1 Bendra apžvalga



- 1** Valdymo skydelis
- 2** Kaitinimo funkcijų nustatymo rankenėlė
- 3** Maitinimo lemputė / simbolis
- 4** Valdymo skydelis
- 5** Temperatūros valdymo rankenėlė
- 6** Temperatūros indikatorius / simbolis
- 7** Papildomi garai
- 8** Kaitinamasis elementas
- 9** Lemputė
- 10** Ventiliatorius
- 11** Ertmės įduba - Vandens valymo indas
- 12** Lentynos atrama, išimama
- 13** Lentynų padėtys

4.2 Pagalbiniai reikmenys

- **Grotelės**
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo skardoms.
- **Grilio / kepimo indas**
Kepimui ir skrudinimui arba riebalų surinkimui.

- **Itin gilus kepimo indas**
Musakai gaminti.
- **Ištraukiami bėgeliai**
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.

5. VALDYMO SKYDELIS


5.1 Iustumiamos rankenélės

Norédami naudoti prietaisą, paspauskite rankenélę. Rankenélė išsoka.

5.2 Jutiklio laukai / mygtukai

—	Laikui nustatyti.
⌚	Laikrodžio funkcijai nustatyti.
+	Laikui nustatyti.
🔈	Karšto oro srauto PLIUS funkcijai įjungti ir išjungti.

5.3 Valdymo skydelis



- A. Laikrodžio funkcijos
- B. Laikmatis

6. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMAKART



ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

6.1 Prieš naudodami pirmąkart

Iš orkaitės gali sklisti kvapas ir dūmai išankstinio įkaitinimo metu. Pasirūpinkite, kad patalpa būtų vėdinama.

1 veiksmas	2 veiksmas	3 veiksmas
Nustatykite laikrodį	Išvalykite orkaitę	Įkaitinkite tuščią orkaitę
<ol style="list-style-type: none"> Paspauskite: – paspauskite, kad nustatytumėte valandą. Paspauskite: – paspauskite, kad nustatytumėte minutes. Paspauskite: 	<ol style="list-style-type: none"> Išimkite iš orkaitės visus priedus ir išimamas lentynų atramas. Orkaitę ir jos priedus valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelniu plovikliu. 	<ol style="list-style-type: none"> Nustatykite maksimalią temperatūrą funkcijai: Laikas: 1 val. Nustatykite maksimalią temperatūrą funkcijai: Laikas: 15 min. Nustatykite maksimalią temperatūrą funkcijai: Laikas: 15 min.

Išjunkite orkaitę ir palaukite, kol atvės. Iđekite priedus ir išimamas lentynų atramas iš orkaitės.

7. KASDIENIS NAUDOJIMAS



ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

7.1 Kaip nustatyti: Kaitinimo funkcija

1 veiks-mas	Nustatykite kaitinimo funkciją valdymo rankenėlę, kad galėtumėte pasirinkti kaitinimo funkciją.
2 veiks-mas	Valdymo rankenėle pasirinkite temperatūrą .

7.2 Funkcijos nustatymas: True Fan Cooking PLUS



ISPĖJIMAS!

Galite nusideginti arba sugadinti prietaisą.

1 veiks-mas	Patikrinkite, ar orkaitė atvėsusি.
2 veiks-mas	<p>Pripildykite ertmės įdubą vandeniu iš čiaupo.</p> <p> ⓘ Maksimali ertmės įdubos talpa – 250 ml. Nepildykite orkaitės ertmės, kai gaminate maistą arba kai orkaitė yra įkaitusi.</p>
3 veiks-mas	<p>Nustatykite funkciją: .</p> <p>Paspauskite: . Išsijungia indikatorius. Veikia tik su funkcija True Fan Cooking PLUS.</p>
4 veiks-mas	Temperatūros valdymo rankenėle nustatykite temperatūrą.
5 veiks-mas	Prieš kepimą maždaug 10 min. pakaitinkite tuščią orkaitę, kad atsirastų drėgmės.
6 veiks-mas	<p>Įdékite maistą į orkaitę.</p> <p>Žr. skyrių „Patarimai“. Neatidarykite orkaitės durelių gamindami.</p>
7 veiks-mas	<p>Pasukite kaitinimo funkciją rankenėlę į išjungimo padėtį, kad išjungtumėte orkaitę.</p> <p> - paspauskite, norėdami išjungti orkaitę. Indikatorius išsijungia.</p>
8 veiks-mas	Kai funkcija baigiasi, atsargiai atidarykite dureles. Išsiveržusi drėgmė gali sukelti nudeginimus.
9 veiks-mas	Patikrinkite, ar orkaitė atvėsusি. Pašalinkite likusį vandenį iš ertmės įdubos.

7.3 Kaitinimo funkcijos

Kaitinimo funkcija	Naudojimo sritis
 Išjungimo padėtis	Orkaitė išjungta.
 Orkaitės apšvietimas	Lempai įjungti.
 Karšto oro srautas / True Fan Cooking PLUS / „Aqua Clean“	Kepti vienu metu dviejose lentynų padėtyse ir maistui džiovinti. Nustatykite 20–40 °C mažesnę temperatūrą, nei gaminant Viršutinis/apatinis kaitinimas. Drėgmėi pridėti gaminant maistą. Tinkamai spalvai ir traškiai plutelei gauti kepat. Kad patiekalai taptų dar suštingesni juos pašildant. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“, kur rasite daugiau informacijos apie „Aqua Clean“.
 Drėgnas konvek. kepimas	Ši funkcija yra skirta taupyti energiją maisto gaminimo metu. Kai naudosite šią funkciją, temperatūra orkaitėje gali skirtis nuo nustatytos. Kaitinimo galia gali būti mažesnė. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Kasdienis naudojimas“, „Pastabos apie: Drėgnas konvek. kepimas“.
 Apatinis kaitinimas	Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konservuoti.

Kaitinimo funkcija	Naudojimo sritis
 Atitirpinimas	Atšildyti maistą (daržoves ir vaisius). Atšildymo trukmė priklauso nuo užsaldyto maisto produkto kieko ir dydžio.
 Spartus kepimas ant grobėlių	Ploniems maisto gabaliams dideliais kiekiais kepti grilyje ir duonos skrebučiams.
 Turbo grilis	Didesniems mėsos gabalambs arba paukštienai su kaulais skrudinti vienoje lentynos padėtyje. Tinka apkepams ir skrudinti.
 Picos funkcija	Picai kepti. Intensyviai skrudinti ir traškiams pagrindui paruošti.
 Viršutinis/apatinis kaitinimas	Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėtyje.

7.4 Pastabos apie: Drėgnas konvek. kepimas

Ši funkcija buvo naudojama siekiant laikytis energijos vartojimo efektyvumo klasės ir ekologinio projektavimo reikalavimų pagal ES 65/2014 ir ES 66/2014 direktyvas. Patikros pagal EN 60350-1 standartą.

Orkaitės durelės turėtų būti uždarytos ruošiant maistą, kad funkcija nebūtų pertraukta ir orkaitė veiktu didžiausiu efektyvumu.

Maisto ruošimo instrukcijas rasite skyriuje „Naudingi patarimai“, Drėgnas konvek. kepimas. Bendras energijos taupymo rekomendacijas rasite skyriuje „Energijos vartojimo efektyvumas“, „Energijos taupymas“.

8. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS

8.1 Laikrodžio funkcijos

Laikrodžio funkcija	Naudojimo sritis
Dienos laikas	Paros laikui nustatyti, pakeisti arba patikrinti.
Trukmė	Orkaitės veikimo trukmei nustatyti.
Laikmatis	Nustatoma atgalinė laiko atskaita. Ši funkcija neturi įtaikos orkaitės veikimui. Galite nustatyti bet kada šią funkciją, net jei orkaitė yra išjungta.

8.2 Kaip nustatyti: Laikrodžio funkcijos

Kaip pakeisti: Dienos laikas

- mirksi, kai prijungiate orkaitę prie elektros maitinimo, kai išsijungia maitinimas arba kai nenustatytas laikmatis.

1 veiks-mas + - spauskite pakartotinai. - pradeda mirksėti.

2 veiks-mas +, — - paspauskite, kad nustatytmėte laiką.
Maždaug po 5 sekundžių indikatorius nustos mirkčiojės ir ekrane bus rodomas laikas.

- spauskite pakartotinai paros laikui pakeisti. - pradeda mirksėti.

Kaip nustatyti: Trukmė

1 veiks-mas Nustatykite orkaitės funkciją ir orkaitės temperatūrą.

2 veiks-mas - spauskite pakartotinai. - pradeda mirksėti.

3 veiks-mas +, — – paspauskite, kad nustatytmėte trukmę.
Ekrane rodomi: .
 - mirksi, kai baigiasi nustatytas laikas. Pasigirsta signalas ir orkaitė išsijungia.

4 veiks-mas Norėdami išjungti garso signalą, paspauskite bet kurį mygtuką.

5 veiks-mas Pasukite rankenėles į išjungimo padėtį.

Kaip nustatyti: Laikmatis

1 veiks-mas  - spauskite pakartotinai.  - pradeda mirksėti.

2 veiks-mas  ,  – paspauskite, kad nustatyumėte laiką.
Funkcija įsijungs automatiškai po 5 sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, pasigirsta signalas.

3 veiks-mas Norédami išjungti garso signalą, paspauskite bet kurį mygtuką.

4 veiks-mas Pasukite rankenėles į išjungimo padėtį.

Kaip atšaukti: Laikrodžio funkcijos

1 veiks-mas  - pakartotinai spauskite, kol pradės mirksėti laikrodžio funkcijos simbolis.

2 veiks-mas Paspauskite ir palaikykite nuspaudę .
Laikrodžio funkcija išsijungia po kelių sekundžių.

9. PRIEDŪ NAUDOJIMAS



ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.


apsaugos nuo apvirtimo. Aukštasis kraštas aplink lentynas neleidžia prikaistuviam nuslysti nuo lentynos.

9.1 Priedų įstatymas

Mažas įlenkimas viršuje padidina saugumą. Šie įlenkimai taip pat


Groteles:

Įstumkite groteles tarp lentynos atramos kreipiamujų laikiklių ir įsitikinkite, kad kojelės yra nukreiptos žemyn.




Gilus prikaistuvis:

Įstumkite skardą tarp lentynos atra-mos kreipiamujų laikiklių.

**Grotelės, Gilus prikaistuvis:**

Įstumkite skardą tarp lentynos atra-mos ir gretelių kreipiamujų laikiklių.





9.2 Išstraukiamu bégelių naudojimas

Netepkite išstraukiamu bégelių jokiu tepalu.

Prieš uždarydami orkaitės dureles, būtinai iki galio atgal į orkaitę įstumkite išstraukiamus bégelius.

1-as veiks-mas Išstraukite dešinįjį ir kairijįjį išstraukiamus bégelius.

2-as veiks-mas Ant išstraukiamu bégelių padékite groteles ir atsargiai juos įstumkite į orkaitę.



10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

10.1 Aušinimo ventiliatorius

Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad orkaitės paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus,

aušinimo ventiliatorius gali veikti toliau, kol orkaitė atvėsta.

10.2 Apsauginis termostatas

Netinkamai naudojant orkaitę arba sugedus jo sudedamosioms dalims, ji gali pavojingai perkaisti. Norint to

išvengti, orkaitėje įrengtas apsauginis termostatas, kuris nutraukia elektros tiekimą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė vėl įsijungia automatiškai.

11. PATARIMAI



Žr. saugos skyrius.

11.1 Gaminimo rekomendacijos

Orkaitėje yra penkios lentynų padėtys.

Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo orkaitės dugno.

Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau lentelėse pateikiamos standartinės temperatūros, kepimo trukmės ir lentynų padėcių nuostatos.

Jei nerandate nuostatų konkrečiam receptui, vadovaukitės panašiais receptais.

Nestatykite gilaus kepimo indo žemiausios lentynos padėtyje.

Ši orkaitė turi specialią sistemą, užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę garų apytaką. Dėl tokios sistemos maistas ruošiamas garų prisotinioje aplinkoje, patiekalas būna minkštasis viduje ir apskrudęs iš išorės. Todėl sumažėja gaminimo trukmė ir energijos sąnaudos.

Pyragų kepimas

Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.

11.2 True Fan Cooking PLUS

Naudokite antrą lentynos padėtį.

Naudokite kepimo skardą.

Jeigu kepate dviejose kepimo skardose vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą lygi.

Mėsos ir žuvies gaminimas

Labai riebiam maistui naudokite gilų kepimo indą, kad orkaitėje neliktu neišvalomų dėmių.

Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais, palaukite maždaug 15 minučių, kad neištekėtų sultys.

Kad kepimo metu orkaitėje nesusidarytų per daug dūmų, į gilų kepimo indą įpilkite šiek tiek vandens. Kad dūmai nesikondensuotų, įpilkite vandens, kai tik jis išdžiūsta.

Gaminimo trukmė

Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto tipo, konsistencijos ir kiekio.

Iš pradžių, kai gaminate, stebékite rezultatus. Raskite tinkamiausias nuostatas (kaitinimo nuostata, gaminimo trukmė ir pan.) jūsų prikaistuviams, receptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo prietaisu.



PYRAGAI / TEŠLAINIAI / DUONA



(ml)



(°C)



(min.)

Sausainiai / Sklindžiai / Rageliai	100	150–180	10–20
Itališka duona „Focaccia“	100	200–210	10–20
Pica	100	230	10–20

 PYRAGAI / TEŠLAINIAI / DUONA	 (ml)	 (°C)	 (min.)
Duonos bandelės	100	200	20–25
Duona	100	180	35–40
Slyvų pyragas / Obuolių pyragas / Bandelės su cinamonu, keptos pyrago formoje	100–150	160–180	30–60

Naudokite 150 ml vandens, jeigu nenurodyta kitaip.

 UŽŠALDYTI PUSGAMINIAI	 (°C)	 (min.)
Pica	200–210	10–20
Rageliai	170–180	15–25
Lazanija, naudokite 200 ml	180–200	35–50

Naudokite 100 ml vandens.

Nustatykite 110 °C temperatūrą.

 MAISTO ATGAMINIMAS	 (min.)
Duonos bandelės	10–20
Duona	15–25
Itališka duona „Focaccia“	15–25
mėsa	15–25
Makaronai	15–25
Pica	15–25
Ryžiai	15–25
Daržovės	15–25

Naudokite 200 ml vandens.

Naudokite stiklinį kepimo indą.

 KEPSNIŲ KEPIMAS	 (°C)	 (min.)
Rostbifas	200	50–60
Viščiukas	210	60–80

	KEPSNIŲ KEPIMAS		(°C)		(min.)
Kepta kiauliena		180		65–80	

11.3 Pyragų ir kepsnių kepimas

	PY-	Viršutinis/apatinis kaitinimas	Karšto oro srautas		(min.)	
RAGAI			↓		↓	(°C)
Plaktos tešlos receptai	170	2	160	3 (2 ir 4)	45–60	Pyrago forma
Trapi tešla	170	2	160	3 (2 ir 4)	20–30	Pyrago forma
Varškės pyra- gas	170	1	165	2	60–80	Pyrago forma, Ø 26 cm
Štrudelis	175	3	150	2	60–80	Kepimo skarda
Pyragai su uogiene	170	2	165	2	30–40	Pyrago forma, Ø 26 cm
Kalėdinis py- ragas, įkaitin- kite tuščią or- kaitę	160	2	150	2	90–120	Pyrago forma, Ø 20 cm
Slyvų pyra- gas, įkaitinkite tuščią orkaitę	175	1	160	2	50–60	Duonos skarda
Keksiukai	170	3	140–150	3	20–30	Kepimo skarda
Keksiukai, du lygiai	–	–	140–150	2 ir 4	25–35	Kepimo skarda
Keksiukai, trys lygiai	–	–	140–150	1, 3 ir 5	30–45	Kepimo skarda
Sausainiai	140	3	140–150	3	30–35	Kepimo skarda
Sausainiai, du lygiai	–	–	140–150	2 ir 4	35–40	Kepimo skarda

 PY- RAGAI	Viršutinis/apatinis kaitinimas		Karšto oro srautas		(min.)	
	 (°C)		 (°C)			
Sausainiai, trys lygiai	–	–	140–150	1, 3 ir 5	35–45	Kepimo skarda
Merengos	120	3	120	3	80–100	Kepimo skarda
Merengos, du lygiai, įkaitin- kite tuščią or- kaitę	–	–	120	2 ir 4	80–100	Kepimo skarda
Bandelės, įkaitinkite tuš- čią orkaitę	190	3	190	3	12–20	Kepimo skarda
Eklerai	190	3	170	3	25–35	Kepimo skarda
Eklerai, du ly- giai	–	–	170	2 ir 4	35–45	Kepimo skarda
Pyragaičiai formelėse	180	2	170	2	45–70	Pyrago for- ma, Ø 20 cm
Riebus vaisi- nis pyragas	160	1	150	2	110–120	Pyrago for- ma, Ø 24 cm

Įkaitinkite tuščią orkaitę.

 DUONA IR PICA	Viršutinis/apatinis kaitinimas		Karšto oro srautas		(min.)	
	 (°C)		 (°C)			
Balta duona, 1– 2 vnt., po 0,5 kg	190	1	190	1	60–70	–
Ruginė duona, iš anksto įkaitinti nereikia	190	1	180	1	30–45	Duonos skarda
Duonos bande- lės, 6–8 bande- lės	190	2	180	2 (2 ir 4)	25–40	Kepimo skarda

 DUONA IR PICA	Viršutinis/apatinis kaitinimas		Karšto oro srautas		(min.)	
	 (°C)		 (°C)			
Pica	230–250	1	230–250	1	10–20	Emaliu padengta skarda
Sklindžiai	200	3	190	3	10–20	Kepimo skarda

Įkaitinkite tuščią orkaitę.

Naudokite pyrago formą.

 APKEPAI	Viršutinis/apatinis kaitinimas		Karšto oro srautas		(min.)	
	 (°C)		 (°C)			
Makaronų apkepas, iš anksto įkaitinti nereikia	200	2	180	2	40–50	
Daržovių apkepas, iš anksto įkaitinti nereikia	200	2	175	2	45–60	
Apkepai su įdarais	180	1	180	1	50–60	
Lazanija	180–190	2	180–190	2	25–40	
Įdaryti makaronai vamzdučiai	180–190	2	180–190	2	25–40	

Naudokite antrą lentynos padėtį.

Naudokite groteles.

 MĖSA	Viršutinis/apatinis kaitinimas		Karšto oro srautas		(min.)	
	 (°C)		 (°C)			
Jautiena	200		190		50–70	
Kiauliena	180		180		90–120	
Veršiena	190		175		90–120	
Angliškas jautienos kepsnys, su krauju	210		200		50–60	

 MĒSA	Viršutinis/apatinis kaitinimas		Karšto oro srautas	 (min.)
	 (°C)	 (°C)		
Angliškas rostbifas, vidutiniškai iš- keptas	210		200	60–70
Angliškas jautienos kepsnys, gerai iškeptas	210		200	70–75

 MĒSA	Viršutinis/apatinis kaitinimas		Karšto oro srautas	 (min.)	
	 (°C)	 (°C)			
Kiaulienos mentė, su oda	180	2	170	2	120–150
Kiaulienos kulninė, 2 vnt.	180	2	160	2	100–120
Ériuko koja	190	2	175	2	110–130
Viščiukas	220	2	200	2	70–85
Kalakutas	180	2	160	2	210–240
Antis	175	2	220	2	120–150
Žąsis	175	2	160	1	150–200
Triušiena pjaustyta gaba- lais	190	2	175	2	60–80
Triušiena pjaustyta gaba- lais	190	2	175	2	150–200
Visas fazanas	190	2	175	2	90–120

Naudokite antrą lentynos padėtį.

 ŽUVIS	Viršutinis/apatinis kaitinimas		Karšto oro srautas	 (min.)
	 (°C)	 (°C)		
Upētakis / Jūros karšis, 3–4 žu- vys	190		175	40–55
Tunas / Lašiša, 4–6 filė	190		175	35–60

11.4 Grilis

Įkaitinkite tuščią orkaitę.

Naudokite ketvirtą lentynos padėti.

Grilis nustačius didžiausią temperatūrą.

 GRILIS	 (kg)	 (min.) Pirma pusė	 (min.) Antra pusė
Filé kepsniai, 4 vnt.	0,8	12–15	12–14
Jautienos didkepsnis, 4 vnt.	0,6	10–12	6–8
Dešrelės, 8	–	12–15	10–12
Kiaulienos muštiniai, 4 vnt.	0,6	12–16	12–14
Viščiukas, perpjautas pusiau, 2	1	30–35	25–30
Kebabai, 4	–	10–15	10–12
Vištienos krūtinėlė, 4 vnt.	0,4	12–15	12–14
Suvožtiniai, 6	0,6	20–30	–
Žuvies filé, 4 vnt.	0,4	12–14	10–12
Skrebutis su garnyru, 4–6	–	5–7	–
Skrebutis, 4–6	–	2–4	2–3

11.5 Turbo grilis

Įkaitinkite tuščią orkaitę.

Naudokite pirmą arba antrą lentynos padėti.

Norėdami apskaičiuoti kepimo trukmę, padauginkite toliau lentelėje nurodytą laiką iš filė storio centimetru.

 JAUTIENA	 (°C)	 (min.)
Rostbifas arba filé, puskepis	190–200	5–6
Rostbifas arba filé, vidutiniškai iškeptas	180–190	6–8
Rostbifas arba filé, iškeptas	170–180	8–10

 KIAULIE-NA	 (°C)	 (min.)
Mentė / Sprandi-nė / Rūkytas kumpis, 1–1,5 kg	160–180	90–120
Kapotiniai / Šon-kauliukai, 1–1,5 kg	170–180	60–90
Maltos mėsos kepsnys, 0,75–1 kg	160–170	50–60
Kiaulės koja, apvirta, 0,75–1 kg	150–170	90–120

	VERŠIENA		(°C)		(min.)
Kepta veršiena, 1 kg	160–180	90–120			
Veršiuko koja, 1,5–2 kg	160–180	120–150			
	ÉRIENA		(°C)		(min.)
Ériuko šlaunelė / Kepta aviena, 1– 1,5 kg	150–170	100–120			
Érienos nugari- nė, 1–1,5 kg	160–180	40–60			
	PAUKŠ- TIENA		(°C)		(min.)
Paukštiena, su- pjaustyta porcijo- mis, po 0,2–0,25 kg	200–220	30–50			
	ŽUVIS (TROŠKINTA)		(°C)		(min.)
Žuvis, 1–1,5 kg	210–220	40–60			

11.6 Atitirpinimas

				(kg)		Atsildymo lai- kas (min.)		Likusi atsildymo trukmė (min.)	
Viščiukas	1				100–140		20–30		Viščiuką padékite ant didelėje lėkštėje apverstos mažos lėkštutės. Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.
mėsa	1				100–140		20–30		Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, ap- verskite.
	0,5				90–120				
Grietinėlė	2 x 0,2				80–100		10–15		Grietinę galima ge- rai išplakti ir ne vi- siškai atitirpdytą.
Upétakis	0,15				25–35		10–15		–

	(kg)	Atšildymo laikas (min.)	Likusi atšildymo trukmė (min.)	
Braškės	0,3	30–40	10–20	–
Sviestas	0,25	30–40	10–15	–
Didelis puošnus tortas	1,4	60	60	–

11.7 Džiovinimas – Karšto oro srautės

Išklokite skardas pergamentiniu arba kepimo popieriumi.

Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni, praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę išjunkite, atidarykite jos dureles ir palikite per naktį, kad maisto produktai visiškai išdžiūtų.

1 skardai naudokite trečią lentynos padėtį.

2 skardoms naudokite pirmą ir ketvirtą lentynos padėtis.

DARŽO-VĒS	(°C)	(val.)
Pupos	60–70	6–8
Paprikos	60–70	5–6

DARŽO-VĒS	(°C)	(val.)
Daržovės sriubai	60–70	5–6
Grybai	50–60	6–8
Prieskoniniai augalai	40–50	2–3

Nustatykite 60–70 °C temperatūrą.

VAISIAI	(val.)
Slyvos	8–10
Abrikosai	8–10
Pjaustyti obuoliai	6–8
Kriausės	6–9

11.8 Drėgnas konvek. kepimas – rekomenduojami priedai

Naudokite tamsias ir neatspindinčias skardas ir indus. Jie geriau sugeria karštį, nei šviesių spalvų ir atspindintys indai.

Picos kepimo indas	Kepimo indas	Keraminiai indeliai	Apkepo skarda
Tamsi, neatspindinti 28 cm skersmens	Tamsi, neatspindinti 26 cm skersmens	Keraminė kaitlentė 8 cm skersmens, 5 cm aukščio	Tamsi, neatspindinti 28 cm skersmens

11.9 Drėgnas konvek. kepimas

Laikykiteis toliau lentelėje nurodytų rekomendacijų, kad gautumėte geriausius rezultatus.

		(°C)		(min.)
Saldžios bande- lės, 12 vnt.	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	175	3	40–50
Bandelės, 9 vnt.	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	180	2	35–45
Pica, šaldyta, 0,35 kg	grotelės	180	2	45–55
Šveicariškas vy- niotinis	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	170	2	30–40
Šokoladinis py- ragas	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	170	2	45–50
Suflė, 6 vnt.	keraminiai indeliai ant grotelių	190	3	45–55
Biskvitinis pa- grindas	apkepo skarda ant grotelių	180	2	35–45
Viktorijos pyra- gaičiai	kepimo indas ant gro- telių	170	2	35–50
Troškinta žuvis, 0,3 kg	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	180	2	35–45
Žuvis, 0,2 kg	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	180	3	25–35
Žuvies filė, 0,3 kg	picos kepimo indas ant grotelių	170	3	30–40
Virta mėsa, 0,25 kg	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	180	3	35–45
Šašlykas, 0,5 kg	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	180	3	40–50
Sausainiai, 16 vnt.	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	150	2	30–45
Migdolų sausai- niai, 20 vnt.	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	180	2	45–55
Keksiukai, 12 vnt.	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	170	2	30–40

		(°C)		(min.)
Aštūs tešlainiai, 16 vnt.	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	170	2	35–45
Smėliniai sau- sainiai, 20 vnt.	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	150	2	40–50
Tarteletės, 8 vnt.	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	170	2	30–40
Daržovės, vir- tos, 0,4 kg	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	180	2	35–45
Vegetariškas omletas	picos kepimo indas ant grotelių	180	3	35–45
Viduržemio jū- ros daržovės, 0,7 kg	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	180	4	35–45

11.10 Informacija patikros įstaigoms

Patikros pagal IEC 60350-1 standartą.

			(°C)		(min.)		
Maži py- ragaičiai, 20 viene- tų skar- doje	Viršutinis/ apatinis kai- tinimas	Kepimo skarda	3	170	20–30	–	
Maži py- ragaičiai, 20 viene- tų skar- doje	Karšto oro srautas	Kepimo skarda	3	150– 160	20–35	–	
Maži py- ragaičiai, 20 viene- tų skar- doje	Karšto oro srautas	Kepimo skarda	2 ir 4	150– 160	20–35	–	

					(°C)		(min.)
Obuolių pyragas, 2 skardos Ø20 cm	Viršutinis/ apatinis kai-tinimas	Grotelės	2	180	70–90	–	
Obuolių pyragas, 2 skardos Ø20 cm	Karšto oro srautas	Grotelės	2	160	70–90	–	
Biskviti-nis pyra-gas, Ø26 cm pyra-go forma	Viršutinis/ apatinis kai-tinimas	Grotelės	2	170	40–50	kaitinkite orkaitę 10 minučių.	
Biskviti-nis pyra-gas, Ø26 cm pyra-go forma	Karšto oro srautas	Grotelės	2	160	40–50	kaitinkite orkaitę 10 minučių.	
Biskviti-nis pyra-gas, Ø26 cm pyra-go forma	Karšto oro srautas	Grotelės	2 ir 4	160	40–60	kaitinkite orkaitę 10 minučių.	
Trapios tešlos kepiniai	Karšto oro srautas	Kepimo skarda	3	140–150	20–40	–	
Trapios tešlos kepiniai	Karšto oro srautas	Kepimo skarda	2 ir 4	140–150	25–45	–	
Trapios tešlos kepiniai	Viršutinis/ apatinis kai-tinimas	Kepimo skarda	3	140–150	25–45	–	
Skreibus-tis, 4–6 vienetai	Grilis	Grotelės	4	daug.	2–3 minutės pirmą pusę; 2–3 minutės antra pusę	kaitinkite orkaitę 3 minutes.	

					(°C)		(min.)	
Mėsainis su jautiena, 6 vnt., 0,6 kg	Grilis	Grotelės ir surenkamoji skarda	4	daug.	20–30	Dékite groteles ant orkaitės ketvirtijo lygio, o surenkamają skardą – ant trečiojo lygio. Avereskite maisto produktą praėjus pusei numatyto gaminimo laiko. Įkaitinkite orkaitę 3 minutes.		

12. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS



ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

12.1 Pastabos dėl valymo



Valymo priemonės

Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelniu plovikliu. Išvalykite ir patikrinkite durelių tarpiklį aplink ertmės rėmą.

Metalinius paviršius valykite valymo tirpalu.

Dėmes valykite švelniu plovikliu.



Kasdienis naudojimas

Ertmę valykite po kiekvieno naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti likučiai gali sukelti gaisrą.

Drėgmė gali kondensuotiškai orkaitės viduje arba ant durelių stiklo plokštelių. Kondensavimuisi sumažinti prieš gaminimą maždaug 10 minučių pakaitinkite orkaitę. Nelaikykite patiekalų orkaitėje ilgiau nei 20 minučių. Po kiekvieno naudojimo iššluostykite ertmę minkšta šluoste.



Priedai

Visus priedus valykite po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu bei švelniu plovikliu. Priedų indaplovėje plauti negalima.

Priedams su nesvylyančia danga valyti nenaudokite šveičiamomojo valiklio ar aštrijų daiktų.

12.2 Kaip valyti: Ertmės įduba

Po gaminimo garais išvalykite ertmės įdubą, kad pašalintumėte kalkiu likučius.

1 veiksmas	2 veiksmas	3 veiksmas
Įpilkite: 250 ml balto acto į ertmės įdubą. Naudokite ne stipresnį nei 6 % actą be priedų.	Palaukite 30 minucių, kol actas ištirpdys likusias kalkių nuosėdas aplinkos temperatūroje.	Išvalykite įdubą šiltu vandeniu sudrékinta minkšta šluoste.
Naudojant šią funkciją: True Fan Cooking PLUS valykite orkaitę kas 5–10 maisto gamimo ciklų.		

12.3 Kaip pašalinti: Lentynų atramos

Išimkite lentynų atramas ir išvalykite orkaitę.

12.4 Kaip naudoti: „Aqua Clean“

Valymo procese naudojama drėgmė, kad iš orkaitės būtų galima lengvai pašalinti riebalus ir maisto likučius.

1 veiks-mas	Įpilkite vandens į ertmės įdubą. 200 ml.
-------------	--

2 veiks-mas	Nustatykite funkciją: . Paspauskite: .
3 veiks-mas	Nustatykite 90 °C temperatūrą.
4 veiks-mas	Palikite orkaitę veikti 30 min.
5 veiks-mas	Išjunkite orkaitę.
6 veiks-mas	Palaukite, kol orkaitė atvės. Iššluostykite ertmę minkšta šluoste.

12.5 Kaip išimti ir įdėti: Durelės


Orkaitės durelėse yra dvi stiklo plokštės. Galite išimti orkaitės dureles ir vidinę stiklo plokštę, kad ją nuvalytumėte. Prieš nuimdamai stiklo plokštës, perskaitykite visą instrukciją „Durelių išémimas ir įdėjimas“.








DĖMESIO

Nenaudokite orkaitės be stiklo plokščių.

1 veiks-mas	Iki galio atidarykite dureles ir raske lankstą dešinėje durelių pusėje.
2 veiks-mas	Atsuktuvu iškelkite ir iki galio pasukite dešinės pusės lanksto svirtelę.




3 veiks-mas	Raskite durelių kairėje pusėje esančią lankstą.	
4 veiks-mas	Pakelkite ir iki galvo pasukite svirtelę, esančią ant kairiojo lanksto.	
5 veiks-mas	Pusiau uždarykite orkaitės dureles iki pirmos atidarymo padėties. Tada pakelkite, patraukite į priekį ir išimkite dureles iš jų lizdo.	
6 veiks-mas	Padékite dureles ant minkštu audiniu užtiesto stabilaus paviršiaus.	
7 veiks-mas	Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų pusų durelių viršutinių kampų, paspauskite į vidų ir atleiskite fiksavimo tarpiklį.	
8 veiks-mas	Patraukite durelių apdailą pirmyn ir nuimkite ją.	
9 veiks-mas	Laikykite durelių stiklo plokštę už jos viršutinio krašto ir atsargiai ištraukite. Išsitinkite, kad stiklas būtų visiškai ištrauktas iš atramų.	
10 veiks-mas	Nuvalykite stiklo plokštės vandeniu ir muiliu. Atsargiai nusausinkite stiklo plokštės. Neplaukit stiklo plokščių indaplovėje.	
11 veiks-mas	Baigę valyti, įdékite stiklo plokštę ir orkaitės dureles.	

Šilkografinės spaudos sritis privalo būti nukreipta į vidinę durelių pusę. Žiūrėkite, kad įdėjus stiklo plokštės rėmo paviršius padengtose vietose nebūtų šiurkštus liesti.

Tinkamai įdėjus durelių apdaila užsifik-suojia.

Patirkinkite, ar tinkamai įdėjote vidinę stiklo plokštę į savo vietą.



12.6 Kaip pakeisti: Lemputė



ISPĖJIMAS!

Pavojas gauti elektros smūgi.
Lemputė gali būti karšta.

Halogeninę lemputę visada suimkite skudurėliu, kad ant lemputės neprisviltų riebalų likučiai.

Prieš keisdami lemputę:

1-as veiksmas

Išjunkite orkaitę. Palaukite, kol orkaitė atvès.

2-as veiksmas

Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.

3-ias veiksmas

Ertmės apačioje patieskite skudurėlij.

Galinė lemputė

1-as veiks-mas Pasukite stiklinį gaubtelį ir nuimkite jį.

2-as veiks-mas Nuvalykite stiklinį gaubtelį.

3-ias veiks-mas Lemputę pakeiskite tinkama, 300 °C karščiui atsparia lempute.

4-as veiks-mas Uždékite stiklinį gaubtelį.

13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS



ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

13.1 Ką daryti, jeigu...

Šioje lentelėje neįtrauktais atvejais kreipkitės į įgaliotajį aptarnavimo centrą.

Triktis	Patirkinkite, ar...
Orkaitė nekaista.	Perdegė saugiklis.

Triktis	Patikrinkite, ar...
Pažeistas durų tarpiklis.	Nenaudokite orkaitės. Kreipkitės į igaliotajį techninės priežiūros centrą.
Ekrane rodoma „12.00“.	Nutrūko elektros tiekimas. Nustatykite paros laiką.
Iš ertmės įdubos teka vanduo.	Ertmės įduboje per daug vandens.
Netenkinantis maisto gaminimo funkcijos veikimas: True Fan Cooking PLUS .	Pripildėte įdubą vandeniu.

Triktis	Patikrinkite, ar...
Lemputė nešviečia.	Perdegė lemputė.

13.2 Aptarnavimo duomenys

Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba igaliotajį techninės priežiūros centrą.

Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centriui, nurodyti techninių duomenų lentelėje. Duomenų lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio rémo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo orkaitės vidaus.

Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:

Modelis (MOD.)

Gaminio numeris (PNC)

Serijos numeris (S. N.)

14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

14.1 Informacija apie gaminj ir informacijos apie gaminj lapas*

Tiekėjo pavadinimas	Electrolux
Modelio žymuo	EOD3H70X 949499337
Energijos efektyvumo indeksas	95.3
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant įprastu režimu	0.93 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant ventiliatoriaus režimu	0.81 kWh/ciklui
Ermių skaičius	1
Karščio šaltinis	Elektra
Tūris	72 l
Orkaitės rūsis	Integruojama orkaitė
Masė	29.9 kg

* Europos Sajungai pagal ES reglamentus 65/2014 ir 66/2014.

Baltarusijos Respublikai pagal STB 2478-2017, G priedą; STB 2477-2017, A ir B priedus.

Ukrainai pagal 568/32020.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė netaikytina Rusijai.

EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės, orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai. Eksplotacinių charakteristikų matavimo metodai.

14.2 Energijos taupymas



Orkaitėje yra funkcijų, kurios jums padeda taupyti energiją kasdien ruošiant maistą.

Patirkinkite, ar orkaitės durelės yra uždarytos, kai orkaitė veikia.

Neatidarykite orkaitės durelių per dažnai ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada turi būti švarus ir patirkinkite, ar jis gerai pritvirtintas savo vietoje.

Naudokite metalinius indus, kad galėtumėte taupiau naudoti energiją.

Jeigu galima, iš anksto nejankaitinkite orkaitės, prieš gamindami.

Kai vienu metu ruošiate kelis patiekalus, darykite kuo trumpesnes pertraukėles tarp kepimų.

Maisto gaminimas naudojant ventiliatorių

Kai galima, naudokite maisto gaminimo funkcijas su ventiliatoriumi, kad taupykumėte energiją.

Likęs karštis

Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei 30 minučių, sumažinkite orkaitės temperatūrą iki minimumo, likus 3–10 minučių iki kepimo pabaigos. Dėl orkaitėje likusio karščio patiekalas ir toliau keps.

Naudokite likusį karštį kitiams patiekalamams pašildyti.

Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas

Pasirinkite žemiausios galimos temperatūros nuostatą, kad panaudotumėte likusį karštį ir išlaikytumėte patiekalą šiltą.

Drėgnas konvek. kepimas

Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto gaminimo metu.

15. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbtį medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuoṭę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padékite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekitė su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

www.electrolux.com/shop



867359445-A-292020

CE