



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Trauku mazgājamā mašīna

**SPS4HMW61E**

[iv]

Lietošanas instrukcija

# Satura rādītājs

<b>Drošība .....</b>	<b>4</b>
Vispārīgi norādījumi.....	4
Mērķim atbilstīga lietošana.....	4
Lietotāju loka ierobežojums .....	4
Droša instalācija.....	5
Droša lietošana .....	6
Bojāta iekārta .....	8
Bīstamība bērniem .....	8
<b>Izvairīšanās no bojājumiem.....</b>	<b>10</b>
Droša instalācija .....	10
Droša lietošana .....	10
<b>Vides aizsardzība un taupīšana ...</b>	<b>11</b>
Iepakojuma likvidācija .....	11
Elektroenerģijas taupīšana.....	11
Ūdens sensors .....	11
<b>Uzstādišana un pieslēgšana .....</b>	<b>11</b>
Piegādes komplektācija .....	11
Iekārtas uzstādišana un pie- slēgšana .....	12
Notekūdeņu pieslēgums .....	12
Dzeramā ūdens pieslēgums .....	12
Elektropieslēgums .....	12
<b>Iepazīšana.....</b>	<b>14</b>
Iekārta.....	14
Vadības elementi.....	15
<b>Programmas .....</b>	<b>17</b>
Norādījumi pārbaudes iestādēm....	18
Izlase ☆.....	18
<b>Papildfunkcijas.....</b>	<b>19</b>
<b>Aprikojums .....</b>	<b>19</b>
Augšējais trauku grozs.....	20
Apakšējais trauku grozs.....	20
Galda piederumu atvilktnē .....	21
Etažere.....	21
Atvāžamie balstiņi .....	21
Trauku groza augstumi .....	22
<b>Pirms pirmās lietošanas reizes ....</b>	<b>22</b>
Pirmā lietošanas reize .....	22
<b>Mīkstināšanas ierīce .....</b>	<b>23</b>
Ūdens cietības iestatījumu pārskats.....	23
Mīkstināšanas ierīces iestatīšana... Speciālsāls .....	23
Mīkstināšanas ierīces izslēgšana... Mīkstināšanas ierīces reģe- nerācija.....	24
<b>Skalotāja ierīce.....</b>	<b>25</b>
Skalotājs .....	25
Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana .....	25
Skalotāja ierīces izslēgšana .....	26
<b>Tīrītājs .....</b>	<b>26</b>
Piemērotie tīrītāji .....	26
Nepiemēroti tīrītāji .....	27
Norādījumi par tīrītājiem .....	27
Tīrītāja iepilde .....	28
<b>Trauki .....</b>	<b>29</b>
Glāžu bojājumi un trauku bojāju- mi .....	29
Trauku ievietošana .....	29
Trauku izņemšana .....	30
<b>Galvenā vadība .....</b>	<b>30</b>
Iekārtas ieslēgšana .....	30
Programmas iestatīšana.....	31
Papildfunkcijas iestatīšana .....	31
Laika priekšizvēles iestatīšana .....	31
Programmas palaide .....	31
Taustiņu bloķēšanas aktivizēša- na .....	31
Taustiņu bloķēšanas deakti- vizēšana .....	31
Programmas pārtraukšana .....	32
Programmas atcelšana .....	32
Iekārtas izslēgšana .....	32

<b>Pamatiestatījumi .....</b>	<b>33</b>	<b>Tehniskie dati .....</b>	<b>54</b>
Pamatiestatījumu pārskats .....	33	Informācija par bezmaksas un	
Pamatiestatījumu maiņa .....	34	Open Source porgrammatūru .....	55
<b>Home Connect .....</b>	<b>34</b>		
Home Connect ātrā palaide .....	35		
Home Connect iestatījumi .....	35		
Attālinātā palaide □.....	35		
Attālināta diagnostika .....	36		
Programmatūras atjauninājums .....	36		
Datu aizsardzība.....	36		
Atbilstības deklarācija .....	36		
<b>Tīrišana un kopšana .....</b>	<b>37</b>		
Mazgāšanas tvertnes tīrišana.....	37		
Tīrišanas līdzeklis .....	37		
Iekārtas kopšanas padomi.....	37		
Mašīnas kopšana ☐.....	37		
Sietu sistēma.....	38		
Smidzināšanas lāpstiņu tīrišana .....	39		
<b>Traucējumu novēršana.....</b>	<b>41</b>		
Klūdas kods/kļūdas indikators/			
signāls .....	41		
Mazgāšanas rezultāts.....	43		
Home Connect problēma.....	49		
Norādījumi vadības panelī.....	49		
Darbības traucējumi .....	50		
Mehānisks bojājums .....	51		
Trokšņi .....	51		
Notekūdeņu sūkņa tīrišana .....	52		
<b>Transportēšana, glabāšana un</b>			
<b>likvidācija.....</b>	<b>52</b>		
Iekārtas demontāža.....	52		
Iekārtas nodrošināšana pret salu...	52		
Iekārtas transportēšana.....	53		
Nolietotas iekārtas likvidācija .....	53		
<b>Tehniskā servisa dienests.....</b>	<b>53</b>		
Ražojuma numurs (E-Nr.), izga-			
tavošanas numurs (FD) un			
kārtas numurs (Z-Nr.) .....	54		
AQUA-STOP garantija .....	54		



## Drošība

Ievērojiet informāciju par drošību, lai varētu droši lietot savu iekārtu.

### Vispārīgi norādījumi

Šeit atradīsiet vispārīgu informāciju par šo instrukciju.

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju. Tikai tad varēsiet droši un efektīvi lietot šo ierīci.
- Šī instrukcija ir adresēta iekārtas lietotājam.
- Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājuma norādījumus.
- Uzglabājiet instrukciju un produkta informāciju vēlākai izmantošanai vai nākamajiem īpašniekiem.
- Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Ja transportēšanas laikā ir radušies bojājumi, nepievienojiet ierīci.

### Mērķim atbilstīga lietošana

Lai droši un pareizi lietotu ierīci, ievērojiet norādījumus par mērķim atbilstīgu lietošanu.

Izmantojiet šo ierīci tikai:

- saskaņā ar šo lietošanas instrukciju;
- trauku mazgāšanai;
- privātā mājsaimniecībā un slēgtās mājas vides telpās;
- augstumā, kas nepārsniedz 4000 metrus virs jūras līmeņa.

### Lietotāju loka ierobežojums

Novērsiet riskus bērniem un apdraudētām personām.

Bērni, kas sasniegusi 8 gadu vecumu un vairāk, un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar pie redzes vai zināšanu trūkumu iekārtu var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir sapratuši iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst rotātāties ar ierīci.

Bērni nedrīkst veikt tīrišanu un lietotāja pārvaldību bez uzraudzības.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

## **Droša instalācija**

Kad instalējat iekārtu, ievērojiet drošības norādījumus.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Savainojumu risks!**

Nepareizas instalācijas var izraisīt savainojumus.

- Uzstādot un pieslēdzot iekārtu, ievērojiet lietošanas instrukcijas un montāžas instrukcijas norādījumus.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Strāvas trieciena risks!**

Nepareizi veikta instalācija ir bīstama.

- Pieslēdziet un lietojiet iekārtu tikai saskaņā ar datu plāksnītē norādītajiem parametriem.
- Iekārtu drīkst pieslēgt tikai atbilstoši noteikumiem instalētai kontaktligzdai ar zemējumu maiņstrāvas elektrotīklā.
- Mājas elektroinstalācijas aizsargsistēmai ir jābūt instalētai atbilstoši noteikumiem.
- Nekad neaprīkojiet iekārtu ar ārēju slēgšanas mehānismu, piem., taimeri vai tālvadības pulti.
- Ja iekārta ir iebūvēta, elektrotīkla pieslēguma vada kontaktakšai ir jābūt brīvi pieejamai, vai, ja brīva pieeja nav ie-spējama, fiksēti ierīcotā elektroinstalācijā jāiebūvē visu polu atvienotājierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem.
- Uzstādot iekārtu, ievērojiet, lai netiku iespiests vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Ugunsbīstamība!**

Ir bīstami lietot pagarinātu elektrotīkla pieslēguma vadu un ne-apstiprinātus adapterus.

- Neizmantojiet pagarinātāja vadus vai kontaktligzdu paneļus.
- Ja elektrotīkla pieslēguma vads ir pārāk īss, sazinieties ar tehniskā servisa dienestu.
- Izmantojiet tikai ražotāja atļautus adapterus.

## ⚠ BRĪDINĀJUMS – Strāvas trieciena risks!

Ieplūdes šķūtenes pārdalīšana vai Aquastop vārsta ie-gremdēšana ūdenī ir bīstama.

- ▶ Nekad neiegremdējiet plastmasas korpusu ūdenī. Plastmasas korpuss ieplūdes šķūtenes vietā ir aprīkots ar elektrisko vārstu.
- ▶ Nekad nepārdaliet ieplūdes šķūteni. Ieplūdes šķūtenē atro-das elektrības pieslēguma vadi.

## ⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Nepareiza iekārtas instalācija var izraisīt apdegumus.

- ▶ Brīvstāvošām iekārtām ievērojiet, lai iekārtas ar aizmuguri atrastos pie sienas.

## Droša lietošana

Kad lietojat iekārtu, ievērojiet šos drošības norādījumus.

## ⚠ BRĪDINĀJUMS – Nopietnu veselības traucējumu risks!

Uz mazgāšanas produktu un skalošanas produktu iepakoju-ma sniegtu drošības norādījumu un lietošanas norādījumu ne-ievērošana var izraisīt būtisku kaitējumu veselībai.

- ▶ Ievērojiet drošības norādījumus un lietošanas norādījumus uz mazgāšanas produktu un skalošanas produktu iepakoju-miem.

## ⚠ BRĪDINĀJUMS – Sprādzienbīstamība!

- Šķīdinātājs iekārtas mazgāšanas korpusā var izraisīt eksplazijs.
  - ▶ Nepievienojiet iekārtas mazgāšanas korpusā šķīdinātāju.
- Ľoti sārmaini vai skābi tīrišanas līdzekļi apvienojumā ar alumīnija detaļām iekārtas mazgāšanas korpusā var izraisīt eksploziju.
  - ▶ Nekad nelietojiet ļoti sārmainus vai skābus tīrišanas līdzekļus, it īpaši profesionālos vai rūpnieciskos, piem., mašīnu kopšanas līdzekļus, apvienojumā ar alumīnija de-taļām (piem., tvaika nosūcēja tauku filtrs vai alumīnija katli).

**⚠ BRĪDINĀJUMS – Savainojumu risks!**

- Atvērtas iekārtas durvis var izraisīt savainojumus.
  - ▶ Atveriet iekārtas durvis tikai trauku ielikšanai un izņemšanai, lai izvairītos no negadījumiem, piemēram, paklūpot.
  - ▶ Nesēdiet un nestāviet uz atvērtām iekārtas durvīm.
- Naži un piederumi ar asiem galiem var izraisīt savainojumus.
  - ▶ Nažus un piederumus ar asiem galiem ielieciet galda piederumu groziņā, nažu paliktnī vai galda piederumu atvilktnē ar aso galu uz leju.

**⚠ BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!**

Atverot iekārtas durvis programmas norises laikā, karstais ūdens var izšķakstīties no iekārtas.

- ▶ Uzmanīgi atveriet iekārtas durvis programmas norises laikā.

**⚠ BRĪDINĀJUMS – Apgāšanās risks!**

Pārāk piekrauti trauku grozi ar izraisīt iekārtas apgāšanos.

- ▶ Brīvstāvošām iekārtām nekad pārmērīgi nepiekraujiet trauku grozus.

**⚠ BRĪDINĀJUMS – Strāvas trieciena risks!**

- Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
  - ▶ Izmantojet ierīci tikai slēgtās telpās.
  - ▶ Nepakļaujiet ierīci lielam karstumam un mitrumam.
  - ▶ Iekārtas tīrišanai neizmantojet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.
- Bojāta elektrotīkla pieslēguma vada izolācija ir bīstama.
  - ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar karstām iekārtas daļām vai siltuma avotiem.
  - ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar asiem galiem vai malām.
  - ▶ Nekad nesalokiet, nesaspiediet un neizmainiet elektrotīkla pieslēguma vadu.

## Bojāta iekārta

Ja iekārta ir bojāta, ievērojet drošības norādījumus.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Strāvas trieciena risks!

- Bojāta iekārta vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads ir bīstami.
  - ▶ Nekad nelietojiet bojātu iekārtu.
  - ▶ Nekad nedarbiniet iekārtu ar saplaisājušu vai salauztu virsmu.
  - ▶ Nekad neizvelciet elektrotīkla pieslēguma vadu, lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla. Vienmēr izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
  - ▶ Ja iekārta vai elektrotīkla pieslēguma vads ir bojāts, uzreiz izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē un aizveriet ūdens krānu.
  - ▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu. → Lpp. 53
  - ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- Nepareizi veikts remonts ir bīstams.
  - ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
  - ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
  - ▶ Ja ir bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tas jānomaina ar īpašu pieslēguma vadu, ko var saņemt no ražotāja vai tā tehniskā servisa dienestā.

## Bīstamība bērniem

Ja jūsu mājsaimniecībā dzīvo bērni, ievērojeit drošības norādījumus.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!

- Bērni var uzvilklt iepakojuma materiālu sev galvā vai tajā ietīties un nosmakt.
  - ▶ Nolieciet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā.
  - ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.

- Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas un tādējādi nosmakt.
  - Nolieciet sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
  - Neļaujiet bērniem rotaļāties ar sīkām detaļām.

## **⚠ BRĪDINĀJUMS – Bīstami veselībai!**

Bērni var tikt ieslēgti iekārtā, apdraudot viņu dzīvībau.

- Nolietotām iekārtām izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu, pēc tam pārgrieziet elektrotīkla pieslēguma vadu un sabojājiet iekārtas durvju slēdzeni, lai iekārtas durvis vairs nevarētu aizvērt.

## **⚠ BRĪDINĀJUMS – Saspiešanas risks!**

Ausgu iebūvētu iekārtu gadījumā bērni var gūt saspiedumus starp iekārtas durvīm un zem tām esošo skapišu durvīm.

- Atverot un aizverot iekārtas durvis, pievērsiet uzmanību bērniem.

## **⚠ BRĪDINĀJUMS – Ķīmisko apdegumu risks!**

Skalotāji un tīrītāji var izraisīt mutes, rīkles un acu ķīmiskos apdegumus.

- Sargājiet no bērniem skalošanas un mazgāšanas produktus.
- Raugieties, lai atvērtas iekārtas tuvumā nebūtu bērnu. Ūdens mazgāšanas korpusā nav dzeramais ūdens. Tajā vēl var būt tīrītāju un skalotāju atliekas.

## **⚠ BRĪDINĀJUMS – Savainojumu risks!**

Bērni var iespiest un savainot pirkstus tablešu ievietošanas tvertnes spraugās.

- Raugieties, lai atvērtas iekārtas tuvumā nebūtu bērnu.

## **⚠ BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!**

Bērni var ieslēgties iekārtā un nosmakt.

- Ja tāda ir, izmantojet bērnu drošības funkciju.
- Nekad neļaujiet bērniem rotaļāties ar iekārtu vai to vadīt.

## Izvairīšanās no bojājumiem

Lai izvairītos no iekārtas, piederumu vai virtuves priekšmetu bojājumiem, ievērojet šos norādījumus.

### Droša instalācija

Kad instalējat iekārtu, ievērojet norādījumus.

#### UZMANĪBU!

- Nepareiza iekārtas instalācija var izraisīt bojājumus.
  - ▶ Ja trauku mazgājamā mašīna tiek iebūvēta zem vai virs citām mājsaimniecības iekārtām, ir jāievēro attiecīgo mājsaimniecības iekārtu montāžas instrukcijā sniegtā informācija par iebūvi kombināciju ar trauku mazgājamo mašīnu.
  - ▶ Ja šādas informācijas nav vai montāžas instrukcijā nav atbilstošu norādījumu, vērsieties pie šo mājsaimniecības iekārtu ražotāja, lai pārliecinātos, ka trauku mazgājamo mašīnu var iebūvēt virs vai zem citām mājsaimniecības iekārtām.
  - ▶ Ja ražotāja informācija nav pieejama, trauku mazgājamo mašīnu nedrīkst iebūvēt virs vai zem šīm mājsaimniecības iekārtām.
  - ▶ Lai garantētu visu mājsaimniecības iekārtu drošu darbību, ievērojet trauku mazgājamās mašīnas montāžas instrukciju.
  - ▶ Neuzstādiet trauku mazgājamo mašīnu zem plīts sildvirsmas.
  - ▶ Neinstalējiet trauku mazgājamo mašīnu siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltumakumulatoru, krāšņu vai citu siltumierīcu, tuvumā.

- Izmainītas vai bojātas ūdens šķūtnes var izraisīt īpašuma un iekārtas bojājumus.
  - ▶ Nekad nesalokiet, nesaspiediet, neizmainiet un nepārgrieziet elektrotīkla pieslēguma vadu.
  - ▶ Izmantojiet tikai komplektācijā pievienotās ūdens šķūtnes vai oriģinālās rezerves šķūtnes.
  - ▶ Nekad atkārtoti neizmantojiet lietotas ūdens šķūtnes.
- Pārāk zems vai augsts ūdens spiediens var ieteikmēt iekārtas darbību.
  - ▶ Pārliecinieties, ka ūdens spiediens ūdens apgādes sistēmā ir vismaz 50 kPa (0,5 bar) un ne vairāk kā 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Ja ūdens spiediens pārsniedz norādīto maksimālo vērtību, starp dzeramā ūdens pieslēgumu un iekārtas šķūtnes komplektu jāuzstāda spiediena iero-bežotājvārststs.

### Droša lietošana

Kad lietojat iekārtu, ievērojet drošības norādījumus.

#### UZMANĪBU!

- Izplūstošie ūdens tvaiki var bojāt iebūvētās mēbeles.
  - ▶ Pēc programmas beigām pirms iekārtas durvju atvēršanas ļaujiet tai nedaudz atdzist.
- Speciālsāls var bojāt mazgāšanas tvertni ar koroziju.
  - ▶ Lai pārplūdušu speciālsāli izskalotu no mazgāšanas tvertnes, speciālsāls tvertnē uzpildiet speciālsāli tieši pirms programmas palaides.
- Tīritājs var bojāt mīkstināšanas ierīci.
  - ▶ Uzpildiet mīkstināšanas ierīces tvertni tikai ar trauku mazgājamo mašīnu speciālsāli.

- Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var bojāt iekārtu.
  - ▶ Neizmantojet tvaika tīrīšanas ierīci.
  - ▶ Lai nesaskrāpētu iekārtas virsmu, nelietojiet sūkļus ar rupju virsmu un abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
  - ▶ Lai izvairītos no korozijas, trauku mazgājamām mašīnām ar nerūsējošā tērauda priekšpusi nelietojiet porainās salvetes vai vairākas reizes rūpīgi izskalojiet to pirms pirmās lietošanas.

## Vides aizsardzība un taupīšana

Saudzējiet vidi, lietojot iekārtu, saudzējot resursus un pareizi likvidējot atkārtoti izmantojamus materiālus.

### Iepakojuma likvidācija

Iepakojuma materiāli ir nekaitīgi videi un izmantojami atkārtoti.

- ▶ Atsevišķas sastāvdaļas likvidējiet, tās šķirojot.  
Informāciju par aktuāliem likvidācijas jautājumiem var iegūt pie tirgotāja un jūsu novada vai pilsētas pašpārvaldē.

### Elektroenerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, tiks samazināts iekārtas strāvas un ūdens patēriņš.

Izmantojet programmu Eco 50°.

- + Programma Eco 50° taupa elektroenerģiju un ir saudzīga videi.  
→ "Programmas", Lpp. 17

### Ūdens sensors

Ūdens sensors ir optiska mērītājs (fotorelejs), ar kuru tiek mērīts skalošanas ūdens duļķainums. Ar ūdens sensoru var taupīt ūdeni.

Ūdens sensors tiek izmantots atkarībā no programmas. Ja piesārņojums ir liels, mazgāšanas ūdens tiek izsūknēts un nomainīts pret tīru ūdeni. Ja piesārņojums ir neliels, mazgāšanas ūdens tiek pārnemts nākamajā mazgāšanas ciklā un ūdens patēriju var samazināt par 3-6 litriem. Automātiskajās programmās netīrības pakāpei papildus tiek pielāgota temperatūra un darbības laiks.

## Uzstādīšana un piešķēšana

Lai nodrošinātu pienācīgu darbību, pareizi pieslēdziet iekārtu elektrībai un ūdenim. Ievērojiet prasītos kritējus un montāžas instrukciju.

### Piegādes komplektācija

Pēc visu detaļu izņemšanas no iepakojuma pārbaudiet iespējamos transportēšanas bojājumus un piegādes pilnīgumu.

Ja konstatējat bojājumus, vērsieties pie pārdevēja, no kura iegādājaties iekārtu, vai tehniskā servisa dienestā.

**Norādījums:** Rūpnīcā ir rūpīgi pārbaudīta iekārtas nevainojama darbība. Šajā saistībā uz iekārtas var būt palikuši ūdens traipi. Ūdens traipi pazudīs pēc pirmā mazgāšanas cikla.

Piegādes komplektā ietilpst:

- Trauku mazgājamā mašīna
- Lietošanas instrukcija
- Montāžas pamācība
- Garantija

## Iv Uzstādīšana un pieslēgšana

- Montāžas materiāli
- Elektrotīkla vads
- Īsā instrukcija

### Iekārtas uzstādīšana un pieslēgšana

Apakšā iebūvējamu iekārtu vai integrējamu iekārtu var iebūvēt virtuves blokā starp koka sienām un plastmasas sienām. Ja vēlāk uzstādāt iekārtu kā brīvstāvošu iekārtu, tā ir jānodrošina pret appāšanos, piemēram, piešķūvējot pie sienas vai iebūvējot zem monolītas darba virsmas, kas ir cieši savienota ar blakus esošajiem skapišiem.

1. levērojiet drošības norādījumus.  
→ Lpp. 4
2. levērojiet elektropieslēguma norādījumus. → Lpp. 12
3. Pārbaudiet piegādes komplektu un iekārtas stāvokli.
4. Vajadzīgos iebūves izmērus skatiet montāžas instrukcijā.
5. Ar regulējamām kājiņām uzstādīt iekārtu horizontāli.  
levērojiet, lai tā stāvētu stabili.
6. Instalējiet noteikudeņu pieslēgumu.  
→ Lpp. 12
7. Instalējiet dzeramā ūdens pieslēgu mu. → Lpp. 12
8. Pieslēdziet iekārtu strāvai.

### Noteikudeņu pieslēgums

Pieslēdziet iekārtu noteikudeņu pieslēgumam, lai varētu notecēt mazgāšanas ciklā piesārņotais ūdens.

### Noteikudeņu pieslēguma instalēšana

1. Vajadzīgās darbības skatiet pievienojā montāžas instrukcijā.

2. Izmantojot pievienotās detaļas, pievienojet noteikudeņu šķūteni sifona notekas īscaurulei.
3. levērojiet, lai noteikudeņu šķūtene netiktu salocīta, saspiesta vai savīta.
4. levērojiet, vai nekāds vāciņš notekā netraucē ūdens noteici.

### Dzeramā ūdens pieslēgums

Pieslēdziet iekārtu dzeramā ūdens pieslēgumam.

### Dzeramā ūdens pieslēguma instalēšana

**Norādījums:** Ja nomaināt iekārtu, ir jāizmanto jauna ūdens ieplūdes šķūtene.

1. Vajadzīgās darbības skatiet pievienojā montāžas instrukcijā.
2. Izmantojot pievienotās detaļas, pieslēdziet iekārtu dzeramā ūdens pieslēgumam.  
levērojiet tehniskos datus  
→ Lpp. 54.
3. levērojiet, lai dzeramā ūdens pieslēgums netiktu salocīts, saspieests vai savīts.

### Elektropieslēgums

Pieslēdziet iekārtu elektrotīklam.

### Iekārtas elektropieslēguma izveide

#### Norādījumi

- levērojiet drošības norādījumus  
→ Lpp. 5.
- Pieslēdziet iekārtu tikai maiņspriegumam 220 - 240 V un 50 Hz vai 60 Hz diapazonā.
- levērojiet, ka ūdens drošības sistēma darbojas tikai elektroapgādes gadījumā.
- Iespraudiet iekārtā elektrotīkla pieslēguma vada spraudni.


- 2.** Iekārtas elektrotīkla kontaktdakšu iespraudiet kontaktligzdā iekārtas tuvumā.  
Iekārtas pieslēguma dati ir norādīti datu plāksnītē.
- 3.** Pārbaudiet kontaktdakšas ne-kustīgu pozīciju.

## lepažīšana

Iepazīstiet iekārtas komponentus.

### iekārtā

Šeit ir sniegs jūsu iekārtas sastāvdaļu pārskats.



1 Datu plāksnīte

Datu plāksnīte ar E-numuru un FD-numuru  
→ Lpp. 54.

Šie dati ir vajadzīgi tehniskā servisa dienestam  
→ Lpp. 53.


<b>2</b>	Tīrītāja kamera	Iepildiet tīrītāja kamerā tīrītāju → <i>Lpp. 26.</i>
<b>3</b>	Apakšējais trauku grozs	Apakšējais trauku grozs → <i>Lpp. 20</i>
<b>4</b>	Sietu sistēma	Sietu sistēma → <i>Lpp. 38</i>
<b>5</b>	Speciālsāls tvertne	Iepildiet speciālsāli speciālsāls tvertnē. → "Mīkstināšanas ierīce", <i>Lpp. 23</i>
<b>6</b>	Tablešu ievietošanas tvertne	Mazgāšanas cikla laikā tabletēs automātiski no tīrītāja kameras iekrīt tablešu ievietošanas tvertnē, kur tās var optimāli izšķist.
<b>7</b>	Augšējais trauku grozs	Augšējais trauku grozs
<b>8</b>	Galda piederumu atvilktnē	Galda piederumu atvilktnē → <i>Lpp. 21</i>
<b>9</b>	Etažere	Etažere → <i>Lpp. 21</i>
<b>10</b>	Augšējās smidzināšanas lāpstiņas	Augšējās smidzināšanas lāpstiņas notīra traukus augšējā trauku grozā. Ja trauki netiek optimāli notīrti, notīriet smidzināšanas lāpstiņas. → "Smidzināšanas lāpstiņu tīrišana", <i>Lpp. 39</i>
<b>11</b>	Apakšējā smidzināšanas lāpstiņa	Apakšējā smidzināšanas lāpstiņa notīra traukus apakšējā trauku grozā. Ja trauki netiek optimāli notīrti, notīriet smidzināšanas lāpstiņas. → "Smidzināšanas lāpstiņu tīrišana", <i>Lpp. 39</i>
<b>12</b>	Skalotāja tvertne	Skalotāja tvertnē iepildiet skalotāju. → "Skalotāja ierīce", <i>Lpp. 25</i>

## Vadības elementi

Ar vadības elementiem iestatiet visas iekārtas funkcijas un iegūstiet informāciju par darba režīmu.

Ar dažiem taustījumiem var veikt dažādas funkcijas.

## Iv lepazišana



<b>1</b>	leslēgšanas/izslēgšanas taustiņš  un atiestates taustiņš <b>Reset 4 sec.</b>	lekārtas ieslēgšana → Lpp. 30 lekārtas izslēgšana → Lpp. 32 Programmas atcelšana → Lpp. 32
<b>2</b>	Programmu taustiņi	Programmas → Lpp. 17
<b>3</b>	Speciālsāls iepildes indikācija	Mīkstināšanas ierīce → Lpp. 23
<b>4</b>	Skalotāja iepildes indikācija	Skalotāja ierīce → Lpp. 25
<b>5</b>	WiFi indikācija	Home Connect → Lpp. 34
<b>6</b>	Ūdens ieplūdes indikācija	Mirdz ūdens ieplūdes indikācija
<b>7</b>	Taustiņš Setup 3 sec.	Spiežot Setup 3 sec. apm. 3 sekundes, atveras pamatiestatījumi.
<b>8</b>	Palaides taustiņš Start	Programmas palaide → Lpp. 31
<b>9</b>	Programmu taustiņi un papildfunkcijas	Programmas → Lpp. 17 Papildfunkcijas → Lpp. 19
<b>10</b>	Attālinātās palaides taustiņš	Attālinātā palaide → Lpp. 35
<b>11</b>	Laika priekšzīvēle	Laika priekšzīvēles iestatīšana → Lpp. 31
<b>12</b>	Displejs	Displejā ir redzama informācija par atlikušo darbības laiku vai pamatiestatījumiem. Ar displeju un iestatīšanas taustiņiem var mainīt pamatiestatījumus.
<b>13</b>	Durvju atvērējs <sup>1</sup>	Atveriet iekārtas durvis.

<sup>1</sup> Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

## Programmas

Šeit ir sniegs pārskats par iestāmām programmām. Atkarībā no iekārtas konfigurācijas ir pieejamas dažādas programmas, ko atradīs iekārtas vadības displejā.

Atkarībā no izvēlētās programmas darbības laiks var mainīties. Darbības laiks ir atkarīgs no ūdens temperatūras, trauku daudzuma, netīribas pakāpes un izvēlētās papildfunkcijas

→ Lpp. 19. Ja ir izslēgta skalotāja ierice vai trūkst skalotāja, darbības laiks mainās.

Patēriņa rādītājus skatiet ūsajā instrukcijā. Patēriņa rādītāji attiecas uz normāliem apstākļiem un ūdens cietību 13 - 16 °dH. Atšķirīgi ietekmējošie faktori, piem., ūdens temperatūra vai cauruļvada spiediens, vai izraisīt novirzes.

<b>Programma</b>	<b>Lietojums</b>	<b>Programmas norise</b>	<b>Papildfunkcijas</b>
 Intensīva 70°	<p>Trauki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Katlu, pannu, izturīgu trauku un galda piedero mu mazgāšana.</li> </ul> <p>Netīribas pakāpe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stipri pielipušu, piedegušu, piekaltušu, cieti un olbaltumvielas saturošu ēdienu atlieku notīrišana.</li> </ul>	<p>Intensīva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Noskalotā</li> <li>■ Mazgāšana 70 °C</li> <li>■ Starpskalotā</li> <li>■ Skalošana 69 °C</li> <li>■ Žāvēšana</li> </ul>	Visas → "Papildfunkcijas", Lpp. 19
<b>Auto</b> Automātiska 45°-65°	<p>Trauki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kombinētu trauku un galda piedero mu mazgāšana.</li> </ul> <p>Netīribas pakāpe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Viegli piekaltušu, parastu mājsaimniecības ēdienu atlieku notīrišana.</li> </ul>	Optimizēta ar sensoriem: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tieki optimizēta ar sensoriem atkarībā no skalošanas ūdens piesārņojuma.</li> </ul>	Visas → "Papildfunkcijas", Lpp. 19
<b>Eco</b> Eco 50°	<p>Trauki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kombinētu trauku un galda piedero mu mazgāšana.</li> </ul> <p>Netīribas pakāpe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Viegli piekaltušu, parastu mājsaimniecības ēdienu atlieku notīrišana.</li> </ul>	Ekonomiskā programma: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Noskalotā</li> <li>■ Mazgāšana 50 °C</li> <li>■ Starpskalotā</li> <li>■ Skalošana 63 °C</li> <li>■ Žāvēšana</li> </ul>	Visas → "Papildfunkcijas", Lpp. 19

Programma	Lietojums	Programmas norise	Papildfunkcijas
	Trauki: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kombinētu trauku un galda piederumu mazgāšana.</li></ul> Netīrības pakāpe: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Viegli piekaltušu, parastu mājsaimniecības ēdienu atlieku notīrišana.</li></ul>	Optimizēts trokšņu līmenis: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Noskalošana</li><li>■ Mazgāšana 50 °C</li><li>■ Starpskalošana</li><li>■ Skalošana 65 °C</li><li>■ Žāvēšana</li></ul>	Visas → "Papildfunkcijas", Lpp. 19
	Trauki: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kombinētu trauku un galda piederumu mazgāšana.</li></ul> Netīrības pakāpe: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Viegli piekaltušu, parastu mājsaimniecības ēdienu atlieku notīrišana.</li></ul>	Optimizēts laiks: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Mazgāšana 65 °C</li><li>■ Starpskalošana</li><li>■ Skalošana 69 °C</li><li>■ Žāvēšana</li></ul>	Papildu žāvēšana → "Papildfunkcijas", Lpp. 19
	Lietojiet tikai, kad iekārta ir iztukšota.	Mašīnas kopšana 70 °C	Neviens no šiem
	-	-	-

**Norādījums:** Salīdzinoši ilgāks darbības laiks Eco 50° programmā rodas ilgāka atmiekšķēšanas un žāvēšanas laika dēļ. Tas ļauj optimizēt patēriņa rādītājus.

## Norādījumi pārbaudes iestādēm

Pārbaudes iestādes saņem norādījumus par salīdzinošām pārbaudēm, piemēram, saskaņā ar EN60436. Šajos gadījumos runa ir par testu veikšanas nosacījumiem, nevis par rezultātiem vai patēriņa rādītājiem. Pieprasījumus sūtiet uz e-pastu: dishwasher@test-appliances.com Jānorāda izstrādājuma numurs (ENr.) un izgatavošanas numurs (FD), kuri atrodami datu plāksnītē uz iekārtas durvīm.

## Izlase

Programmas un papildfunkcijas kombināciju var saglabāt izlases taustiņā. Saglabājiet programmu, izmantojot Home Connect lietotni vai iekārtu. Rūpnīcā izlases taustiņā ir saglabāta noskalošanas programma. Noskalošana ir piemērota visu veidu traukiem. Noskalojot ar aukstu ūdeni, noteik trauku starpmazgāšana.

**Padoms:** Izmantojot Home Connect lietotni, var lejupielādēt papildu programmas un saglabāt izlases taustiņā.<sup>1</sup>

## Izlases saglabāšana iekārtā

1. Nospiediet .
2. Nospiediet piemēroto programmas taustiņu.  
→ "Programmas", Lpp. 17

<sup>1</sup> Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

3. Nospiediet piemērotās papildfunkcijas taustiņu.  
→ "Papildfunkcijas", Lpp. 19
  4. 3 sekundes spiediet ☆.
- ✓ Mirgo izvēlētā programma un papildfunkcija.
  - ✓ Mirgo ☆.
  - ✓ Programma un papildfunkcija ir saglabātas.

**Padoms:** Lai atiestatītu programmu, izmantojiet Home Connect lietotni vai atiestatiet iekārtu uz rūpničas iestatīumiem.  
→ "Pamatiestatījumu pārskats", Lpp. 33

## Papildfunkcijas

Šeit ir sniegs pārskats par iestāmām papildfunkcijām. Atkarībā no iekārtas konfigurācijas ir pieejamas dažādas papildfunkcijas, ko atradisit iekārtas vadības displejā.

Papildfunkcija	Lietojums
Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Atkarībā no mazgāšanas programmas darbības laiks tiek saisināts par 15 līdz 75%.</li> </ul>
SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Udens patēriņš un enerģijas patēriņš tiek palielināts.</li> </ul>

Papildfunkcija	Lietojums
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ieslēdziet loti netīru un nedaudz netīru trauku kombinācijas gadījumā, piem., apakšējā grozā ievietojiet netīrākus katus un pannas, bet augšējā grozā - normāli netīrus traukus.</li> <li>■ Smidzināšanas spiediens apakšējā grozā palielinās un maksimālā programmas temperatūra tiek uzturēta ilgāk. Tā palielinās darbības laiks un enerģijas patēriņš.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Labākam žāvēšanas rezultātam skalošanas temperatūra tiek paaugstināta un žāvēšanas fāze tiek palielināta.</li> <li>■ Īpaši piemērota plastmasas detalju žāvēšanai.</li> <li>■ Enerģijas patēriņš un darbības laiks nedaudz palielinās.</li> </ul>

## Aprīkojums

Šeit ir sniegs jūsu iekārtas iespējamā aprīkojuma un tā lietošanas pārskats.  
Aprīkojums ir atkarīgs no iekārtas varianta.

## Augšējais trauku grozs

Ievietojiet tases un glāzes augšējā trauku grozā.




Lai iegūtu vietu lielākiem traukiem, var regulēt augšējā trauku groza augstumu.

### Augšējā trauku groza ar sānu svirām iestatīšana


Lai trauku grozos nomazgātu lielus traukus, iestatiet augšējā trauku groza iebidīšanas augstumu.

1. Izvelciet augšējo trauku grozu .
2. Lai izvairītos no straujas trauku groza nokrišanas lejā, pieturiet trauku grozu sānos pie augšmalas.
3. Spiediet uz iekšu sviru trauku groza ārpuses kreisajā un labajā pusē.



Trauku grozs ar viegli nolaisties.

4. Vienmērīgi nolaidiet vai paceliet trauku grozu piemērotā pakāpē. → "Trauku groza augstumi", Lpp. 22




Pārliecinieties, vai augšējais trauku grozs abās pusēs atrodas vienādā augstumā.


5. Iebīdiet trauku grozu.

## Apakšējais trauku grozs

Ievietojiet katlus un šķīvus apakšējā trauku grozā.




Lielus šķīvus līdz 31 cm diemetram var ievietot, kā parādīts attēlā, apakšējā trauku grozā.



### Galda piederumu atvilktnē


Galda piederumus ievietojiet galda piederumu atvilktnē.



Ievietojiet galda piederumus ar smailajiem un asajiem galiem uz leju.

### Etažere


Etažeri un vietu zem tās izmantojet mazām tasēm un glāzēm vai lielākiem galda piederumiem, piem., zupas kausiem vai ēdienu pasniegšanas piederumiem.



Ja etažere nav nepieciešama, to var pacelt uz augšu.

### Atvāžamie balsteņi

Izmantojiet atvāžamos balsteņus trauku drošai sakārtošanai, piemēram, šķīvjiem.



Lai labāk ievietotu katlus, bļodas un glāzes, atvāžamos balsteņus var salocīt.<sup>1</sup>


<sup>1</sup> Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

## Iv Pirms pirmās lietošanas reizes

### Atvāžamo balsteņu nolieksana<sup>1</sup>

Ja atvāžamie balsteņi nav vajadzīgi, nolieciet tos.

1. Spiediet sviru uz priekšu ① un nolieciet atvāžamos balsteņus ②.



2. Lai atkal lietotu atvāžamos balsteņus, paceliet tos.
  - ✓ Atvāžamie balsteņi dzirdaminofiksējas.

### Trauku groza augstumi

Iestatiet trauku grozus piemērotā augstumā.

#### Iekārtas augstums 81,5 cm ar galda piederumu atvilktni

Limenis	Augšējais grozs	Apakšējais grozs
1 maks. Ø	16 cm	31 cm
2 maks. Ø	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. Ø	21 cm	25 cm

---

### Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms pirmās lietošanas reizes veiciet iestatījumus.

#### Pirmā lietošanas reize

Pirmajā lietošanas reizē vai pēc rūpīcas iestatījumu atiestates ir jāveic iestatījumi.

**Padoms:** Savienojiet iekārtu ar mobilo ierīci. Izmantojot Home Connect lietotni, varat ērti veikt iestatījumus. → "Home Connect ātrā palaide", Lpp. 35

**Priekšnoteikums:** Iekārta ir uzstādīta un pieslēgta. → Lpp. 11

1. Iepildiet speciālsāli. → Lpp. 23
2. Iepildiet skalotāju. → Lpp. 25
3. Ieslēdziet iekārtu. → Lpp. 30
4. Iestatiet mīkstināšanas ierīci. → Lpp. 23
5. Iestatiet pievienotā skalotāja daudzumu. → Lpp. 25

**Padoms:** Šo iestatījumu un citus pamatiestatījumus → Lpp. 33 jebkurā laikā atkal var mainīt.

---

<sup>1</sup> Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

## Mīkstināšanas ierīce

Ciets, kalkains ūdens atstāj kalka atliekas uz traukiem un mazgāšanas tvernes un var nosprostot iekārtas daļas.

Lai iegūtu labus mazgāšanas rezultātus, ūdeni var mīkstināt ar mīkstināšanas ierīci un speciālsāli. Lai izvairītos no iekārtas bojāumiem, ūdens ar ūdens cietību virs 7 °dH ir jāmīkstina.

### Ūdens cietības iestatījumu pārskats

Šeit ir sniegs pārskats par ūdens cietības iestatāmām vērtībām. Ūdens cietību var noskaidrot vietējā ūdensapgādes uzņēmumā vai ar ūdens cietības testeri.

Ūdens cietība °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Iestatītā vērtība
0 - 6	mīksts	0 - 1,1	H00
7 - 8	mīksts	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	vidējs	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	vidējs	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	vidējs	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	ciets	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	ciets	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	ciets	5,5 - 8,9	H07

**Norādījums:** Iestatiet savu iekārtu atbilstoši noteiktajai ūdens cietībai.

→ "Mīkstināšanas ierīces iestatīšana", Lpp. 23

Ja ūdens cietība ir 0 - 6 °dH, varat atteikties no speciālsāls un izslēgt mīkstināšanas ierīci.

→ "Mīkstināšanas ierīces izslēgšana", Lpp. 24

- ✓ Displejā redzams Hxx.
- ✓ Displejā redzams set.
- 4. Spiediet Start tik bieži, līdz ir iestatīta piemērota ūdens cietība. Rūpnīcā ir iestatīta vērtība H04.
- 5. Lai saglabātu iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..

### Speciālsāls

Ar speciālsāli ūdeni var mīkstināt.

### Speciālsāls iepilde

Ja mirdz speciālsāls iepildes indikācija, speciālsāls tvertnē iepildiet speciālsāli tieši pirms programmas palaides. Vajadzīgais speciālsāls daudzums ir atkarīgs no ūdens cietības. Jo lielāka ūdens cietība, jo lielāks pievienotā speciālsāls daudzums.

## Mīkstināšanas ierīces iestatīšana


Iestatiet savu iekārtu atbilstoši ūdens cietībai.

1. Nosakiet ūdens cietību un piemēroto iestatījuma vērtību.  
→ "Ūdens cietības iestatījumu pārskats", Lpp. 23
2. Nospiediet ⓧ.
3. Lai atvērtu pamatiestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..

## UZMANĪBU!

- Tīrītājs var bojāt mīkstināšanas ierīci.
  - Uzpildiet mīkstināšanas ierīces tvertni tikai ar trauku mazgājamo mašīnu speciālsāli.
- Speciālsāls var bojāt mazgāšanas tvertni ar koroziju.
  - Lai pārplūdušu speciālsāli izskalotu no mazgāšanas tvertnes, speciālsāls tvertnē uzpildiet speciālsāli tieši pirms programmas palaides.

1. Atskrūvējet un nonemiet speciālsāls tvertnes vāciņu.
2. Pirmajā lietošanas reizē: uzpildiet pilnu tvertni ar ūdeni.
3. **Norādījums:** Izmantojiet tikai trauku mazgājamo mašīnu speciālsāli. Nelietojiet sāls tabletes. Nelietojiet vārāmo sāli. Iepildiet speciālsāli tvertnē.



Piltuve □<sup>1</sup>

- Uzpildiet pilnu tvertni ar speciālsāli. Ūdens tvertnē tiek izspiests un noplūst.
4. Uzlieciet vāciņu uz tvertnes uz aizskrūvējet.

## Mīkstināšanas ierīces izslēgšana

Ja sāls iepildes indikācija traucē, piem., ja lietojat kombinēto tīrītāju ar sāls aizvietotājiem, sāls iepildes indikāciju var izslēgt.

### Norādījums

Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, izslēdziet mīkstināšanas ierīci tikai šādos gadījumos:

- Ūdens cietība ir maksimāli 21 °dH un jūs lietojat kombinēto tīrītāju ar sāls aizvietotājiem. Saskaņā ar ražotāja norādījumiem kombinētos tīrītājus ar sāls aizvietotājiem, nepievienojot speciālsāli, vairumā gadījumu var lietot tikai līdz ūdens cietībai 21 °dH.
  - Ūdens cietība ir 0 - 6 °dH. Jūs varat nelietot speciālsāli.
1. Nospiediet ⌂.
  2. Lai atvērtu pamatiestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..
    - ✓ displejā redzams Hxx.
    - ✓ displejā redzams set.
  3. Spiediet Start tik bieži, līdz displejā redzams H00.
  4. Lai saglabātu iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..
    - ✓ Mīkstināšanas ierīce ir izslēgta un sāls iepildes indikācija ir deaktivēta.

## Mīkstināšanas ierīces reģenerācija

Lai saglabātu mīkstināšanas ierīces netraucētu darbību, iekārta regulāri veic mīkstināšanas ierīces reģenerāciju.

Mīkstināšanas ierīces reģenerācija visās programmās notiek pirms galvenā mazgāšanas cikla beigām. Palielinās darbības laiks un patēriņa rādītāji, piemēram, ūdenim un strāvai.

<sup>1</sup> Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

## Patēriņa rādītāju mīkstināšanas ierīces reģenerācijas laikā pārskats

Šeit ir sniepts pārskats par maksimālo papildu darbības laiku un patēriņa rādītājiem mīkstināšanas ierīces reģenerācijas laikā.

Mīkstināšanas ierīces reģenerācija pēc x mazgāšanas cikliem	6
Papildu darbības laiks minūtēs	6
Ūdens papildu patēriņš litros	5
Strāvas papildu patēriņš kWh	0,05

Norādītie patēriņa rādītāji ir laboratorijā iegūti mērījumi atbilstoši pašlaik spēkā esošajam standartam un ir aprēķināti, nemot vērā programmu Eco 50°, kā arī rūpnīcā iestatīto ūdens cietību 13 - 16 °dH.

## Skalotāja ierīce

Ar skalotāja ierīci un skalotāju traukus un glāzes var noskalot bez traipiem un tīrus.


### Skalotājs

Lai sasniegtu optimālus žāvēšanas rezultātus, lietojiet skalotāju. Izmantojet tikai sadzīves trauku mazgājamai mašīnai paredzētu skalotāju.


### Skalotāja iepilde

Ja mirdz skalotāja iepildes indikācija, iepildiet skalotāju. Izmantojet tikai sadzīves trauku mazgājamai mašīnai paredzētu skalotāju.

1. Nospiediet skalotāja tvertnes vāciņa mēlīti ① un paceliet ②.



2. Iepildiet skalotāju līdz max atzīmei.



3. Ja skalotājs ir pārtecējis, notīriet to no mazgāšanas tvertnes.  
Pārtecējis skalotājs var izraisīt pārmērīgu putošanu mazgāšanas ciklā.
4. Aizveriet skalotāja tvertnes vāciņu.  
✓ Vāciņš dzirdaminofiksējas.

### Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana

Ja uz traukiem palikušas svēdras vai ūdens traipi, mainiet pievienotā skalotāja daudzumu.

1. Nospiediet ⌂.
2. Lai atvērtu pamatiestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..  
✓ displejā redzams Hxx.  
✓ displejā redzams set.
3. Spiediet Setup 3 sec. tik bieži, līdz displejā ir redzama rūpnīcā iestatītā vērtība r04.

## Iv Tīrītājs

4. Spiediet Start tik bieži, līdz ir ie-statīts piemērots pievienotā ska-lotāja daudzums.
  - Zemāka pakāpe mazgāšanas ciklam pievieno mazāk ska-lotāja, samazinot svēdras uz traukiem.
  - Augstāka pakāpe mazgāšanas ciklam pievieno vairāk skalotāja, samazinot ūdens traipus un uz-labojot žāvēšanas rezultātu.
5. Lai saglabātu iestatījumus, 3 se-kundes spiediet Setup 3 sec..

## Skalotāja ierīces izslēgšana

Ja skalotāja iepildes indikācija traucē, piem., ja lietojat kombinēto tīrītāju ar skalotāja komponentiem, skalotāja ierīci var izslēgt.

**Padoms:** Kombinēto tīrītāju sastāvā ietvertā skalotāja iedarbība parasti ir ierobežota. Ja izmantosiet skalotāju, lielākoties iegūsiet labākus rezultātus.

1. Nospiediet ⌂.
2. Lai atvērtu pamatiestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..
  - ✓ Displejā redzams Hxx.
  - ✓ Displejā redzams set.
3. Spiediet Setup 3 sec. tik bieži, līdz displejā ir redzama rūpnīcā ie-statītā vērtība r04.
4. Spiediet Start tik bieži, līdz displejā redzams r00.
5. Lai saglabātu iestatījumus, 3 se-kundes spiediet Setup 3 sec..
  - ✓ Skalotāja ierīce ir izslēgta un ska-lotāja iepildes indikācija ir deakti-vizēta.

## Tīrītājs

Uzziniet, kādi tīrītāji ir piemēroti jūsu iekārtai.

### Piemērotie tīrītāji

Izmantojiet tikai tīrītāju, kas ir piemērots trauku mazgājamai mašīnai. Piemēroti ir gan solo tīrītāji, gan kombinētie tīrītāji.

Lai iegūtu optimālus mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus, lietojiet solo tīrītāju kopā ar atsevišķi lietotu spe-ciālsāli → Lpp. 23 un skalotāju → Lpp. 25.

Moderno, iedarbīgi tīrītāji pārsvarā iz-manto zemu sārmu receptūru ar fer-men-tiem. Fermenti noārda cieti un šķīdina olbaltumvielas. Krāsainu traipu, piem., tējas, tomātu biezeņa, iztīrišanai parasti izmanto balinātājus uz skābekļa bāzes.

**Norādījums:** Katram tīrītājam ievēro-jiet ražotāja norādījumus.

Tīrītājs	Apraksts
Tabletes	Tabletes ir piemērotas vis-iem mazgāšanas uzdevu-miem un nav jādozē. Saisinātajās programmās → Lpp. 17 tabletēs var pilnībā neizķist un atstāt tīrītāja atliekas. Tas var ie-tekmēt mazgāšanas efekti-vitāti.
Pulvereida tīrītājs	Pulverveida tīrītāji ir ieteica-mi saisinātajās prog-rammās → Lpp. 17. Devu var pielāgot netīrības pakāpei.

Tirītājs	Apraksts
Šķidrais tirītājs	<p>Šķidrie tirītāji iedarbojas ātrāk un ir ieteicami saīsinātājās programmās → Lpp. 17 bez noskalošanas.</p> <p>Var gadīties, ka iepildīts šķidrais tirītājs izplūst, ne-skatoties uz to, ka tirītāja kamera ir aizvērta. Tas nav trūkums un nav kritiski, ja ieņerojat šos noteikumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izvēlieties tikai programmu bez noskalošanas.</li> <li>■ Neiestatiet laika priekšīzvēli programmas palaidei.</li> </ul> <p>Devu var pielāgot netīribas pakāpei.</p>

**Padoms:** Piemērotus tīrīšanas līdzekļus var iegādāties tiešsaistē mūsu internetvietnē vai tehniskā ser-vida dienestā → Lpp. 53.

### Solo tirītāji

Solo tirītāji ir produkti, kuri papildus tirītājam nesatur nekādus citus komponēntus, piemēram, pulverveida tirītāju vai šķidro tirītāju.

Ar pulverveida tirītāju un šķidro tirītāju var individuāli pielāgot devu trauku netīribas pakāpei.

Lai iegūtu labāku mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu un izvairītos no iekārtas bojājumiem, papildus izmantojiet speciālsāli → Lpp. 23 un ska-lotāju → Lpp. 25.

### Kombinētie tirītāji

Papildus standarta solo tirītājiem tiek piedāvāti daudzi produkti ar pa-pildfunkcijām. Šo produktu sastāvā papildus tirītājam bieži vien ir arī ska-lotājs, sāls aizvietotāji (3in1 - trīs vienā) un atkarībā no kombinācijas (4in1 - četri vienā, 5in1 - pieci vienā

utt.) arī papildu komponenti, piem., stikla aizsardzības līdzeklis vai līdzeklis intensīvam mirdzumam.

Saskanā ar ražotāju norādēm kom-binētie tirītāji parasti iedarbojas tikai līdz ūdens cietībai 21 °dH. Virs ūdens cietības 21 °dH ir jāpievieno speciālsāls un skalotājs. Tomēr vis-labākajiem mazgāšanas un žāvēša-nas rezultātiem, sākot no ūdens cietības 14 °dH, mēs iesakām izman-tojat speciālsāli un skalotāju. Ja izman-tojat kombinētos tirītājus, notiek au-tomātiska mazgāšanas programmas pieskanošanās, lai iegūtu vislabākos mazgāšanas un žāvēšanas re-zultātus.

### Nepiemēroti tirītāji

Neizmantojiet tirītājus, kas var izraisīt iekārtas bojājumus vai apdraudēt ve-selību.

Tirītājs	Apraksts
Roku mazgāša-nas līdzeklis	Roku mazgāšanas līdzeklis var izraisīt palielinātu putu veidošanos un iekārtas bojājumus.
Hloru saturoši tirītāji	Hlora atliekas uz traukiem var apdraudēt veselību.

### Norādījumi par tirītājiem

Ikdienas lietošanā ievērojiet norādīju-mus par tirītājiem.


- Lietojiet tīrīšanas produktus ar markējumu "Bio" vai "Eko" (vides saudzēšanas dēļ), kuros parasti ir mazāk aktīvo vielu vai noteiku sa-stāvdaļu nav nemaz. Mazgāšanas efektivitāte reizēm var būt iero-bežota.
- Iestatiet skalotāja ierīci un mīkstināšanas ierīci atbilstoši lieto-tājam solo tirītājam vai kombinēta-jam tirītājam.

## Iv Tīrītājs

- Saskaņā ar ražotāja norādījumiem kombinētos tīrītājus ar sāls aizvietotājiem, nepievienojot speciālsāli, var lietot tikai līdz noteiktai ūdens cietībai, parasti  $21^{\circ}\text{dH}$ . Tomēr vislabākajiem mazgāšanas un žāvēšanas rezultātiem, sākat no ūdens cietības  $14^{\circ}\text{dH}$ , mēs ie-sakām izmantot speciālsāli.
- Lai izvairītos no saķepšanas, satveriet tīrītāju ar ūdeni šķistošu aizsargapvalku tikai ar sausām rokām un ievietojiet to tikai pilnīgi sausā tīrītāja kamerā.
- Pat ja mirdz skalotāja iepildes indikācija un speciālsāls iepildes indikācija, mazgāšanas programmas, izmantojot kombinētos tīrītājus, notiek nevainojami.
- Kombinēto tīrītāju sastāvā ietvertā skalotāja iedarbība parasti ir iero-bežota. Ja izmantosiet skalotāju, lielākoties iegūsiet labākus re-zultātus.
- Izmantojiet tabletes ar īpašu žāvēšanas efektivitāti.

## Tīrītāja iepilde

- Lai atvērtu tīrītāja kameru, nospie-diet noslēgu.
- Iepildiet tīrītāju sausā tīrītāja ka-merā.




Izmantojot tabletes, ir pietiekami ar vienu tableti. Ielicet tabletes šķērsām.

Izmantojot pulverveida tīrītāju vai šķidro tīrītāju, ievērojet ražotāja dozēšanas norādījumus un dozēšanas iedalījumu tīrītāja ka-merā.

Parasti normāli netīriem traukiem pietiek ar 20–25 ml tīrītāja. Ja trauki ir tikai nedaudz netīri, parasti pietiek ar mazliet mazāku tīrītāja daudzumu, nekā norādīts.

- Aizveriet tīrītāja kameras vāciņu.



- Vāciņš dzirdaminofiksējas.
- Tīrītāja kamera atkarībā no progrāmas automātiski atveras optimālajā brīdī progrāmas norises laikā. Pulverveida tīrītājs vai šķidrais tīrītājs sadalās mazgāšanas tvertnē un tiek izšķidināti. Tabletes iekrīt tablešu ievietošanas tvertnē un dozēti izšķist. Neievietojiet priekšmetus tablešu ievietošanas tvertnē, lai tablete varētu vien-mērīgi izšķist.

**Padoms:** Izmantojot pulverveida tīrītāju un programmu ar iepriekšēju noskalotāju, mazliet tīrītāja var uzbērt uz iekārtas iekšējām durvīm.

## Trauki

Mazgājiet tikai traukus, kas ir piemēroti trauku mazgājamai mašīnai.

**Norādījums:** Glāžu dekoriem, alumīnija un sudraba izstrādājumiem mazgāšanas laikā ir tendence izbalēt vai iekrāsoties. Trauslu veidu glāzes pēc dažiem mazgāšanas cikliem var kļūt nespodras.

### Glāžu bojājumi un trauku bojājumi

Izvairieties no glāžu bojājumiem un trauku bojājumiem.

Cēlonis	leteikums
Šādi trauki nav piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā:	Mazgājiet tikai traukus, ko ražotājs ir markējis kā tādu, ko var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Galda piedrumi un trauki no koka</li> <li>■ Dekoratīvas glāzes, māksliniečiski un antīki trauki</li> <li>■ Karstumneizturīga plastmasa</li> <li>■ Vara un cinka trauki</li> <li>■ Ar pelniem, smērvielu un krāsu nosmērēti trauki</li> <li>■ Ļoti mazi trauki</li> </ul>	
Glāzes un trauki nav piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.	Mazgājiet tikai glāzes un porcelānu, ko ražotājs ir markējis kā tādu, ko var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
Tirītāja ķīmiskais sastāvs izraisa bojājumus.	Izmantojiet tirītāju, kuru ražotājs ir markējis kā traukus saudzējošu.

Cēlonis	leteikums
Trauku mazgājamai mašīnai nav piemēroti ļoti sārmaini vai skābi tīrišanas līdzekļi, it īpaši profesionālus vai rūpnieciskus, apvieno-jumā ar alumīniju.	Ja izmantojat ļoti sārmainus vai skābus tīrišanas līdzekļus, it īpaši profesionālus vai rūpnieciskus, nelieciet iekārtas mazgāšanas korpusā alumīnija de-taļas
Programmas ūdens temperatūra ir pārāk augsta.	Izvēlieties programmu ar zemākām temperatūrām. Izņemiet stiklu un galda piederumus no iekārtas drīz pēc programmas beigām.

### Trauku ievietošana

Pareizi ievietojiet traukus, lai optimizētu mazgāšanas rezultātu un izvairītos no trauku un iekārtas bojājumiem.


#### Padomi

- Lietojot trauku mazgājamo mašīnu, tiek ietaupīta enerģija un ūdens salīdzinājumā ar mazgāšanu ar rokām.
- Mūsu internetvietnē ir pieejami bezmaksas piemēri par trauku efektīvu ievietošanu iekārtā.
- Lai taupītu enerģiju un ūdeni, ievietojiet traukus iekārtā līdz norādītajam standarta galda piederumu skaitam.


→ "Tehniskie dati", Lpp. 54

## Iv Galvenā vadība

- Lai iegūtu labākus mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus, ievietojet traukus ar izvirzījumiem un padziļinājumiem slīpi, lai varētu notečēt ūdens.



- Notīriet lielas ēdienu atliekas.  
Lai taupītu resursus, pirms tam ne-noskalojiet traukus zem tekoša ūdens.
- Ievietojet traukus un ievērojiet:
  - Ļoti netīrus traukus ievietojet apakšējā trauku grozā, piem., katlus. Pateicoties spēcīgākai smidzināšanas strūklai, tiek iegūts labāks mazgāšanas rezultāts.
  - Lai izvairītos no trauku bojājumiem, ievietojet traukus ar drošu un stabilu pozīciju.
  - Lai izvairītos no savainojumiem, ievietojet galda piederumus ar smailajiem un asajiem galiem uz leju.
  - Novietojet traukus ar atvēru-miemi uz leju, lai traukā neuzkrātos ūdens.
  - Nenobloķējiet smidzināšanas lāpstiņas, lai tās varētu griezties.
  - Nelieci sīkus priekšmetus tab-lešu ievietošanas tvertnē un ne-nobloķējiet to ar traukiem, lai ne-nobloķētu tīritāja kameras vāciņu.



## Trauku izņemšana

### **⚠ BRĪDINĀJUMS Savainojumu risks!**

Karsti trauki var izraisīt ādas apdegumus. Karsti trauki ir trieciennedroši, var saplīst un izraisīt savainojumus.

- Pēc programmas beigām ļaujiet traukiem nedaudz atdzist un tikai tad izņemiet.

- Lai izvairītos no krītošiem ūdens pilieniem uz traukiem, izņemiet traukus virzienā no apakšas uz augšu.
- Pārbaudiet mazgāšanas tvertni un piederumus, vai tie nav netīri, un pēc vajadzības iztīriet.  
→ "Tīrīšana un kopšana", Lpp. 37

## Galvenā vadība

Šeit uzzināsiet būtiskāko informāciju par ierīces lietošanu.

## Iekārtas ieslēgšana

- Nospiediet ⌂.  
Iepriekš ir iestatīta programma Eco 50°.  
Eco 50° programma ir īpaši videi nekaitīga programma, kas ir izcilī piemērota normāli netīriem traukiem. Tā ir efektīvākā programma

enerģijas un ūdens patēriņa ziņā šāda veida traukiem un apliecinā atbilstību ES ekodizaina regulai. Ja iekārtu 10 minūtes nelieto, iekārta automātiski izslēdzas.

## Programmas iestatīšana

Lai pielāgotu mazgāšanas ciklu trauku netīrības pakāpei, iestatiet piemērotu programmu.

- ▶ Nospiediet piemēroto programmas taustiņu.  
→ "Programmas", Lpp. 17
- ✓ Programma ir iestatīta un mirgo programmas taustiņš.
- ✓ displejā ir redzams atlikušais programmas darbības laiks.

## Papildfunkcijas iestatīšana

Lai papildinātu izvēlēto mazgāšanas programmu, var iestatīt papildfunkcijas.

**Norādījums:** Ieslēdzamās papildfunkcijas ir atkarīgas no izvēlētās programmas.

→ "Programmas", Lpp. 17

- ▶ Nospiediet piemērotās papildfunkcijas taustiņu.  
→ "Papildfunkcijas", Lpp. 19
- ✓ Papildfunkcija ir iestatīta un mirgo papildfunkcijas taustiņš.

## Laika priekšizvēles iestatīšana

Programmas palaidi var atlikt līdz pat 24 stundām.

1. Nospiediet .
- ✓ displejā ir redzams "h:01".
2. Ar  iestatiet vajadzīgo programmas palaidi.
3. Nospiediet Start.
- ✓ Laika priekšizvēle ir aktivizēta.

**Padoms:** Lai deaktivizētu laika priekšizvēli, spiediet  tik bieži, līdz displejā ir redzams "h:00".

## Programmas palaide

- ▶ Nospiediet Start.
- ✓ Programma ir pabeigta, ja displejā ir redzams "0h:00m".

### Norādījumi

- Ja darbības laikā vēlaties ielikt papildu traukus, neizmantojet tablešu ievietošanas tvertni kā augšējā groza rokturi. Jūs varat saskarties ar dalēji izšķidušo tableti.
- Jūs varat mainīt uzsāktu programmu tikai, atceljot programmu.  
→ "Programmas atcelšana", Lpp. 32
- Lai taupītu enerģiju, iekārta automātiski izslēdzas 1 minūti pēc programmas beigām. Atverot iekārtas durvis uzreiz pēc programmas beigām, iekārta izslēdzas pēc 4 sekundēm.

## Taustiņu bloķēšanas aktivizēšana

Taustiņu bloķēšana nepieļauj nevēlamu vai nepareizu iekārtas vadību darbības laikā.

- ▶ Apm. 3 sekundes spiediet .
- ✓ Taustiņu bloķēšana ir aktivizēta un tiks automātiski deaktivizēta līdz ar programmas beigām.
- ✓ Ja iekārta tiek vadīta, displejā mirgo .
- ✓ Elektrotīkla traucējumu gadījumā taustiņu bloķēšana saglabājas aktīva.

## Taustiņu bloķēšanas deaktivizēšana

- ▶ Apm. 3 sekundes spiediet .

## Programmas pārtraukšana

**Norādījums:** Ja sakarsētai iekārtai atverat iekārtas durvis, vispirms dažas minūtes paveriet iekārtas durvis un tad aizveriet. Tā jūs izvairīsieties no pārspiediena iekārtā un iekārtas durvju atvēršanās.

1. Nospiediet ⌂.
- ✓ Programma tiek saglabāta un iekārtā izslēdzas.
2. Lai turpinātu programmu, nospie-  
diet ⌂.

## Programmas atcelšana

Lai priekšlaikus pabeigtu programmu vai pārietu uz uzsāktu programmu, tā ir jāatceļ.

- Apm. 4 sekundes spiediet Reset 4 sec..
- ✓ Mirdz visi indikatori.
- ✓ Tiklīdz indikatori ir nodzisuši, displejā ir redzams "0h:01m" un tiek izsūknēts atlikušais ūdens.
- ✓ Programma tiek atcelta un pēc apm. 1. minūtes tiek pabeigta.

## Iekārtas izslēgšana

1. Ievērojiet norādījumus par drošu lietošanu → Lpp. 10.
2. Nospiediet ⌂.

**Padoms:** Nospiežot ⌂ mazgāšanas cikla laikā, notiekosā programma tiek pārtraukta. Ieslēdzot iekārtu, progra-  
mma automātiski tiek turpināta.

# Pamatiestatījumi

Iekārtu varat pielāgot savām vajadzībām.

## Pamatiestatījumu pārskats

Pamatiestatījumi ir atkarīgi no iekārtas aprīkojuma.

Pamatiestatījums	Dispēja teksts	Izvēle	Apraksts
Ūdens cietība	H04 <sup>1</sup>	H00 - H07	Iestatiet mīkstināšanas ierīci uz ūdens cietību. → "Mīkstināšanas ierīces iestatīšana", Lpp. 23 Pakāpe H00 izslēdz mīkstināšanas ierīci.
Pievienotais skalotājs	r04 <sup>1</sup>	r00 - r06	Iestatiet pievienotā skalotāja daudzumu. → "Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana", Lpp. 25 Ar pakāpi r00 izslēdziet skalotāja ierīci.
Intensīvā žāvēšana	d00 <sup>1</sup>	d00 - d01	Skalošanas laikā temperatūra tiek palielināta un līdz ar to tiek uzlabots žāvēšanas rezultāts. Darbības laiks tad var mazliet paaugstināties. <b>Norādījums:</b> Nav piemērots trausiem traukiem. Ieslēdziet "d01" vai izslēdziet "d00" intensīvo žāvēšanu.
Siltais ūdens	A00 <sup>1</sup>	A00 - A01	Iestatiet aukstā ūdens pieslēgumu vai siltā ūdens pieslēgumu. Iestatiet iekārtu tikai uz silto ūdeni, ja siltais ūdens tiek iegūts enerģētiski izdevīgi un ir pieejama piemērota instalācija, piem., saules energijas iekārta ar cirkulācijas vadu. Ūdens temperatūrai būtu jābūt vismaz 40 °C un ne vairāk kā 60 °C. Ieslēdziet "A01" vai izslēdziet "A00" silto ūdeni.
Wi-Fi	Cn0 <sup>1</sup>	Cn0 - Cn1	Ieslēdziet vai izslēdziet bezvadu tīkla savienojumu. Pakāpe "Cn0" izslēdz bezvadu tīkla savienojumu.

<sup>1</sup> Rūpīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)

Pamatiestatījums	Displeja teksts	Izvēle	Apraksts
Attālinātā palaide	rc1 <sup>1</sup>	rc0 - rc2	<p>Aktivizējiet vai deaktivizējiet attālināto palaidi.</p> <p>Ir iespējami šādi iestatījumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ar iestatījumu "rc0" attālinātā palaide ir pastāvīgi izslēgta.</li> <li>■ Ar iestatījumu "rc1" attālinātā palaidi katram režīmam var izvēlēties ar attālinātās palaides taustīju.</li> <li>→ "Attālinātā palaide □", Lpp. 35</li> <li>■ Ar iestatījumu "rc2" attālinātā palaide ir pastāvīgi aktivizēta.</li> </ul>
Rūpnicas iestatījums	rE	Palaide ar Start	<p>Atiestatiet izmainītus iestatījumus uz rūpnicas stāvokli.</p> <p>Ir jāveic iestatījumi pirmajai lietošanas reizei.</p>

<sup>1</sup> Rūpnicas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)

## Pamatiestatījumu maiņa

1. Nospiediet ⓧ.
2. Lai atvērtu pamatiestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec., ✓ Displejā redzams Hxx.
3. Spiediet Setup 3 sec. tik bieži, līdz displejā ir redzams vajadzīgais iestatījums.
4. Spiediet Start tik bieži, līdz displejā ir redzama piemērota vērtība.  
Jūs varat mainīt vairākus iestatījumus.
5. Lai saglabātu iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..

## Home Connect

Šo iekārtu var pieslēgt tīklam. Savienojiet iekārtu ar mobilo ierīci, lai no lietotnes vadītu funkcijas Home Connect.

Ne visās valstīs ir pieejami Home Connect pakalpojumi. Home Connect funkcijas pieejamība ir atkarīga no tā, vai jūsu valstī ir pieejami Home Connect pakalpojumi. Informāciju meklējiet: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Lai varētu lietot Home Connect, vispirms izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi mājas tīklu (Wi-Fi<sup>1</sup>) un ar Home Connect lietotni.

- → "Iekārtas manuāla savienošana ar WiFi mājas tīklu (Wi-Fi)", Lpp. 35

<sup>1</sup> Wi-Fi ir uzņēmuma Wi-Fi Alliance reģistrēta prečzīme.

Viss pieteikšanās process notiek Home Connect lietotnē. Izpildiet Home Connect lietotnē norādītās darbības, lai veiktu iestatījumus.

### **Padomi**

- levērojet pievienotajos Home Connect dokumentos sniegto informāciju.
- levērojet arī norādījumus Home Connect lietotnē.

**Norādījums:** levērojet šajā lietošanas instrukcijā sniegtos drošības norādījumus un pārliecinieties, vai tie tiek ievēroti arī tad, kad ierices darbību vadāt, izmantojot Home Connect lietotni.  
→ "Drošība", Lpp. 4

### **Home Connect ātrā palaide**

Ātri un vienkārši savienojiet iekārtu ar mobilo ierīci.

### **Lietotnes uzstādīšana**

1. Home Connect lietotni instalējiet mobilajā ierīcē.



2. Ieslēdziet lietotni un izveidojiet Home Connect piekļuvi.

Viss pieteikšanās process notiek Home Connect lietotnē.

### **Iekārtas manuāla savienošana ar WiFi mājas tīklu (Wi-Fi)**

#### **Priekšnoteikumi**

- Home Connect lietotne ir instalēta mobilajā ierīcē.
- Maršrutētājā ir aktivizēts Wi-Fi.
- Ir aktivizēts Wi-Fi pamatiestatījums iekārtā.
- Iekārtā uzstādīšanas vietā uztver WiFi mājas tīklu (Wi-Fi).

1. Ar Home Connect lietotni noskenējiet kvadrātkodu.



2. Levērojet Home Connect lietotnē sniegtos norādījumus.

### **Home Connect iestatījumi**

Pielāgojiet Home Connect savām vajadzībām.

Home Connect iestatījumus meklējiet savas iekārtas pamatiestatījumos. Tas, kādi iestatījumi ir redzami displejā, ir atkarīgs no tā, vai Home Connect ir izveidota un vai iekārta ir savienota ar mājas tīklu.

### **Attālinātā palaide □**

Ar Home Connect lietotni varat palaist iekārtu ar savu mobilo ierīci.

**Padoms:** Ja pie pamatiestatījuma Attālinātā palaide → Lpp. 33 iestāsiet "rc2", attālinātās palaides funkcija būs aktivizēta pastāvīgi un iekārtu varēsiet vienmēr palaist ar mobilo ierīci.

### **Attālinātās palaides aktivizēšana**

Ja pie pamatiestatījuma Attālinātā palaide ir iestāts "rc1", tiek aktivizēta attālinātā palaide iekārtā.

#### **Priekšnoteikumi**

- Iekārta ir savienota ar jūsu WiFi mājas tīklu.
- Iekārta ir savienota ar Home Connect lietotni.
- Pie pamatiestatījuma Attālinātā palaide → Lpp. 33 ir iestāts "rc1".
- Ir izvēlēta programma.

## Iv Home Connect

- ▶ Nospiediet □. Atverot iekārtas durvis, attālinātā palaide ir automātiski deaktivizēta.
  - ✓ Mirgo attālinātās palaides taustiņš.
- Padoms:** Lai deaktivizētu attālināto palaidi, nospiediet □.

### Attālināta diagnostika

Tehniskā servisa dienests ar attālināto diagnostiku var piekļūt jūsu iekārtai, ja ar attiecīgu vēlmi vēršaties tehniskā servisa dienestā, jūsu iekārtai ir savienota ar Home Connect serveri un jūsu valstī, kur izmantojat iekārtu, ir pieejama attālinātā diagnostika.

**Padoms:** Papildu informācija un norādījumi par attālinātās diagnostikas pieejamību jūsu valstī ir sniegti Servisa/Atbalsta sadaļā vietējā internetvietnē: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

### Programmatūras atjauninājums

Ar šo funkciju var atjaunināt iekārtas programmatūru, piem., optimizēšana, klūdu novēršana vai drošībai nozīmīgi atjauninājumi.

Home Connect lietotne informē par pieejamiem programmatūras atjauninājumiem.

### Datu aizsardzība

levērojiet norādījumus par datu aizsardzību.

Pēc iekārtas pirmā savienojuma ar internetam piesaistītu mājas tīklu iekārta nosūta Home Connect serverim šādu kategoriju datus (pirmā reģistrācija):

- Nepārprotamu iekārtas identifikatoru (ko veido iekārtas kodi un iebūvētā Wi-Fi sakaru moduļa MAC adrese);

- Wi-Fi sakaru moduļa drošības sertifikātu (savienojuma informācijas tehniskai aizsardzībai);
- sadzīves tehnikas pašreizējo programmatūras un aparātūras versiju;
- iespējams, iepriekš veiktas atiestates uz rūpnīcas iestatījumiem statusu.

Šī pirmā reģistrācija sagatavo Home Connect funkciju lietošanu un ir nepieciešama tikai brīdī, kad Home Connect funkcijas lietosiet pirmo reizi.

**Norādījums:** levērojiet, ka Home Connect funkcijas ir lietojamas tikai kopā ar Home Connect lietotni. Informāciju par datu aizsardzību var atvērt Home Connect lietotnē.

### Atbilstības deklarācija

Ar šo Robert Bosch Hausgeräte GmbH apliecinā, ka ierīce ar Home Connect funkcionalitāti atbilst Direktīvas 2014/53/EU pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Detalizēta RED atbilstības deklarācija ir pieejama interneta vietnē [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) ierīces produkta lapā pie papildu dokumentiem.



2,4 GHz diapazonā: maks. 100 mW

5 GHz diapazonā: maks. 100 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): tikai lietošanai telpās.

## Tīrīšana un kopšana

Lai iekārta ilgi paliktu darbspējīga, tā ir rūpīgi jātīra un jākopj.

### Mazgāšanas tvertnes tīrīšana

#### **⚠ BRĪDINĀJUMS**

#### **Bīstami veselībai!**

Hloru saturošu tīrītāju izmantošana var izraisīt kaitējumu veselībai.

- ▶ Nekad nelietojiet hloru saturošus tīrītājus.

1. Ar mitru drānu iekšējā korpusā notīriet rupjos netīrumus.
2. Iepildiet tīrītāju tīrītāja kamerā.
3. Izvēlieties programmu ar augstāko temperatūru.  
→ "Programmas", Lpp. 17
4. Palaidiet programmu bez traukiem.  
→ Lpp. 31

## Mašīnas kopšana

Nosēdumi, piem., ēdienu atliekas un kalkis, var izraisīt iekārtas traucējumus. Lai izvairītos no traucējumiem un mazinātu iespējamās smakas, ie-sakām regulāri iztīrīt iekārtu.

Mašīnas kopšana kopā ar mašīnas kopšanas līdzekļiem un mašīnas tīrītājiem ir iekārtas kopšanai piemērotā programma.

### Tīrīšanas līdzeklis

Izmantojiet tikai iekārtas tīrīšanai piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

→ "Droša lietošana", Lpp. 10

### Iekārtas kopšanas padomi

Ievērojiet iekārtas kopšanas padomus, lai ilgstoši saglabātu iekārtas darbību.

Rīcība	leguvums
Ar mitru drānu un mazgāšanas līdzekli noslaukiet durvju blīves, trauku mazgājamās mašīnas priekšpusi un vadības displeju.	Iekārtas daļas paliek tīras un higiēniskas.
Ilgākas dīkstāves laikā atstājet iekārtas durvis pavērtas.	Tā neradīsies ne-patīkama smaka.

**Padoms:** Mūsu izmēģinātos un apstiprinātos trauku mazgājamo mašīnu kopšanas līdzekļus un tīrītājus var iegādāties internetā <https://www.bosch-home.com/store> vai tehniskā servisa dienestā.

Mašīnas kopšana ir programma, kas vienā mazgāšanas ciklā notīra dažādus nosēdumus. Tīrīšana notiek divās fāzēs:

## Iv Tīrīšana un kopšana

Fāze	Notirāmās vielas	Tirītājs	Izvietošana
1	Tauki un kaļķis	Šķidrs mašinas kopšanas līdzeklis vai pulverveida mašinas atkalkotājs.	Iekārtas iekštelpa, piem., galda piederumu grozinā ie-karināta pudele vai pulveris iekšējā korpusā.
2	Ēdienu atliekas un nosēdumi	Mašīnas tirītājs	Tirītāja kamera

Optimālai tīrīšanas jaudai, programma dozē tirītājus atsevišķi vienu no otra attiecīgajā tīrīšanas fāzē. Šim nolūkam tirītāji ir pareizi jāizvieto. Ja vadības displejā mirdz Mašīnas kopšana indikators vai šāds ai-cinājums ir redzams displejā, veiciet Mašīnas kopšana bez traukiem. Pēc Mašīnas kopšana veikšanas indikators vadības displejā nodziest. Ja iekārtai nav atmiņas funkcijas, ieteicams veikt mašīnas kopšanu ik pēc 2 mēnešiem.

### Mašīnas kopšana veikšana

Ja vadības displejā mirdz Mašīnas kopšana indikācija vai šāds ai-cinājums ir redzams displejā, veiciet programmu Mašīnas kopšana.

#### Norādījumi


- Izpildiet programmu Mašīnas kopšana bez ievietotiem traukiem.
- Izmantojiet tikai speciāli trauku mazgājamām mašīnām piemērotu mašīnas kopšanas līdzekli un mašīnas tirītāju.
- Raugieties, lai iekārtas mazgāšanas korpusā neatrastos alumīnija detaļas, piem., tvaika nosūcēju tauku filtri vai alumīnija katli.
- Ja pēc 3 mazgāšanas cikliem nav veikta Mašīnas kopšana, Mašīnas kopšana indikators automātiski nodziest.
- Lai saglabātu optimālu tīrīšanas jaudu, pievērsiet uzmanību pareizai tirītāju izvietošanai.

■ Ievērojiet drošības norādījumus un lietošanas norādījumus uz mašīnas kopšanas līdzekļu un mašīnas tirītāju iepakojuma.

1. Ar mitru drānu iekšējā korpusā notīriet rupjos netīrumus.
2. Iztīriet sietus.
3. Izvietojiet mašīnas kopšanas līdzekli iekārtas iekšējā korpusā. Izmantojiet tikai speciāli trauku mazgājamām mašīnām piemērotus mašīnas kopšanas līdzekļus.
4. Iepildiet mašīnas tirītāju tirītāja kamерā, līdz tā ir pavisam pilna. Nepievienojiet mašīnas tirītāju pa-pildus iekārtas iekšējā korpusā.
5. Nospiediet .
6. Nospiediet Start.
- ✓ Tieka veikta Mašīnas kopšana.
- ✓ Kad programma ir pabeigta, nodziest Mašīnas kopšana indikators.

### Sietu sistēma

Sietu sistēma filtrē rupjos netīrumus no mazgāšanas cirkulācijas.




- |          |                |
|----------|----------------|
| <b>1</b> | Mikrosiets     |
| <b>2</b> | Smalkais siets |
| <b>3</b> | Rupjais siets  |


## Sietu tīrīšana

Mazgāšanas ūdens netīrumi var nosprostot sietus.



1. Pēc katras mazgāšanas pārbaudiet, vai sietos nav atlieku.
2. Pagrieziet rupjo sietu pretēji pulksteņrādītāja virzienam ① un izņemiet sietu sistēmu ②.
  - levērojiet, lai sūkņa korpusā neiekristu svešķermenī.



3. Uz leju noņemiet mikrosietu.



4. Saspiediet kopā sietu klipšus ① un uz augšu izņemiet rupjo sietu ②.



5. Iztīriet sietu elementus zem tekoša ūdens.


Rūpīgi notīriet netīro malu starp rupjo sietu un smalko sietu.

6. Salieciet kopā sietu sistēmu.  
levērojiet, lai rupjais siets tiktu nofiksēts ar sietu klipšiem.
7. levietojiet sietu sistēmu iekārtā un pagrieziet rupjo sietu pulksteņrādītāja virzienā.  
levērojiet, lai bultiņu markējumi atrastos viens otram pretī.

## Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana


Kaļķis un netīrumi mazgāšanas ūdenī var nosprostot smidzināšanas lāpstiņu sprauslas un gultņus. Regulāri notīriet smidzināšanas lāpstiņas.

1. Noskrūvējet augšējās smidzināšanas lāpstiņas ① un noņemiet virzienā uz leju ②.



#### Iv Tīrišana un kopšana

2. Apakšējo smidzināšanas lāpstiņu noņemiet virzienā uz augšu.



3. Zem tekoša ūdens pārbaudiet , vai nav nosprostotas smidzināšanas lāpstiņu izplūdes sprauslas, un pēc vajadzības iztīriet svešķermēņus.
4. Ievietojiet apakšējo smidzināšanas lāpstiņu.
  - ✓ Smidzināšanas lāpstiņa dzirdaminofiksējas.
5. Ievietojiet un pieskrūvējiet augšējās smidzināšanas lāpstiņas.

## Traucējumu novēršana

Nelielus ierīces darbības traucējumus varat novērst saviem spēkiem. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas centru izlasiet informāciju par darbības traucējumu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS**

#### **Strāvas trieciena risks!**


Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Ja ir bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tas jānomaina ar īpašu pieslēguma vadu, ko var saņemt no ražotāja vai tā tehniskā servisa dienestā.

### **Kļūdas kods/kļūdas indikators/signāls**



<b>Traucējums</b>	<b>Cēlonis</b>	<b>Traucējumu novēršana</b>
Pārmaiņus mirdz E:21-60.	lekārtā ir atpazinusi apkālko-tu sildelementu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atkalķojojiet iekārtu.</li> <li>2. Darbiniet iekārtu ar mīkstināšanas ierīci.</li> </ol>
Pārmaiņus mirdz E:30-00.	Ūdens aizsardzības sistēma ir aktivizēta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aizveriet ūdens krānu.</li> <li>2. Sazinieties ar tehniskā servisa die-nestu → Lpp. 53.</li> </ol>
Pārmaiņus mirdz E:31-00.	Ūdens aizsardzības sistēma ir aktivizēta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aizveriet ūdens krānu.</li> <li>2. Sazinieties ar tehniskā servisa die-nestu → Lpp. 53.</li> </ol>
Pārmaiņus mirdz E:34-00.	Ūdens pastāvīgi ieplūst iekārtā.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aizveriet ūdens krānu.</li> <li>2. Sazinieties ar tehniskā servisa die-nestu → Lpp. 53.</li> </ol>
Pārmaiņus mirdz E:32-00 vai ūdens pieplūdes indika-tors.	ieplūdes šķūtene ir salocīta. Aizvērts ūdens krāns. Ūdens krāns ir bloķēts vai apkālķojies.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Iztaisnojiet ieplūdes šķūteni.</li> <li>► Atveriet ūdens krānu.</li> <li>► Atveriet ūdens krānu.            Ja ūdens ieplūde ir atvērta, tad ūdens caurplūdes daudzumam jābūt vismaz 10 l/min.</li> </ul>
	Aizsērējuši sieti pieplūdes šķūtenes vai AquaStop šķūte-nes ūdens pieslēgumā.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izslēdziet iekārtu.</li> <li>2. Izvelciet kontaktdakšu.</li> <li>3. Aizveriet ūdens krānu.</li> <li>4. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.</li> <li>5. Izņemiet sietu no ieplūdes šķūtenes</li> </ol>

#### Iv Traucējumu novēršana

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Pārmaiņus mirdz E:32-00 vai ūdens pieplūdes indikators.		
Pārmaiņus mirdz E:92-40.	Sieti ir netīri vai aizsērējuši.	<ul style="list-style-type: none"><li>6. Iztīriet sietu.</li><li>7. Ielieciet sietu ieplūdes šķūtenē.</li><li>8. Pieskrūvējiet ūdens pieslēgumu.</li><li>9. Pārbaudiet ūdens pieslēguma hermētiskumu.</li><li>10. Izveidojiet elektroapgādi.</li><li>11. Ieslēdziet iekārtu.</li></ul>
Pārmaiņus mirdz E:61-03. Ūdens netiek izsūknēts.	Aizsērējusi vai salocīta noteckūdeņu šķūtene.	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Novietojet noteckūdeņu šķūteni, to nesalokot.</li><li>2. Notīriet atliekas.</li></ul>
	Sifona pieslēgums ir vēl noslēgts.	<ul style="list-style-type: none"><li>► Pārbaudiet sifona pieslēgumu un pēc vajadzības atveriet.</li></ul>
	Valīgs noteckūdeņu sūkņa vāks.	<ul style="list-style-type: none"><li>► Pareizinofiksējiet noteckūdeņu sūkņa → Lpp. 52 vāku.</li></ul>
Pārmaiņus mirdz E:61-02.	Blokēts noteckūdeņu sūknis.	<ul style="list-style-type: none"><li>► Iztīriet noteckūdeņu sūknī. → "Noteckūdeņu sūkņa tīrīšana", Lpp. 52</li></ul>
	Valīgs noteckūdeņu sūkņa vāks	<ul style="list-style-type: none"><li>► Pareizinofiksējiet noteckūdeņu sūkņa → Lpp. 52 vāku.</li></ul>
Pārmaiņus mirdz E:90-01.	Pārāk zems elektrotīkla spriegums.	<p>Nav iekārtas kļūdas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Izauciet elektriķi.</li><li>2. Lieciet elektriķim pārbaudīt elektrotīkla spriegumu un elektroinstalāciju.</li></ul>

<b>Traucējums</b>	<b>Cēlonis</b>	<b>Traucējumu novēršana</b>
Indikāciju ekrānā ir redzams cits klūdas kods. E:01-00 līdz E:90-10	Radies tehnisks traucējums.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet ⓧ.</li> <li>Iznemiet iekārtas kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju.</li> <li>Gaidiet vismaz 2 minūtes.</li> <li>Iespraudiet iekārtas kontaktdakšu kontaktligzdā vai ieslēdziet drošinātāju.</li> <li>Ieslēdziet iekārtu.</li> <li>Ja problēma rodas vēlreiz: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet ⓧ.</li> <li>Aizveriet ūdens krānu.</li> <li>Izvelciet kontaktdakšu.</li> <li>Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu → Lpp. 53 un nosauciet klūdas kodu.</li> </ul> </li> </ol>

## Mazgāšanas rezultāts

<b>Traucējums</b>	<b>Cēlonis</b>	<b>Traucējumu novēršana</b>
Trauki nav sausi.	Nav lietots skalotājs vai pārāk zemu iestatīta deva.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Iepildiet skalotāju → Lpp. 25.</li> <li>Iestatiet pievienotā skalotāja daudzumu. → "Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana", Lpp. 25</li> </ol>
Programmai vai programmas opcijai nav žāvēšanas fāzes vai tā ir pārāk īsa.	Programmai vai programmas opcijai nav žāvēšanas fāzes vai tā ir pārāk īsa.	<p>► Izvēlieties programmu ar žāvēšanu, piem., intensīvo, spēcīgo vai ECO programmu. → Lpp. 17</p> <p>Daži opciju taustipi samazina žāvēšanas rezultātu, piem., Variospeed.</p>
Ūdens sakrājas trauku vai galda piederumu padziļinājumos.	Ūdens sakrājas trauku vai galda piederumu padziļinājumos.	<p>► Pēc iespējas ievietojiet traukus slīpi.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slikta žāvēšanas efektivitāte.

- Izmantojiet skalotāju, lai palielinātu žāvēšanas efektivitāti.

## Iv Traucējumu novēršana

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Trauki nav sausi.		<p><b>2</b> Izmantojiet citu kombinēto tīrītāju ar labāku žāvēšanas efektivitāti.</p>
	Nav aktivēta papildu žāvēšana žāvēšanas pastiprināšanai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivizējet papildu žāvēšanu.</li> </ul>
	Trauki tika izņemti par agru vai žāvēšanas process vēl nebija pabeigts.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Sagaidiet programmas beigas.</li> <li><b>2</b> Izņemiet traukus tikai 30 minūtes pēc programmas beigām.</li> </ol>
	Izmantotajam skalotājam ir ierobežota žāvēšanas efektivitāte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izmantojiet zīmola skalotājus. Ekoloģiskajiem produktiem var būt ierobežota efektivitāte.</li> </ul>
Plastmasas trauki nav sausi.	Tā nav kļūda. Plastmasai ir neliela siltuma saglabāšanas spēja, tāpēc tā žūst sliktāk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To nav iespējams novērst.</li> </ul>
Galda piederumi nav sausi.	Galda piederumi ir nepareizi sakārtoti galda piederumu grozīnā vai galda piederumu atvilktnē.	<p>Galda piederumu saskaršanās vietās var rasties pilieni.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Pēc iespējas ievietojiet galda piederumus atstatus vienu no otra. → Lpp. 29</li> <li><b>2</b> Izvairieties no saskaršanās.</li> </ol>
iekārtas iekšējās sienas pēc mazgāšanas cikla ir slapjas.	Tā nav kļūda. Pateicoties kondensācijas žāvēšanas principam, ūdens pilieni mazgāšanas tvertnē ir fizikāli nosacīti un vēlami. Gaisa mitrums kondensejās pie iekārtas iekšējām sienām, noteik un tiek izsūknēts.	Īpaša rīcība nav nepieciešama.
Ēdienu atliekas uz traukiem.	Trauki ir ievietoti pārāk cieši vai trauku grozs ir pārpildīts.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Ievietojiet traukus, ievērojot pietiekami brīvu telpu. Smidzināšanas strūklām jāsasniedz trauku virsma.</li> <li><b>2</b> Izvairieties no saskaršanās.</li> </ol>
	Blokēta smidzināšanas lāpstiņu griešanās.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ievietojiet traukus tā, lai trauki netraucētu smidzināšanas lāpstiņu griešanos.</li> </ul>
	Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Notiņiet smidzināšanas lāpstiņas → Lpp. 39.</li> </ul>
	Netīri sieti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iztīriet sietus. → "Sietu tīrīšana", Lpp. 39</li> </ul>

<b>Traucējums</b>	<b>Cēlonis</b>	<b>Traucējumu novēršana</b>
Ēdienu atliekas uz traukiem.	Sieti ievietoti nepareizi un/ vai nav nofiksējušies.	<p><b>1.</b> Ievietojiet sietus pareizi. → "Sietu sistēma", Lpp. 38</p> <p><b>2.</b> Nofiksējiet sietus.</p>
Izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma.	Izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu. → "Programmas", Lpp. 17</li> </ul>
Trauki ir pārāk notīriți ie-priekš. Sensori izvēlas vajāku programmas norisi. Grūti izņemamus netīrumus daļēji nevar notīriît.	Trauki ir pārāk notīriît iepriekš. Sensori izvēlas vajāku programmas norisi. Grūti izņemamus netīrumus daļēji nevar notīriît.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Notīrieti tikai lielas ēdienu atliekas un nenoskalojiet traukus.</li> </ul>
Augsti, šauri trauki stūru zonās netiek pietiekami labi mazgāti.	Augsti, šauri trauki stūru zonās netiek pietiekami labi mazgāti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augstus, šaurus traukus neievieto-jiet pārāk slīpi un stūru zonās.</li> </ul>
Augšējais trauku grozs labajā un kreisajā pusē nav ie-statīts vienādā augstumā.	Augšējais trauku grozs labajā un kreisajā pusē nav ie-statīts vienādā augstumā.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augšējo trauku grozu kreisajā un labajā pusē iestatiet vienādā augstumā.</li> </ul>
Tirītāja atliekas iekārtā	Tirītāja kameras vāciņu bloķē trauki un tas neatveras.	<p><b>1.</b> Ievietojiet traukus augšējā trauku grozā tā, lai trauki nenobloķētu tablešu ieviešanas tvertni. → "Trauku ieviešana", Lpp. 29</p> <p>Trauki bloķē tirītāja vāciņu.</p> <p><b>2.</b> Nelieciet traukus un smaržvielas tablešu ieviešanas tvertnē.</p>
Tirītāja kameras vāciņu bloķē tablete un tas neatveras.	Tirītāja kameras vāciņu bloķē tablete un tas neatveras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nelieciet tableti tirītāja kamerā šķērsām, nevis stāvus.</li> </ul>
Tabletes tiek izmantotas ātrajā programmā vai īsajā programmā. Netiek sa-sniegts tablešu izšķišanas laiks.	Tabletes tiek izmantotas ātrajā programmā vai īsajā programmā. Netiek sa-sniegts tablešu izšķišanas laiks.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izvēlieties stiprāku programmu → Lpp. 17 vai izmantojet pulvervei-da tirītāju → Lpp. 26.</li> </ul>
Tirīšanas iedarbība un šķišanas īpašības samazinās, ilgāk uzglabājot vai ja tirītājs ir stipri kunkulains.	Tirīšanas iedarbība un šķišanas īpašības samazinās, ilgāk uzglabājot vai ja tirītājs ir stipri kunkulains.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nomainiet tirītāju → Lpp. 26.</li> </ul>

## Iv Traucējumu novēršana

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Uz plastmasas detaļām ir ūdens traipi.	Traipu veidošanās uz plastmasas virsmas fizikālī nav novēršama. Pēc nožūšanas ir redzami ūdens traipi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izvēlieties stiprāku programmu. → "Programmas", Lpp. 17</li> <li>▶ Ievietojet traukus slīpi. → "Trauku ievietošana", Lpp. 29</li> <li>▶ Izmantojiet skalotāju. → "Skalotājs", Lpp. 25</li> <li>▶ Palieliniet mīkstināšanas ierīces iestatījumu.</li> </ul>
Noslaukāmi vai ūdeni šķīstoši aplikumi iekārtas iekšējā korpusā vai uz durvīm.	<p>Tirītāja sastāvdalas nogulsnējas. Šos aplikumus pārasti nevar likvidēt kīmiski.</p> <p>Balts aplikums iekārtas iekšējā korpusā.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nomainiet tirītāju → Lpp. 26.</li> <li>▶ Tīriet iekārtu mehāniski.</li> </ul> <p>1. Pareizi iestatiet mīkstināšanas ierīci.</p> <p>Vairumā gadījumu iestatījums jāpalīdina.</p> <p>2 Pēc vajadzības nomainiet tirītāju.</p>
Balti, grūti nonemami aplikumi uz traukiem, iekārtas iekšējā korpusā vai uz durvīm.	<p>Tirītāja sastāvdalas nogulsnējas. Šos aplikumus pārasti nevar likvidēt kīmiski.</p> <p>Nepareizi iestatīts cietības diapazons vai ūdens cietība ir lielāka <math>50^{\circ}\text{dH}</math> (<math>8,9 \text{ mmol/l}</math>).</p> <p>3in1 (trīs vienā) tirītājs, bio tirītājs vai eko tirītājs nav pieiekami iedarbīgi.</p> <p>Tirītāja deva ir pārāk maza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nomainiet tirītāju → Lpp. 26.</li> <li>▶ Tīriet iekārtu mehāniski.</li> </ul> <p>▶ Iestatiet mīkstināšanas ierīci atbilstoši ūdens cietībai vai iepildiet speciālsāli.</p> <p>▶ Iestatiet mīkstināšanas ierīci atbilstoši ūdens cietībai un izmantojiet atsevišķus līdzekļus (zīmola tirītājs, speciālsāls, skalotājs).</p> <p>▶ Palieliniet tirītāja devu vai mainiet tirītāju → Lpp. 26.</p>
Tējas vai lūpukrāsas paliekas uz traukiem.	Izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu. → "Programmas", Lpp. 17</li> </ul>
	Tirītāja deva ir pārāk maza vai tas ir nepiemērots.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izmantojiet piemērotu tirītāju → Lpp. 26 un dozējiet to saskaņā ar ražotāja norādēm.</li> </ul>

<b>Taucējums</b>	<b>Cēlonis</b>	<b>Taucējumu novēršana</b>
Tējas vai lūpukrāsas paliekas uz traukiem.	Trauki ir pārāk notīriți ie-priekš. Sensori izvēlas vājāku programmas norisi. Grūti izņemamus netīrumus daļēji nevar notīrt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Notīriet tikai lielas ēdienu atliekas un nenoskalojiet traukus.</li> </ul>
Iekārtas iekšējā korpusā vai uz nerūsējošā tērauda traukiem krāsaini (zili, dzelteni, brūni), grūti notīrami vai ne-notīrami aplikumi.	Rodas slānis, ko veido dārzenu (kāpostu, seleriju, kartupeļu, nūdeļu u.c.) vai ūdensvada ūdens sastādījums (mangāns).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iztīriet iekārtu. Aplikumus var notīrit ar mehānisku tīrišanu → <i>Lpp. 37</i> vai mašīnas tīritāju. Aplikumus ne vienmēr var pilnībā notīrit, taču tie nav kaitīgi veselībai.</li> </ul>
Krāsaini (dzelteni, oranži, brūni) viegli noņemami aplikumi iekārtas iekšējā korpusā (galvenokārt pamatnes daļā).	Rodas slānis, ko veido ēdienu atlieku un ūdensvada ūdens sastādījums (kaļķis), "ziepjveida".	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iztīriet iekārtu. Aplikumus var notīrit ar mehānisku tīrišanu → <i>Lpp. 37</i> vai mašīnas tīritāju. Aplikumus ne vienmēr var pilnībā notīrit, taču tie nav kaitīgi veselībai.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pārbaudiet mīkstīnāšanas ierīces iestatījumu.</li> <li>2. Iepildiet speciālsāli. → "<i>Speciālsāls iepilde</i>", <i>Lpp. 23</i></li> <li>3. Ja izmantojat kombinētos tīritājus (tabletes), aktivizējiet mīkstīnāšanas ierīci. Ievērojiet norādījumus par tīritājiem. → "<i>Norādījumi par tīritājiem</i>", <i>Lpp. 27</i></li> </ol>
Plastmasas detaļu iekrāsošanās iekārtas iekšējā korpusā.	Plastmasas detaļas iekšējā korpusā var iekrāsoties traiku mazgājamās mašīnas lietošanas laikā.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iekrāsošanās ir normāla parādība un neietekmē iekārtas darbību.</li> </ul>
Plastmasas detaļas ir iekrāsojušās.	Pārāk zema mazgāšanas temperatūra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izvēlieties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru. → "<i>Programmas</i>", <i>Lpp. 17</i></li> </ul>
Likvidējamas svēdras uz glāzēm, metāliska izskata glāzēm un galda piederumiem.	Trauki ir pārāk notīriți ie-priekš. Sensori izvēlas vājāku programmas norisi. Grūti izņemamus netīrumus daļēji nevar notīrt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Notīriet tikai lielas ēdienu atliekas un nenoskalojiet traukus.</li> </ul>
Pievienotā skalotāja daudzums ir iestatis pārāk liels.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iestatiet skalotāja ierīci uz zemāku pakāpi.</li> </ul>
Skalotājs nav iepildīts.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Skalotāja iepilde</i>", <i>Lpp. 25</i></li> </ul>

## Iv Traucējumu novēršana

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Likvidējamas svēdras uz glāzēm, metāliska izskata glāzēm un galda piederumiem.	Tīritāja atliekas programmas posmā Skalošana. Ar traukiem nobloķēts tīritāja kameras vāciņš, kas pilnībā neatveras.	<p>1. Ievietojet traukus augšējā trauku grozā tā, lai trauki nenobloķētu tablešu ievietošanas tvertni. → "Trauku ievietošana", Lpp. 29</p> <p>Trauki bloķē tīritāja vāciņu.</p> <p>2 Nelicet traukus un smaržvielas tablešu ievietošanas tvertnē.</p>
Neatgriezenisks glāžu nespodrums.	Trauki ir pārāk notīrti ie-piekš. Sensori izvēlas vājāku programmas norisi. Grūti iznemamus netīrumus daļēji nevar notīrt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Notīriet tikai lielas ēdienu atliekas un nenoskalojiet traukus.</li> </ul>
Rūsa uz galda piederumiem.	<p>Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā, bet tikai piemērotas trauku mazgājamai mašīnai.</p> <p>Galda piederumi nav pietiekami korozijizturīgi. Visvairāk cieš nažu asmeni.</p> <p>Galda piederumi rūsē arī tad, ja tiek mazgāti trauki ar rūsējošām detaļām.</p> <p>Pārāk augsts sāls saturs mazgāšanas ūdenī.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izmantojiet glāzes, kas iztur mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.</li> <li>▶ Glāzes parasti ir tikai piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā, proti, ir jārēķinās ar ilgturīgām iespējamu nodilumu vai izmaiņām.</li> <li>▶ Izvairieties no ilgas tvaika fāzes (dīkstāve) pēc mazgāšanas cikla beigām.</li> <li>▶ Izmantojiet programmu ar zemāku temperatūru. → "Programmas", Lpp. 17</li> <li>▶ Iestatiet mīkstināšanas ierīci atbilstoši ūdens cietībai.</li> <li>▶ Izmantojiet tīritāju ar stikla aizsargkomponentu.</li> <li>▶ Izmantojiet korozijizturīgus traukus.</li> <li>▶ Nemazgājet rūsējošas detaļas.</li> </ul>

<b>Traucējums</b>	<b>Cēlonis</b>	<b>Traucējumu novēršana</b>
Tīritāja atliekas atrodas tīritāja kamerā vai tablešu ie-vietošanas tvertnē.	Trauki blokēja smidzināšanas lāpstiņas un tīritājs netika izskalots.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pārliecinieties, ka smidzināšanas lāpstiņas nav nobloķētas un var brīvi griezties.</li> </ul>
	Tīritāja iepildes laikā tīritāja kamera bija mitra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iepildiet tīritāju tikai sausā tīritāja kamerā.</li> </ul>
Neparasta putu veidošanās.	Roku mazgāšanas līdzeklis atrodas skalotāja tvertnē.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nekavējoties iepildiet skalotāju tvertnē. → "Skalotāja iepilde", Lpp. 25</li> </ul>
	Pārlījis skalotājs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Notīriet skalotāju ar drānu.</li> </ul>
	Izmantotais tīritājs vai iekārtas kopšanas līdzeklis rada pārāk daudz putu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nomainiet tīritāja marku.</li> </ul>

## Home Connect problēma

<b>Traucējums</b>	<b>Cēlonis</b>	<b>Traucējumu novēršana</b>
Mājas tīkls neizveidojas.	Maršrutētājā nav aktīvs WiFi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pārbaudiet maršrutētāja bezvadu tīkla savienojumu.</li> </ul>
Mirgo WiFi indikācija.	Nav pieejams savienojums ar mājas tīklu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivizējiet bezvadu tīkla savienojumu maršrutētājā.</li> </ul>
Home Connect process neiz-dodas.	Nepareizi iestatīts Home Connect.  Radies tehnisks traucējums.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ievērojiet pievienotos Home Connect dokumentus.</li> <li>▶ Ievērojiet atbalsta informāciju pie-vienotajos Home Connect doku-mentos.</li> </ul>

## Norādījumi vadības panelī

<b>Traucējums</b>	<b>Cēlonis</b>	<b>Traucējumu novēršana</b>
Mirdz speciālsāls iepildes indikācija.	Trūkst speciālsāls.  Sensors neatpazīst speciālsāls tabletēs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iepildiet speciālsāli → Lpp. 23.</li> <li>▶ Nelietojiet speciālsāls tabletēs.</li> </ul>
Nemirdz speciālsāls iepildes indikācija.	Mīkstināšanas ierīce ir iz-slēgta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mīkstināšanas ierīces iestatīšana</li> </ul>
Mirdz skalotāja iepildes indikācija.	Trūkst skalotāja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iepildiet skalotāju → Lpp. 25.</li> <li>2. Iestatiet pievienotā skalotāja dau-dzumu. → "Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana", Lpp. 25</li> </ol>
Nemirdz skalotāja iepildes indikācija.	Skalotāja ierīce ir izslēgta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iestatiet pievienotā skalotāja dau-dzumu.</li> </ul>

## Iv Traucējumu novēršana

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Displejs mirgo.	Nav pilnībā aizvērtas iekārtas durvis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Aizveriet iekārtas durvis.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- levietojet traukus tā, lai trauku dajas neizvirzītos pāri trauku grozam un netraucētu droši aizvērt iekārtas durvis.</li> </ul> </li> </ul>

## Darbības traucējumi

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Pēc programmas beigām ūdens paliek iekārtā.	Aizsērējusi sietu sistēma vai zona zem sietiem.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iztīriet sietus → Lpp. 39.</li> <li>2. Iztīriet noteķudeņu sūknī → Lpp. 52.</li> </ol>
iekārtu nevar ieslēgt vai vadīt.	<p>Programma vēl nav pabeigta.</p> <p>Tiek veikts programmatūras atjauninājums.</p> <p>iekārtas funkciju atteice.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Sagaidiet programmas beigas vai atceliet programmu ar <b>atiestatīt</b>.</li> <li>► → "Programmas atcelšana", Lpp. 32</li> <li>► Sagaidiet, līdz tiek pabeigts programmatūras atjauninājums.</li> <li>1. Izņemiet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju.</li> <li>2. Gaidiet vismaz 2 minūtes.</li> <li>3. Pieslēdziet iekārtu elektrotīklam.</li> <li>4. Ieslēdziet iekārtu.</li> </ul>
iekārta nesāk darboties.	<p>Bojāts mājokļa drošinātājs.</p> <p>Nav iesprausts elektrotīkla vads.</p> <p>Nav pilnībā aizvērtas iekārtas durvis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Pārbaudiet drošinātāju mājoklī.</li> <li>1. Pārbaudiet, vai darbojas kontakligzda.</li> <li>2. Pārbaudiet, vai elektrotīkla vads ir pilnīgi iesprausts kontaktligzdā un iekārtas mugursienā.</li> <li>► Aizveriet iekārtas durvis.</li> </ul>
Programma tiek palaista automātiski.	Nav sagaidītas programmas beigas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► → "Programmas atcelšana", Lpp. 32</li> </ul>
iekārta apstājas programmas laikā vai programma tiek pārtraukta.	<p>Nav pilnībā aizvērtas iekārtas durvis.</p> <p>Pārtraukta strāvas un/vai ūdens padeve.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Aizveriet iekārtas durvis.</li> <li>1. Pārbaudiet strāvas padevi.</li> <li>2. Pārbaudiet ūdens padevi.</li> </ul>

<b>Traucējums</b>	<b>Cēlonis</b>	<b>Traucējumu novēršana</b>
Iekārta apstājas programmas laikā vai programma tiek pārtraukta.	Augšējais grozs tiek spiests pret durvju iekšpusi un traucē iekārtas durvju drošu aizvēšanu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pārbaudiet, vai iekārtas mugursiena netiek iespiesta ar kontaktligzdu vai nedemontētu šķūtenes turētāju.</li> <li>▶ Ievietojiet traukus tā, lai trauki neizvirzītos pāri trauku grozam un ne-traucētu droši aizvērt iekārtas durvis.</li> </ul>

## Mehānisks bojājums

<b>Traucējums</b>	<b>Cēlonis</b>	<b>Traucējumu novēršana</b>
Nevar aizvērt iekārtas durvis.	Durvju slēdzene ir pagriezušies.  Iebūves dēļ bloķēta durvju aizvēšana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aizveriet iekārtas durvis ar lielāku spēku.</li> <li>▶ Pārbaudiet, vai iekārta ir pareizi iebūvēta.  Iekārtas durvis, durvju dekors vai montāžas detaļas aizvēšanas laikā nedrīkst atdurties pret blakus esošajiem skapišiem un darba virsmu.</li> </ul>
Nevar aizvērt tīrīšanas kameras vāciņu.	Tīrītāja kameru vai vāciņu bloķē salipusi tīrītāja atlīku-mi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Notīriet tīrītāja atliekas.</li> </ul>

## Trokšni

<b>Traucējums</b>	<b>Cēlonis</b>	<b>Traucējumu novēršana</b>
Iepildes vārsti izraisa sitienu troksni.	Atkarīgs no mājas instalācijas. Tā nav iekārtas klūda. Neietekmē iekārtas darbību.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Novēršana iespējama tikai mājas instalācijā.</li> </ul>
Sitoši vai klaboši trokšni.	Smidzināšanas lāpstiņa atsi-tas pret traukiem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzināšanas lāpstiņas neatsistos pret traukiem.</li> </ul>
	Ievietojot nelielu trauku daudzumu, ūdens strūklas tieši saskaras ar mazgāšanas tvertni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sadaliet traukus vienmērīgi.</li> <li>▶ Ievietojiet iekārtā vairāk trauku.</li> </ul>
	Viegli trauki mazgāšanas laikā kustas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vieglus traukus ievietojiet stabili.</li> </ul>

## Notekūdeņu sūkņa tīrīšana

Lielas ēdienu atliekas vai svešķermeņi var nosprostot notekūdeņu sūkni. Tiklīdz mazgāšanas ūdens vairs pareizi nenotek, ir jāiztira notekūdeņu sūknis.


### **BRĪDINĀJUMS**

#### Savainojumu risks!


Asi un smaili priekšmeti, piem., stikla lauskas, var nobloķēt notekūdeņu sūkni un izraisīt savainojumus.

- Uzmanīgi izņemiet svešķermērus.

1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
2. Izņemiet augšējo un apakšējo trauku grozu.
3. Izņemiet sietu sistēmu.
4. Izsmeliet esošo ūdeni.  
Ja nepieciešams, izmantojiet sūkli.
5. Ar karotes palīdzību izceliet sūkņa vāku un satveriet aiz tiltīņa.



6. Sūkņa vāku paceliet slīpu uz iekšpusi un izņemiet.
7. Izņemiet ēdienu atliekas un svešķermērus lāpstīnu rata zonā.
8. Ileieciet sūkņa vāku ① un spiediet uz leju ②.



- ✓ Sūkņa vāks dzirdami noslēgsies.
- 9. Iebūvējiet sietu sistēmu.
- 10. Ileieciet apakšējo un augšējo trauku grozu.

## Transportēšana, glabāšana un likvidācija

Šeit uzzināsiet, kā sagatavot iekārtu transportēšanai un glabāšanai. Tāpat uzzināsiet par nolietotu iekārtu likvidāciju.

### Iekārtas demontāža

1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Atvienojiet notekūdeņu pieslēgu mu.
4. Atvienojiet dzeramā ūdens pieslēgu mu.
5. Ja ir, atskrūvējiet mēbeļu detaļu stiprinātājskrūves.
6. Ja ir, demontējiet pamatnes paneli.
7. Uzmanīgi izvelciet iekārtu un velciet līdzi šķūteni.

### Iekārtas nodrošināšana pret salu

Ja iekārta atrodas sala apdraudētā telpa, piemēram, brīvdienu mājā, pilnībā iztukšojet iekārtu.

- Iztukšojet iekārtu. → Lpp. 53

## Iekārtas transportēšana

Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, pirms transportēšanas iztukšojiet iekārtu.

**Norādījums:** Iekārtu transportējet tikai vertikāli, lai atlikušais ūdens nevarētu iekļūt mašīnas vadības sistēmā un neizraisītu iekārtas bojājumus.

1. Izņemiet no iekārtas traukus.
2. Nostipriniet valīgas detaļas.
3. Ieslēdziet iekārtu. → Lpp. 30
4. Izvēlieties programmu ar visaugstāko temperatūru.  
→ "Programmas", Lpp. 17
5. Palaidiet programmu. → Lpp. 31
6. Lai iztukšotu iekārtu, atceliet programmu pēc apm. 4 minūtēm.  
→ "Programmas atcelšana", Lpp. 32
7. Izslēdziet iekārtu. → Lpp. 32
8. Aizgrieziet ūdens krānu.
9. Lai iztukšotu atlikušo ūdeni no iekārtas, atvienojiet ieplūdes šķūtni un ļaujiet iztečēt ūdenim.

## Nolietotas iekārtas likvidācija

Likvidējot iekārtas atbilstoši vides noteikumiem, vērtīgas izejvielas var izmantot atkārtoti.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS**

#### **Bīstami veselībai!**

Bērni var tikt ieslēgti iekārtā, apdraudot viņu dzīvību.

► Nolietotām iekārtām izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu, pēc tam pārgrieziet elektrotīkla pieslēguma vadu un sabojājet iekārtas durvju slēzni, lai iekārtas durvis vairs nevarētu aizvērt.

1. Izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.

2. Atdaliet elektrotīkla pieslēguma vаду.
3. Likvidējiet iekārtu atbilstoši vides noteikumiem.



Šī ierīce ir markēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

## Tehniskā servisa dienests

Ja jums ir jautājumi, ja nevarat novērst traucējumu saviem spēkiem vai iekārta ir jāremontē, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Daudzas problēmas varat novērst saviem spēkiem, šajā instrukcijā vai mūsu internetvietnē izlasot informāciju par traucējumu novēršanu. Ja tas neizdodas, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

Mēs vienmēr atradīsim piemērotu risinājumu un mēģināsim novērst nevajadzīgu tehnika izsaukšanu.

Mēs nodrošinām to, ka garantijas remonta nepieciešamības gadījumā un pēc ražotāja noteiktās garantijas beigām apmācīts klientu apkalpošanas personāls salabos jūsu ierīci, tajā uzstādot oriģinālās rezerves daļas. Nemot vērā drošības apsvērumus, iekārtas remontu drīkst veikt tikai apmācīts speciālists. Garantijas tiesības zūd, ja remontu vai iejaunkšanos veic personas, ko mēs šim nolūkam neesam pilnvarojuši, vai ja mūsu iekārtas tiek aprīkotas rezerves daļām, papildinošām vai piederumu detaļām, kas nav oriģinālās detaļas, un tādējādi ir radies defekts.

## Iv Tehniskie dati

Darbībai nozīmīgas oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar attiecīgo ekodizaina regulu varēsiet iegādāties mūsu klientu apkalpošanas centrā vismaz 10 gadus, sākot ar ierīces tirdzniecības uzsākšanas brīdi Eiropas Ekonomikas zonā.

**Norādījums:** Saskaņā ar ražotāja garantijas noteikumiem tehniskā servisa dienesta izsaukšana ir bez maksas.

Detalizētu informāciju par jūsu valstī spēkā esošo garantijas termiņu un garantijas nosacījumiem varat saņemt klientu apkalpošanas dienestā, tirdzniecības vietā vai mūsu internetvietnē.

Sazinoties ar tehniskā servisa dienestu, paziņojet iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.), izgatavošanas numuru (FD) un kārtas numuru (Z-Nr.).

Tuvākā tehniskā servisa dienesta kontaktinformācija ir norādīta pievienotajā dienestu sarakstā vai mūsu internetvietnē.

### Ražojuma numurs (E-Nr.), izgatavošanas numurs (FD) un kārtas numurs (Z-Nr.)

Ražojuma numuru (E-Nr.), izgatavošanas numuru (FD) un kārtas numuru (Z-Nr.) skaitiet iekārtas datu plāksnītē. Datu plāksnītē atrodas iekārtas durvju iekšpusē.

Lai ātri atrastu iekārtas datus un tehniskā servisa dienesta tāluņa numuru, varat šos datus pierakstīt.

### AQUA-STOP garantija

Papildus garantijas prasībām pret pārdevēju, kas izriet no pirkuma līguma, un papildus mūsu ražotāja garantijai mēs veicam nomaiņu, nesmot vērā šādus noteikumus.

- Ja mūsu Aqua-Stop sistēmas bojājumu gadījumā rodas ūdens nodarīti zaudējumi, tad mēs kom-

pensējam privāto patērētāju zaudējumus. Lai nodrošinātu ūdensdrošību, iekārtai jābūt pieejamai pie elektrotīkla.

- Šī atbildības garantija ir spēkā uz visu iekārtas darbmūžu.
- Garantija ir spēkā, ja iekārta ar Aqua-Stop sistēmu ir pareizi uzstādīta un pieslēgta pareizi atbilstoši mūsu instrukcijai; tā attiecas arī uz pareizi uzstādītu Aqua-Stop pagarinājumu (oriģinālais piedeरums). Mūsu garantija neattiecas uz bojātiem pievadiem vai armatūrām līdz Aqua-Stop pieslēgu-mam pie ūdens krāna.
- Iekārtas ar Aqua-Stop principā nav jāuzrauga to darbības laikā vai pēc tam jānodrošina, aizverot ūdens krānu. Tomēr gadījumos, ja dodaties projām uz ilgāku laiku, piemēram, vairāku nedēļu atvaļinājumā, ūdens krāns jāaizver.

## Tehniskie dati

Iekārtas skaitlus un faktus skatiet šeit.

Svars	Maks: 45 kg
Spriegums	220 - 240 V, 50 Hz vai 60 Hz
Kopējā patēriņamā jauda	2000 - 2400 W
Drošinātājs	10 - 16 A

Patērējamā jauda	Izslēgts stāvoklis/ gaidstāves stāvoklis: 0,50 W Neizslēgts stāvoklis: 0,50 W Tīklierosas gatavības režīms: 2,00 W Neizslēgta stāvokļa il- gums: 0 min Laiks, pēc kura beigām iekārtā pāriet tīklierosas gatavības režīmā: 10 min Atbilst pašreizējām (ES) regulām par enerģijas markējumu un ekodizainu tird- zniecības uzsākšanas laikā. Papildfunkcijas un ie- statījumi var palielināt patērējamo jaudu un norādīto laiku.
Ūdens spiediens	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 0,05 MPa (0,5 bar)</li> <li>■ maks. 1 MPa (10 bar)</li> </ul>
Ieplūdes daudzums	min. 10 l/min
Ūdens temperatūra	Aukstais ūdens. Siltais ūdens maks.: 60 °C
Ietilpība:	10 standarta galda piederumi

Papildu informācija par jūsu modeli ir pieejama internetā <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Šī internetvietne ir savienota ar ES produktu datubāzi EPREL, kuras internetvietne iespiešanas laikā vēl nebija publicēta. Lūdzu, nemiet vērā modeļu meklēšanas norādījumus. Modeļa identifikators izriet no zīmēm pirms ražojuma numura (E-Nr.) slīpsvītras datu plāksnītē.

Alternatīvi modeļa identifikatoru atradīsiet arī ES enerģijas markējuma pirmajā rindā.

## Informācija par bezmaksas un Open Source programmatūru

Šim ražojumam ir programmatūras komponenti, ko autortiesību īpašnieki ir licencējuši kā bezmaksas vai Open Source programmatūru.

Attiecīgā licences informācija ir sa-  
glabāta mājsaimniecības iekārtā.  
Piekluve attiecīgajai licences in-  
formācijai ir iespējama arī izmantojot Home Connect lietotni: "Iestatījumi -> Informācija -> Juridiskie jautājumi". Licences informāciju var lejupielādēt arī zīmola ražojumu internetvietnē.  
(Ražojumu internetvietnē sameklējiet savas iekārtas modeli un papildu do-  
kumentus.) Alternatīvi attiecīgo in-  
formāciju var pieprasīt, rakstot uz ossrequest@bshg.com vai BSH

Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34,  
D-81739 München.

Pēc pieprasījuma tiek piešķirts avota kods.

Sūtiet pieprasījumu uz ossrequest@bshg.com vai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Temats: "OSSREQUEST"  
Jums ir jāsedz jūsu pieprasījuma iz-  
skatīšanas izmaksas. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus no pirkuma datuma vai vismaz periodā, kurā mēs piedāvājam atbalstu un attiecīgās iekārtas rezerves daļas.

<sup>1</sup> Attiecas tikai uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm



# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001546915** (000313) 442 V1