

# Īsa lietošanas instrukcija

## PATEICAMIES PAR "WHIRLPOOL" IZSTRĀDĀJUMA IEGĀDI!


Lai saņemtu pilnīgāku palīdzību, lūdzu,  
reģistrējiet savu ierīci vietnē  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet veselības un drošības norādes.**

**!** Pirms veļas mazgājamās mašīnas lietošanas izskrūvējiet transportēšanai paredzētās skrūves.  
Papildu informāciju par transportēšanai paredzēto skrūvu izņemšanu skatiet uzstādišanas pamācībā.

## VADĪBAS PANELIS

- Poga AUTODOSE
- Pogas RITINĀT UZ AUGŠU/RITINĀT UZ LEJU
- Poga IESLEĢT/IZSLEĢT
- Poga FRESHCARE+ un indikatora gaismīja
- Poga SĀKT/PAUZE
- Poga APSTIPRINĀT/TAUSTIŅU BLOKĒŠANA
- Poga ATLIKTAIS STARTS
- Poga CENTRIFŪGA
- Poga TEMPERATŪRA
- Poga CIKLA OPCIJU IZVĒLNE/IESTATĪJUMU IZVĒLNE
- Poga HIGIĒNIKĀ TVAIKA FUNKCIJA
- MAZGĀŠANAS CIKLA IZVĒLES SLĒDZIS



## MAZGĀŠANAS CIKLU TABULA

Mazgāšanas cikls	Temperatūra				Maksimālais izgriešanas ātrums (apgr./min.)	Maksimālais velas daudzums (kg)	Ilgums (h : m)	<b>FRESH CARE+</b>		Mazgāšanas līdzekļi un piedevas		Ieteicamais mazgāšanas līdzeklis		Atlikusais mitrums, % (***)	Enerģijas patēriņš kWh	Kopējais ūdens apjoms l-	Velas mazgāšanas temperatūra C							
	lestati-jums	Diapazons	Priekš-mazgā-šana	Mazgā-šana						Velas mikstīnātājs	Velas pulveris	Šķidrais mazgāšanas līdzeklis												
										1	2													
<b>Dažādu veidu veļa, īpaši kluss režīms</b>	40°C	⌘ - 40°C	600	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-							
<b>Dažādu veidu veļa</b> ⚡	40°C	⌘ - 40°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-							
<b>Sintētika</b> ⚡ (3)	40°C	⌘ - 60°C	1200	4,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,54	74	43								
<b>Kokvilna</b> ⚡ (2)	40°C	⌘ - 90°C	1400	8,0	3:10	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	0,87	68	45								
<b>Delikāta</b> ⚡	30°C	⌘ - 30°C	0	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-							
<b>20°C</b> ⚡	20°C	⌘ - 20°C	1400	8,0	1:50	✓	✓	-	●	○	-	✓	55	0,14	78	22								
<b>Vilna</b> ⚡	30°C	⌘ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-							
<b>Izgriešana un noliešana</b> ⚡ *	-	-	1400	8,0	**	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
<b>Skalošana un izgriešana</b> ⚡	-	-	1400	8,0	**	✓	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-							
<b>Anti alerģiska</b> ⚡	60°C	40°C - 60°C	1400	5,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	-							
<b>Citi cikli</b>																								
<b>Krekli</b>	40°C	⌘ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-							
<b>Džinsi</b>	40°C	⌘ - 40°C	800	3,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-							
<b>Gultasveļa un dvieli</b>	60°C	⌘ - 60°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	-							
<b>Dūnu segas</b>	30°C	⌘ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-							
<b>Zīds un aizkari</b>	30°C	⌘ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-							
<b>Bērnu apģērbs</b>	40°C	⌘ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-							
<b>Mīkstās rotāļlietas</b>	30°C	⌘ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-	-							
<b>Mājdživnieku mantas</b>	40°C	⌘ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-							
<b>Daudzkrāsains</b>	20°C	⌘ - 20°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-							
<b>Anti-stain</b>	40°C	⌘ - 40°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	-	-	-	-	-	-							
<b>Eco 40-60</b> ⚡ (1)	40°C	40°C	1351	8,0	3:35	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,75	62	33								
			1351	4,0	2:45	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,50	42	26								
			1351	2,0	2:30	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,35	37	24								
<b>Pilna slodze, 45°</b> ⓘ	40°C	⌘ - 40°C	1200	8,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	-							
<b>Ātrā mazgāšana 30°</b> ⓘ	30°C	⌘ - 30°C	800	4,5	0:30	✓	✓	-	●	○	-	✓	71	0,18	37	27								
<b>Atsauzināšana ar tvaiku 20°</b> ⚡	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

● Nepieciešamā deva ○ Papildu deva

! Vaiybās skalā atlatos "Vairāk ciklu" , var pieklūt iepriekš tabulā redzamajiem papildu mazgāšanas cikliem.

Dispējā vai instrukciju rokasgrāmatā norādītais cikla ilgums ir aprēķināts aptuveni, pamatojoties uz standarta apstākļiem. Faktiskais ilgums var atšķirties atkarībā no vairākiem faktoriem, piemēram, iepildītā ūdens temperatūras un spiediena, vides temperatūras, mazgāšanas līdzekļa daudzuma, velas daudzuma un veida, daudzuma balansu un visām atlasiņām papildu opcijām. Vērtībām, kas norādītas programmām, izņemot Eco 40-60, ir tikai informatīvās.

**1) Eco 40-60** ⚡ - Testa mazgāšanas cikls saskaņā ar ES Ekokaina regulu 2019/2014. Visefektīvākā programma enerģijas un ūdens patēriņa ziņā vidēji netirās kokvilnas velas mazgāšanai.

Šajā ciklā Autodose sistēma ir atspējota un manuālās dozēšanas nodalījumā ir ieteicams lietot pulverveida mazgāšanas līdzekli.

**Piezīme:** dispējā redzamās centrifūgas ātruma vērtības var nedaudz atšķirties no tabulā norādītām vērtībām.

### Visām testēšanas iestādēm:

2) garais kokvilnas cikls: iestatiet "Kokvilna" ⚡ mazgāšanas ciklu 40 °C temperatūrā;

3) garais sintētikas cikls: iestatiet "Sintētika" ⚡ mazgāšanas ciklu 40 °C temperatūrā.

\* Atlaistot "Izgriešana un izsūknēšana" ⚡ ciklu un neizmantojot izgriešanas ciklu, vejas mazgājāmā mašīna tikai izlaids ūdeni.

\*\* Mazgāšanas ciklu ilgumu var pārbaudīt dispējā.

\*\*\* Pēc programmas beigām un izgriešanas ar maksimālo pieejamo centrifūgas ātrumu programmas nolikšņējuma iestatījumā.

**6th Sense** - sensoru tehnoloģija pielāgo ūdens un enerģijas patēriņu, kā arī programmas ilgumu atbilstīgi mazgāšanas noslodzei.



Nospiežot pogas un , var izvēlēties nepieciešamo opciju un apstiprināt to ar pogu .

Kad mašīna tiek ieslēgta pirmoreiz, jums tiks prasīts izvēlēties valodu, un displejā automātiski tiek parādīta valodas atlasišanas izvēle.

Lai atlasiūt vēlamo valodu, nospiediet pogas un ; lai apstiprinātu izvēli, nospiediet pogu .

Apgalbā **A** ir redzama ikona un atlasītā mazgāšanas programma, mazgāšanas posmi un līdz mazgāšanas cikla beigām attlikušais laiks.

Apgalbā **B** ir redzams AutoDose statuss, atlasītās opcijas, enerģijas un ūdens patēriņš izvēlētajam ciklam un pogu bloķēšanas simbols.

Apgalbā **C** ir redzama iestatītās programmas noklusējuma temperatūras vērtība; ja programmā nav iekļauta temperatūras iestatīšana, apgalbā tiks parādīts simbols “-- °”.

Apgalbā **D** ir redzams iestatītās programmas noklusējuma izgriešanas cikla ātrums; ja programmā nav iekļauts izgriešanas cikls, apgalbā tiks parādīts simbols “--”.

Apgalbā **E** ir redzams laiks, kas atcīs līdz iestatītās programmas sākumam, ja iestatīta funkcija AIZKAVĒTAIS STARTS.

Nospiežot pogu **F**, var pieklūt izvēlnei, no kurās var iestatīt Automātiskās dozēšanas opcijas.

Nospiežot pogu **G**, var pieklūt izvēlnei, no kurās var iestatīt papildu mazgāšanas opcijas.

Nospiežot un turot pogu **G** nospiestu 3 sekundes, var pieklūt iestatījumu izvēlnei:

- Valoda: nospiežot pogas un , lietotājs var atlasiūt vēlamo valodu un apstiprināt to ar pogu .

- Skapa: nospiežot pogas un , lietotājs var aktivizēt vai deaktivizēt pogu skaņu un apstiprināt to ar pogu .

- Displeja spilgtums: nospiežot pogas un , lietotājs var atlasiūt displeja spilgtuma veidu un apstiprināt to ar pogu .

- Autodose: nospiežot pogas un , lietotājs var izvēlēties kādu no 3 dažadiem automātiskas dozēšanas līmeniem.

Pēc noklusējuma mazgāšanas līdzekļa dozēšanas deva ir 25 ml.

25 ml augstas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa (10ml-25ml), ieteicāmā dozēšanas deva vidējai veļas ielādei 4kg-5kg, saskārā ar instrukcijām uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.

35 ml vidējas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa (30ml-40ml), ieteicāmā dozēšanas deva vidējai veļas ielādei 4kg-5kg, saskārā ar instrukcijām uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.

Jums jāiestata pareizā dozēšanas deva atbilstoši ieteicamajām vērtībām uz izmantotā mazgāšanas līdzekļa iepakojuma, nemot vērā vidējo slodzi (4-5 kg).

Šī opcija nav derīga mikstinātāja koncentrācijas noregulēšanai.

- Rūpnicas uzstādījumu atjaunošana: nospiežot un turot pogu 2 sekundes, tiek atjaunoti rūpnicas uzstādījumi.

! Mazgāšanas cikla laikā, ja lietotājs 5 minūtes neizmanto displeju, aktivizējas EKRĀNSAUDZĒTĀJS. Lai atgrieztos iepriekšējā logā, vienkārši nospiediet jebkuru pogu.

## DISPLEJA INDIKATORI

Klūme: Zvanīt servisam

Skatiet sadāju Traucējumu meklēšana

Klūme: Nosprostos drenāžas sūkņa filtrs

Ūdeni nevar izlaist; drenāžas sūkņa filtrs var būt nosprosts

Klūme: Nav ūdens

Ūdens padeves nav vai ir nepieiekama.

Jebkādu klūmu gadījumā skatiet sadāju "Traucējumu meklēšana".

## Taustiņu bloķēšana

Lai aktivizētu vadības panela bloķējumu, nospiediet pogu uz aptuveni 3 sekundēm. Kad displejā tiek parādīts paziņojums "KEY LOCK" (TAUSTIŅU BLOKĒŠANA), vadības panelis ir bloķēts (izņemot pogu IESLĒGT/IZSLĒGT ). Tas novērš mazgāšanas ciklu nejaušas modifikācijas, jo īpaši, ja mājās ir bērni. Lai vadības panela bloķējumu deaktivizētu, apmēram 3 sekundes turiet nospiestu pogu .

## Blokētu durvju indikators

Ja šis simbols ir iedegts, durvis ir bloķētas. Lai nepielājtu bojājumus, pirms durvju atvēršanas pagaidiet, līdz simbols nodzīst.

Lai cikla laikā atvērtu durvis, nospiediet pogu SĀKT/PAUZE ; ja simbols nodzīst, durvis var atvērt.

## PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pēc ierīces uzstādīšanas un pirms tās pirmās lietošanas palaidiet mazgāšanas ciklu ar mazgāšanas līdzekļu un bez veļas, iestatot Kokvilna (60°) mazgāšanas ciklu.

## LIETOŠANA IKDIENĀ

Sagatavojiet mazgājamo veļu, ievērojot ieteikumus, kas aprakstīti sadaļā "PADOMI UN IETEIKUMI".

Nospiediet pogu IESLĒGT/IZSLĒGT ; displejā tiek parādīts "WHLPOOL".

- Atvietet durvis. levietojet veļu, nepārsniedzot mazgāšanas ciklu tabulā norādīto maksimālo daudzumu.

- Nospiediet, lai atvērtu mazgāšanas līdzekļa dozatora nodalījumu un iepildiet mazgāšanas līdzekļi attiecīgajos nodalījumos, kā aprakstīts sadaļā "MAZGĀŠANAS LĪDZEKLĀ DOZATORĀ NODALĪJUMS".

- Aizveriet durvis.

- Mašīna automātiski izvēlas noklusējuma temperatūru un izgriešanas ātrumu, kas iestatīts izvēlētajam mazgāšanas ciklam.

- Atlasiūt vēlamo mazgāšanas ciklu.

- Atlasiūt vajadzīgās opcijas.

- Nospiediet pogu SĀKT/PAUZE ; līdz sāktu mazgāšanas ciklu; durvis bloķēsies (iedegts simbols ). Pēc cikla sākuma sāksies mazgāšana. cilindrī sāks kustību un pēc tam durvis tiek atbloķētas un atkal bloķētas, lai pareizi sāktu mazgāšanas ciklu.

## CIKLA PAUZĒŠANA

Lai ciklu iepauzētu, atkārtoti nospiediet pogu SĀKT/PAUZE . Lai mazgāšanas ciklu sāktu no vietas, kur tas tika pārraukti, vēlreiz nospiediet pogu SĀKT/PAUZE .

## DURVU ATVĒRŠANA PĒC NEPIECIEŠAMĪBAS

Pēc cikla sākšanas tiek izgaisīts simbols , lai norādītu, ka durvis nevar atvērt.

Mazgāšanas cikla laikā durvis paliek bloķētas. Ja cikla laikā jāatver durvis, piemēram, drēbju

ievietošanas vai izņemšanas nolūkos, nospiediet pogu SĀKT/PAUZE , lai pauzētu ciklu.

Ja simbols nedeg, durvis var atvērt. Lai ciklu turpinātu, vēlreiz nospiediet pogu SĀKT/PAUZE . Pēc cikla sākuma sāksies mazgāšana. cilindrī sāks kustību un pēc tam durvis tiek atbloķētas un atkal bloķētas, lai pareizi sāktu mazgāšanas ciklu.

## APTURĒT UN PIEVIENOT

Ikona displejā norādīs, kad veļas mazgājamajā mašīnā var ievietot papildu apģērbu, nemazinot mazgāšanas veikspēju. Lai pievienotu veļu, no sākuma apturiet veļas mazgājamo mašīnu, nospiežot pogu SĀKT/PAUZE pēc tam atveriet durvis un ielieciet veļu. Vēlreiz nospiediet pogu SĀKT/PAUZE lai mazgāšanas ciklu restartētu no tā pārraušanas vietas.

## UZSĀKTA MAZGĀŠANAS CIKLA MAINA

Lai mazgāšanas ciklu mainītu tā norises laikā, pauzējiet veļas mazgājamās mašīnas darbību, izmantojot pogu SĀKT/PAUZE pēc tam atlasiūt nepieciešamo ciklu un vēlreiz nospiediet pogu SĀKT/PAUZE .

! Lai atceltu iesāktu ciklu, nospiediet un dažas sekundes paturiet nospiestu pogu IESLĒGT/IZSLĒGT . Ja ir ūdens, tiks sākta iztukšošanas funkcija. Cikls tiek apturēts un veļas mazgājamā mašīna tiek izslēgta.

## MAZGĀŠANAS CIKLA BEIGAS

Uz tām norāda vārds "CYCLE END" (CIKLA BEIGAS) displejā, kad simbols izslēdzas, durvis var atvērt. Atvietet durvis, izņemiet veļu un izslēdziet mašīnu. Ja netiek nospiesta ieslēgšanas/izslēgšanas poga , veļas mazgājamā mašīna apmēram pēc 10 minūtēm izslēdzas automātiski.

## IESPĒJAS

- Ja izvēlētā opcija nav saderīga ar iestatīto mazgāšanas ciklu vai citu iepriekš atlasiūtu opciju, izvēlnē nesaderīgās opcijas nosaukums tiek parādīts pelēkā krāsā, displejā ir redzams paziņojums "Not available" (Nav pieejams), kam pievienots skaņas signāls, un opcija netiks aktivizēta.

## AutoDose

Inteligētā sistēma automātiski pielāgo mazgāšanas līdzekļu dozēšanu atbilstoši izvēlētajam līmenim, izvēlētajai programmai un automātiski noteiktajam veļas ielādes daudzumam, savukārt veļas mikstinātāja daudzums tiek pielāgots atbilstoši izvēlētajai programmai un automātiski noteiktajai noslodzei.

Viedā dozēšanas sistēma ir aktivizēta rūpīcā visām paredzētajām programmām, un to var deaktivizēt katrai atsevišķi.

Lai izmantotu viedo dozēšanu, piepildiet dozatoru.

Piezīme:

- Uzpildiet dozatoru tikai ar piemērotiem mazgāšanas līdzekļiem un kopšanas līdzekļiem

- Ja maināt šķidro mazgāšanas līdzekli vai veļas mikstinātāju, iepriekš iztukšojet un iztiriet dozatoru.

- Katru reizi, kad attiecīgā ikona rāda tukšu līmeni, attiecīgajos dozatoros ieļejet šķidru mazgāšanas līdzekli (mazgāšanas līdzekli) un veļas mikstinātāju (mikstinātāju).

## FRESH CARE+ Freshcare+

Šī opcija ir paredzēta, lai jūsu apģērbs būtu svaigs līdz pat 6 stundām pēc cikla beigām. Inovatīvā FreshCare+ sistēma rūpējas par apģērba gabaliem veļas mazgājamā mašīnā ar smalku tvaiku un apmaišanu. FreshCare + sistēma maiņa iemeslē veļu ar regulārām lēnām kustībām, pārmaiņus ar tvaiku – ļaujot gaisam cirkulēt šķiedru iekšpusē, lai apģērbs būtu svaigs un novērstu sliktu smaku. FreshCare + apstrāde atstāj patiesi svaigāku apģērbu un pilnīgu mieru – pat vairākas stundas pēc cikla beigām. FreshCare+ apstrāde kāvē galveno sliktu smaku avotu izplātīšanos (veļas mazgājamās mašīnas iekšienē) līdz pat 6 stundām pēc mazgāšanas beigām.

## Higiēniskā tvaika funkcija

Šī opcija uzlabo mazgāšanas rezultātus, mazgāšanas cikla laikā radot tvaiku, lai likvidētu baktērijas, tajā pašā laikā apstrādājot šķiedras. levietojet veļu cilindrā, izvēlēties atbilstošu programmu un atlasiūt opciju Higiēniskā tvaika funkcija.

! Mazgāšanas cikla laikā generētās tvaiks var padarīt durvis miglainas.

## Atliktais sākums

Lai atlasiūtam ciklam iestatītu aizkavētu startu, vairākkārt nospiediet atbilstošo pogu, līdz sāsniedzat nepieciešamo atlikšanas periodu. Kad ir aktivizēta šī opcija, displejā tiek parādītas aizkavētā starta atlasiūtas sākuma vērtības. Lai atlīktā starta iestatījumu noņemtu, spiediet pogu, līdz displejā tiek parādīts "--::--".

## Viegla gludināšana

Izvēloties šo funkciju, mazgāšanas un izgriešanas cikli tiek mainīti, lai samazinātu kroku veidošanos.

## Ātrā

Atlatiet šo opciju, lai samazinātu cikla laiku. Šis cikls ir ieteicams viegli netiru drēbju mazgāšanai.

## Vairākas skalošanas

Atlasot šo opciju, tiek palīelināta skalošanas efektivitāte un tiek garantēta optimāla mazgāšanas līdzekļa likvidēšana. Tas ir īpaši noderīgi jutīgai ādai. Nospiediet pogu vienu, divas vai trīs reizes, lai pēc standarta cikla skalošanas izvēlētos papildu 1, 2 vai 3 skalošanas reizes un likvidētu visus mazgāšanas līdzekļa pārpakumus. Nospiediet pogu vēlreiz, lai atgrieztos uz skalošanas veidu "Normāla skalošana".

## Aukstā mazgāšana

Šī opcija ietaupa enerģiju, neuzkarsējot mazgājamās veļas ūdeni un tādējādi nodrošinot ieguvumus gan apķertajai videi, gan enerģijas patēriņam. Tā vietā tiek izmantota pastiprināta mazgāšanas darbība un ūdens optimizācija, lai iegūtu lielisku mazgāšanas rezultātu standarta ciklā ar tādu pašu vidējo laiku ilgumu.

Lai sasniegtu optimālus mazgāšanas rezultātus, ieteicams lietot šķidro mazgāšanas līdzekli.

## Priekšmazgāšana

Ālau veikt priekšmazgāšanu tikai tad, ja ir izvēlēta automātiskās dozēšanas sistēma.

## Temperatūra

Katram mazgāšanas ciklam ir iepriekš noteikta temperatūra. Lai temperatūru mainītu, nospiediet pogu "". Vērtība tiek parādīta displejā.

## Centrifūga

Katram mazgāšanas ciklam ir iepriekš noteikts izgriešanas ātrums. Lai mainītu izgriešanas ātrumu, nospiediet pogu " ". Vērtība tiek parādīta displejā.

## ATKALKOŠANA UN TĪRŠANA

Ikonā  displejā regulāri (aptuveni ik pēc 50 cikliem) atgādinās lietotājam, ka ir pienācis laiks veikt apkopes ciklu, lai iztīrītu veļas mazgājamo mašīnu, novērstu kaļķakmens nogulšu veidošanos un nepatikmās smakas.

Optimālās apkopes nolūkos ieteicams palaist tukšu ciklu "Kokvilna" minimālajā 60 °C bez prieķsmazgāšanas, izmantojot WPRO kaļķakmens un taukvielu atdalīšanas līdzekli.

Šo līdzekli var iegādāties, sazinoties ar tehniskās palidzības dienestu vai tīmekļa vietnē www.whirlpool.eu.

Whirlpool neuzņemas atbildību par ierices bojājumiem, kas ir radušies tāpēc, ka tika izmantoti citi tirgū pieejamie veļas mazgājamo mašīnu tīrīšanas līdzekļi.

Lai atceltu atkalkošanas brīdinājumu, pagrieziet slēdzi vai piespiediet jebkuru pogu (tostarp ieslēgšanas/izslēgšanas pogu).

## PADOMI UN IETEIKUMI

### Šķirojiet veļu pēc:

Auduma veida (kokvilna, jauktās šķiedras, sintētika, vilna, ar rokām mazgājami apģērbi). Krāsas (krāsinās apģērbus šķirojiet no baltajiem, jaunus krāsinās apģērbus mazgājiet atsevišķi). Smalkvela (mazus apģērbus, piemēram, neilona zeķes, un apģērbus ar ākiem, piemēram, krūškurus, ievietojiet auduma maisā).

### Iztukšojet kabatas:

Tādi priekšmeti kā monētas vai šķiltavas var sabojāt veļas mazgājamo mašīnu un tās cilindru. Pārbaudiet visas pogas.

### Ievērojiet ieteikumus dozēšanai/piedevām

Tā var optimizēt tīrīšanas rezultātu, izvairīties no kairinošiem mazgāšanas līdzekļa atlikumiem veļā un ietaupīt naudu, novērot mazgāšanas līdzekļa lieku izšķērdēšanu.

### Izmantojiet zemu temperatūru un ilgāku laiku

Efektīvākās programmas enerģijas patēriņa ziņā parasti darbojas zemākā temperatūrā un ilgāku laiku.

### Ievērojiet slodzes lielumus

Lai taipu ūdeni un enerģiju, piepildīt veļas mašīnu līdz tilpumam, kas norādīts „PROGRAMMU TABULĀ”.

### Troksnis un atlikušais mitruma saturs

Tos ieteikmē centrifūgas ātrums: jo lielāks griešanās ātrums centrifūgas fāzē, jo lielāks troksnis un mazāks atlikušā mitruma saturs.

## TĪRŠANA UN APKOPE

Pirms tīrīšanas un apkopes izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet to no elektrotīkla. Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšanai neizmantojiet uzslemojošus šķidrumus. Periodiski veiciet veļas mazgājamās mašīnas tīrīšanu un apkopi (vismaz četrreiz gadā).

### Ūdens un elektroenerģijas padeves atvienošana

Aizgrieziet ūdens krānu pēc katras mazgāšanas reizes. Tas samazina hidrauliskās sistēmas nolietojumu veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē un palīdz novērst noplūdes.

Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšanas un apkopes darbu laikā tai jābūt atslēgtai.

### Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana

Ierices ārējās daļas un gumijas daļas var tīrīt ar remedenā ziepjūdeni samitrinātu mikstu drānu. Nelietojiet šķidrinātājus vai abrazīvas vielas.

### Mazgāšanas līdzekļa dozatora nodalījuma tīrīšana

Izmazgājiet to ar tekošu ūdeni; šī darbība ir bieži jāatkārto.

### Durvju un cilindra apkope

Lai nepielāgtu nepatikamu aromātu veidošanos, vienmēr atstājiet vajā durvis.

### Ūdens ievedes šķūtenes pārbaude

Ūdens ievedes šķūteni pārbaudiet vismaz vienreiz gadā. Nomainiet šķūteni, ja tai ir plaisas vai lūzumi; augstais ūdens spiediens var pēkšni pārraut šķūteni.

! Nekad neizmantojiet lietotas šķūtenes.


### Drenāžas sūkņa filtra tīrīšana/atlikušā ūdens novadišana

Pirms drenāžas sūkņa filtra tīrīšanas vai atlikušā ūdens novadišanas izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu; un atslēdziet tās kontaktdašķu no ligzdas.

Ja izmantojāt karstās mazgāšanas programmu, pirms ūdens novadišanas pagaidiet, lai ūdens atdziest. Lai izvairītos no situācijām, kad pēc mazgāšanas ūdeni nav iespējams novadīt aizsērējuša filtra dēļ, regulāri tīriet drenāžas sūkņa filtru. Ja ūdens nevar izplūst, displejā tiek sniegs norādījums par iespējamu drenāžas sūkņa filtra aizsērēšanu.


1. Izslēdziet un atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no kontaktdašķa.

2. Viegli nospiediet filtra vāku augšējo daļu, lai atvērtu.




3. Novietojiet trauku tuvu sūknim, lai savāktu visu noplūdušo ūdeni.

4. Izstiepiet "avārijas ūdens novadišanas šķūteni" līdz traukam.



5. Pagrieziet aizbāzni, kas atrodas "avārijas ūdens novadišanas šķūtenes" galā, un novadiet ūdeni traukā.




6. Pagrieziet izplūdes filtra rokturi un izvelciet to no ligzdas.

Kad traugs ir pilns ar ūdeni, ievietojet aizbāzni šķūtenes galā un novietojet mazo šķūteni atpakaļ veļas mazgājamās mašīnas pamatnē. Iztukšojet trauku.


Pēc tam stingri noslēdziet avārijas ūdens novadišanas šķūteni ar aizbāzni.

7. Izņemiet filtru: Novietojiet zem drenāžas sūkņa filtra kokvilnas drānu, kas var uzsūkt mazu ūdens daudzumu. Pēc tam izņemiet drenāžas sūkņa filtru, griezot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.



8. Iztiriet drenāžas ūdens filtru: noņemiet no filtra nogulsnes un iztiriet to, turot zem tekoša ūdens.

9. Ievietojet drenāžas sūkņa filtru: levietojet atpakaļ drenāžas sūkņa filtru, griezot pulksteņrādītāja kustības virzienā. Ieskrūvējiet to tiktāl, cik tas ir iespējams; filtra rokturim ir jābūt vertikālā pozīcijā. Lai pārbaudītu drenāžas sūkņa filtra ūdens hermētiskumu, ieļejet mazgāšanas līdzekļa dozatorā apmēram 1 litru ūdens



## PIEDERUMI

Sazinieties ar mūsu tehniskās palidzības dienestu, lai noskaidrotu, vai turpmāk minētie piedierumi ir pieejami šim veļas mazgājamās mašīnas modelim.

### Salikšanas komplekts

Ar šo piedierumu jūs varat nostiprināt centrifūgu pie veļas mazgājamās mašīnas augšdaļas, lai taipu vietu un atvieglotu centrifūgas iekraušanu un izkraušanu.

## TRANSPORTĒŠANA UN APSTRĀDE

Neceliet veļas mazgājamo mašīnu, to satverot aiz augšdaļas.

Atslēdziet ierici un aizveriet ūdens krānu. Pārbaudiet, vai durvis un mazgāšanas līdzekļa nodalījums ir cieši aizvērts. Atvienojiet ūdens ieplūdes šķūteni no ūdenskrāna, pēc tam atvienojiet drenāžas šķūteni. Izlaidiet visu ūdeni no šķūtenēm un nostipriniet šķūtenes, lai nesabojātu tās transportēšanas laikā. Uzskrūvējiet transportēšanas skrūves. Veiciet apgrieztā secībā procedūru, kas ir aprakstīta uzstādīšanas norādījumos.

# DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Veļas mazgājamajai mašīnai dažkārt var rasties darbības traucējumi. Pirms sazināšanās ar tehniskās palīdzības dienestu pārliecinieties, vai problēmu nevar vienkārši novērst, izmantojot turpmāk sniegtā informāciju.

Darbības traucējumi	Iespējamie cēloņi/Risinājums
<b>Veļas mazgājamā mašīna neieslēdzas.</b>	Ierīce nav pieslēgta elektrotīklam vai kontaktdakša nav iesprausta līdz galam. Mājās nav strāvas padeves.
<b>Nesākas mazgāšanas cikls.</b>	Nav pareizi aizvērtas veļas mazgājamās mašīnas durvis. Nav nospiesta pogā IESLĒGT/IZSLĒGT  .
	Nav nospiesta pogā SĀKT/PAUZE  .
	Nav atvērts ūdens krāns.
	Iestatīts aizkavētais starts.
	Demo režīms ir aktīvs (turpmāk tekstā norādīts, kā to var deaktivizēt).
<b>Veļas mazgājamā mašīnā netiek uzpildīts ūdens (displejā parādās "      ").</b>	Ūdens ievades šķūtene nav pievienota krānam. Šķūtene ir saliekta. Nav atvērts ūdens krāns. Mājās nav ūdens padeves. Pārāk zems spiediens. Nav nospiesta pogā SĀKT/PAUZE  .
	Drenāžas šķūtene nav uzstādīta 65–100 cm no grīdas. Šķūtenes brīvais gals ir iegremdēts ūdenī. Sienas drenāžas sistēmai nav spiediena izlīdzinātāja caurules.
	Ja problēma pastāv ari pēc šīm pārbaudēm, aizgrieziet ūdens krānu, izslēdziet ierīci un sazinieties ar tehniskās palīdzības dienestu. Ja dzīvoklis atrodas kādā no ēkas augšējiem stāviem, problēmas var izraisīt aizplūdes sifona sistēma, kas izraisa pastāvīgu ūdens ievadišanu veļas mazgājamajā mašīnā un izvadišanu no tās. Veikalos ir pieejami īpaši sifona pretdarbības vārsti, kas ļauj novērst šādas neērtības.
	Iztīriet sūkņa filtru (skatiet sadaļu "Tirīšana un apkope"). Saliekta drenāžas šķūtene. Drenāžas kanāls ir aizsērējis.
	Uzstādišanas laikā netika pareizi izņemtas transportēšanai paredzētās skrūves. Veļas mazgājamā mašīna nav nolīmenota. Veļas mazgājamā mašīna ir iespiesta starp skapišiem un sienu.
<b>Veļas mazgājamai mašīnai ir nepārtraukti ievadīts un izvadīts ūdens.</b>	Ūdens ievades šķūtene nav pareizi uzskrūvēta. Mazgāšanas līdzekļa nodalījums ir nosprostots. Drenāžas šķūtene nav pareizi pievienota.
	Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet to no elektrotīkla, pagaidiet apmēram minūti un pēc tam to atkal ieslēdziet. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar tehniskās palīdzības dienestu.
	Mazgāšanas līdzeklis nav piemērots mazgāšanai veļas mazgājamajā mašīnā (tam ir jābūt marķētam ar tekstu "piemērots izmantošanai veļas mazgājamajās mašīnās", "mazgāšanai ar rokām un veļas mazgājamajās mašīnās" vai līdzīgi).
<b>Pārāk daudz putu.</b>	Izmantots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa.
<b>Mirgo "      " posma ikona, un displejā redzams izgriešanas ātrums "0".</b>	Nepareiza veļas daudzuma dēļ netika ieslēgts izgriešanas cikls, lai pasargātu veļas mazgājamo mašīnu. Ja vēlaties izgriezt slapju veļu, pievienojiet vēl dažādu izmēru apģērbus un ieslēdziet programmu "Izgriešana un noliessana". Centieties izvairīties no dažu lielu, absorbējošu izstrādājumu mazgāšanas. Mazgājet dažādu izmēru izstrādājumus vienā piegājenā.


**DEMO REŽĪMA atspējošana :** Turpmāk norādītās darbības ir jāveic secīgi, bez pārtraukumiem. IESLĒDZIET mašīnu, pēc tam to IZSLĒDZIET. Spiediet pogu SĀKT/PAUZE  līdz atskanēs skaņas signāls. Atkal ieslēdziet mašīnu. Indikators "DEMO" nomirgos un IZSLĒGSIES.

## H&S INSTRUKCIJU, PRODUKTA ZĪMI UN ENERĢIJAS DATUS var lejupielādēt:

- apmeklējot mūsu tīmekļa vietni <http://docs.whirlpool.eu>;
- Izmantojot QR kodu
- Vai arī **sazinieties ar mūsu tehniskās apkopes dienestu** (skatiet tālrūpa numuru garantijas grāmatīņā). Sazinieties ar mūsu tehniskās apkopes dienestu, lūdzu, norādiet uz produkta identifikācijas plāksnītes redzamos kodus.

Lai saņemtu instrukcijas labošanai un apkopei, apmeklējiet [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

Informāciju par modeļi var saņemt, nolasot kvadrātkodu, kas ir norādīts energoefektivitātes markējumā. Marķējumā ir iekļauts arī modeļa identifikatoris, ko var izmantot, meklējot informāciju reģistra portālā <https://eprel.ec.europa.eu>.







**400011507102**